

NOTE :

RD	: RED	
WH	: WHITE	
BK	: BLACK	
GN	: GREEN	
BL	: BLUE	

OL	: OVEN LAMP
FM	: FAN(BLOWER) MOTOR
TTM	: TURN TABLE MOTOR

[CONDITION]

DOOR	: CLOSED
COOK	: OFF