38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37825-37975-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS

38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37825-37975-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-37925-38075-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS

38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-37925-38075-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS

38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS	38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS





38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-QPSK-QPSK-38025-38175-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS

38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-15MHz-15MHz-16QAM-16QAM-38025-38175-75RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
38-38-20MHz-20MHz-QPSK-QPSK-37850-38048-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-30~1000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



38-38-20MHz-20MHz-16QAM-16QAM-37850-38048-1RB#99-0RB#0-20000~27000MHz-PASS