

41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS





41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-5MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41373-41490-25RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-5MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41373-41490-25RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-39703-39823-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-39703-39823-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-40549-40669-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-40549-40669-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS