

41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-1RB#74-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-1RB#74-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-1RB#74-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-1RB#74-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-1RB#0-1RB#74-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-15MHz-QPSK-QPSK-41395-41515-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-41515-50RB#0-75RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-415 15-50RB#0-75RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-415 15-50RB#0-75RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-415 15-50RB#0-75RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-15MHz-16QAM-16QAM-41395-415 15-50RB#0-75RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-39705-39849-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-39705-39849-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-40526-40670-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-40670-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-40526-406 70-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS