

41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#49-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-1RB#0-1RB#99-20000~27000MHz-PASS





41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-10MHz-20MHz-QPSK-QPSK-41346-41490-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-10MHz-20MHz-16QAM-16QAM-41346-41490-50RB#0-100RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-1RB#0-1RB#49-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-1RB#0-1RB#49-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-39725-39845-75RB#0-50RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-39845-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-398 45-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-398 45-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-398 45-75RB#0-50RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-39725-398 45-75RB#0-50RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#74-0RB#0-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-1RB#0-1RB#49-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.009~0.15MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-0.15~30MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-30~1000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-1000~20000MHz-PASS



41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-1RB#0-1RB#49-20000~27000MHz-PASS





41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.15~30MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-30~1000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-1000~20000MHz-PASS
	
41-41-15MHz-10MHz-QPSK-QPSK-40571-40691-75RB#0-50RB#0-20000~27000MHz-PASS	41-41-15MHz-10MHz-16QAM-16QAM-40571-40691-75RB#0-50RB#0-0.009~0.15MHz-PASS