SOYO BTWLHS01/BTWLHS02

FreeStyler™ **500** Bluetooth 1.2V Headset

User's manual

BTWLHS01/BTWLHS02

User's manual

1. Product Description.....2
2. Product Specifications.....2
2.1 General Specifications.....2
2.2 Function of Buttons and LED Indicators.....3
2.3 User Interface.....4
3. Charging.....6
4. Using your headset.....6
4.1 Power ON.....6
4.2 Power OFF.....6
4.3 Pairing.....6
4.4 Answer an Incoming Call.....7
4.5 Transfer Sound to the Cell Phone.....7
4.6 Reject a Call.....7
4.7 Volume Control.....7
4.8 Mute/Un-mute the Microphone.....7
4.9 Ending a call.....8
4.10 Making a call.....8
5. Changing wearing type.....8

• For instructions in Portuguese please go to page 11
• For instructions in Spanish please go to page 21

1. Product Description

BTWLHS01/BTWLHS02 is a wireless Blue-Tooth headset, which enables users to answer incoming calls wirelessly from Blue-Tooth enabled mobile phone. Also allows "wireless" VoIP phone calls (such as Skype®) through Blue-Tooth enabled computers and PDA. The Blue-Tooth headset supports Headset and Hands Free Profile.

2. Product Specifications

2.1 General Specifications

Product ID	BTWLHS01/BTWLHS02
Product Category	End-user portable product
Blue-Tooth specification	Blue-Tooth 1.2
Support Profile	Hands-Free, Headset
Power Class	Class 2
Support packet types	HV1/HV2/HV3
Support hopping mode	USA/EU (79 channel)
Interoperability	All devices that support the Blue-Tooth Headset, Hands-Free profile or Audio Gateway role
Sensitivity	<-80dBm@0.1%BER
Output Power	-6 ~ +4dBM
Frequency range	2400-2483.5MHz
Talk Time	4~6hrs
Standby time	170hrs
Rechargeable battery	120mA 3.7V
Power Adapter	DC 5.1V / 200mA
Size	58.70mm × 21.55 mm × 15.18mm With Ear Hook: 16.0g
Weight	With Clip: 13.0g

2.2 Function of Buttons and LED Indicators



2.3 User Interface

The Blue-Tooth headset supports Headset and Hands-free profile, the profile functions are shown in below tables.
The profile that is in use depends on the profiles that the Blue-Tooth device supports or is currently operating. During each connection, there is only one profile in use. Two profiles can not exist at the same time in one headset. Please refer to the user's manual of the Blue-Tooth device for detail.

Headset Profile:

	Talk Button		Volume Up (+) or Down (-)	
	Short Press	Long Press	Short Press	Long Press (>2 seconds)
OFF				
Standby	Voice Dial	Power OFF		
Dialing	Cancel Dialing	Power OFF		
Ringing	Answer	Power OFF		
Call Active	End call	Power OFF	Adjust volume	Mute

Buttons/LED	Functions
TALK button	Power ON/OFF (Hold more for 5 sec, OFF before for 3 sec-Power OFF, after 3 sec-Power ON) End call (Short Press) Voice Dial (Short Press in Standby mode) Cancel Dialing (Short Press in Dialing mode) Answer an incoming call (Short Press in Ringing mode)
Volume Up button (+)	Adjust volume up, mute, transfer
Volume Down button (-)	Adjust volume down, mute, and number redial
Blue LED	Flash 3 times when Blue-Tooth headset is turned on Flash every 2 seconds under Standby mode Flash every 2 seconds under Dialing, Ringing and Call mode Flash 3 times every 3 seconds under Connected mode Flash 3 times when Blue-Tooth headset is turned OFF
Red LED	Flashes 3 times when Blue-Tooth headset is turned OFF Flashes every 20 sec when battery is low Flash when battery is charging Blue and red LED flash alternately under Pairing mode
DC Jack (2.3mm)	Charging battery

Profile Free Profile:										
Talk Button	Short Press	Long Press (>2 sec)	Short Press (<2 sec)	Long Press (>2 sec)						
	OFF	Standby	Dialing	Ringing	Call Active					
Volume (+/-)	Short Press	Long Press (>2 sec)	Short Press (<2 sec)	Long Press (>2 sec)						
	OFF	Standby	Dialing	Ringing	Call Active					
Volume Down (-)	Short Press	Long Press (>2 sec)	Short Press	Long Press (>2 sec)						
	OFF	Standby	Dialing	Ringing	Call Active					
Blue LED	Flash 3 times when Blue-Tooth headset is turned on	Flash every 2 seconds under Standby mode	Flash every 2 seconds under Dialing, Ringing and Call mode	Flash 3 times every 3 seconds under Connected mode	Flash 3 times when Blue-Tooth headset is turned OFF					
Red LED	Flashes 3 times when Blue-Tooth headset is turned OFF	Flashes every 20 sec when battery is low	Flash when battery is charging	Blue and red LED flash alternately under Pairing mode						
DC Jack (2.3mm)	Charging battery									

3. Charging

The BTWLHS01/BTWLHS02 is powered by a built-in rechargeable battery and the battery is not fully charged when the BTWLHS01/BTWLHS02 is shipped. Therefore, before your can use the headset, please fully charge the battery for least 5~6 hours.

To recharge the BTWLHS01/BTWLHS02, you need to:
1. Plug the Blue-Tooth headset into the headset DC jack, and plug the other end of the charger into an electrical outlet.
2. When charging, the red LED turns on. It takes 1.5 to 2 hours to fully recharge the battery.
3. When the battery is fully charged, the red LED will turn off.

Note: When the red LED flashes every 20 sec in standby mode, the battery is low and needs to be recharged.

4. Using your headset

4.1 Power ON

1. Under "Power OFF" mode, Press and hold the TALK button for about 6 seconds until the blue LED flashes.
2. Blue LED flashes 3 times rapidly.
3. The Blue-Tooth headset is now turned ON. Blue LED will flash once every 3 seconds.

4.2 Power OFF

1. Under "Power ON" mode, Press and hold the TALK button for at least 3 seconds until 2 beeps are heard.
2. Red LED flashes 3 times rapidly.
3. The Blue-Tooth headset is now turned OFF.

4.3 Pairing

Before you can use the BTWLHS01/BTWLHS02 Blue-Tooth headset function, you must pair it first. To pair the headset with the cell phone or other Audio Gateway device, you need to:

1. Turn off the headset.
2. Press and hold the TALK button for 5 sec. The blue and red LED would flash alternately. Release the button when the blue LED flashes.
3. The headset is now in pairing mode and is ready to be paired with a Blue-Tooth enabled device. (Please refer to the instructions provided by Blue-Tooth enabled device to do the pairing process.)
4. The default passkey of BTWLHS01/BTWLHS02 is '0000'.
5. When pairing success, blue LED flashes every 3 seconds, it means the headset is under standby mode, user may accept calls. If the blue and red LED still flash alternately, it means the pairing failed. You need to go back to step 1 and pair again.

4.4 Answer an Incoming Call

When a ring tone is heard at the earphone, you can press TALK button to answer the call.

4.5 Transfer Sound to the Cell Phone

During a phone call, hold Volume Up (+) button and release it when hear a beep sound to transfer the sound from headset to cell phone.

4.6 Reject a call

When the cell phone is ringing, hold Talk button and release it after a beep sound to reject the call.

4.7 Volume Control

• Press Volume Up (+) button to turn the volume up.
• Press Volume Down (-) button to turn the volume down.

4.8 Mute/Un-mute the Microphone

• Press and hold both Volume Up (+) and Volume Down (-) button and release them when hear a beep sound to mute the microphone.
• Press both Volume Up (+) and Volume Down (-) button and release them when hear a beep sound to un-mute.

4.9 Ending a call

Press TALK button to finish a call.

4.10 Making a call

Voice Dialing
(Please check if your phone supports Voice Dialing and then follow the phone's user guide to record voice tags.)
During standby mode, Press TALK button, and wait for a beep sound then say the name of the recorded voice tags you want to call.

Dial from the Cell Phone
Just enter the number in the cell phone and press the dial button.

Last Number Redial
During standby mode, Press Volume Down (-) and release after a beep sound to auto redial the last number.

5. Changing wearing type

Ear hook wearing change to clip wearing
1. Detach the ear plug from the Blue-Tooth headset.

2. Plug the clip into the headset

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21
You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SOYO BTWLHS01/BTWLHS02

FreeStyler™ **500** Bluetooth 1.2V Headset

Manual do Usuário

BTWLHS01/BTWLHS02

Manual do Usuário

1. Descrição do Produto.....11
2. Especificações do Produto.....11
2.1 Especificações Gerais.....11
2.2 Botões de Função / Indicadores LED.....12
2.3 Interface do Usuário.....13
3. Carregando.....14
4. Usando o headset.....16
4.1 Ligar o Aparelho.....16
4.2 Desligar o Aparelho.....16
4.3 Emparelhamento.....16
4.4 Receber Chamadas.....17
4.5 Transferir Som ao Telefone Celular.....17
4.6 Rejeitar uma Chamada.....17
4.7 Controle de Volume.....17
4.8 Mute/Un-mute (Silenciar/Ativar) o Microfone.....18
4.9 Finalizar uma Chamada.....18
4.10 Fazendo uma Chamada.....18
5. Alterando o Arranjo de Uso.....19

1. Descrição do Produto

O BTWLHS01/BTWLHS02 é um headset com tecnologia sem fio Blue-tooth, que permite aos usuários receber ligações sem fio de um telefone celular habilitado para Blue-tooth. Ele também permite chamadas telefônicas VoIP "sem fio" (tais como Skype®) através de computadores e PDAs que utilizem a tecnologia Blue-tooth. O headset suporta os perfis Headset e Viva Voz.

2. Especificações do Produto

2.1 Especificações Gerais

Identificação do Produto	BTWLHS01/BTWLHS02
Categoria do Produto	Produto portátil para usuário final
Especificação do Blue-Tooth	Blue-Tooth 1.2
Perfis Suportados	Viva Voz, Headset
Classe de Energia	Classe 2
Tipos de pacotes suportados	HV1/HV2/HV3
Modo de salto de frequência	USA/EU (79 channel)
Interoperabilidade	Todos os dispositivos que têm suporte a Headset Blue-tooth, Viva Voz ou função de Audio Gateway
Sensibilidade	<-80dBm@0.1%BER
Saída de Energia	-6 ~ +4 dBM
Frequência de Alcance	2400-2483.5 MHz
Tempo de Conversação	4~6 horas
Tempo em "Standby"	170 horas
Bateria Recarregável	120 mA 3.7V
Adaptador de Energia	DC 5.1V / 200mA
Dimensões	58.70mm × 21.55 mm × 15.18mm Com Encaixe para Orelha: 16.0g
Peso	Com Clipe: 13.0g

2.2 Botões de Função / Indicadores LED



Símbolo	Funções
Botão TALK (Falar)	Ligar / Desligar / Pausa Longa, pressione por 3 segundos, para Desligar, pressione por 2 segundos para Ligar Receber chamada: Pressione rapidamente Rejeitar uma chamada: Pressione rapidamente Transferir chamada para celular: pressione por 3s.
Botão de Aumentar Volume (+)	Ajustar volume para cima, Função Mute (silenciar), Transferir chamada
Botão Diminuir Volume (-)	Ajustar volume para baixo, Função Mute (silenciar), Rediscar Último Número
LED Azul	Pisca 3x quando o Blue-tooth headset está ligado (ON) Pisca 2x cada 2 segundos em modo Standby Pisca 3x cada 3 segundos em modo Residencial/ Chamada Pisca 3x quando o Blue-tooth headset está desligado (OFF) Pisca 3x cada 3 segundos em modo Chamada Ativa
LED Vermelho	Pisca 3x quando o Blue-tooth headset é desligado. Pisca 1x cada 20 segundos quando a bateria está fraca. LED Vermelho fica aceso quando a bateria estiver sendo recarregada. Os LEDs Azul e Vermelho piscam alternadamente durante o modo de Emparelhamento.
DC Jack (2.3mm)	Usa para o carregamento da bateria.

2.3 Interface do Usuário

O BTWLHS01/BTWLHS02 suporta os perfis Headset e Viva Voz, as funções dos perfis estão exibidas nas tabelas abaixo.

O perfil que está em uso depende do perfil que o dispositivo Blue-tooth suporta ou no qual ele está operando. Durante cada conexão, há apenas um perfil em uso. Ambos os perfis não podem existir ao mesmo tempo em uma conexão. Favor consultar o manual do usuário do dispositivo Blue-tooth para detalhes

Perfil Headset:

	Botão TALK (FALAR)		Aumentar (+) ou Diminuir (-) Volume	
	Pressione Rápido	Pressione e Segure	Pressione Rápido	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)
OFF (Desligado)	Ligar		-	-
"Standby" (Espera)	Discado por Voz		Ligar	-
Discando	Cancelar Discagem		Ligar	-
Chamando	Atender		Ligar	-
Chamada Ativa	Finalizar a Chamada		Ligar	Ajustar o Volume

Perfil Viva Voz:										
Botão TALK (FALAR)	Pressione Rápido	Pressione e Segure	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)							
	OFF (Desligado)	"Standby" (Espera)	Discando	Chamando	Chamada Ativa					
Aumentar (Volume +)	Pressione Rápido	Pressione e Segure	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)					
	Ligar	Discado por Voz	Ligar	Atender	Ajustar Volume					
Diminuir (Volume -)	Pressione Rápido	Pressione e Segure	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)	Pressione e Segure (solte após bipar) (>2 bip)					
	-	-	Cancelar Discagem	Recusar Chamada	Mute (Silenciar)					
Chamando	Atender	Ligar	-	-	-					
	Atender	Recusar Chamada	Ligar	Ajustar o Volume	Mute (Silenciar)					
Chamada Ativa	Finalizar a Chamada	Transferir Chamada para Celular	Ligar	Ajustar o Volume	Mute (Silenciar)					
	Finalizar a Chamada	Transferir Chamada para Celular	Ligar	Ajustar o Volume	Mute (Silenciar)					

3. Carregando

O BTWLHS01/BTWLHS02 funciona com uma bateria recarregável interna, e a bateria não é totalmente carregada quando o BTWLHS01/BTWLHS02 é vendido. Portanto, antes de usar o headset, recarregue a bateria por pelo menos 5 a 6 horas.

Para recarregar o BTWLHS01/BTWLHS02, você precisa:

1. Conectar o carregador DC 5.1V ao headset e a outra extremidade do carregador a uma tomada elétrica.
2. Durante a recarga, o LED Vermelho ficará aceso. É necessário 1.5 a 2 horas para recarregar a bateria completamente.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED Vermelho se apagará (OFF).

Nota: Se o LED Vermelho piscar cada 20 segundos no modo "Standby" (espera), isso significa que a bateria está baixa e precisa ser recarregada.

4. Usando o headset

4.1 Ligar

1. No modo OFF (Desligado), pressione e segure o botão TALK (Falar) por aproximadamente 6 segundos até escutar 2 bipes.
2. O LED Azul começará piscar rapidamente 3 vezes.
3. Agora o Blue-tooth headset está ligado. O LED Azul deverá piscar uma vez cada 3 segundos.

4.2 Desligar

1. No modo ON (Ligado), pressione e segure o botão TALK (Falar) por pelo menos 3 segundos até que você escute 2 bipes.
2. O LED Vermelho piscará rapidamente 3 vezes.
3. Agora o Blue-tooth headset está desligado.

4.3 Emparelhamento

Antes que possa usar a função Blue-tooth headset do BTWLHS01/BTWLHS02, você deve emparelhá-lo primeiro. Para emparelhar o headset com o telefone celular ou outro dispositivo de Áudio Gateway, você precisa:

1. Desligar o headset.
2. Pressionar e segurar o botão TALK (Falar) por 9 segundos. Os dois LEDs (Azul e Vermelho) piscarão alternadamente entre Vermelho e Azul, então solte o botão TALK (FALAR).
3. O headset estará agora em modo emparelhamento, e pronto para ser emparelhado com um dispositivo que tenha a tecnologia Blue-tooth. (Favor consultar as instruções fornecidas com o dispositivo Blue-tooth habilitado para fazer o processo de emparelhamento.)
4. A senha de configuração de fábrica do BTWLHS01/BTWLHS02 é '0000'.
5. Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o LED Azul deverá piscar cada 3 segundos. Isso significa que o aparelho está em modo "Standby", então você pode aceitar chamadas. Se os LEDs ainda estiverem piscando alternadamente entre Vermelho e Azul, significa que o emparelhamento falhou. Você deve retornar ao Passo 1 e emparelhar novamente.

4.4 Receber Chamadas

Quando ouvir o tom de chamada no fone de ouvido, pressione e segure o botão TALK (Falar) para atender a chamada.

4.5 Transferir Som ao Telefone Celular

Durante uma chamada, segure o botão Aumentar Volume (+) e solte-o quando escutar um bip para transferir o som do headset ao telefone celular.

4.6 Rejeitar uma Chamada

Quando o telefone celular estiver tocando, mantenha pressionado o botão TALK (Falar) e solte-o após um bip para rejeitar a chamada.

4.7 Controle de Volume

• Pressione o botão Aumentar Volume (+) para aumentar o volume.
• Pressione o botão Diminuir Volume (-) para diminuir o volume.

4.8 Mute/Un-mute (Silenciar/Ativar) o Microfone

• Mantenha pressionado ambos botões Aumentar Volume (+) e Diminuir Volume (-) e solte-os após escutar um bip para silenciar o microfone.
• Mantenha pressionado ambos botões Aumentar Volume (+) e Diminuir Volume (-) e solte-os após escutar um bip para ativar o microfone.

4.9 Finalizar uma Chamada

Pressione o botão TALK (Falar) para finalizar uma chamada.

4.10 Fazendo uma Chamada

Discagem por Voz
(Verifique se o seu telefone suporta Discagem por Voz e, então, siga as instruções do manual do usuário para gravar os registros de voz).
Enquanto estiver no modo "Standby", pressione o botão TALK (Falar), e espere escutar o som de um bip. Diga então o nome gravado que você deseja chamar.

Discando com o Telefone Celular
Apenas entre com o número que você deseja chamar no telefone celular e pressione o botão dial (chamar).

Rediscagem do Último Número Chamado
No modo "Standby", pressione o botão Diminuir Volume (-) e solte-o quando escutar um bip para redicar automaticamente o último número.

5. Alterando o Arranjo de Uso

Mudando o encaixe de orelha para clipe:
1. Destaque o encaixe de orelha do headset.



2. Conecte o clipe no headset



SOYO BTWLHS01/BTWLHS02

FreeStyler™ **500** Bluetooth 1.2V Headset

Manual del Usuario

BTWLHS01/BTWLHS02

Manual del Usuario

1. Descripción del Producto.....21
2. Especificaciones del Producto.....21
2.1 Especificaciones Generales.....21
2.2 Tecla de Funciones / Indicadores LED.....22
2.3 Interfaz del Usuario.....23
3. Cargando.....26
4. Usando el auricular.....26
4.1 Encender (ON).....26
4.2 Apagar (OFF).....26
4.3 Paring (Asociación de dispositivos).....26
4.4 Responder Llamadas Entrantes.....27
4.5 Transferir Sonido al Teléfono Móvil.....27
4.6 Rechazar una Llamada.....27
4.7 Control de Volumen.....28
4.8 Mute/Un-mute (Silenciar/Activar) el Micrófono.....28
4.9 Finalizar una Llamada.....28
4.10 Realización de Llamadas.....28
5. Cambio de tipo de prestación.....29

1. Descripción del Producto

El BTWLHS01/BTWLHS02 es un auricular con tecnología inalámbrica Blue-tooth, que permite a los usuarios recibir llamadas por convenio inalámbrica desde un teléfono móvil compatible con Blue-tooth.
También permite llamadas telefónicas inalámbricas VoIP (tales como Skype ®), a través de computadoras y PDAs que utilicen la tecnología Blue-tooth. El auricular Blue-tooth soporta prestaciones de Auricular y Manos Libres.

2. Especificaciones del Producto

2.1 Especificaciones Generales

Identificación del Producto	BTWLHS01/BTWLHS02
Categoría de Producto	Producto portátil para usuario final
Especificación del Blue-Tooth	Blue-Tooth 1.2
Prestaciones	Manos Libres, Auricular
Clase de Salida de Potencia	Clase 2
Tipos de paquetes soportados	HV1/HV2/HV3
Modo de salto de frecuencia	USA/EU (79 canales)
Interoperabilidad	Con cualquier dispositivo que soporte auricular Blue-Tooth, soluciones de manos libres o Audio Gateway.
Sensibilidad	<-80dBm@0.1%BER
Potencia de Salida	-6 ~ +4dBM
Rango de Frecuencia	2400-2483.5MHz
Tiempo de Comunicación	4~6 horas
Tiempo en "Standby"	170 horas
Batería Recargable	120mA 3.7V
Adaptador de Energía	DC 5.1V / 200mA
Dimensiones	58.70mm × 21.55 mm × 15.18mm Con Gancho para Oreja: 16.0g
Peso	Con Clip: 13.0g

2.2 Teclas de Funciones / Indicadores LED



Tecla/LED	Funções
Tecla TALK (Hablar)	Encendido/apagado: Para Encender, presione por 6 segundos, para Apagar, presione por 2 segundos Recibir llamada: Presione rápidamente Rechazar una llamada: Presione rápidamente Transferir llamada para teléfono celular: Presione por 3 segundos.
Tecla Subir Volumen (+)	Aumento de Volumen, Función Mute (silenciar), Transferir llamada para teléfono celular
Tecla Bajar Volumen (-)	Reducción de Volumen, Función Mute (silenciar), Rediscar último número
LED Azul	Destella 3x cuando el auricular Blue-tooth está encendido (ON) Destella 1x cada 2 segundos en modo "Standby" Destella 3x cada 3 segundos en modo Llamada Entrante, Llamada Activa y Discando/Llamando Destella 3x cada 3 segundos en modo Llamada Activa
LED Rojo	Destella 3x cuando el auricular Blue-Tooth se apagado. Destella cada 20 segundos cuando la batería está baja. LED Rojo permanece encendido cuando la batería se recarga. Los LEDs Azul y Rojo destellan en modo alternado durante el Pairing (Asociación).
Conector DC (2.3mm)	Usa para cargar la batería.

2.3 Interfaz del Usuario

El BTWLHS01/BTWLHS02 ofrece prestaciones de Auricular y Manos Libres, las funciones de perfiles están exibidas en las tablas abajo. La prestación en uso dependerá de aquella que el dispositivo Blue-tooth soporte o con la que está funcionando. Durante cada conexión, hay una prestación en uso. Ambas no pueden activarse ambas prestaciones ó mismo tiempo en una conexión. Permitase al manual del usuario del dispositivo Blue-tooth para detalles.

Prestación Auricular:

	Tecla TALK (HABLAR)		Subir (+) o Bajar (-) Volumen	
	Pulse brevemente	Mantenga presionada	Pulse brevemente	Mantenga presionada (>2 segundos y suelte)
OFF (Apagado)		Encender	-	-
"Standby" (Espera)	Discado por Voz	Encender	-	-
Marcando	Cancelar la Marcación	Encender	-	-
Llamando	Responder	Encender	-	-
Llamada Activa	Finalizar la Llamada	Encender	Ajustar el Volumen	Mute (Silenciar)

Prestación Manos Libres:										
Tecla TALK (HABLAR)	Mantenga presionada	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente
	Pulse brevemente	Mantenga presionada	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente	Pulse brevemente
	OFF (Apagado)	"Standby" (Espera)	Marcando	Llamando	Llamada Activa					
	Encender	Discado por Voz	Cancelar la Marcación	Responder	Finalizar la Llamada					
	Encender	-	-	-	Ajustar el Volumen					
	-	-	-	-	Mute (Silenciar)					

3. Cargando

El BTWLHS01/BTWLHS02 es activado mediante una batería recargable incorporada al dispositivo, La batería no es enviado con carga completa en el BTWLHS01/BTWLHS02. Por lo tanto, antes de usar el auricular por primera vez, cargue la batería por un mínimo de 5~6 horas.

Para cargar el BTWLHS01/BTWLHS02, usted necesita:

1. Conectar el cargador DC 5.1V al auricular y la otra extremidad del cargador al tomacorriente de la pared (AC).
2. Durante la carga, el LED Rojo se encenderá permanecerá encendido. El tiempo para la recarga completa de la batería de 1.5 a 2 horas.
3. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador LED Rojo se apagará.

Nota: Si el LED Rojo destella cada 20 segundos en el modo "Standby" (espera), esto significa que la batería está baja y debe ser recargada.

4. Usando el auricular

4.1 Encender (ON)

1. En el modo OFF (Apagado), pulse y mantenga presionada la tecla TALK (Hablar) por un mínimo de 6 segundos hasta escuchar 2 tonos de bipeo.
2. El LED Azul destellará 5 veces rápidamente.
3. Ahora el auricular Blue-tooth está encendido (ON). El LED Azul destellará una vez cada 3 segundos.

4.2 Apagar (OFF)

1. En el modo ON (Encendido), pulse y mantenga presionada la tecla TALK (Hablar) por un mínimo de 3 segundos hasta escuchar 2 sonidos de bipeo.
2. El indicador LED Rojo destellará rápidamente 5 veces.
3. Ahora el auricular Blue-tooth está apagado.

4.3 Paring (Asociación de dispositivos)

Antes de que pueda usar la función de auricular Blue-tooth del BTWLHS01/BTWLHS02, usted debe hacer el paring (asociación de dispositivos). Para asociar el auricular con el teléfono móvil o otro dispositivo de Audio Gateway, usted necesita:

1. Apagar el auricular (OFF).
2. Pulsar y mantener presionada la tecla TALK durante 9 segundos. Los dos indicadores LED Rojo y Azul destellarán en forma alternada. A continuación, libere la tecla TALK (Hablar).
3. El auricular está ahora en modo "pairing", y está listo para ser asociado a un dispositivo que tenga la tecnología Blue-tooth. (Remítase a las instrucciones proporcionadas por el dispositivo compatible con Blue-tooth para hacer el proceso de asociación (pairing).
4. La clave de acceso por defecto del BTWLHS01/BTWLHS02 es '0000'.
5. Cuando la asociación o "pairing" se concreta exitosamente, el indicador LED Azul destella cada 3 segundos. Esto significa que cuando BTWLHS01/BTWLHS02 está en modo "Standby", el usuario puede aceptar llamadas. Si los indicadores LED Rojo y Azul siguen emitiendo destellos en forma cruzada, la asociación o "pairing" ha fallado. Debe volver al Paso 1 y efectuar la asociación o pairing nuevamente.

4.4 Responder Llamadas Entrantes

Cuando escucha una señal de llamada en el auricular, presione la tecla TALK (Falar) para responder la llamada.

4.5 Transferir Sonido al Teléfono Móvil

Durante una llamada telefónica, mantenga presionada la tecla Subir Volumen (+) y suéltela cuando escucha una señal sonora para transferir la llamada del auricular al teléfono móvil.

4.6 Rechazar una Llamada

Durante la señal sonora, mantenga presionada la tecla TALK (Hablar) y suéltela cuando escucha un bip para rechazar la llamada entrante.

4.7 Control de Volumen

• Presione la tecla Subir Volumen (+) para ajustar el volumen hacia arriba.
• Presione la tecla Bajar Volumen (-) para ajustar el volumen hacia abajo.

4.8 Mute/Un-mute (Silenciar/Activar) el Micrófono

• Mantenga presionada ambas teclas Subir Volumen (+) y Bajar Volumen (-) y suéltelas cuando escucha un bip para silenciar el micrófono.
• Mantenga presionada ambas teclas Subir Volumen (+) y Bajar Volumen (-) y suéltelas cuando escucha un bip para activar el micrófono.

4.9 Finalizar una Llamada

Pulse la tecla TALK (Hablar) para finalizar una llamada.

4.10 Realización de Llamadas

Discado por Voz
(Verifique si su teléfono soporta la función de Discado por Voz y luego siga las instrucciones del manual del usuario del teléfono para grabar registros o marcaciones vocales). En el modo "Standby", pulse la tecla TALK y espere una señal sonora, luego diga el nombre del registro de voz grabadas al que quiere llamar.

Uso del Teléfono Móvil Para Discar
Simplemente ingresar el número a discar desde el teléfono móvil y presione la tecla discar.

Redicado Automático del Último Número
En el modo "Standby", presione la tecla Subir Volumen (+) o Volume Down (-) y suéltelo cuando escucha un bip para redicar automáticamente el último número.

5. Cambio de tipo de prestación

Cambie la forma de uso, retirando el gancho del auricular para usarlo con el clip.
1. Destaque el gancho del auricular.



2. Conecte el clip al auricular.