LSP-710-KEYPAD
SPEY9050701
LSP-710
SPFY9144401
PV1-1
19
P S
8Ω 0.3W
B/G

LSP-710
SFFY9144401
PV1-1
19

TP427 TP425
TP424 TP426
TP422 TP423
TP420 TP421
TP418
TP416
TP414
TP412
TP410
TP408
TP406
TP404
TP402
TP400
TP302
TP301
TP304
U101


LSP-710-KEYPAD
SPEY9050701
Rev B
MIC1
U1
U2
S1
J1
TP9
TP8
TP10
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP7