DATA
Avvio
CAUTION


MUTE
ONLINE
ANT


MUTE
LCD
SPEAKER
LCM_BL
ONLINE
26PIN
CON100
A3


SW114
NO
SW124
SOFTLEFT
SW103
PHONE_BOOK
SW105
CALLS_LOG
SW104
SMS
SW123
SOFTRIGHT
SW100
OK
FW33_KB_20_061019
SW108
SW110
SW112
SW101
UP
SW109
SW111
SW113
SW115
LEFT
SW116
RIGHT
SW106
MUTE
SW117
SW119
SW121
SW102
DOWN
SW118
SW120
SW122
SW107
HANDS_FREE


1
CON1
6PIN
6

J1
ADP
2h90
Godo
GDP-003 94V-0
A
SW2
SW-Power
SW1
SW-HOOK
FW03B_HB_22_060922

W19B323MTT9G
4545D0192
546MGFB
FW33_MB_40_061019
MT6205BA
0617-ENS
AHAGH
ARM
ANT
GTW 12 V-0
VBAT
MIC0

LOCK
ADMIN
OPERIO
OFF
ON

UE06L-066080SPC-T1
Class A
Fuhua


R3
D6
C7
R2
R4
R5
R21
C11
R6
R7
R8
R20
R15
C10
Q1
C9
R9
C8
R10
R11
R12
R13
R14