#61222 Price Label
26mm x 26mm

$10
DEPT#80 SKU 65938
214

PEEL-N-STICK LABEL
Pantone 541C

BATTERY REPLACEMENT:

VEHICLE:
1. Use an Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Open the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 6 new 1.5V "AA" batteries.
4. Close the battery compartment door and tighten the screw.

TRANSMITTER:
1. Use a Phillips screwdriver to loosen and remove the screw of the battery compartment door as shown.
2. Open the battery compartment door.
3. Remove old batteries and replace with 2 new "AA" batteries.
4. Close the battery compartment door and tighten the screw.

REMPLAZO DE BATERIAS:

VEHICULO:
1. Use un destornillador para quitar y remover el compartimiento de las baterias.
2. Abra el compartimento de baterias
3. Remueva baterias viejas y remplazelas con 4 nuevas de 1.5 V "AA" baterias.
4. Cierre el compartimento de baterias y atornille para consolo.

TRANSMITIDOR:
1. Use un desatornillador para perder y remover el tornillo del compartimiento de baterias como se muestra en el dibujo.
2. Abra la puerta del compartimento de baterias.
3. Remueva baterias viejas y remplazelas con 2 nuevas de "AA" baterias.
4. Cierre la puerta del compartimento de baterias y atornille.

HOW TO OPERATE:
- Turn the vehicle switch "ON"
- Push speed control stick forward (upwards) to drive forward.
- Push speed control stick backwards (downwards) to drive in reverse.
- Release speed control stick to neutral position to stop the vehicle.
- Steering to the left, right, or straight direction is controlled by the steering control stick.

WHEEL ALIGNMENT:
Adjust the lever under the chassis when the steering is not properly aligned.

COMO OPERA:
- Prenda el vehiculo a "ON"
- Apriete el controlhacia el boton Forward para manejar adelante.
- Apriete el controlhacia el boton BACKWARDS para manejar de reversa.
- Apriete en el control a Neutral para parar el vehiculo.
- Manejar de izquierda, derecha o direccion directa es controlado por el control stick.

ALINEACION DE LLANTAS:
Ajuste el nivel de la palanca entre el chassis cuando el manejo no esta propiamente alineado.





Don't Put In Trash.
Recycle or Dispose as Hazardous Waste.
Ne Pas Jeter Dans la Poubelle.
Recyclez ou disposez comme un dechets dangereux.

BATTERY CAUTION:
1. Rechargeable batteries are not recommended.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
4. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
5. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Only batteries of the same or equivalent types as recommended are to be used.
9. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. If batteries are loose, bend out the contacts for a tight fit.
12. Exhausted batteries must be removed from the toy and be disposed it immediately. Do not put the batteries in a fire.
13. If storing product for long periods of time, make sure to remove batteries.
14. Review all products periodically for signs of damage or electrical parts; do not play with product until damage has been properly assessed.

If the unit malfunctions, please remove the batteries for one minute and reinstall again. If the malfunctions persist, please replace with new batteries.

BATTERIES SHOULD BE INSTALLED BY ADULTS ONLY.

Don't forget to remove batteries from the vehicle and transmitter when you have finished operating your vehicle.

PRECAUCIONES DE LAS PILAS:
1. No se recomiendan pilas recargables.
2. Se recomiendan pilas alcalinas.
3. Las pilas no recargables no se deberán de recargar.
4. Las pilas recargables deberán ser removidas del juguete antes de ser recargadas.
5. Las pilas recargables deberán de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
6. No mezcle pilas alcalinas, estandar (carbono-zinc), o recargables (Niquel-cadmio).
7. No mezcle pilas nuevas con viejas.
8. Solo se deberán usar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
9. Las pilas se deberán de insertar con la polaridad correcta.
10. Las terminales de suministro no deberán de tener corto circuito.
11. Si las pilas están sueltas, doble los contactos para un ajuste más firme.
12. Las pilas descargadas deberán de ser removidas del juguete y desechadas inmediatamente; nunca deseche las pilas en fuego.
13. Si se almacena un producto por un largo periodo de tiempo, asegúrese de remover las pilas.
14. Revise el producto periódicamente por señales de daños a las partes eléctricas; no juegue con el producto hasta que el daño haya sido propiamente determinado.

Si la unidad falla, por favor remuevan las pilas por un minuto e instálelas nuevamente. Si la falla persiste, por favor remuevan las pilas por completo.

LAS PILAS DEBERAN DE SER INSTALADAS SOLAMENTE POR ADULTOS.

No olvide remover las baterias del vehiculo y transmitor cuando haya terminado de usar el vehiculo.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:
THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for (Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful intaference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptio, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTA:
EL FABRICANTE NO TIENE RESPONSABLE DE INTERFERENCIA DE RADIO O TELEVISION 24 MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS PARA ESTE EQUIPO. MODIFICACIONES PUEDE ANULAR LA AUTORIDAD EL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de la clase B en cumplimiento de la Parte 15 de la Reglas FCC. Estos limites estan diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Los equipos emiten, gastan y pueden emitir y usado con energia de radiofrecuencia, si no está instalado y usado de acuerdo la instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo no hay garantía de que no se produzcan interferencias en ci instalación particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y, se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:
– Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
– Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
– Consulte al distribuidor o un técnico de radio o televisión por ayuda.

Please keep this packaging for future reference. Colors, designs & contents may vary.
All rubber bands, plastic and wire ties, as well as tags, are not part of this toy and should be discarded in your child's safety. Remove wire ties before giving this toy to your child.
Por favor mantenga el paquete para una referencia futura. Se podrán variar los colores, los deseños y os contenidos. Todos los lazos de goma, plásticos y de alambre, así como las etiquetas, no son las partes de este juguete y se deben desechar para la seguridad de su niño. Quite los lazos de alambre antes de dar el juguete al niño.

Toyota, FJ Cruiser and all other associated marks, emblems and designs are intellectual property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission by Grandex International Development Limited.
Toyota, FJ Cruiser nombres, emblemas y el ciempo diseños son marcas cumentales y / o los trenchos de propiedad intelectual de Toyota Motors Corporation y se utilizan bajo licencia a Grandex International Development Limited.

GRANDEX
273978212
GUANGDONG, CHINA
2014

Distributed By:
Variety Wholesalers, Inc
218 S. Garnett Street
Henderson, NC 27536
MADE IN CHINA

NO. 61222
MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

8 63788 61222 7