
ABS
BT-module
G06567000

CAIT
MAIN PCB
BT-module
G06567000
ANT
POWER
MODE
VOL+
VOL-
PAIRING


BT-module






CAIT
G06567200
BT-500
MAIN PCB
POWER
MODE
VOL+
VOL-
PAIRING
BT-module
G06567000
ANT


5846
3007




J4
J2
REV:A
2007.11.14
606571400
J1B
J6
J5A
J5B


5846
3001
R31
R15
C14
R26
R16
R1
R24
R10
R6
R27
C15
C17
R32


ANT
BT module
G06567000
L4
C20
L1
C7
C6
D1
U6
J1