Skullcandy

RAIL ANC

User Guide

Download the Skull-iQ® App

Download the Skull-iQ App
Télécharger l'app Skull-iQ
Descargar la Aplicación Skull-iQ
Scaricare l'App Skull-iQ
Transfira a Aplicação Skull-iQ
Die Skull-iQ-App herunterladen
De Skull-iQ-app downloaden
Download Skull-iQ App
Last ned Skull-iQ-appen
Ladda ner Skull-iQ-appen
Sarpyera Hamaraneme Skull-iQ
Skull-iQ Uygulamasını İndir
下載 Skull-iQ 应用
Skull-iQ アプリをダウンロードする
Skull-iQ 앱 다운로드하기
تنزيل تطبيق Skull-iQ

SET ON Google Play
Download on the App Store

RAIL ANC

Scan to get started.
Baliyaz your commence.

Warranty information at: skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Auto Power - On/Off

*Auto On - Removebuds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

00:01
00:01

Power - On
Off Mode
Either bud

Power - On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spegnimento
Liga/Desliga
Ein/Aus
Aan/Uitschakelen
Tænd/Sluk For Stæm
Virta Päälle/Pois
Sträm Av/På
Ström Av/På
Ikaweunu/Farawar
Otomatik Güç Açma
开机/关机
電源 - On/Off
인한 켜기/끄기
مشغل / إيقاف

Power - Off

*On Mode
Both earbuds

2x - 00:01
2x - 00:01

Power- Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitschakelen
Sluk For Stræm
Pois
Pil
Av
выключить Питание
Güç Kapalı
关机
電源 - Off
오기
إيقاف التشغيل
وضع الإيقاف

Pairing Mode

*On Mode
Either bud

00:03
00:03

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Koppelmodus
Paarmodus
Parlamentelleistland
Lahkopeli Maadustatilla
Sammenkoblingsmuse
Parmigrätläge
Режим Сопряжения
Eşleştirme Modu
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإقران

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Rail ANC"

LED Flashes
Red/Blue

Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Mit neuem Gerät koppeln
Nieuw Apparaat Paren
Parstan Ny Enhed
Muodosta Uusi Laitepari
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Сопряжение Нового Устройства
Yeni Cihaz Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 짝을 주기
إقران جهاز جديد

Play/Pause Answer Call

*While On
Either bud

1x
1x

Play/Pause-Answer
Lecture/Pause-Répondre
Reproducir/Pausar-Responder
Riproduzione-Risposta
Reprodução/Pausar-Em Pausa-Atender
Wiedergabe/Pause/Annehmen/Auflegen
Afspelen
Beantwoorden/Ophangen
Afspil/Pause-Besvar
Toistu/Tauon-Vastaus
Spel/Pause-Svar
Spela Upp/Pause-Svara
Ikaweunu/Farawar
Oraaterra
Oynat/Duraklat
播放/暂停/接听/结束
再生 / 一時停止/応答
재생/일시 정지/전화 받기
إيقاف مؤقت للإجابة / الإنهاء

Track Forward

Either Earbud

2x
2x

Track Forward
Piste Suivante
Adelantar
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Sloft Til Næste Musiknummer
Kaikua Eteenpäin
Nesta Spor
Nästa Uppdrag
Переключение На 1 Трек/Перед
Bari takip
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
تخطي للأمام

ANC / Stay-Aware Mode On/Off

Either Earbud

3x
3x

Stay-aware mode on/off
Mode veille active/désactivé
Activar/desactivar el modo
Stay-aware
Attivazione/disattivazione della modalità Rimani consapevole
Modo de alerta ligado/desligado
Stay-aware-Modus ein/aus
Bij/Uit
Bij/ Uit
Hold dag opmerksom tilstand
Sil/Ha
Pysy tietoisena -tila päälläpois
päällä
Hold dag opmerksom modus
på/av
Håll dig medveten läge på/av
Режим «Осознанность» вкл/выкл
Farkındalık modu açık/kapalı
保持感知模式开/关
常に意識モードオン/オフ
인식 모드 켜기/끄기
الإبقاء على الوعي وضع التشغيل / إيقاف التشغيل

Spotify Tap*

Either bud
*While On
*Spotify App Required

00:01
00:01

One Touch to Spotify
Une touche pour Spotify
Un toque para Spotify
Un tocco per Spotify
One Touch for Spotify
Um Touch para Spotify
Eine Touch für Spotify
Een Touch voor Spotify
Et Tryk til Spotify
Yksi kosketus Spotiflyn
Tek Dokunuşla Spotify
一键式Spotify
Spotifyのワンタッチ
Spotify 원터치 재생
تطبيق Spotify بلمسة واحدة

Find With Tile™

Both Earbuds
*Tile App Required

1x
1x

Pair Tile™
Asociar Tile™
Encoupler Tile™
Abbinare Tile™
Emparelhar Tile™
Mit Tile™ koppeln
Met Tile™ koppelen
Parrest Tile™
Muodosta Tile™-kytkyn
Sammenkoblende Tile™
Para Tile™
Ihavesuru Tile™
Tile Ile Bul
配对 Tile™
Tile™ をペアリングする
Tile™ 페어링
زوج Tile

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
*While On
*Bluetooth Disconnected

4x
4x

Re-sync earbuds
Re-synchroniser les écouteurs
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronizar novamente os fones de ouvido
Neu-Synchronisierung der Ohrhörer
Synkroniser earbeltelefoner igen
Synkroniseer de oordopjes opnieuw
Synkronisér kopfhørerne igen
Synkronisera brorsnäckorna igen
Synkronisoi earsuojagore (sä nyt!)
Пластиковые беспроводные наушники
Kulak içi Kulaklıkları Yeniden Senkronize Et
重新连接耳塞
イヤフォンを再同期する
이어 버드 재 동기화
إعادة مزامنة سماعات الأذن

Charge Earbuds

Earbud LED's turn RED to indicate charging.

Charge Earbuds
Recharger Les Ecouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Os Fones De Ouvido
Ohrhörer aufladen
Oplader Oordoppen
Opladt Hørelalarne
Laddar Hörapparlurar
Lade Øreplugger
Ladda Ohrenstöpsel
Haqanee C Аккумулятор
Kulak içi Kulaklıkları[şar] Et
为耳机充电
イヤホンを充電
이어버드 충전하세요
شحن سماعات الأذن

Charge the Case

LED Pulsing RED – 0%-25% case charge
LED Pulsing Yellow – 25%-75% case charge
LED Solid GREEN – 76%-100% case charge

Charge Case
Recharger L'Etui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Ladestuhle aufladen
Opladeetui
Opladeetui
Latau Kotelo
Laddningsetui
Laddningsfodral
Ікемге-шығаруға арналған Аккумулятор
Kutuyu Şarj Et
充电盒
充電ケース
케이스 충전하세요
شاحن العلبة

Reset Paired Device List

Both earbuds
*While ON
*Bluetooth Disconnected

00:06
00:06

Reset Device
Réinitialiser Appareil
Reiniciar el Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Reinicie o Dispositivo
Kopplung zurücksetzen
Reset Net Apparaat
Nulstil Enhed
Nollaa Laite
Nulstil Enhet
Återställ Enhet
Сброс устройства
Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla
重置设备
デバイスをリセットする
기기 재설정
إعادة ضبط الجهاز

Voice Control

*"Skull-iQ™ App Required

"Hey Skullcandy, Spotify"
"Hey Skullcandy, Play"
"Hey Skullcandy, Pause"
"Hey Skullcandy, Next"
"Hey Skullcandy, Previous"
"Hey Skullcandy, Volume Plus 1,2,3,4, or 5"
"Hey Skullcandy, Volume Minus 1,2,3,4, or 5"
"Accept"
"Reject"
"Stay-Aware On"
"Stay-Aware Off"
"Take Photo"
"Assistant"

Voice Control Commands
Commandes Vocales
Controles de Voz
Comandi Vocali
Comandos de Voz
Sprachsteuerung
Spraakbediening
Stemmestyring
Äänisäätimet
Röstkontroller
Sesli Komutlar
Голосовое управление
Sesli Kontroller
语音控制
音声操作
음성 제어
التحكم بالصوت

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare Il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
Sorular Ziyaret edin: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください：www.skullcandy.com
자주 하는 질문은 www.skullcandy.com
للأسئلة زيارة: www.skullcandy.com

EN Maximum operating temperature 40°C.
FR Température maximale d'exploitation 40°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 40°C.
IT Temperatura di funzionamento massima 40°C.
PT Temperatura máxima de funcionamento 40°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 40°C.
ZH 最高工作温度 40°C。

EN Speaker Driver: 10mm, Impedance: 32 Ohms, THD: <3%@90 to 93Hz, Voltage Regulator: 3.7V, Bluetooth® 5.2, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Power: 10dBm, Weight: 4.6g, PR Driver Protection: 10mm, Impedance: 32 Ohms, THD: <3%@90 to 93Hz, Voltage: 3.7V, Bluetooth® 5.2, Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximum Performance: 10dBm, Power: 4.6g, ES Controlador del altavoz: 10mm, Impedancia: 32 Ohms, THD: <3%@90 to 93Hz, Voltaje: 3.7V, Bluetooth® 5.2, Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz, Poder Maximo: 10dBm, Peso: 4.6g, DE Lautsprecher - Treiber: 10mm, Impedanz: 32 Ohm, THD: <3%@90 to 93Hz, Spannungsregelung: 3.7V, Bluetooth® 5.2, Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz, Maximale Performance: 10dBm, Gewicht: 4.6g, JP スピーカードライバー：ヨボリンチ, インピーダンス：32オーム, THD: <3%@90 to 93Hz, 電圧：3.7V, Bluetooth® 5.2, 周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz, 最大パワーオーム：<3%@90 to 93Hz, 電圧：4.6ボリューム, 重量：4.6ボリューム, 周波数：2.402GHz – 2.480GHz, 最大電力：10デシベル, 電圧：4.6ボリューム

EN Skullcandy® and other marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. FR Skullcandy® et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy® y las otras marcas son marcas comerciales de Skullcandy Inc. Todos los derechos reservados.

"Android" is a trademark of Google Inc., "Apple" is a trademark of Apple Inc. «Android» est une marque de commerce de Google Inc., «Apple» est une marque commerciale de Apple Inc. «Android» es una marca comercial de Google Inc. "Apple" es una marca comercial de Apple Inc.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance. iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Sciences and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;(2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the IISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio définies par le développement économique OUVABLE. Ces exigences ont un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

根据FCC规定，该设备符合辐射暴露限值。
在无控制的环境下设置和操作该设备时，辐射体与人体之间的最小距离为20厘米。
该发射机不得与任何其他天线或发射机共置或协同工作。
该手持设备经过设计，以满足加拿大创新、科学和经济发展部的无线电频率暴露要求。这些要求设定了每克组织平均超过1.6瓦特/公斤的SAR限值。
经认证在佩戴时，该产品在设计期间报告的最高SAR值。

EN Maximum operating temperature 40°C.
FR Température maximale d'exploitation 40°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento 40°C.
IT Temperatura di funzionamento massima 40°C.
PT Temperatura máxima de funcionamento 40°C.
DE Maximale Betriebstemperatur 40°C.
ZH 最高工作温度 40°C。

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products endorsed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right, free claims, questions, or terms & conditions.
Skullcandy.com/warranty-info or call 1-800-MY-SKULL
Alcohol-resistant, visit Skullcandy.com/warranty-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving valuable resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment left out in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – affecting our health and the environment. Do not throw away electrical equipment, can be recycled. It is non-hazardous and is not classified as hazardous waste. Please do not throw any electrical equipment (including these headset) in the rubbish bin. Please recycle it instead.
Many Local Authorities will have containers for collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle batteries, they will leak out and cause soil and water contamination – affecting our health and cause soil and water contamination – affecting wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are classified as hazardous waste. Please do not throw any batteries according to directives and legislation the battery will be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a recycling station for electronic waste. Do not dispose of the product with other household waste.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour consulter les conditions générales.
Skullcandy.com/warranty-info ou appelez le 1-800-MY-SKULL
Autres pays : visitez la page Skullcandy.com/support/international-support

Ce symbole sur un appareil électrique signifie que des équipes du recyclage vont pouvoir de prélever des ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le recyclez pas, les substances dangereuses qui se trouvent dans le produit vont des substances dangereuses pouvant s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour ne pas nuire à l'environnement et à votre santé, ne jetez pas votre produit à la poubelle ou à la déchetterie. Ne jetez pas votre équipement électrique (y compris ces casques) dans la poubelle. Ils peuvent être recyclés. Ils ne sont pas dangereux et ne sont pas classés comme déchets dangereux. Ne jetez pas votre équipement électrique (y compris ces casques) dans la poubelle. Ils peuvent être recyclés. Ils ne sont pas dangereux et ne sont pas classés comme déchets dangereux. Ce symbole signifie que selon les directives et la loi, la batterie du produit en fin de vie doit être recyclée séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou rapportez votre ancien produit pour recyclage ou déchet le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona como prometimos, lo arreglamos, sin reclamaciones, preguntas o cuestiones de Términos y Condiciones.
Para ayuda EE. UU. y Canadá llámenos: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-800-MY-SKULL
Para todos los demás países, visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos valiosos y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un vertedero donde se pueden filtrar sustancias peligrosas – afectando a nuestra salud y provocando la contaminación del suelo y del agua. No tire sus aparatos eléctricos (incluyendo estos auriculares) a la basura. Pueden reciclarse. No son peligrosos y no se consideran residuos peligrosos. No tire ningún aparato eléctrico (incluyendo estos auriculares) a la basura. Pueden reciclarse. No son peligrosos y no se consideran residuos peligrosos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las directrices y la legislación, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos. Cuando esta batería llegue al final de su vida útil, llévela a un punto de recolección designado. Si no recicla su batería, esta se filtrará y provocará la contaminación del suelo y del agua – afectando a nuestra salud y al medio ambiente. No tire su producto a la basura doméstica. Es posible reciclarlo. Llévelo a un punto de recogida de residuos electrónicos.

PT Os produtos Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós o consertamos, sem reclamações, questões ou termos e condições.
Skullcandy.com/warranty-info ou ligue para o 1-800-MY-SKULL
Outros países: Skullcandy.com/support/international-support

Muitos aparelhos elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos valiosos e o ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos acabam em aterros, onde as substâncias perigosas vazam e causam contaminação do solo e da água – afetando a nossa saúde e o ambiente. Não jogue fora os seus aparelhos elétricos (incluindo estes fones de ouvido). Podem ser reciclados. Não são perigosos e não são considerados resíduos perigosos. Não jogue fora os seus aparelhos elétricos (incluindo estes fones de ouvido). Podem ser reciclados. Não são perigosos e não são considerados resíduos perigosos. Este símbolo significa que, de acordo com as diretrizes e a legislação, a bateria deve ser descartada separadamente do lixo doméstico. Quando esta bateria chegar ao fim da sua vida útil, leve-a a um ponto de recolha designado. Se não reciclar a sua bateria, ela vai vazar e causar contaminação do solo e da água – afetando a nossa saúde e o ambiente. Não jogue o seu produto no lixo doméstico. Pode ser reciclado. Leve-o a um ponto de recolha de resíduos eletrônicos.

DE Skullcandy produkte e standard an 1-Jahr gesichert. Wenn es nicht wie versprochen funktioniert, wird es ersetzt, ohne Ansprüche, Fragen oder Bedingungen.
Skullcandy.com/warranty-info oder 1-800-MY-SKULL
Andere Länder: besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele elektrische Geräte können repariert oder recycelt werden, wodurch wertvolle Ressourcen und die Umwelt geschont werden. Wenn Sie Ihre Geräte nicht recycelt, landen sie auf Deponien, wo gefährliche Substanzen austreten und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – mit Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt. Werfen Sie Ihre elektrischen Geräte (einschließlich dieser Kopfhörer) nicht in den Müll. Sie können recycelt werden. Sie sind ungefährlich und gelten nicht als Sondermüll. Werfen Sie Ihre elektrischen Geräte (einschließlich dieser Kopfhörer) nicht in den Müll. Sie können recycelt werden. Sie sind ungefährlich und gelten nicht als Sondermüll. Dieses Symbol bedeutet, dass gemäß den Richtlinien und Gesetzen der Akku getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn Sie Ihren Akku am Ende seiner Lebensdauer nicht recycelt, wird er auslaufen und Boden- und Wasserverschmutzung verursachen – mit Auswirkungen auf unsere Gesundheit und die Umwelt. Entsorgen Sie Ihr Produkt nicht im Hausmüll. Es kann recycelt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroschrott.

NL Skullcandy producten zijn voorzien van 1-jaars garantie. Als ze niet zoals beloofd werken, lossen we dat op, zonder claims, vragen of voorwaarden.
Skullcandy.com/warranty-info of bel 1-800-MY-SKULL
Andere landen: Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waarbij waardevolle bronnen en het milieu worden gespaard. Als u niet recycle, dan belandt elektrische apparatuur op de stortplaats waarbij gevaarlijke stoffen lekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, waarvan we ook zelf de gevolgen ondervinden. Gooi uw elektrische apparatuur (inclusief deze hoofdtelefoon) niet weg. Ze zijn niet gevaarlijk en worden niet als gevaarlijke afval beschouwd. Gooi uw elektrische apparatuur (inclusief deze hoofdtelefoon) niet weg. Ze zijn niet gevaarlijk en worden niet als gevaarlijke afval beschouwd. Dit symbool betekent dat volgens de richtlijnen en de wetgeving de batterij gescheiden van huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Bring de product aan het einde van zijn levensduur naar een deze de gemeente aangewezen verzamelpunt. Uit bering van hergebruik van de batterij voorkomt bodem- en waterverontreiniging – van invloed op onze gezondheid en het milieu. Gooi uw product niet weg bij het huisvuil. Dit kan worden gerecycled.

DK Skullcandy produkter understøtter af 1-års garanti. Om ikke som lovet virker det ikke, vil vi fixe, frigøre uden krav eller betingelser.
Skullcandy.com/warranty-info eller 1-800-MY-SKULL
Andre lande: Skullcandy.com/support/international-support

Alle elektriske artikler kan genbruges eller genanvendes, hvilket sparer ressourcer og miljø. Hvis du ikke genanvender, ender det i en losseplads, hvor farlige stoffer lækker ud og forurener jord og vand – med konsekvenser for vores sundhed og miljø. Smid ikke elektriske ting (inklusive disse headsets) ud i det sorte. Det kan genbruges. Det er ikke farligt og betragtes ikke som farligt affald. Smid ikke elektriske ting (inklusive disse headsets) ud i det sorte. Det kan genbruges. Det er ikke farligt og betragtes ikke som farligt affald. Dette symbol betyder, at batteriet i henhold til retningslinjerne og lovgivningen skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når produktet er nået til sin slutning, skal det afleveres til et genbrugscenter for elektronisk affald. Du undgår at forurene jord og vand – med konsekvenser for vores sundhed og miljø, hvis du ikke genanvender batteriet. Smid ikke produktet ud i husholdningsaffaldet. Det kan genbruges.

FI Skullcandy-tuotteilla on 1-vuosi takuu. Jos ne eivät toimi niin kuin luvattiin, korjaamme ne ilman ehtoja tai kysymyksiä.
Skullcandy.com/warranty-info tai 1-800-MY-SKULL
Muut maat: Skullcandy.com/support/international-support

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrätyksellä, mikä säästöä luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähköjätettä ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, mistä vaarallisia aineita vuotaa ulos ja saastuttaa maaperän ja vesistön – vaikuttaen terveyteemme ja ympäristöön. Ole hyvä, ja älä heitä sähkölaitteita (mukaan lukien kuulokkeet) roskiin. Ne voidaan kierrätä. Ne eivät ole vaarallisia eivätkä ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Ole hyvä, ja älä heitä sähkölaitteita (mukaan lukien kuulokkeet) roskiin. Ne voidaan kierrätä. Ne eivät ole vaarallisia eivätkä ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Tämä symboli tarkoittaa, ohjeiden ja lainsäädännön mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä on päättynyt, vie se sähköisen jätteen keräyspisteeseen. Jos et kierrätä akkua, se vuotaa ja aiheuttaa maaperän ja vesistön saastumista – vaikuttaen terveyteemme ja ympäristöön. Ole hyvä, ja älä heitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Se voidaan kierrätä. Ole hyvä, ja vie se sähköisen jätteen keräyspisteeseen.

SE Skullcandy produkter är täckta av 1-års garanti. Om de inte lever som vi lovat ordnar vi det, för fria, oberoende av krav och villkor.
Skullcandy.com/warranty-info eller 1-800-MY-SKULL
Alla andra länder: besök Skullcandy.com/support/international-support

Många elektriska varor kan repareras eller gå att återvinna, vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner, blir det en soptipp som läcker ut farliga ämnen som förorenar mark och vatten – med konsekvenser för vår hälsa och miljön. Du ska inte kasta bort elektriska produkter (inklusive dessa hörlurar). Det kan det inte vara farligt och det betraktas inte som farligt avfall. Du ska inte kasta bort elektriska produkter (inklusive dessa hörlurar). Det kan det inte vara farligt och det betraktas inte som farligt avfall. Denna symbol betyder att enligt riktlinjer och lagstiftning ska batteriet kastas separat från hushållsavfall. Om produkten ska kasseras ska den lämnas till en insamlingsstation för elektronisk avfall. Om du inte återvinner det läcker det ut och förorenar mark och vatten – med konsekvenser för vår hälsa och miljön. Du ska inte kasta produkten i hushållsavfallet. Den kan det det det