Skullcandy

MOD®180

User Guide

Auto Power - On/Off

Power On / Off
On / Off
Encendido / Apagado
Accentonar / Spegnimento
Ligar / Desligar
Ein / Aus
Aan / Uitzetting
Tænd / Slå Fra Strøm
Virta Päälle / Pois
Strom Av / På
Ström Av / På
Включить / Выключ
开机 / 关机
電源 = On / Off
전원 켜기 / 끄기
Skullandy Uygulamasını Indirin
تشغيل / إيقاف

Power - On

Both Earbuds



Power On
On
Encendido
Accensione
Ligar
Ein
Aan
Tænd
Virta Päälle
Strom Av
Ström Av
Включить
开机
電源 = On
전원 켜기
Açık
تشغيل

Power - Off

Both Earbuds



Power Off
Off
Apagado
Spegnimento
Desligar
Aus
Uitzetting
Slå Fra Strøm
Pois
Pois
Pois
выключить / Выключ
关机
電源 = Off
끄기
Kapat
إيقاف تشغيل

Pairing Mode

Either Earbud
*On Mode



Pairing Mode
Modo Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparejamiento
Kopplingsläge
Pairmode
Parkerermodi/Island
Lataqam Mucodastelle
Sammenkoblingsmodus
Pariningtilge
Режим Сопряжения
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
Kapılı Mod
وضع الإقران

Pair New Device

"Mod 180"



Pair New Device
Cómo Vincular/Aparear
Modo De Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparellar Nou Dispositiu
Nieuw Apparaat Paren
Parlar Ny Enhed
Kytkeä Uusi Laite Pari
Sammenkoble Ny Enhet
Para Ny Enhet
Сопряжение Нового Устройства
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
새 기기 페어링하기
Cihaz Çiftleştirme Modu
إقران جهاز جديد

Play / Pause Answer / End

Either Earbud
*While On



Play / Pause, Answer / End
Lecture / Pause, Responder / Fin
Reproducir / pausa, Responder / Finalizar
Reproduzir / pausa, Responsa / fine
Reproduzir / colocar Em Pausa, Atender / desligar
Wiedergabe / Pause, Annehmen / Auflegen
Afspillen / pauzeren, Besvarebeden / beëindigen
Afsluit / pause, Besvar / afslut
Toisto / tauko, Vastaus / lopetus
Spill / pause, Svar / avslut
Spela Upp / pausa, Svara / Avsluta
Воспроизведение / пауза, Ответить / завершить
播放 / 暂停, 接听 / 结束
再生 / 一時停止応答 / 終了
재생/일시 정지, 전화 받기/끊기
تشغيل / إيقاف مؤقت، الرد / إنهاء

Volume Up

Right Earbud

Volume Up
Volume +
Subir Volumen
Aumento Volume
Aumentar O Volume
Lautstärke erhöhen
Volume Omhoog
Äänenvoimakkuuden Lisäys
Volum Opp
Öka Volymen
Увеличение Громкости
音量增大
音量を下げる
볼륨 높이기
رفع الصوت

Volume Down

Left Earbud

Volume Down
Volume –
Bajar Volumen
Riduzione Volume
Diminuir O Volume
Lautstärke senken
Volume Omlaag
Äänenvoimakkuuden Vähennys
Volum Ned
Sänka Volymen
Уменьшение Громкости
音量减小
音量を上げる
볼륨 낮추기
خفض الصوت

Track Forward

Either Earbud



Track Forward
Pista Siguiente
Anterior
Brano Successivo
Faixa Seguinte
Nächster Titel
Volgend Nummer
Spår Til Næste Musiknummer
Kappa Eteenpäin
Nästa Spår
Neste Lagspår
Переключение На 1 Трек Вперед
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
تخطي المقطع

Track Back

Either Earbud



Track Back
Pista Precedente
Retrocéder
Brano Precedente
Faixa Anterior
Vorige gemarkeerd Tiel
Vorig Nummer
Musiknummer Tilbage
Kappa Taaksepäin
Forrige Spor
Byta Till Föregående Spår
Переключение На 1 Трек Назад
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
Önceki Parça
تخطي المقطع

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected



Re-Sync Earbuds
Reactivar/Sincronizar Los Auriculares
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronitzar novamente os fones de ouvido
Synchroniseer Tse de Oortjes erneut
Synkroniser øretelefoner igen
Synchroniser de oordopjes opnieuw
Synkronoi korvasäpyläkuulokkeet
Synkroniserer ørerørsdelene igen
Synkroniser ørekluggene på nytt
Повторно синхронизировать наушники
重新同步耳塞
イヤフォンを再同期する
이어버드 재동기화
إعادة مزامنة سماعتي الأذن

Clear Paired Device

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected



Reset Device
Reinstaller/Aparear
Reinicar Dispositivo
Ripristina Dispositivo
Renovar Dispositivo
Koppling ursnickrar
Reset het Apparaat
Nulstil Enhed
Nollaa Laite
Nullstill Enhet
Återställ Enhet
Сброс устройства
重置设备
イヤホンをリセット
기기 재설정
إعادة تعيين الجهاز

Charge Earbuds

Earbud LED
*Amber = Charging
*White = Fully Charged

Charge Earbuds
Recargar Los Ecouteurs
Auriculares De Carga
Carica Gli Auricolari
Carregar Auriculares
Kopfhörer aufladen
Oplader Oordopjes
Oplad Hovedtelefoner
Latae Nappoja Laitteet
Lade Ørelukker
Ladda Öronmärkor
Зарядка Аксессуаров
为耳机充电
イヤホンを充電
이어버드 충전하세요
شحن السماعات

Charge the Case



Charge Case
Recargar L'étui
Estuche De Carga
Carica La Custodia
Estojo De Carregamento
Hülle aufladen
Opladerui
Oplader Lui
Latae Kotelo
Ladingsæske
Laddningsfodral
Зарядка Чехлов
充电盒
充電ケース
케이스를 충전하세요
شحن العلبة

EQ Switch



Change Equalizer Modes
Cambiar Los Modos De Ecualizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändra Ljudet Equalizer-Läge
Wijzig de equalizermodi
Skift udligningstilstande
Vaihda taajuusvasteen tila
Endre utjevningsmodus
Ändra utjämningsläge
Изменить режим эквалайзера
更改均衡模式
イコライザーモードの変更
이퀄라이저 모드 변경
Ekolayzır Modlarını Değiştir
تغيير وضع المعادل

Stay-Aware - On/Off

Either Earbud



Stay Aware On/Off
Pasar informé mar/arrêt
Mantenga alerta activado/desactivado
Rimani consapevole attivato/disattivato
Fique alerta Ligado/desligado
Aufmerksam bleiben ein/aus
Volgend Nummer
Skift Til Næste Musiknummer
Kiilaus ekempäin
Neste Spor
Nästa Ljudspår
Перемещение На 1 Трек Вперед
保持警觉 开
保持警惕开/关
スロットラックを再生する
다음 트랙으로
تخطي المقطع

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare: www.skullcandy.com
Fazer pergunta: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastaaksia Käytä: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问：www.skullcandy.com
質問があるときは：www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
إذا كان لديك أسئلة، يرجى زيارة: www.skullcandy.com

EN Speaker Driver: 6mm. Impedance: 16 Ohms. THD <3%@90dB(1kHz-10kHz). Voltage Regulation: 3.7v. Bluetooth® 5.3. Frequency Band: 2.402GHz – 2.480GHz. Maximum Power Transmitted: 10mW. Sensitivity: -80dBm. Microphone Impedance: 2.2 Ohms. THD: <1%@94dB(1kHz). Battery: 3.7v. Bluetooth® 5.3. Band de fréquence: 2.402GHz – 2.480GHz. Puissance Maximum: <10dBm. Pics: 3dB. Contribution: 3dB. Classe: 6mm. Impédance: 16 Ohms. THD: <3%@90dB(1kHz-10kHz). Batterie: 3.7v. Bluetooth® 5.3. Banda de Frecuencia: 2.402GHz – 2.480GHz. Poder Máximo: <10dBm. Picos: 3dB. **DE** Lautsprecher-Treiber: 6mm. Impedanz: 16 Ohm. THD: <3%@90dB(1kHz-10kHz). Spannungsregelung: 3.7v. Bluetooth® 5.3. Frequenzband: 2.402GHz – 2.480GHz. Maximale Performance: <10dBm. Gewinnt: 3dB. ジョーカードライブ：6ミリメートル。インピーダンス：16オーム。THD THD: <3%@90dB(1kHz-10kHz). 電圧レギュレーション：3.7v。Bluetooth® 5.3. 周波数帯：2.402GHz – 2.480GHz. 最大パフォーマンス：<10dBm。貢献：3dB. 扬声器驱动器：6毫米。阻抗：16欧姆。THD: <3%@90dB(1kHz-10kHz). 电压调节：3.7v. 蓝牙® 5.3. 频带：2.402GHz – 2.480GHz. 最大功率：<10dBm。贡献：3dB。

EN Skullcandy, the and other marks are registered trademarks of Skullcandy Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, y demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN I: Maximum operating temperature: 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement: 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento: 45°C.
DE I: Maximale Betriebstemperatur: 45°C.
JP 最高使用温度45°C です。
ZH 最高工作温度 45°C.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jeté à correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser recicladas o desechada adecuadamente.

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué au Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。

Mod 180
MODEL: 10MC3M
FCC ID: S7SMC3M3W
IC: 10416A-C3M3W

HVCHSx-S2NG3W

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference,(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED Sar Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio définie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. Le valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

FCC SAR Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type; dispose of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

تحذير
خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح ؛ التخلص من البطارية في حريق أو فرن ساخن ، أو تكسير ميكانيكي للبطارية أو قطعها ، مما قد يؤدي إلى انفجار ؛ ترك البطارية في بيئة محيطة شديدة الحرارة يمكن أن تؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال ؛ بطارية تخضع لضغط هوائي منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

HINWEIS(D)
DECLARATION OF CONFORMITY
Hiermit erklärt Skullcandy (Internation GmbH), dass der Funkanlagentyp (Modell: S2MC3M) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: skullcandy.com/documents

DECLARATION OF CONFORMITY
Skullcandy (Internation GmbH) declare par la présente que le type d'équipement radio (Modèle: S2MC3M) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.com/documents

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ(I)
Con la presente, Skullcandy (Internation GmbH) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (Modello: S2MC3M) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo Internet seguente: skullcandy.com/documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD(E)
Por la presente, Skullcandy (Internation GmbH) declara que el tipo de equipo de radio (Modelo: S2MC3M) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección Internet: skullcandy.com/documents

VERKLARING OVER(NL)
DE CONFORMITEIT(NL)
Hierbij verklaart Skullcandy (Internation GmbH) dat het type radioapparatuur (Model: S2MC3M) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.com/documents

FORMÅL(SV)
OVERENSSTÄMMELSE(SV)
Härmed intygar Skullcandy (Internation GmbH) att radiosystemet (Modell: S2MC3M) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-överensstämmelseförklaringen finns på följande Internetadress: skullcandy.com/documents

FORMÅL(NO)
OVERENSSTÄMMELSE(NO)
Herved erklærer Skullcandy (Internation GmbH) at radiosystemet (Modell: S2MC3M) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: skullcandy.com/documents

DECLARAÇÃO(PT)
DE CONFORMIDADE(PT)
Por meio da presente, a Skullcandy (Internation GmbH) declara que o tipo de equipamento de rádio (Modelo: S2MC3M) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço da Internet: skullcandy.com/documents

DECLARACIÓN(ES)
DE CONFORMIDAD(ES)
Con la presente, Skullcandy (Internation GmbH) declara que el tipo de equipo de radio (Modelo: S2MC3M) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: skullcandy.com/documents

VERKLARING(FI)
SÄÄNNÖSTEN(FI)
NOUDATTAMISESTA(FI)
Täten Skullcandy (Internation GmbH) vakuuttaa, että radiolaitetyyppi (Malli: S2MC3M) on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: skullcandy.com/documents

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1year warranty (this doesn't work the way we promise), we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
US & Canada visit www.skullcandy.com/warranty or call +1(866)4SKULL
All other countries visit Skullcandy.com/support/international/warranty

Most electronic products can be recycled or reused, saving natural resources and the environment. If you do not need an electrical equipment anymore, dispose of it in a bin that allows hazardous substances will not leak into the environment. Do not throw electronic equipment into fire or into the trash (landfill). To remind you that all electrical equipment can be recycled, it has been marked with a crossed out wheelie bin symbol. Please do not throw any electrical equipment into the trash (landfill) or into fire (incinerator) but recycle it instead.
Many local authorities will have containers that collect batteries for recycling. Pack, tape, bag and drop off your used batteries at your local recycling centre. Do not throw batteries into fire or into the trash (landfill). Batteries contain hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) and cannot with their chemicals pollute the soil, the ground and the water. Do not throw any lithium batteries into fire or into the trash (landfill). Lithium batteries can explode when they are damaged. Lithium batteries can also explode and cause fires if they are not properly disposed of separately from household waste. Wait for the right moment to dispose of your lithium batteries. Lithium batteries can be dangerous. Lithium batteries can return to purchase locations for recycling or disposal.

PT Nos produtos Skullcandy vem cobertos por uma garantia 1Ano (isto não funciona da maneira que prometemos), vamos corrigi-lo. Para reclamações, perguntas ou Termos e Condições:
Apenas EUA e Canadá, visite Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1(866)4SKULL
Todos os outros países, visite Skullcandy.com/support/international/support

Muitos dos produtos eletrónicos podem ser reciclados ou reutilizados, poupando recursos naturais e o ambiente. Se não tiver mais aparelhos, de equipamentos elétricos sobrando num deste, coloque-lo num lixo que impeça que substâncias perigosas não vazem para o ambiente. Não jogue equipamentos eletrônicos no fogo ou no lixo (aterro). Para lembrar que todo equipamento elétrico pode ser reciclado, ele foi marcado com o símbolo de lixeira com rodinhas cruzadas. Por favor, não jogue nenhum equipamento elétrico no lixo (aterro) ou no fogo (incinerador) mas recicle-o.
Muitas autoridades locais terão contêineres que coletam baterias para reciclagem. Pacote, fita, saco e solte as suas baterias usadas no seu centro de reciclagem local. Não jogue baterias no fogo ou no lixo (aterro). As baterias contêm materiais perigosos como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) e não podem com seus produtos químicos poluir o solo, o chão e a água. Não jogue nenhuma bateria de lítio no fogo ou no lixo (aterro). As baterias de lítio podem explodir quando estão danificadas. As baterias de lítio também podem explodir e causar incêndios se não forem descartadas separadamente do lixo doméstico. Espere pelo momento certo para descartar as suas baterias de lítio. As baterias de lítio podem ser perigosas. As baterias de lítio podem voltar aos locais de compra para reciclagem ou descarte.

FR Les produits Skullcandy sont couverts par une garantie 1An (ce n'est pas fonctionnel pas comme nous le promettons), nous vous le rendons. Pour réclamations, questions ou Termes et Conditions:
Canada et USA uniquement, visite Skullcandy.com/warranty ou appelez le 1(866)4SKULL
Tous les autres pays, visite Skullcandy.com/support/international/support

Les produits électroniques peuvent être recyclés ou réutilisés, préservant les ressources naturelles et l'environnement. Si vous n'avez plus de équipement électrique, se débarrasser de ce dernier dans un bac qui empêche les substances dangereuses de fuir dans l'environnement. Ne jetez pas d'équipement électronique au feu ou à la poubelle (décharge). Pour vous rappeler que tout équipement électrique peut être recyclé, il a été marqué d'un symbole de poubelle à roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'équipement électrique à la poubelle (décharge) ou au feu (incinérateur) mais le recycler.
De nombreuses autorités locales disposent de conteneurs qui collectent les piles à des fins de recyclage. Emballez, scotchez, ensachez et déposez vos piles usagées dans votre centre de recyclage local. Ne jetez pas les piles au feu ou à la poubelle (décharge). Les piles contiennent des matières dangereuses telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd) ou le plomb (Pb) et ne peuvent pas, avec leurs produits chimiques, polluer le sol, le sol et l'eau. Ne jetez pas de piles au lithium au feu ou à la poubelle (décharge). Les piles au lithium peuvent exploser lorsqu'elles sont endommagées. Les piles au lithium peuvent également exploser et provoquer des incendies si elles ne sont pas correctement jetées séparément des déchets ménagers. Attendez le moment approprié pour jeter vos piles au lithium. Les piles au lithium peuvent être dangereuses. Les piles au lithium peuvent être retournées au lieu d'achat pour recyclage ou élimination.

ES Los productos Skullcandy están respaldados por una garantía de 1 año. (Si no funciona como prometemos, lo haremos bien.) Para reclamos, preguntas o Términos y Condiciones:
Ir a EE.UU. y Canadá, visite Skullcandy.com/warranty o llame al +1(866)4SKULL
Todos los demás países, visite Skullcandy.com/support/international/support

Muchos artículos electrónicos se pueden reciclar o reutilizar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si ya no necesita un equipo eléctrico, tírelo en un cubo de basura que evite que las sustancias peligrosas no se filtren al medio ambiente. No tire equipos electrónicos al fuego o a la basura (vertedero). Para recordarle que todo equipo eléctrico puede reciclarse, se ha marcado con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. Por favor, no tire ningún equipo eléctrico a la basura (vertedero) o al fuego (incinerador) pero recíclelo.
Muchas autoridades locales tienen contenedores que recogen las baterías para reciclarlas. Empaquete, cinte, ensacle y deposite sus baterías usadas en su centro de reciclaje local. No tire las baterías al fuego o a la basura (vertedero). Las baterías contienen materiales peligrosos como mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) y no pueden con sus productos químicos contaminar el suelo, el terreno y el agua. No tire ninguna batería de litio al fuego o a la basura (vertedero). Las baterías de litio pueden explotar cuando están dañadas. Las baterías de litio también pueden explotar y provocar incendios si no se desechan por separado de los residuos domésticos. Espere el momento adecuado para desechar sus baterías de litio. Las baterías de litio pueden ser peligrosas. Las baterías de litio pueden devolverse a los establecimientos de compra para su reciclaje o eliminación.

DE Skullcandy Produkte sind durch eine 1-Jahres-Garantie unterstützt. (Wenn es nicht so funktioniert, wie es versprochen haben, machen ihn es richtig machen. Für Ansprüche, Fragen oder Geschäftsbedingungen:
Nur USA und Kanada: besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie 1(866)4SKULL an
Alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international/support

Viele Elektronikprodukte können repariert oder wiederverwendet werden, Dadurch werden natürliche Ressourcen und die Umwelt geschont. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es in einem Behälter, der verhindert, dass gefährliche Substanzen aus, einsickern Sie Sie in die Umwelt. Wenn Sie Elektrogeräte nicht in Feuer oder Müll (Deponie) werfen. Um daran zu erinnern, dass jedes Elektrogerät recyclebar ist, ist es mit dem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet. Bitte werfen Sie keine Elektrogeräte in den Müll (Deponie) oder ins Feuer (Müllverbrennungsanlage) sondern recyclen sie.
Viele Ortsbehörden haben Behälter zum Batteriesammeln zum Recycling. Packen, Kleben, Einpacken und Entsorgen Ihrer Gebrauchten Batterien in Ihrem Wertstoffhof zur Wiederverwertung. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer oder in den Müll (Deponie). Batterien enthalten Gefahrstoffe wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) und dürfen mit ihren Chemikalien weder den Boden, den Boden noch das Wasser verunreinigen. Werfen Sie keine Lithiumbatterien ins Feuer oder in den Müll (Deponie). Lithiumbatterien können explodieren, wenn sie beschädigt sind. Lithiumbatterien können auch explodieren und Brände verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden. Warten Sie den richtigen Moment, um Ihre Lithiumbatterien zu entsorgen. Lithiumbatterien können gefährlich sein. Lithiumbatterien können an Kaufstellen zur Wiederverwertung oder Entsorgung zurückgegeben werden.

IT Skullcandy prodotti sono coperti da una garanzia 1Anno (non funziona come promesso, lo faremo bene). Per reclami, domande o Termini e condizioni:
Solo USA e Canada, visita Skullcandy.com/warranty o chiama il +1(866)4SKULL
Tutti gli altri paesi, visita Skullcandy.com/support/international/support

Molti apparecchi elettronici possono essere riciclati o riutilizzati, senza sprecare risorse naturali e salvaguardia. Se non vuoi più apparecchiature elettriche finiremo in discarica, dovrà le sostanze pericolose non fuoriescano nell'ambiente. Non gettare le apparecchiature elettroniche nel fuoco o nella spazzatura (discarica). Per ricordarti che tutte le apparecchiature elettriche possono essere riciclate, è stato contrassegnato con il simbolo del bidone barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche nella spazzatura (discarica) o nel fuoco (inceneritore) ma riciclarle.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Inserire le batterie usate nel contenitore di riciclaggio locale. Non gettare le batterie nel fuoco o nella spazzatura (discarica). Le batterie contengono materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) e non possono con le loro sostanze chimiche inquinare il suolo, il terreno e l'acqua. Non gettare batterie al litio nel fuoco o nella spazzatura (discarica). Le batterie al litio possono esplodere se danneggiate. Le batterie al litio possono esplodere e provocare incendi se non smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Attendi quello giusto momento per gettare le tue batterie al litio. Le batterie al litio possono essere pericolose. Le batterie al litio possono essere restituite ai punti vendita per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os produtos Skullcandy são garantidos por 1 ano, (isto não funciona da maneira que prometemos, vamos corrigi-lo). Para reclamações, perguntas ou Termos e Condições:
Apenas EUA e Canadá, visite Skullcandy.com/warranty ou ligue para 1(866)4SKULL
Todos os outros países, visite Skullcandy.com/support/international/support

Muitos dos produtos eletrónicos podem ser reciclados ou reutilizados, poupando recursos naturais e o ambiente. Se não tiver mais aparelhos, de equipamentos elétricos sobrando num deste, coloque-lo num lixo que impeça que substâncias perigosas não vazem para o ambiente. Não jogue equipamentos eletrônicos no fogo ou no lixo (aterro). Para lembrar que todo equipamento elétrico pode ser reciclado, ele foi marcado com o símbolo de lixeira com rodinhas cruzadas. Por favor, não jogue nenhum equipamento elétrico no lixo (aterro) ou no fogo (incinerador) mas recicle-o.
Muitas autoridades locais terão contêineres que coletam baterias para reciclagem. Pacote, fita, saco e solte as suas baterias usadas no seu centro de reciclagem local. Não jogue baterias no fogo ou no lixo (aterro). As baterias contêm materiais perigosos como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) e não podem com seus produtos químicos poluir o solo, o chão e a água. Não jogue nenhuma bateria de lítio no fogo ou no lixo (aterro). As baterias de lítio podem explodir quando estão danificadas. As baterias de lítio também podem explodir e causar incêndios se não forem descartadas separadamente do lixo doméstico. Espere pelo momento certo para descartar as suas baterias de lítio. As baterias de lítio podem ser perigosas. As baterias de lítio podem voltar aos locais de compra para reciclagem ou descarte.

NL Skullcandy producten worden gedekt door een garantie van 1 jaar. (Als het niet werkt zoals we hebben beloofd, maken we het goed.) Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1(866)4SKULL
Alle andere landen: bezoek Skullcandy.com/support/international/support

Veel elektronische artikelen kunnen worden gerecycled of gebruikt, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet meer een elektrisch apparatuur op de vuilnisbuis (vuilstortplaats) wilt, zodat gevaarlijke stoffen niet lekken in de bodem en ondergrondse grondwater. Gooi geen elektronische apparatuur in vuur (vuur) of de prullenbak (vuilstortplaats). Om u eraan te herinnen dat ook elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak op wielen. Gooi geen elektronische apparatuur (vuilstortplaats) of in het vuur (verbrandingsoven) maar recycle ze.
Veel lokale overheden zullen containers hebben die batteriën kunnen voor recycling. Inpakken, tape, zak en laat uw gebruikte batterijen op uw lokale recyclingcentrum. Gooi batterijen niet in vuur of de prullenbak (vuilstortplaats). Batterijen bevatten gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) en kunnen met hun chemicaliën de bodem, de grond en het water niet vervuilen. Gooi geen lithiumbatterijen in vuur of de prullenbak (vuilstortplaats). Lithiumbatterijen kunnen ontploffen wanneer ze beschadigd zijn. Lithiumbatterijen kunnen ook ontploffen en brand veroorzaken als ze niet apart van huishoudelijk afval worden weggegooid. Wacht op de juiste tijd om uw lithiumbatterijen weg te gooien. Lithiumbatterijen kunnen gevaarlijk zijn. Lithiumbatterijen kunnen worden teruggebracht naar de winkels voor recycling of verwijdering.

SV Skullcandy produkter backas upp av en 1-års garanti. (Om det inte fungerar som vi lovat kommer vi att göra det rätt.) För anspråk, frågor eller villkor:
Endast USA och Kanada besök Skullcandy.com/warranty eller ring 1(866)4SKULL
Alla andra länder besök Skullcandy.com/support/international/support

Många elektroniska produkter kan återvinnas eller återanvändas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte längre behöver någon elektrisk utrustning vill hjälpa dem bort de farliga ämnen läcker ut i den biosfären och grundvatten. Kasta inte elektronisk utrustning i eld eller i soporna (deponi). För att påminna om att all elektrisk utrustning kan återvinnas, den har markerats med en korsad soptunna symbol. Vänligen kasta inte någon elektrisk utrustning i soporna (deponi) eller i eld (förbränningsugn) men återvinna den istället.
Många lokalmyndigheter kommer att ha behållare som samlar batterier för att kunna återvinna. Packa, tejp, ta och lämna dina begagnade batterier till din lokala återvinningscentral. Kasta inte batterier i eld eller i soporna (deponi). Batterier innehåller farliga ämnen som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) och kan med sina kemikalier inte förorena mark, marken och vattnet. Kasta inte litiumbatterier i eld eller i soporna (deponi). Litiumbatterier kan explodera om de är skadade. Litiumbatterier kan också explodera och orsaka bränder om de inte kastas separat från hushållsavfall. Vänta på rätt tillfälle att kasta dina litiumbatterier. Litiumbatterier kan vara farliga. Litiumbatterier kan returneras till köpställen för att kunna återvinnas eller kastas.

RU Продукты Skullcandy имеют гарантию 1 год (если это не так, мы исправим). Для получения информации о гарантии, условиях и положениях:
Только США и Канада: посетите Skullcandy.