75

80

Skullcandy

ICONANC

User Guide

Scan to get starting, Warranty information and Skullcandy Warranty

Subject to your consent, Tencent powered by Skullcandy

MK, KU, PJ, AA, AA

Power • On
Off Mode
(Main Button)



Power • On • On • Encendido • Activación • Ligar • Aín • Tawa • Ativo Pilotto • Bật • Aktif • Ativo • Aktivieren • Sky Age • 打開 • 开机 • 電源 • On • 켜짐 • 打开 • ون • تشغيل

Power • Off
On Mode
(Main Button)



Power • Off • Apagado • Desligado • Desligar • Aus • Ulkaiteng • Off • Off • 打开 • 关机 • 電源 • Off • 꺼짐 • 关闭 • Kapalı • Desativado • Desativar • Disattivare • Deaktivieren • Sky Rage • 關閉電源 • 关闭电源