Skullcandy

USER GUIDE

Stash Wireless

Power - On / Off

Power - On / Off
Aliumd / Aliam
Encendido / Apagado
Accensione / Spegnimento
Ligar / Desligar
En / Aus
Aan / Uit
Tænd / Sluk For Strøm
Virta Päälle / Pois
Strøm På / Av
Skrim Av / På
Ström / Av
Πατήστε
Включить/выключить
電源・On/Off
전원 켜기/끄기
开机/关机
ON/OFF

Check Power Level



Check Power Level
Vérifier le niveau de charge
Revisar el nivel de batería
Controllare il livello di carica
Verificar o Nível de Energia
Ladestand Überprüfen
Controleer stroomniveau
Kontroller strømnivaa
Tarkista akunvaraus
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Проверьте уровень заряда
檢查功率電量
電源レベルをチェック
배터리 전원 확인
检查电量
ตรวจสอบระดับพลังงาน

Charging the Battery pack



Charging the Battery Pack
Charger la batterie
Cargar la batería
Caricamento del gruppo batteria
Carregar a Bateria
Aufladen des Akkus
Laden van de accuset
Opladning af batteripakken
Akkupaketin lataus
Lader batteripakken
Kontrollera batteriet
Зарядка аккумуляторного блока
电池组充电
バッテリーパックの充電
배터리팩 충전 방법
充电电池组
شحن البطارية

Wireless Charging

Charging Your Device
Charger votre appareil
Cargar tu dispositivo
Caricamento del dispositivo
Carregar o seu Dispositivo
Aufladen Ihres Geräts
Opladen van uw apparaat
Opladning af din enhed
Laitteen lataus
Lader enheten din
Laddar din enhet
Зарядка устройства
设备充电
デバイスの充電
기기 충전 방법
جهازك شحن

The FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 기기용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
375 Railway St. Unit 200,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 渋谷区神宮前2丁目3番
5 - 17 - 11 パークサイドオオ一ケ北館
Skullcandy Japan カスタマーサービス
製品について のお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 405
5000AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Arboleda 218
Polanco IV Sección, Miguel Hidalgo
11560, México City
México
Skullcandy.mx

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. FR Contient batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetée correctement. ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

Input / Entrée / Entrada / Input USB□ 5V ⎓ 2.4A Output / Sortie / Entrada / Output USB-C 5V ⎓ 2.4A, USB-A 5V ⎓ 2.4A Total Output / Puissance Totale / Salida Total / Gesamt Output 5V ⎓ 3.4A - 17W (MAX) Wireless Output / Sortie Sans Fil / Salida inalámbrica / Drahtloser Ausgang 7.5W/10W Size / Dimension / Tamaño / Größe 147/89*19mm Weight / Poids / Peso / Gewicht 241g

MODEL: S2PWZ
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Contains Transmitter Module Information
本品含有 Skullcandy, Inc.

Hardware Version: V1.F
Software Version: V1.1
Rated: 5 ⎓ 2.4A,5V⎓ 2.4A
Frequency Band:1.0G-10GHz

EN Made in China
FR Fabriqué en Chine
ES Hecho en China
ZH 产品信息

FCC ID: S2PWZ

EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product
b) Close supervision is necessary when the product is used near children
c) Do not put fingers or hands into the product
d) Do not expose power bank to rain or snow
e) Do not use a power supply or charger not included with this product
f) Do not use the power bank in excess of its output rating
g) Do not use the power bank if it is damaged or modified
h) Do not disassemble the power bank
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperatures (above 100 C)
j) Have servicing performed only be a qualified repair person with identical parts
k) Switch off the power bank when not in use.

Operation temperature, 45 oC. SAVE THESE INSTRUCTIONS. CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 40 Degree C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, veillez respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment :

a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit
b) Surveiller attentivement lorsque le produit est utilisé à proximité d'un enfant
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains à l'intérieur du produit
d) Ne pas exposer la chargeur power bank à la pluie ou à la neige
e) Ne pas utiliser d'alimentation électrique ou de chargeur non fond avec ce produit
f) Ne pas dépasser la tension de sortie du chargeur power bank lors de l'utilisation.
g) Ne pas utiliser le chargeur power bank s'il est endommagé ou altéré
h) Ne pas démonter le chargeur power bank
i) Ne pas exposer un bloc d'alimentation au feu ou à une température excessive (supérieure à 100 °C)
j) Faire réparer le produit uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
k) Éteindre le chargeur power bank lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 40 degrés C ou incinérer. Suivre les instructions du fabricant.

ES

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES PERSONALES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando utilice este producto, siempre se deben observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto
b) Se requiere supervisión estricta cuando se utiliza el producto cerca de niños
c) No ponga los dedos o las manos en el producto
d) No exponga el banco de energía a la lluvia o la nieve
e) No utilice una fuente de alimentación o un cargador que no esté incluido con este producto
f) No utilice el banco de energía por encima de la potencia nominal de salida
g) No utilice el banco de energía si está dañado o modificado
h) No desarme el banco de energía
i) No exponga un banco de energía a fuego o a una temperatura excesiva (por encima de los 100° C)
j) Solamente una persona calificada debe realizar el mantenimiento, usando piezas idénticas
k) Apague el banco de energía cuando no lo esté utilizando.

IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI AVVERTENZA - Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quanto segue:

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
b) Una stretta supervisione è necessaria quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini
c) Non mettere le dita o le mani all'interno del prodotto
d) Non esporre il power bank a pioggia o neve
e) Non utilizzare un alimentatore o un caricatore non in dotazione con questo prodotto
f) Non utilizzare il power bank in eccesso rispetto alla sua potenza nominale
g) Non utilizzare il power bank se è danneggiato o modificato
h) Non smontare il power bank
i) Non esporre un alimentatore al fuoco o a temperature eccessive (superiori a 100 °C)
j) La manutenzione deve essere eseguita solo da personale di riparazione qualificato con parti identiche
k) Spegnere il power bank quando non è in uso.

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU FERIMENTOS DE PESSOAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO – Ao utilizar este produto, devem sempre ser tomadas precauções básicas, tais como:

a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto
b) Deverá ser supervisão atenta quando o produto for utilizado perto de crianças
c) Não colocar os dedos ou as mãos dentro do produto
d) Não expor o power bank à chuva ou à neve
e) Não utilizar uma fonte de alimentação ou um carregador não incluído neste produto
f) Não utilizar o power bank acrescendo a sua potência nominal de saída
g) Não utilizar o power bank se estiver danificado ou modificado
h) Não desmontar o power bank
i) Não expor o power bank ao fogo ou a temperaturas elevadas (acima de 100 °C)
j) Solicitar a manutenção apenas a uma pessoa qualificada em reparação e com peças idênticas
k) Desligar o power bank quando não estiver a ser utilizado.

DE

HINWEISE ZUR BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Bei der Benutzung dieses Produktes sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen, u. a. die folgenden, eingehalten werden:

a) Vor der Benutzung des Produktes die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen
b) Die Gebrauch des Produktes in der Nähe von Kindern eine genaue Überwachung sicherstellen
c) Finger und Hände nicht in das Produkt einführen
d) Ladegerät vieder Regen noch Schnee aussetzen
e) Nur die mit diesem Produkt mitgelieferte Stromquelle bzw. Ladevorrichtung benutzen
f) Ladegerät nicht mit Stemdäßiger Ausgangsleistung benutzen
g) Ladegerät nicht im beschädigten oder modifizierten Zustand benutzen
h) Ladegerät nicht auseinandernehmen
i) Ladegerät vieder Feuer noch Obertemperaturen aussetzen (über 100 °C)
j) Reparaturen nur von einer Fachkraft mit identischen Teilen ausführen lassen
k) Ladegerät im Ruhezustand abschalten.

FI

TULIPALON TAI HENKILÖVAHINGON VAARAA KOSKEVAT OLEELLISTA TURVALLISUUTTA COLA

VAROITUS – Tätä tuotetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat:

a) Ennen ohjeet luetaa ennen käyttöä.
b) Lasten läheisyydessä tapahtuvan käytön tulee olla tarkasti valvottua.
c) Ennä ta käsiä ei saa kotiaa tuotteen sisälle.
d) Virtapankkia ei saa altistaa vesi- tai lumisateelle.
e) Ahcaatiaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä tai latausta saa käyttää.
f) Virtapankkia saa käyttää korkeintaan sen nimellisteho puitteissa.
g) Virtapankkia ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai siitä on muutettu.
h) Virtapankkia ei saa purkaa.
i) Virtapankkia ei saa altistaa liiallisille tai liian korkeille lämpötiloille (yli 100 °C).
j) Annaatiaan ylläevä korjaus saa suorittaa korjaustaita ammatissa olo käyttäjän.
k) Virtapankki tulee sammuttaa, kun sitä ei käytetä.

NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
b) Nauwkeurig toezicht is vereist wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt
c) Steek geen vingers of handen in het product
d) Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw
e) Gebruik geen voedingsbadaf of oplader die niet bij dit product is geleverd
f) Gebruik niet meer vermogen dan de aous aanlaan
g) Gebruik de oplader niet als deze beschadigd of gewijzigd is
h) Demonteer de oplader niet
i) Stel een stroomvoorziet niet bloot aan vuur of extreme temperaturen (boven 100 °C)
j) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met identieke onderdelen
k) Schakel de oplader uit wanneer deze niet in gebruik is.

SV

INSTRUKTIONER GÄLLANDE SANNOLIKA OCH PERSONSKADOR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VARNING – När produkterna ska denna produkt bör följande grundläggande försiktighetsåtgärder alltid tas:

a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
b) Noggrann uppsikt krävs om produkten används nära barn
c) Skjuta inte in fingrar eller händer i produkten
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö
e) Använd inte en annan strömkälla eller laddare än den som medföljer produkten
f) Använd inte powerbanken för tillämpning som överskrider dess duffisl
g) Använd inte powerbanken om den skadats eller modifierats
h) Plocka inte isär powerbanken
i) Utsätt inte en nätdel för eld eller för höga temperaturer (över 100 °C)
j) Service får endast utföras av kvalificerad reparatör med identiska delar
k) Stäng av powerbanken när den inte används.

RU

ИНСТРУКЦИИ В СТОЛКНОВЕНИИ ПРОИЗ ПОЖАРА ИЛИ TRAUMA ЗАКОНЫ ЕНЕТРИЧЕЙ ПО ТЕРЕРИЕ ВЕЖЕТЕЛЕСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При использовании данного изделия всегда следует соблюдать следующие меры предосторожности, включая следующие:

a) Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с инструкциями
b) При использовании изделия детей необходимо строгий контроль.
c) Не помещайте в изделие пальцы или руки
d) Не подвергайте внешней энергетику воздействию дождя или снега
e) Не используйте сетевое питание или зарядное устройство, не входящее в комплект поставки
f) Не используйте внешний аккумулятор с превышением выходного напряжения
g) Не используйте поврежденный или модифицированный внешний аккумулятор
h) Не разбирайте внешний аккумулятор
i) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию огня или избыточных температур (выше 100 °C)
j) Обслуживание должно производиться только квалифицированным специалистом с применением идентичных запасных частей
k) Когда внешний аккумулятор не используется, выключайте его.

JP

火災または人身傷害に関する説明書
安全に関する重要な情報

警告 - 本製品をご使用の際、以下の内容を含む基本的な予防措置を常に実施する必要があります。

a) 製品を使用する前にすべての説明書を熟読する
b) お子様のそばでは、お子様から目を離さずに注意して使用する
c) 製品内に指や手を入れない
d) 電源銀行を雨や雪にさらさない
e) 製品に付属の電源または充電器以外は使用しない
f) 定格出力を超えて使用しない
g) 製品が損傷や変更されている場合は使用しない
h) 電源銀行を分解しない
i) 電源銀行を火や高温（100度以上）にさらさない
j) 修一致の資格は、同一部品一つにつき専門資格者のみが行なう
k) 使用中以外は、電源銀行を電源を切る。

KO

화재 또는 부상의 위험이 있는 사항
중요한 안전 정보

경고 - 이 제품을 사용할 때 다음을 포함하여 항상 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.

a) 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
b) 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 반드시 성인의 세심한 감시가 필요합니다.
c) 제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
d) 소프 배터리를 비 또는 눈에 노출시키지 마십시오.
e) 이 제품에 포함되지 않은 전원 공급 장치 또는 충전기를 사용하지 마십시오.
f) 출력 정격을 초과하여 보조 배터리를 사용하지 마십시오.
g) 소프 배터리가 손상되거나 변경된 경우 사용하지 마십시오.
h) 보조 배터리를 분해하지 마십시오.
i) 배터리 팩을 화재 또는 과열(100°C 이상)에 노출시키지 마십시오.
j) 수리 서비스 받으시기 바랍니다 같은 부품이 있는 한 전문을 가지고 수리해서 받으시기.
k) 보조 배터리를 사용하지 않을 때는 끄십시오.

ZH

设计使用方法以免引起火灾或人身伤害的安全信息

警告 - 使用此产品时，务必遵守基本注意事项，包括以下各项：

a) 在使用产品之前阅读所有说明
b) 在儿童附近使用产品时，应予以密切监护
c) 请勿将手指或手放入产品内部
d) 请勿让移动电源淋雨或雪
e) 请勿使用此产品随附所提供的电源或充电器
f) 请勿超额使用移动电源的输出电压
g) 如移动电源已经损坏或经过改装，请勿使用
h) 请勿拆解移动电源
i) 请勿使用明火或过高温度（超过摄氏 100° C）
j) 只应由有资格人员使用相同配件进行维修
k) 不使用时，关闭移动电源

AR

الإشارات المتعلقة بالمخاطر الناشئة عن الحرائق أو الإصابات
تعليمات السلامة الهامة

تحذير - عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

a) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج
b) يلزم إشراف دقيق عندما يتم استخدام المنتج بالقرب من الأطفال
c) لا تضع أصابعك أو يديك في المنتج
d) لا تعرض بنك الطاقة للمطر أو الثلج
e) لا تستخدم مصدر طاقة أو شاحن غير مضمن مع هذا المنتج
f) لا تستخدم بنك الطاقة بما يزيد عن سعة الخرج المقدرة له
g) لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو تم تعديله
h) لا تقم بتفكيك بنك الطاقة
i) لا تعرض حزمة الطاقة للنار أو لدرجات حرارة مفرطة (أعلى من 100° C)
j) يجب أن يقوم بالصيانة فقط شخص مؤهل بأجزاء مطابقة
k) قم بإيقاف تشغيل بنك الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

درجة حرارة التشغيل، 45 درجة مئوية. احفظ هذه التعليمات. تحذير: خطر الحريق والحروق. لا تفتح، لا تسحق، لا تسخن فوق 40 درجة مئوية أو تحرق. اتبع تعليمات الشركة المصنعة.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questionsVisitez aux: www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia Käy:ssä: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
問題があるときはこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
有问题请访问：www.skullcandy.com
질문 있으면 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: لأسئلة، يرجى الزيارة

FRONT