Skullcandy

SMOKIN' BUDS

User Guide

SMOKIN' BUDS

Scan to get started.
Balayez pour commencer.

Warranty information at skullcandy.com/warranty
Renseignements sur la garantie à skullcandy.com/warranty

Auto Power • On/Off

"Auto On • Remove buds from Case
"Auto Off • Place buds into Case



Power • On/Off
On/Off
Encendido/Apagado
Accensione/Spegnimento
Liigutel/Seiga
Sinu/Kus
Aan/Uitschakelen
Tænd/Sluk For Store
Virta Päälle/Pois
Sluten Av/På
Slå av/På
Ikaapeela/Ikaapeela
Chamaillé Eliz Aizma
ПЕЧЕНЬ
電源・オン/オフ
開啓・关闭(简体)
開啓・關閉(繁体)
تشغيل/إيقاف

Power • On

"Off Mode
Either bud

Power • On
On/off
Encendido
Accensione
Liigutel
Sinu
Aan
Tænd
Virta Päälle
Sluten Av
Slå av
Ikaapeela
Chamaillé Eliz Aizma
ПЕЧЕНЬ
電源・オン
开启・关闭
تشغيل

Power • Off

"On Mode
Both earbuds

Power • Off
On
Apagado
Spegnimento
Liigutel
Aan
Uitschakelen
Sluk For Alarm
Pois
Av
Av
Ikaapeela/Ikaapeela
Chamaillé Eliz Aizma
ПЕЧЕНЬ
電源・オフ
关闭
تشغيل/إيقاف

Pairing Mode

"On Mode
Either bud

Pairing Mode
Mode Couplage
Modo De Vinculación
Modalità Di Accoppiamento
Modo Emparelhamento
Kaapelimode
Parametrics
Parkoimaalimoodus
Lefkaoth Mandatoriotis
Sammenkoblingsmoden
Parningsläge
Pariniu Compressor
Sidapmne Mode
ПЕЧЕНЬ
ペアリングモード
开启 (简体)
開啓 (繁体)
إقران

Pair New Device

Voice Prompt • "Ready to Pair"
Available Device • "Smokin' Buds"



Pair New Device
Coupler Nouvel Appareil
Vincular Nuevo Dispositivo
Accoppia Nuovo Dispositivo
Emparelhar Novo Dispositivo
Mitt Kaunis Cuelt Kaapeli
Nieuw Apparaat Koppelen
Parnjer Ny Enhet
Muodosta Uusi Laitepari
Sammenkoble Ny Enhet
Para Par Enhet
Сопряжение Нового Устройства
Yeni Cihaz Eşleştir
配对新设备
新しいデバイスをペアリング
开启 (简体)
開啓 (繁体)
إقران جهاز جديد

Play/Pause Answer/End

"While On
Either bud

Play/Pause • Answer/End
Lecture/Pause • Répondre/Fin
Reproducir/Pausar • Responder/Fin
Riproduci/Pausa • Risponde/Fine
Reproduzir/Pausar • Ver Pausa
Aktiivisen Ja Lopu
Afspelen/Pauze • Beantwoorden/Einde
Afspil/Pause • Besvarelse
Spelen/Pauze • Antwoord
Afspil/Pause • Svar/Afslut
Toista/Tauko • Vastaa/Lopeta
Spelpause • Svarsknapp
Toshi Uyu/Uzuna • Arama Bitiş
Kunja/Ausaa • Vastaus
Ottamaa/Ausaa • Vastaus
Ovaa/Ovaa
Воспроизведение/Пауза • Ответить/Завершить
Oynat/Duraklat • Cevap/Bitir
播放/暂停 • 接听/结束
再生/一時停止 • 応答/終了
재생/일시 정지 • 전화 받기/끊기
تشغيل/إيقاف مؤقت • رد/إنهاء

Volume Up

Either Earbud

Volume Up
Aumentar Volumen
Alzare Volume
Suurenna Volume
Lauter
Volume omhoog
Lydstyrke op
Äänen Voimakkuus
Volume opp
Hlo Ukpuhen
Aumenta Volume
音量アップ
音量增大
音量增大
رفع الصوت

Volume Down

Either Earbud

Volume Down
Bajar Volumen
Abbassare Volume
Vähennä Volume
Volume ned
Lydstyrke ned
Volume omlaag
Lydstyrke ned
Alenna Volume
Äänen Voimakkuus pienemmälle
Volume ned
Sesi Azaltma
Volume down
音量下げ
音量减小
音量减小
خفض الصوت

EQ Mode Change

Either Earbud



Change Equalizer Mode
Cambiar modo de ecualizador
Cambia modalità equalizzatore
Alterar os modos do equalizador
Ändern Sie den Equalizer-Modus
Vaihda ekvalisaattorimoodi
Skift udligningstilstand
Velsta tasajusvõrrelmõõ
Endre utjevningsmodus
Ändra utjämningsläge
Ekvalizer modu arasında geçiş
Ekvalizer Modu Seçimi Yapın
均衡器模式
イコライザーモードを変更
均衡器模式 (简体)
均衡器模式 (繁体)
تغيير وضع المعادل

EQ PRESETS
• MUSIC MODE • DEFAULT
• BASS BOOST
• PORGHAT MODE

Charge Earbuds

Earbud LEDs turn RED to indicate charging.



Charge Earbuds
Recharger Les Écouteurs
Auriculares De Carga
Cuffie Di Ricarica
Carregar Auriculares
Kuulokeladaus
Oplader Ørepropper
Ladda Hörlurar
Latausnäppäimet
Lade Øreplugger
Laadis Oorsnoeiers
Kulaklık Şarjı Yapın
Kulaklık Şarj Et
耳机充电
充電ケース
耳机充电 (简体)
耳机充电 (繁体)
شحن السماعات

Charge the Case

Charge Case
Recargar Estuche
Ricarica Custodia
Carregar Caixa
Kotelo Ladataan
Lader det etui
Ladda Fodralet
Laadimisen Kotelo
Kutu Şarjı Yapın
Laadi Karp
Lademyrna
Laadimisen Kotelo
Kotelon Ladattava
Kotelo Ladattava
Laadi Karp
Lademyrna
Laadimisen Kotelo
Kotelon Ladattava
Kotelo Ladattava
充电盒
充電ケース
充电盒 (简体)
充电盒 (繁体)
شحن العلبة

LED Pulsing RED = 0%-40% case charge
LED Pulsing Yellow = 40%-70% case charge
LED Solid GREEN = 70%-100% case charge

Re-Sync Earbuds

Both Earbuds
"While On
"Bluetooth Disconnected

Re-Sync Earbuds
Sincronizar Auriculares
Volver a sincronizar los auriculares
Risincronizza gli auricolari
Sincronizar novamente os fones de ouvido
Kuulokesynkronointi uudelleen
Gensynkroniser ørepropper
Synkronisera om hörlurar
Yeniden Senkronize Et
Sinkroniziraj ponovno slušalke
Synkroniser øretelefonene igen
Synchroniser de oortjes opnieuw
Synkronizuj komunikację z słuchawkami
Synkronizace bezdrátového sluchátka
Synkronizácia bezdrátovej slúchadla
Synkronizacija ponovno gumijasti ušesni
Synkronizacja ponownie słuchawki
Synkronizace znovu bezdrátové sluchátka
Synkronizácia znovu bezdrátová slúchadla
Sinkronizacija ponovno slušalke