

Band4-3MHz-QPSK-19965-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-19965-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-QPSK-19965-15RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-19965-15RB#0-PASS



Band4-3MHz-QPSK-20175-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-20175-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-QPSK-20175-15RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-20175-15RB#0-PASS



Band4-3MHz-QPSK-20385-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-20385-1RB#0-PASS



Band4-3MHz-QPSK-20385-15RB#0-PASS



Band4-3MHz-16QAM-20385-15RB#0-PASS