

Band4-10MHz-QPSK-20000-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20000-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-QPSK-20000-50RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20000-50RB#0-PASS



Band4-10MHz-QPSK-20175-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20175-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-QPSK-20175-50RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20175-50RB#0-PASS



Band4-10MHz-QPSK-20350-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20350-1RB#0-PASS



Band4-10MHz-QPSK-20350-50RB#0-PASS



Band4-10MHz-16QAM-20350-50RB#0-PASS