Bond

Compliance & Safety Information

wevibe

www.we-vibe.com

Please read this document carefully before first use.
Keep this manual for future reference.

existing medical conditions such as Peyronie's disease the formation of hardened tissue in the penis that causes pain, curvature and distortion, usually during erection) priapism (persistent, usually painful erection of the penis as a consequence of disease and not related to sexual arousal) and urethral stricture (a urethral stricture is an area of hardened tissue which narrows the urethra, sometimes making it difficult to urinate).
Product use may trigger or rupture the blood vessels within the penis or sensitive areas. In prehecker (a small purplish spot on a body surface, such as the skin or mucous membrane, caused by a minute haemorrhage), or the formation of a hematoma (localised swelling filled with blood resulting from a break in a blood vessel). This products do not prevent pregnancy or sexually transmitted infections.
If you have concerns regarding your health, don't be shy and consult your physician before using this product.

CHARGING

Before the first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the charging device.
The product must only be charged at an appropriate, extra-low voltage corresponding to the marking on the product.
Do not use or clean the product while the battery is charging.
Never remove the charging device or charging cable in water or other fluids.
This product contains batteries that are non-rechargeable.
This product contains a rechargeable Li-Ion battery.
Disconnect the charging cable from the electrical supply each time after the product has been charged.
Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw or cause other unnecessary abuse to the batteries.
Do not charge non-rechargeable batteries.
Do not put batteries in your mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.
Use only CR2032 battery.
Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed, emit an odour or are otherwise abnormal.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES

To guarantee a long battery life, please charge the product regularly, even if not in use.
Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.
We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, alcohol-based lubricants, gels or massage oils with this product. Do not use silicone-based lubricants with silicone products.

NOTE ON BATTERIES

European regulations require that we provide the following information:
Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste. As an end user, you are legally required to return used batteries. Waste sale official collection facilities such as the collection points provided by public waste management authorities to do so. You can also return used batteries that we carry or have carried in new batteries to us. Please contact us at care@we-vibe.com. To prevent short circuits, the poles of the batteries should be taped before returning. For safety reasons, we ask you not to send the batteries to us by mail and refer you to the regulations for sending hazardous goods provided by mail carriers.
If the batteries are permanently installed in the product, please do not try to remove them yourself. This may cause permanent damage to the device. Your obligations as a customer are eliminated regulated by the WEEE Directive and the national implementation law.
Please observe the information in the manual and the safety instructions to prevent waste and injury.
Used batteries contain harmful substances that can damage the environment or your health if they are not stored or disposed of properly. In particular, this applies to the improper handling of lithium batteries. Batteries also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese and nickel and can be recycled. Separate collection allows these raw materials to be recycled and prevents negative impacts on the environment and human health from released pollutants.
The sign with the crossed-out waste bin means that you must not dispose of batteries and accumulators with household waste.

If the legal requirements are present, this sign means that the batteries contained in this product may not be used when labeling the batteries.
Hg: Battery contains more than 0.0005 percent mercury by mass
Pb: Battery contains more than 0.004 percent lead by mass
Cd: Battery contains more than 0.002 percent cadmium by mass

NOTES ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL EQUIPMENT

European regulations require that we provide the following information:
We would like to point out to owners of electrical equipment that old electrical equipment must be collected separately to be disposed of as waste in accordance with applicable legal regulations. Contact your local authorities if you are not firmly convinced in the old electrical equipment, as will ensure that old devices are given here the equipment without being destroyed, must be separated from the old equipment in a non-destructive way before being given to a collection point for proper disposal. Please refer to the separate instructions for the disposal of batteries. This symbol of a crossed-out waste bin above below and refused to and elsewhere equipment also indicates that the equipment must be collected separately.

According to the WEEE Directive and this material implementing ou law, the distribution of electrical equipment, we are required to take back certain waste electrical equipment free of charge.

This symbol means a new electrical and electronic device, you can surrender an old electrical device to a collection point for the same functions as the new device to us free of charge. If your old electrical equipment is larger than 25 centimeters in any dimension, you can also surrender it to us free of charge without

purchasing a new device. Please contact us at care@we-vibe.com. We will then arrange the return of your old electrical appliances. For safety reasons, we would like to ask you to refrain from shipping lighting equipment and bulbs.
Please use the collection points provided by public waste management authorities to return lighting equipment or contact us directly at the aforementioned e-mail address.
You can also return old electrical equipment to any of the collection points run by the public waste management authorities. You are making an important contribution to the reuse, recycling and other recovery of old appliances. By sending your old electrical equipment for separate collection in the proper collection groups.
At the end user, you are responsible for deleting personal data on the old electrical equipment before handing it in for disposal.
Please observe the information in the manual and safety instructions to prevent waste and injury.

DE

WARNUNG

Deine Privatsphäre wird sich Produktnutzwert verkauft. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für medizinische Zwecke verwenden. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Gesundheit haben, sollten Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt zu konsultieren.
Kleinkinder kleiden, die die Verwendung eines Produktes bedeutet Verletzungen, Ersticken oder Tod.
Bei Verletzungen oder Krankheiten, die Verwendung dieses Produktes, Verletzungen, Ersticken oder Tod führen. Verwenden Sie, wenn Sie Fragen haben, Ihren Arzt, um eine potentiell schädliche Verwendung, die Diagnose einer Verletzung des Penis Folgen. Verwenden Sie, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sicherer Bedienung des Produkts eingewiesen sind oder die beabsichtigten Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwächten oder entzündeten Hautpartien an.
Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.
Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 40°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.
Über Gesundheitsgefahren können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Sie Ihre Sexpartner/innen darüber mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex ein einem Partner gegebenenfalls Schutzmittel/Kondomen.
Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhaut Risse oder andere Mängeln von Beschädigungen aufweist.
Dieses Produkt enthält Teile, die zu Allergien führen kann.
Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen, wenn verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
Magnetfelder können medizinische und elektronische Komponenten in Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht dieser Geräten oder Implantaten. Konsultieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, da diese durch den Pressure beeinflussen Magneten beschädigt werden können.
Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support Service unter care@we-vibe.com.
Beachten Sie die Verwendung von Penis-ringen auf mögliche SEO-Trafficrisiko. Verwendung Eine längere Verwendung des Produktes (zB. chronic Erektion) kann Blutgefäßschäden und Verletzung des Penis Folgen. Wenden Sie, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
Sehalten Sie nicht im, während Sie einen Penisring tragen, da ein längerer Gebrauch den Penis, den Hodensack und / oder Hoden, die dauerhaft verletzen kann.
Verwenden Sie nicht, wenn das Produkt beim Sport zu tragen. Wenn Sie dies tun, können Sie selbst auf weitere Sex Beziehungen Beschwerden verursachen.
Tragen Sie das Produkt nicht bei Sportarten mit starker Belastung.
Tragen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs, da es überhitzen und negative Auswirkungen auf die Batterie haben kann. Es kann sogar zu Verletzungen kommen.
Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie beabsichtigen, mehrere Produkte gleichzeitig zu verwenden.
Entfernen Sie das Produkt sofort, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Produkt überhitzt.
Eine falsche Anwendung eines Poinsiings kann zu Blutergüssen, schmerzhaften Verletzungen oder dauerhafter Schädigung des Penis, des Hodensacks und/oder der Hoden führen.
Entfernen Sie die Anwendung, wenn sich Ihre Genitalien heiß anfühlen oder Beschwerden am Penis wie Hautjucken, Schwellung, Schmerzen, Verfärbungen oder Gefühlsverlust auftreten. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn die Beschwerden nach Entfernen des Rings nicht abklingen.
Benutzen Sie Penisringe nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, da dies das Verletzungsrisiko des Anwenders beeinflussen und die Verletzungsrisiko erhöhen kann.
Benutzen Sie Penisringe nicht, wenn Ihr Schmerzgefühl in eingeschränkten Bereich Ihres Penis reduziert ist, da dies Ihre Fähigkeit, Ihren Körper Verletzung festzustellen, beeinträchtigen kann.
Wenden Sie sich vor dem Gebrauch bei Fragen Arzt, falls Sie unter einer der folgenden Krankheiten leiden: Blutgerinnungsstörung, angeborene Gefäßanomalien, Diabetes oder Nervenentzündung. Benutzen Sie den Vibrationsring nicht an, bevor Sie Ihren Arzt konsultiert haben.
Falls Sie Symptome einer erektilen Dysfunktion haben, d. h. einen Mangel an Erektion oder Erektionen, die für den Sexualakte ausreichend sind, konsultieren Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts Ihren Arzt, um eine potentiell schwerwiegende Verursachung der Diagnose einer der folgenden Ursachen dieses Problems, wie z. B. Diabetes, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronische Niereninsuffizienz oder Alkoholismus, zu vermeiden.
Die Anwendung von Penisringen kann bereits bestehende Beschwerden wie z. B. Peyronie-Krankheit (Bildung von verhärtetem Gewebe im Penis, führt zu Schmerzen, Krümmung und Verformung, normalerweise während der Erektion), Priapismus (anhaltende, meist nicht-sexuell bedingte Erektion des Penis als Folge einer Krankheit) und Harnröhrenstriktur (verhärtetes Gewebe, das die Harnröhre verengt und das Urinieren erschwernen kann) verschlimmern.
Das Produkt kann Blutergüsse oder Platzen der Blutgefäße im Penis oder Hodensack verursachen, also zu Peteschen führen, purpurne Flüchen oder der Kapselverletzung, d. h. der Blut oder Schleimhaut, verursacht durch winzige Blutungen) oder zur Bildung eines Hämatoms führen. Dieses Produkt verhindert weder Schwangerschaft noch sexuell übertragbare Krankheiten.
Falls Sie gesundheitliche Fragen oder Beschwerden haben, scheuen Sie sich nicht, diesen vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt zu konsultieren.

LADEN

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch das Ladegerät die Spannung, da die örtlichen Strom-netz, da diese die an Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.
Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.
Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Das Produkt enthält nicht wiederaufladbare Batterien/Akkus.
Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.
Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, rostig, verformt, riechen oder anderweitig ungewöhnlich sind.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN

Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten, alkoholhaltigen Gels oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

HINWEISE ZU BATTERIEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Nutzen Sie dafür die offiziellen Rückmöglichkeiten wie etwa die Sammelstellen öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Altbatterien, die wir bzw. wir bereits vertrieben haben, können Sie auch bei uns zurückgeben. Eine kontaktieren Sie uns Nach care@we-vibe.com. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollten die Pole von Lithium-Batterien vor der Rückgabe verklebt werden. Aus Sicherheitsgründen nennen wir Ihnen, die Batterien nicht postalisch an uns zu versenden und verweisen Sie auf die Vorschriften zu Versand von Gefahrgut von Postunternehmen.
Sollen die Batterien in dem Produkt fest verbaut sind, versuchen Sie nicht selbst, diese zu entfernen. Batterien selbst auszubauen. Hierdurch kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Ihre Pflichten als Kunde dürfen sich im Umgang nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz.
Zur Abhilfe vorbeugend und zur Vermeidung von Verletzung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachten werden.
Altbatterien enthalten Schadstoffe, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Dies betrifft insbesondere den nicht sachgemäßen Umgang mit lithiumhaltigen Batterien. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Die getrennte Sammlung ermöglicht die Wiederverwertung dieser Rohstoffe und vermeidet negative Auswirkungen

Unter diesem Zeichen müssen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Nachbrennstoffe Symbole ein folgender Bedeutung für die Kennzeichnung der Batterien verwendet werden:
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Massepro-zent Quecksilber
Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Massepro-zent Blei
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Massepro-zent Cadmium

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Aufgrund europäischer Vorschriften sind wir zu folgenden Hinweisen verpflichtet:
Wir weisen Besitzer von Elektrogeräten darauf hin, dass Dieselbegriffe gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften etwa vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen sind. Batteries und Akkumulatoren, die nicht frei vom Elektrogerät abmontieren sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor dessen Entsorgung zerstörungsfrei zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer ungesehenen Entsorgung zuzuführen. Für die Entsorgung von Batterien beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise. Das nachstehend dargestellte und auf Elektrogeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Diesen eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns die Elektroaltgeräte, das in Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben.

Sollten Ihr Elektrogerät in keiner Abmessung größer als 25 Zentimeter ist, können Sie uns dieses ohne Einkauf eines neuen Geräts gebührenfrei kostenlos übergeben. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu unter care@we-vibe.com. Wir werden dann die Rückführung des Elektroaltgeräts organisieren. Aus Sicherheitsgründen möchten wir Sie bitten, auf den Versand von Beleuchtungskörpern (etwa Lampen) zu verzichten. Bitte nutzen Sie für eine Rückgabe von Beleuchtungskörpern die Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder kontaktieren Sie uns unentbinden einer der vorgenannten E-Mail-Anschrift.
Darüber hinaus Sie Elektrogeräte auch an allen Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgeben. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur sonstigen Verwertung von Altgeräten, dadurch dass Sie Ihre Elektroaltgeräte einer gekennzeichnen Entsorgung in den richtigen Sammelgruppen zuführen.
Für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektrogerät sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.
Zur Abfallvermeidung sollten die Hinweise in der Anleitung und die Sicherheitshinweise beachtet werden. Reparaturmöglichkeiten gegeben, wenden.

FR

AVERTISSEMENT

Ainsi, uniquement en tant qu'article de divertissement. N'utilisez cet appareil que pour votre plaisir. Tenez cet appareil hors de portée des enfants. Non conçu pour un usage médical. Si vous souffrez d'une affection médicale, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Rencontrer immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consulter votre médecin traitant.
Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas d'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de

Les dits d'emb per l'avec pub aggravate condition d'abbaissement de la pression sanguine et Peyronie (la formationde d'assuta hidrofiz nel pene che causa dolore, curvatura e deformità, di solito durante l'erezione), priapismo (erezione persistente, solitamente dolorosa come conseguenza di una malattia e non legata all'eccitazione sessuale) e stenosi uretrale (restringimento uretrale che rendono difficile l'atto di urinare).
L'uso del prodotto può provocare lividi o la rottura dei sanguigni nel pene o delle aree con correspondenti petechie (piccole macchie rosse) o la formazione di un ematoma (gonfiore localizzato pieno di sangue dovuto alla rottura di un vaso sanguigno).
Gli anelli per il pene non sono pertanto la gravidanza e le malattie sessualmente trasmissibili.
Se si hanno timori sulla propria salute, non esitare a consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo.

RICARICA

Prima di primo utilizzo del caricabatteria, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto quest'ultima non deve superare la tensione di rete massima indicata sul caricabatteria.
L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.
Non immergere mai il caricabatteria o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi.
Questo prodotto contiene batterie non ricaricabili.
Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
Scollegare il cavo di ricarica dall'alimentazione elettrica dopo ogni ricarica.
Non smontare, forare, modificare, fare cadere o lanciare le batterie o non sottoporle ad altri impatti inutili.
Non caricare batterie non ricaricabili.
Non mettere le batterie in bocca. In caso ingestione, contattare immediatamente il medico locale.
Utilizzare esclusivamente batteria dell CR2032 indicata.
Non utilizzare batterie o caricare batterie

Nach der WEEE-Richtlinie und dem nationalen Umsetzungsgesetz sind wir als Vertreiber von Elektrogeräten verpflichtet, bestimmte Elektroaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Bei Diesem eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts können Sie uns die Elektroaltgeräte, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, kostenlos übergeben.

cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil et effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des peaux gonflées ou informées de la peau.
Enlever les piercings ou bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.
Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.
Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 40°C, ne le laissez jamais se démonter et éviter tout dommage mécanique ou électrique.
Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys sans d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des préservatifs de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous présentez des blessures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.
Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales !
Veillez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ces éléments présentent des dégâts.
Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements.
Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant incorporé.
Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.
Limiter l'utilisation des serviettes jetables à un maximum de 30 minutes par utilisation. Une utilisation prolongée du produit (plus de deux jours entrait) peut entraîner des lésions permanentes du pénis. Attendez 60 minutes entre chaque utilisation.
Ne vous endormez pas en portant un anneau! Lorsque vous vous endormez, vous pouvez causer des blessures permanentes au pénis, au scrotum et/ou les testicules.
N'inséré pas recommandé de porter le produit

pendant le sport. Si vous le faites, arrêtez immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'inconfort.
N'utilisez pas le produit pendant les sports à fort impact.
N'utilisez pas le produit pendant la charge car il peut surchauffer et avoir des effets négatifs sur les batteries. Il peut même y avoir des blessures.
Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous prévoyez d'utiliser plusieurs jouets simultanément.
Retirez immédiatement le produit si vous sentez que le produit surchauffe.
Une mauvaise application de l'anneau pénien peut causer des contusions, des blessures douloureuses ou des dommages permanents au pénis, au scrotum ou des testicules.
Cessez de l'utiliser en cas de sensation de froid dans les parties génitales, de douleurs, d'autres des sensations pénétrantes telles qu'une irritation, un gonflement, une douleur, une décoloration ou si vous constatez une perte de sensation. Si vous le faites, consultez votre médecin avant d'utiliser ce dispositif.

CHARGE

Avant la première utilisation de chargeur, vérifiez la voltage local car celui-ci ne dépasse pas le voltage maximal indiqué sur le chargeur.
L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement faible correspondant à celui indiqué sur l'appareil.
Ne pas utiliser ou nettoyer que le produit pendant le chargement de la batterie.
N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.
L'appareil contient des piles non rechargeables.
Cet appareil contient un Li-Ion rechargeable.
Débranchez le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.
Evitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.
Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.
N'utilisez que des piles du CR2032.
N'utilisez et ne rechargez pas des piles qui fuisent, sont décolorées, rouillées, déformées,

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.
Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement les appareils électriques usagés remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouveau appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en aucune dimension, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouveau appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@we-vibe.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique usagé. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage par voie postale.
Pour neutraliser des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les différentes des déchets ou nous contacter directement à l'adresse susmentionnée.
Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries et les piles qui ne sont pas scellement installées dans l'appareil électrique usagé, sinon que les empêcher que peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour le reste, au retrait de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représentant un dépassé et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de les collecter

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.
Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement les appareils électriques usagés remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouveau appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en aucune dimension, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouveau appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@we-vibe.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique usagé. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage par voie postale.
Pour neutraliser des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les différentes des déchets ou nous contacter directement à l'adresse susmentionnée.
Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries et les piles qui ne sont pas scellement installées dans l'appareil électrique usagé, sinon que les empêcher que peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour le reste au retrait de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représentant un dépassé et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de les collecter

Conformément à la directive WEEE et à sa transposition en droit national, nous sommes tenus, en tant que distributeur d'appareils électriques, de reprendre gratuitement certains appareils électriques usagés.
Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouvel appareil électrique ou électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement les appareils électriques usagés remplissant sensiblement les mêmes fonctions que le nouveau appareil. Si les dimensions de votre appareil électrique usagé ne dépassent pas 25 cm en aucune dimension, vous pouvez également nous le remettre gratuitement, même si vous n'achetez pas de nouveau appareil. Pour cela, vous pouvez nous contacter à cette adresse : care@we-vibe.com. Nous pourrons alors organiser la restitution de l'appareil électrique usagé. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer des éléments d'éclairage par voie postale.
Pour neutraliser des éléments d'éclairage, veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les différentes des déchets ou nous contacter directement à l'adresse susmentionnée.
Vous pouvez aussi déposer les appareils électriques usagés dans les points de collecte des services publics d'élimination des déchets. Les batteries et les piles qui ne sont pas scellement installées dans l'appareil électrique usagé, sinon que les empêcher que peuvent être retirées de l'appareil usagé sans être détruites, doivent être retirées de l'appareil usagé sans occasionner de destruction et éliminées conformément à la procédure prévue avant que celui-ci ne soit déposé dans un point de collecte. Pour le reste au retrait de batteries, veuillez respecter les consignes particulières. Le symbole de la poubelle barrée d'une croix, représentant un dépassé et figurant sur les appareils électriques usagés, indique en outre l'obligation de les collecter

ES

AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. Utilícelo el producto únicamente para los fines previstos. Mantenga el producto alejado de los niños. No apto para fines médicos. Si está bajo atención médica por padecer una enfermedad grave o que pueda verse afectada por el dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
No se recomienda usar el producto mientras se tenga eyaculación, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
No se recomienda usar el producto mientras se tenga eyaculación, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este producto no se ha diseñado para su uso anal. No lo utilicen en penetración anal!
Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.
Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Tomar en contacto con el médico responsable de la tratamiento para obtener más información. No colocques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán incorporado.
Si aprecie que el juguete no funciona con

normalidad, apague y consulte el apartado de asistencia técnica de nuestro web.
Limita el uso de anillos para el pene a un máximo de 30 minutos por día. El uso prolongado del producto (es decir, un intervalo) puede provocar lesiones permanentes en el pene. Espera 60 minutos entre cada uso.
No te duermas mientras sean un anillo para el pene, ya que podrías provocarte heridas graves permanentemente el pene, el escroto o los testículos.
No se recomienda usar el producto mientras se haya eyaccion, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este producto solo puede utilizarse en personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
Retira el producto inmediatamente si detectas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
Retira el producto inmediatamente si detectas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.
Este producto no se ha diseñado para su uso anal. No lo utilicen en penetración anal!
Comprueba con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilices el dispositivo si algún componente está dañado.
Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Tomar en contacto con el médico responsable de la tratamiento para obtener más información. No colocques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán incorporado.
Si aprecie que el juguete no funciona con

Lucs di anelli per il pene può aggravare condizioni di abbassamento della pressione sanguigna e Peyronie (la formazione di tessuto indurito nel pene che causa dolore, curvatura e deformità, di solito durante l'erezione), priapismo (erezione persistente, solitamente dolorosa come conseguenza di una malattia e non legata all'eccitazione sessuale) e stenosi uretrale (tessuto indurito che restringe l'uretra rendendo a volte difficile urinare).
L'uso del prodotto può provocare lividi o la rottura dei sanguigni nel pene o delle aree con corrispondenti petechie (piccole macchie rosse) o la formazione di un ematoma (gonfiore localizzato pieno di sangue dovuto alla rottura di un vaso sanguigno).
Gli anelli per il pene non sono pertanto la gravidanza e le