

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

料件編號: AM-N0E000001 料件說明: RMO 220 UP 4D 8Key D-BLK003+C-SIL-013/067,CD,120V					
料件版本: 1		更新日期: 2003/07/25		最近變更單別:	
用料版本: 7		用料項次:		用料修改日:	
				用料最近修改日: 2003/07/28	
階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可 啟用日 生效日期
	用料說明:				
1	BIM-A03ER003	A03 UP-C Receiver,27M,2Ch,D-BLK-003+C-SIL-067	1.0000	不可代用	2003/07/25 2003/07/25
2	CIM-147EA002	C147 Receiver DC Jack PCB Assy	1.0000	不可代用	2002/06/05 2002/06/05
3	ECB-JST01004	連接導線 紅/黑 10cm,AWG28	1.0000	不可代用	2001/10/02 2001/10/02
3	EJK-SD000003	DC JACK, φ 4.5,3PIN,1.3mm	1.0000	不可代用	2001/04/20 2002/04/04
3	EPC-147E0254	C147 Receiver DC Jack PCB	1.0000	不可代用	2002/06/05 2002/06/05
2	CIM-A03EA002	A03 UP Receiver PCB Assy,CY763723,2Ch,單面	1.0000	不可代用	2002/09/26 2002/09/26
3	DIM-A03EA002	A03 UP Receiver PCB Assy,CY763723,2Ch,SMD,單面	1.0000	不可代用	2002/09/26 2002/09/26
4	ECS-0603N22P	C0603 22P,NPO 50V	1.0000	不可代用	1999/08/17 1899/12/30
	C12				
4	ECS-0603N27P	C0603 27P,NPO	2.0000	不可代用	2001/03/27 2001/03/27
	C6,C7				
4	ECS-0603N33P	C0603 33P,NPO	1.0000	不可代用	1999/10/29 1899/12/30
	C5				
4	ECS-10010603	C0603 1000PF	1.0000	不可代用	1999/05/17 1899/12/30
	C3				
4	ECS-10020603	C0603 0.01UF,Y5V,Z	1.0000	不可代用	1999/05/17 2001/04/06
	C11				
4	ECS-10406031	C0603 0.1UF,25V,X7R	5.0000	不可代用	1999/05/25 2001/04/06
	C1,C8,C9,C10,C14				
4	ECS-47206031	C0603 0.0047UF,50VX7R	1.0000	不可代用	1999/05/25 1899/12/30
	C15				
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱	1.0000	不可代用	1998/07/31 1899/12/30
	D1				
4	EIC-24C02001	IC 24C02,SMD	1.0000	不可代用	1999/09/30 1899/12/30
	U2				
4	EIC-C763723S	IC CY7C63723-SC,已燒錄R184e,hex,CKS:8BCA,三點紫(MI	1.0000	不可代用	2003/07/18 2003/07/18
	U1				
5	EIC-C7637230	IC CY7C63723	1.0000	不可代用	2001/07/23 2001/07/23
4	EIC-MC336100	IC MC3361/1F,SMD,16PIN	1.0000	不可代用	2001/04/06 2001/05/15
	U3				
4	EPC-A03E0314	A03 Receiver 單面,94HB VER1.0 t=1.6mm	1.0000	不可代用	2002/09/25 2002/09/26
4	ERS-02200603	R0603 22Ω 5%	1.0000	不可代用	1999/08/26 1899/12/30
	R1				
4	ERS-10030603	R0603 100KΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31 1899/12/30
	R10				
4	ERS-13106031	R0603 1.3KΩ,5%	3.0000	不可代用	2001/08/16 2001/08/16
	R3,R4,R5				
4	ERS-27020603	R0603 27KΩ,5%	1.0000	不可代用	2000/03/29 2000/03/29
	R7				
4	ERS-33010603	R0603 3.3KΩ,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31 1899/12/30

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
	R8						
4	ERS-47010603	R0603 4.7K Ω,5%	1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R9						
4	ERS-56000603	R0603 560 Ω,5%	1.0000	不可代用	1999/04/09	1899/12/30	
	R2						
4	ETR-2N390401	電晶體 2N3904 NPNSMD	2.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30	
	Q3,Q4						
4	ETR-2N390404	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"PHILIPS"	2.0000	不可代用	2001/08/15	2001/12/12	
	Q1,Q2						
3	ECP-10603Z04	電解電容 10uF/25V	2.0000	不可代用	1999/08/01	1899/12/30	
	C4,C13						
3	EDD-LD565120	LED DIP散裝,565nm綠, φ 3	1.0000	不可代用	1999/03/01	1899/12/30	
	LED						
3	EDR-00455K01	鑑頻器 455C28,455K 4KHz,2PIN	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/01/11	
	X4						
3	EFT-00455K02	Ceramic Filter 455K 47.5KHz,6dB bandwidth,5PIN	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/01/11	
	F1						
3	EID-L0475002	4.7uH,1/4W,電阻式,DIP	1.0000	不可代用	1996/11/01	1899/12/30	
	L1A						
3	EJP-JW05MM00	JUMP WIRE ㄇ字形5mm RA	4.0000	不可代用	1998/04/01	1899/12/30	
	J2,J3,J5,J6						
3	EJP-JW10MM00	JUMP WIRE 10mm	1.0000	不可代用	1998/04/01	2000/03/01	
	J4						
3	ESW-TS04000P	TACT SWITCH4PIN,PITCH=6.5x4.5,H=5mm	1.0000	不可代用	1998/05/01	2001/05/07	
	RX SW1						
3	EXT-27500MHZ	CRYSTAL 27.5MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/01/30	2001/01/30	
	X2						
3	EXT-27550MHZ	CRYSTAL 27.55MHz ±20PPM,49US	1.0000	不可代用	2001/03/02	2001/03/02	
	X3						
2	ECB-04060004	USB TO PS/2 ADAPTOR,PMS#3395C,MS	1.0000	不可代用	2000/07/14	2001/03/20	
2	ECB-04150482	USB 4C 5FT SR85 SHIEL NoHOUS BLACKC頭426C,FILTER前	1.0000	不可代用	2002/11/27	2003/07/28	
2	MIP-ES140001	C140 充電座電極片,t=0.1mm	2.0000	不可代用	2001/05/10	2001/06/20	
2	MPL-MA0321S2	MOUSE (A03) 上蓋,C-SIL-067	1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25	
3	MPL-MA0320S1	MOUSE (A03) 上蓋,D-SIL-018	1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25	
2	MPL-MA0330B0	MOUSE (A03) 下蓋,D-BLK-003	1.0000	不可代用	2002/06/21	2002/06/21	
2	MPL-MA0380W0	MOUSE (A03) 按鍵,D-TRA-083	1.0000	不可代用	2002/06/21	2002/06/21	
2	MS1-P1030801	攻牙螺絲 M3*8 TP	4.0000	不可代用	1998/03/31	1899/12/30	
2	MS1-S1020621	攻牙螺絲 M2x6 尖頭,附墊片	4.0000	不可代用	2001/09/14	2001/09/14	
2	MTF-00010002	C110 腳墊 φ 10mmx1t,黑色,RUBBER	2.0000	不可代用	2000/12/12	2001/04/02	
1	BIM-N0C54002	C220 4D 8Key 2CH 2C2X+C-SIL-013/067,彈片充電	1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25	
2	CIM-220C0001	C220 MOUSE PCB 前板 HP2051.	1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/05/20	
3	DIM-202C0001	C220 MousePCB A'y,前板,27M,2CH,HP2051,SMD	1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/05/20	
4	ECS-10030603	C0603 0.1UF	1.0000	不可代用	1999/05/17	2001/04/06	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
		C8					
4	ECS-10040603	C0603 1UF		3.0000	不可代用	1999/04/02	1899/12/30
		C5,C4,C7					
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱		3.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30
		D7,D8,D9					
4	EDD-BAV70000	DIODE BAV70,SMD		3.0000	不可代用	1999/03/03	1899/12/30
		D4,D5,D6					
4	EIC-916128C0	IC RT9161-28CX,SOT-89,2.8V		1.0000	不可代用	2001/07/20	2001/07/20
		U4					
4	EIC-LM393000	LM393 IC,SMD		1.0000	不可代用	1998/09/01	2001/03/30
		U2					
4	EIC-S8072300	IC S-80723AN-DL-T1,SMD		1.0000	不可代用	2001/02/23	2001/02/23
		U5					
4	EPC-22000395	C220 Mouse PCB 前板 HP2051 雙面 VER1.2		1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/07/14
4	ERS-00000603	R0603 0Ω,5%		1.0000	不可代用	1999/03/03	1899/12/30
		L4					
4	ERS-00470603	R0603 4.7Ω 5%		1.0000	不可代用	2001/08/16	2001/08/23
		R23					
4	ERS-01000805	R0805 10Ω		1.0000	不可代用	1999/05/31	2001/02/23
		R7					
4	ERS-10010603	R0603 1KΩ 5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R13					
4	ERS-10020603	R0603 10KΩ 5%		6.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R4,R19,R11,R20,R5,R6					
4	ERS-15000603	R0603 150Ω,5%		1.0000	不可代用	2000/07/27	2000/07/27
		R21					
4	ERS-33030603	R0603 330KΩ,5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R17					
4	ERS-33040603	R0603 3.3MΩ,5%		5.0000	不可代用	2000/12/19	2000/12/19
		R2,R3,R12,R10,R9					
4	ERS-82000603	R0603 820Ω,5%		2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R18,R22					
4	ETR-2PA73301	電晶體 2PA733 ECBSMD		1.0000	不可代用	1999/02/09	2001/02/08
		Q2					
3	ECB-JST00121	連接導線 粉紅色 12cmAWG28		1.0000	不可代用	1998/07/01	1899/12/30
		連前板正極					
3	ECN-02081802	FEMALE HEADER 2*8P		1.0000	不可代用	2002/10/24	2002/10/24
		J2					
3	ECP-10603Z0M	電解電容 10uF/25V,MINI,短腳,5mm		1.0000	不可代用	1996/11/01	2001/01/10
		C9					
3	ECP-10710001	電解電容 100UF/10V, φ 5x7		1.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09
		C3					
3	ECP-47610002	電解電容 47UF/10V, φ 4x7		1.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
		C6					
3	EDD-00050002	LED,5mm,透明,光寶	1.0000	不可代用	2000/09/08	2001/10/18	
		LED1					
3	EDD-RED30004	LED,3mm 紅透明,高亮度	1.0000	不可代用	2000/01/27	2000/01/27	
		LED2					
3	EEC-00110005	ENCODER,H=11mm,T=5.5mm,紅,帝克	1.0000	不可代用	2002/06/04	2002/06/04	
		P1					
3	EIC-HP205100	IC HP2051 (ADNS-2051)	1.0000	不可代用	2001/10/18	2001/12/10	
		U1					
3	EPE-LED03071	LED座 φ 3,H=7.5mm,雙孔	1.0000	不可代用	2001/07/25	2002/01/17	
3	EPE-LED05005	LED CLIP,黑,英特力,ELT標識,與EPE-LED05001相互代用	1.0000	不可代用	2002/07/30	2003/06/13	
3	ERF-00000001	查詢 IR-PT 配對表電阻1/8W	1.0000	不可代用	1998/03/09	1899/12/30	
		R1					
3	ESW-MS010211	MICRO SWITCH,輕克重真銀點,60 ±5g,紅色凸點,環宇	3.0000	不可代用	1999/10/02	2002/05/09	
		SW1,SW2,SW3					
3	ESW-MS010221	Micro SW,輕克重,真銀點,60g,紅凸點,90 環宇	2.0000	不可代用	2001/03/21	2001/03/22	
		SW4,SW5					
3	ESW-MS010225	Micro Tack Switch,,60 ±20g,Zippy DK-P1L-0T-3	1.0000	不可代用	2002/11/11	2002/11/11	
		SW7					
3	ESW-TS04000P	TACT SWITCH4PIN,PITCH=6.5x4.5,H=5mm	1.0000	不可代用	1998/05/01	2001/05/07	
		SW9					
3	ETR-2PA73300	電晶體 2PA733 PNPECB	1.0000	不可代用	1996/11/01	1899/12/30	
		Q1					
3	EXT-18432M00	陶瓷振盪器 18.432MHz	1.0000	不可代用	1999/11/30	1899/12/30	
		X1					
3	MCO-27CH9101	SW PAD,12.8x5.8x0.4mm	1.0000	不可代用	2000/03/29	2001/11/19	
2	CIM-220C0002	C220 RF-TX PCB Assy (後),4D,27M,2CH,MDT2010ES 彈片	1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/05/20	
3	DIM-220C0002	C220 RF-TX PCB Assy (後),4D,27M,2CH,MDT2010ES SMD	1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/05/20	
4	ECS-01500603	C0603 15PF	2.0000	不可代用	2000/09/28	2000/09/28	
		C7,C8					
4	ECS-03900603	C0603 39PF	1.0000	不可代用	2000/09/28	2000/09/28	
		C23					
4	ECS-0603N10P	C0603 10P,NPO	1.0000	不可代用	2000/02/10	2000/02/10	
		C22					
4	ECS-0603N18P	C0603 18P,NPO	1.0000	不可代用	1999/08/19	1899/12/30	
		C9					
4	ECS-0603N30P	C0603 30P,NPO	1.0000	不可代用	2003/04/05	2003/04/05	
		C25					
4	ECS-06800603	C0603 68PF	1.0000	不可代用	2001/01/11	2001/12/10	
		C10					
4	ECS-10000603	C0603 100PF	1.0000	不可代用	1999/05/17	1899/12/30	
		C24					
4	ECS-10010603	C0603 1000PF	1.0000	不可代用	1999/05/17	1899/12/30	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
		C20					
4	ECS-10040603	C0603 1UF		5.0000	不可代用	1999/04/02	1899/12/30
		C17,C18,C6,C31,C32					
4	EDD-00RB420D	SCHOCTKY DIODE RB420D		2.0000	不可代用	2000/09/06	2000/09/06
		D2,D3					
4	EDD-1N050111	ZENER DIODE 5.1V/5mA(SMD)		1.0000	不可代用	1998/09/01	1899/12/30
		D7					
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱		3.0000	不可代用	1998/07/31	1899/12/30
		D11,D12,D13					
4	EIC-926145C0	IC RT9261-45CX		1.0000	不可代用	2001/11/26	2001/11/26
		U5					
4	EIC-AIC16380	IC AIC1638-27CX,SOT-89,SMD		1.0000	不可代用	2000/12/20	2000/12/21
		U4					
4	EIC-MDT20132	ICMDT2010SOP18PIN燒錄RTC201CHEX,CHK6BB5,6C85三		1.0000	不可代用	2003/07/24	2003/07/26
		U2					
5	EIC-MDT20100	IC MDT2010ES,SMD,空		1.0000	不可代用	2001/03/22	2001/03/22
4	EPC-22000394	C220 MOUSE PCB ASSY 后板 雙面 VER1.2		1.0000	不可代用	2003/05/20	2003/07/14
4	ERS-00000603	R0603 0Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/03/03	1899/12/30
		L3					
4	ERS-01000603	R0603 10Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	2001/03/09
		R11					
4	ERS-04700603	R0603 47Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R27					
4	ERS-10020603	R0603 10K Ω 5%		2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R15,R20					
4	ERS-10030603	R0603 100K Ω ,5%		2.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R25,R26					
4	ERS-10040603	R0603 1M Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R4					
4	ERS-12010603	R0603 1.2K Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R23					
4	ERS-33030603	R0603 330K Ω ,5%		6.0000	不可代用	1999/05/31	1899/12/30
		R5-R9,R12					
4	ERS-51206030	R0603 51K Ω ,5%		1.0000	不可代用	1999/12/29	1899/12/30
		R13					
4	ETR-2N390403	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"華昕"		3.0000	不可代用	2001/01/20	2001/01/20
		Q20,Q21,Q22					
4	ETR-2PA73301	電晶體 2PA733 ECBSMD		1.0000	不可代用	1999/02/09	2001/02/08
		Q3					
4	ETR-2SJ30500	TRANSISTOR,2SJ305SMD,TOSHIBA		1.0000	不可代用	1998/07/22	2000/08/29
		Q2					
3	ECB-JST00301	連接導線 3cm,黑色AWG28		3.0000	不可代用	1999/09/16	1899/12/30
3	ECB-JST00461	連接導線,單芯,4.6cm,AWG22,黑色		1.0000	不可代用	2001/07/02	2002/05/28

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
3	ECP-47610002	電解電容 47UF/10V, φ 4x7 c13,C14,C15,C16		4.0000	不可代用	2001/08/09	2001/08/09
3	EID-L0337001	INDUCTOR 330uH,10mm,DIP L1,L2		2.0000	不可代用	2000/09/06	2000/12/21
3	EST-P0020082	Header 8x2,2.54mm,7.8/3.0 J3		1.0000	不可代用	2002/10/21	2003/07/28
3	ESW-MS010225	Micro Tack Switch,,60 ±20g,Zippy DK-P1L-OT-3 SW6,SW8		2.0000	不可代用	2002/11/11	2002/11/11
3	ESW-SS010302	SLIDE SWITCH 1P3T,L8.6xW4.3xH4.7,軸長5mm,180 ° S1		1.0000	不可代用	2001/02/16	2001/04/11
3	EXT-27045MHZ	CRYSTAL 27.045MHz ±20PPM,49US X11		1.0000	不可代用	2001/01/20	2001/01/20
3	EXT-27095MHZ	CRYSTAL 27.095MHz ±20PPM,49US X20		1.0000	不可代用	2001/03/02	2001/03/02
3	EXT-36000MHZ	陶瓷振盪器 6.0 MHz,±黃 X2		1.0000	不可代用	1999/09/16	2000/03/24
2	CIM-C1240020	C124 Roll Assy,內輪: 透明,橡膠輪 D-TRA-053 (新模)		1.0000	不可代用	2003/01/16	2003/02/25
3	MCO-M0850001	MOUSE 轉輪, 定位環,PC 透明		1.0000	不可代用	2002/11/01	2003/01/11
3	MCO-M1240005	橡膠輪 (124) φ 25,D-TRA-053		1.0000	不可代用	2001/11/06	2001/11/12
2	MIP-ES110002	C110 MOUSE 電極彈片,,磷青銅,鍍鎳		2.0000	不可代用	2000/12/12	2000/12/12
2	MIP-ES130001	C130 電池彈片/正負極		1.0000	不可代用	2001/06/21	2001/06/21
2	MIP-ES130002	C130 電池彈片/正極		1.0000	不可代用	2001/06/21	2001/06/21
2	MIP-ES130003	C130 電池彈片/負極		1.0000	不可代用	2001/06/21	2001/06/21
2	MPL-M22011S0	MOUSE(220) 上蓋噴C-SIL-067+滾輪及尾部C-SIL-013		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
3	MPL-M22010S0	MOUSE(220) 上蓋, D-SIL-018		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M22030B0	MOUSE(220) 下蓋, D-BLK-003		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M22070B0	MOUSE(220) 電池蓋,D-BLK-003		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M220A0B0	MOUSE(220) L-KEY, D-BLK-003		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M220B0B0	MOUSE(220) R-KEY, D-BLK-003		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M220D1S0	MOUSE(220) 2KEY, C-SIL-067		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
3	MPL-M220D0S0	MOUSE(220) 2KEY, D-SIL-018		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MPL-M220G1S0	MOUSE(220) HOT-KEY,D-GRA-010 電鍍銀		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
3	MPL-M220G0D0	MOUSE(220) HOT-KEY,D-GRA-010		1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25
2	MS1-P1030801	攻牙螺絲 M3*8 TP		3.0000	不可代用	1998/03/31	1899/12/30
2	MTF-00009101	腳墊 C91,6.6x14.6 橢圓,白色		4.0000	不可代用	2000/01/06	2002/09/30
1	EBT-03120003	充電電池,AA,1.2V,1600mA USANCE		2.0000	不可代用	2003/03/05	2003/03/06
1	EFP-CDM00031	CD片,C218/C220 8KEY Mouse Driver,英文版		1.0000	不可代用	2003/07/18	2003/07/19
1	EPS-S1206035	ADAPTOR 120V/6VDC,0.3A,外 φ 6,內L3.5x9mm,UL,黑		1.0000	不可代用	2001/10/15	2001/12/31
1	PLB-SNA03001	SN Label,47.5x19.5mm,Rechargeable Mouse Receiver		1.0000	不可代用	2002/08/20	2002/08/20
1	PLB-SNBGTS96	LABEL,24.5x3.5mmS/N xxxxxxxxx C188,C190--193		1.0000	不可代用	2003/03/26	2003/03/26
1	PLB-TMA3AM01	LABEL,紅色,直徑5mm 貼於UP- C		1.0000	不可代用	2000/01/28	2000/01/28
1	PMU-MOP00005	Manual TMO 218 Optical Mouse 中性		1.0000	不可代用	2003/07/23	2003/07/23

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2003/08/04 14:31

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
1	PPA-22000001	彩盒,RMO 220,Wireless Optical,260x220x95mm,300g	1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25	
1	PPA-CDROM001	CD片封套開窗,無印刷,130x125mm	1.0000	不可代用	1998/06/01	2001/04/11	
1	PPA-HCP00193	真空罩 C220,本体,MOUSE t=0.5 PVC	1.0000	不可代用	2003/07/21	2003/07/23	
1	PPA-HCP00194	真空罩 C220,本体,Receiver t=0.5 PVC	1.0000	不可代用	2003/07/21	2003/07/23	
1	PPG-CAN00066	CARTON C110 New,L485xW445xH265mm/10PCS	0.1000	不可代用	2001/10/26	2002/03/21	
1	PPG-VAC00178	紙內襯,C220,中性.	1.0000	不可代用	2003/07/25	2003/07/25	
1	SMS-00000017	C218/C220 Mouse Driver 8KEY 英文	1.0000	不可代用	2003/07/18	2003/07/23	

料件備註

用料備註

- 1.NO LOGO
- 2.麥頭依訂單標示