

JETSON

Bolt Folding Electric Ride-On.

A guide for your ride.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
ITM. / ART. 1266814

Table Of Contents

Safety Warnings	2
What's in the Box	4
Features & Specs	5
Attaching the Seat	6
Attaching the Foot Rests	7
Attaching the Bell	7
Attaching the Fenders	8
Charging the Battery	9
Unfolding the Handlebar	10
Operating the Bolt	11
Riding the Bolt	12
Connecting to Bluetooth®	13
Care and Maintenance	14
Manuel Utilisateur	16
Manual de Usuario	33

Safety Warnings

- For your safety, please read the user manual and safety warnings carefully, and make sure you understand and accept all the safety instructions. The user will be responsible for any loss or damage caused by improper use.
- Children, the elderly, pregnant women, and those with heart conditions should not use this product.
- The rider should not exceed 113 kg / 250 lb.
- Do not ride at night.
- Do not use near motor vehicles.
- Do not ride after drinking or taking prescription medication.
- Do not ride this product if you have had any head, back, or neck ailments, or prior surgeries to those areas.
- Persons with any mental or physical conditions that may make them susceptible to injury or impair their dexterity or mental capabilities should recognize, understand, and perform all of the safety instructions and be able to assume the hazards inherent in using this product.
- Do not carry items when riding.
- Always wear shoes, a helmet, and appropriate safety gear.
- Prior to each ride, inspect each part of the product to ensure it has been maintained correctly and is functioning properly.
- Always give way to pedestrians.
- Always comply with local traffic laws and regulations.
- Be alert to things in front and far away from you.
- Make sure your feet are always placed securely on the deck.
- The product cannot be ridden by more than one person.
- When you ride this product along with other riders, always keep a safe distance to avoid a collision.
- When turning, be sure to maintain your balance.
- Do not allow distractions when riding, such as answering the phone or engaging in any other activities.
- Avoid riding in the rain or on smooth surfaces such as snow or ice.
- Do not ride on roads with obstacles (such as litter, small stones, etc.).
- Avoid riding in narrow spaces or on steep slopes.
- Avoid riding around flammable gas, steam, liquid, or dust that could cause fire.
- Never operate this product barefooted and keep shoelaces tied.
- Riding with improperly adjusted brakes is dangerous and can result in serious injury or death.
- Applying brakes too hard or too suddenly can lock up a wheel, which could cause you to lose control and fall. Sudden or excessive application of the brake may result in injury or death.
- Do not ride without proper training. Do not ride at high speeds, on uneven terrain, or on slopes. Do not perform stunts or turn abruptly.
- The area that this product is to be operated should be safe and suitable for safe operation.
- Check whether all safety labels are in place and understood before riding.
- The owner shall allow the use and operation of the unit after a demonstration that such operators can understand and operate all components of the unit before use.
- Operators shall adhere to all of the manufacturer's recommendations and instructions, as well as comply with all laws and ordinances.
- Only ride the product with adequate daylight conditions for visibility.
- We encourage you to highlight the product, for visibility, by using lighting, reflectors, and signal flags on flexible poles.

California Proposition 65

 **Warning:** This product can expose you to a chemical such as Cadmium that is known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov/product

Modifications

Do not attempt to disassemble, modify, repair, or replace the unit or any components of the unit without instruction from Jetson Customer Support. This will void any warranty, and can lead to malfunctions which may cause injury.

Additional Operation Cautions

Do not lift the product off the ground while it is on and the wheels are in motion. This can result in freely spinning wheels, which may cause injury to yourself or others nearby. Do not jump on or off the product, and do not jump while using it. Always keep your feet firmly planted on the deck while in operation. Always check the battery charge before using.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Remember to be safe and
most importantly, have fun!**

Whats in the Box

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Front Tire | 11. Kickstand |
| 2. Headlight | 12. Foot Rest |
| 3. Stem Quick Release | 13. Front Fender |
| 4. Handlebar | 14. Charging Cable |
| 5. Carrying Handle | 15. Charger |
| 6. Seat | 16. 5 MM Allen Key (Included) |
| 7. Seat Clamp | |
| 8. Taillight | |
| 9. Rear Fender | |
| 10. Rear Tire | |
-
- Screw × 1
Bolts × 2
Nuts × 3



Tools needed but not included: Screw Driver, Ratchet + 12mm Socket
Please Note: Images may not reflect exact appearance of actual product.

Specs & Features

- Product Dimensions:
101.6 cm x 50.8 cm x 94 cm | 40 in x 20 in x 37 in
- Weight Limit: 113 kg | 250 lb
- Product Weight: 15.4 kg | 34 lb
- Recommended Age: 13+
- Tire Size: 30.4 cm | 12 in
- Max Speed: Up To 25.7 km/h | 16 mph
- Max Range: Up To 24.1 km | 15 miles
- Battery: 36V, 6.0Ah Lithium-Ion
- Motor: 250W Hub Motor
- Charger: 110-240V
- Charge Time: Up To 5 Hours
- Climbing Angle: Up To 15°

1. Get Started

Attaching the Seat

Open the Seat Clamp. Slide Seat into Stem Tube.



Turn the Knob clockwise to tighten Seat Clamp. Close the Seat Clamp.



Attaching the Foot Rests

Place each Foot Rest onto the tubes and turn it towards the rear tire until it is secure.





Attaching the Bell

Attach the Bell using the included screw and nut.



Attaching the Fender

Remove Bolt and Nut from the frame. Run the Bolt through the Fender and frame, and secure using the Nut.



2. Stay Charged

Charging the Battery


A few must-do's:

- Only use the included charger
- Plug the charger into the wall before the Charging Port
- Don't turn on the Bolt while it's charging
- Charge the battery until it is fully charged - up to 5 hours
- Replace the cover over the Charging Port when done

Charging Indicator On The Charger:

Red Light: Battery is charging

Green Light: Charging is complete



3. Make Moves

Unfolding the Handlebar


Slowly lift the Handlebars up.



Press the Stem Quick Release in to lock position.
To fold, unlock the Stem Quick Release.



Operating the Bolt



Power Button: Turns the Bolt on and off.

Light Switch: Turns the headlight and taillight on and off.

Cruise Control Button: Press when you have reached the speed you would like to maintain. Apply the brake to turn off Cruise Control.

Battery Levels:

4 Lights: 76-100% Power

3 Lights: 51-75% Power

2 Lights: 26-50% Power

1 Light: 1-25% Power (Please charge the Bolt immediately!)

Riding the Bolt

Before each ride, check that the Handlebar and Seat are secure, the tire pressure is sufficient, and the brake system works correctly.

Keep your feet on the Foot Rests. Do not ride with your feet dangling over the sides and always stay seated while riding.



Twist Throttle

Try to take it easy on the throttle until you get used to it.

Handbrake

Squeeze the Brake slowly to avoid stopping abruptly or losing control.

Handbrake



Connecting to Bluetooth®

Your Jetson Bolt is Bluetooth® 4.0 enabled, so you can pair it with the Ride Jetson app on your personal Bluetooth® enabled device. The Ride Jetson app is available for download from the App Store and the Google Play Store.

1. Turn on the Bolt.
2. Open the Ride Jetson app on your handheld device.
3. Tap the Bluetooth® symbol in the top left corner of the app.
4. Select your Bolt.
5. The default Bluetooth password is 000000. The default Lock password is 123456. Customize the passwords in the Settings of the app.

If you are having issues connecting to Bluetooth®, follow these steps...

1. Try restarting the Bolt by turning it off and then on.
2. Click the Scan button to refresh.
3. Restart the Ride Jetson app.
4. Contact Jetson Customer Support for assistance.

For Customer Service please call:

US & Canada 1-(888) 976-9904

UK +44 (0)33 0838 2551

Spain/Portugal +34 952 179 479

Hours of Operation: 7 days a week 10am-6pm EST

help@ridejetson.com

Care & Maintenance

Riding Range

The maximum range is 24.1 km / 15 miles. However, a lot of factors will affect how far you can go per charge:

- Driving Surface: A smooth, flat surface will increase driving distance.
- Weight: More weight means less distance.
- Temperature: Ride and store the Bolt above 10°C / 50°F.
- Maintenance: Timely battery charging will increase driving distance.
- Speed and Driving Style: Frequent starting and stopping will reduce driving distance.

Cleaning The Bolt

To clean the Bolt, carefully wipe with a damp cloth, then dry with a dry cloth. Do not use water to clean the Bolt, as the electrical and electronic systems may get wet, resulting in personal injury or malfunction of the Bolt.

Battery

- Keep the Bolt away from fire and excessive heat.
- Do not subject the Bolt to intense physical shock, severe vibration, or impact.
- Protect from water or moisture.
- Do not disassemble the Bolt or its battery.
- If there are any issues with the battery, please contact Jetson Customer Support. We'd love to help!

Storage

- Fully charge the battery before storing.
- The battery should be fully charged once a month after this.
- To protect against dust, cover the Bolt.
- Store the Bolt indoors, in a dry place and at a suitable temperature.
- You should bring the Bolt into a warm (above 10°C / 50°F) environment for charging.

Enjoying your product?

Leave a review on ridejetson.com or share your photos with us online using the #RideJetson hashtag!

Follow us @ridejetson
#JetsonMakeMoves



JETSON

**Vélo électrique
pliable Bolt.**

Guide d'utilisation.

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
ITM. / ART. 1266814

Tables des Matières

Avertissements de sécurité	19
Contenu de la boîte	21
Caractéristiques techniques	22
Fixer la selle	23
Fixer les repose-pieds	24
Fixer la sonnette	25
Fixer les garde-boue	25
Charger la batterie	26
Déplier le guidon	27
Utiliser le vélo	28
Conduire le vélo	29
Connexion Bluetooth®	30
Entretien	31
Manual de Usuario	33

Avertissements de sécurité

- Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et les avertissements de sécurité, et assurez-vous de bien comprendre et de respecter toutes les consignes de sécurité. L'utilisateur sera responsable de toute perte ou de tout dommage causé par un usage inapproprié.
- Les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes cardiaques ne devraient pas utiliser ce produit.
- L'utilisateur doit peser moins de 113 kg (250 lb).
- N'utilisez pas le vélo la nuit.
- N'utilisez pas le vélo à proximité de véhicules motorisés.
- N'utilisez pas le vélo après avoir bu ou pris des médicaments sur ordonnance.
- N'utilisez pas le vélo si vous avez déjà eu des douleurs à la tête, au dos ou au cou, ou avez déjà subi une intervention chirurgicale dans ces régions.
- Les personnes qui souffrent de troubles mentaux ou physiques susceptibles d'augmenter les risques de blessures ou encore d'altérer leur dextérité ou leurs capacités mentales doivent prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité, les comprendre et les respecter, ainsi qu'être capables d'assumer les risques inhérents à l'utilisation de ce produit.
- Ne transportez rien lorsque vous utilisez le vélo.
- Portez toujours des chaussures, un casque et l'équipement de sécurité approprié.
- Avant d'utiliser le vélo, inspectez-en chaque pièce pour vous assurer qu'il est bien entretenu et qu'il fonctionne correctement.
- Cédez toujours le passage aux piétons.
- Respectez toujours les lois et règlements locaux en matière de circulation.
- Soyez attentif à ce qui se passe devant vous et au loin.
- Veillez à ce que vos pieds soient toujours placés de façon sécuritaire sur les repose-pieds.
- Évitez d'utiliser le vélo à proximité de gaz, de vapeurs, de liquides ou de poussières inflammables susceptibles de causer un incendie.
- N'utilisez jamais le vélo pieds nus, et veillez à ce que les lacets de vos chaussures soient bien attachés.
- Évitez d'utiliser le vélo si les freins sont mal réglés; c'est dangereux, et vous risqueriez de vous blesser gravement, voire de mourir.
- Évitez d'appuyer trop fort sur les freins ou de freiner brusquement, car les roues risquent de se bloquer, ce qui pourrait vous faire perdre la maîtrise du vélo et vous faire tomber. De plus, l'activation soudaine ou excessive des freins peut causer des blessures, voire la mort.
- N'utilisez pas le vélo si vous n'avez pas reçu de formation adéquate. Ne roulez pas à grande vitesse, sur des terrains accidentés, ni sur des pentes. N'effectuez pas d'acrobaties ni de virages brusques.
- Utilisez le vélo dans un endroit sécuritaire et approprié.
- Vérifiez que toutes les étiquettes de sécurité sont en place et que l'utilisateur les a bien comprises avant de monter sur le vélo.
- Avant d'autoriser l'utilisation du vélo, le propriétaire doit s'être assuré que l'utilisateur comprend comment en manœuvrer tous les composants.
- L'utilisateur doit respecter toutes les recommandations et instructions du fabricant, ainsi que se conformer à l'ensemble des lois et règlements.
- Utilisez le vélo uniquement à la lumière du jour, dans de bonnes conditions de visibilité.
- Nous vous recommandons d'installer des voyants, des réflecteurs et des drapeaux sur hampe flexible pour augmenter la visibilité du vélo.

Proposition 65 de l'État de la Californie

 **Avvertimento :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques tels que le Cadmium, qui est reconnu par l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes reproductifs. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site www.p65warnings.ca.gov/product

Modifications

Ne tentez pas de démonter, de modifier, ni de réparer le vélo ou l'un de ses composants, ni d'en remplacer l'un des composants, sans d'abord obtenir des instructions auprès du service à la clientèle de Jetson. Le non-respect de cette consigne rendra la garantie nulle et risque de causer le dysfonctionnement du vélo, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Mises En Garde Supplémentaires Concernant L'utilisation Du Produit

Ne soulevez pas le produit s'il est en marche et que les roues sont en mouvement. Ces dernières risqueraient de vous blesser ou de blesser les gens à proximité. Ne sautez pas pour monter sur le produit ou en descendre, ni pendant que vous l'utilisez. Gardez toujours vos pieds bien ancrés sur les repose-pieds lorsque vous utilisez le vélo. Vérifiez toujours l'état de charge de la batterie avant d'utiliser le produit.

Ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles; 2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un dysfonctionnement.

**Soyez prudent et, surtout,
n'oubliez pas de vous amuser!**

Contenu de la boîte

1. Pneu avant
2. Phare avant
3. Mécanisme de fixation rapide de la potence
4. Guidon
5. Poignée de transport
6. Selle
7. Collier de selle
8. Feu arrière
9. Garde-boue arrière
10. Pneu arrière

11. Béquille
12. Repose-pieds
13. Garde-boue avant
14. Câble de chargement
15. Chargeur
16. Clé hexagonale de 5 mm (comprise)

Vis x 1

Boulons x 2

Noix x 3



Outils nécessaires mais non inclus: tournevis, clé à cliquet + douille 12mm

Remarque : Les images peuvent ne pas représenter l'apparence exacte du produit.

Caractéristiques Techniques

- Dimensions du produit:
101,6 × 50,8 × 94cm | 40 × 20 × 37 po
- Limite de poids: 113 kg (250 lb)
- Poids du produit: 15,4 kg (34 lb)
- Âge recommandé: 13 ans et plus
- Taille des pneus: 30,4 cm (12 po)
- Vitesse maximale: Jusqu'à 25,7 km/h (16 mi/h)
- Autonomie maximale: Jusqu'à 24,1 km (15 mi)
- Batterie: 36 V, ion-lithium 6,0 Ah
- Moteur: Moteur-roue de 250 W
- Chargeur: 110-240 V
- Temps de charge: Jusqu'à 5 heures
- Angle de montée: Jusqu'à 15 °

1. Pour commencer

Fixer la selle

Ouvrez le collier de selle. Glissez la selle dans le tube de selle.



Tournez le bouton dans le sens horaire pour serrer le collier de selle.
Fermez le collier de selle.



Fixer les repose-pieds

Insérez les repose-pieds dans les tubes et tournez-les vers le pneu arrière jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.





Fixer la sonnette

Installez la sonnette à l'aide de la vis et de l'écrou (compris).



Fixer les garde-boue

Retirez le boulon et l'écrou du cadre. Insérez le boulon dans le garde-boue et le cadre, et fixez-le à l'aide de l'écrou.



2. Pour charger


Charger la batterie

Voici quelques informations importantes :

- Utilisez uniquement le chargeur fourni.
- Branchez le chargeur à une prise murale avant de le connecter au port de recharge.
- Ne mettez pas le vélo Bolt en marche pendant son chargement.
- Chargez la batterie complètement (peut prendre jusqu'à 5 heures).
- Refermez le couvercle du port de recharge lorsque le chargement est terminé.

Voyants lumineux sur le chargeur :

- Lumière rouge : La batterie est en cours de chargement
- Lumière verte : Le chargement est terminé



3. Pour l'utiliser

Déplier le guidon


Soulevez lentement les poignées.



Appuyez sur le mécanisme de fixation rapide de la potence pour le verrouiller. Pour plier le guidon, déverrouillez le mécanisme de fixation rapide de la potence.



Utiliser le vélo



Interrupteur (alimentation) :

Permet de mettre en marche ou d'éteindre le vélo Bolt.

Interrupteur (phares) :

Permet d'allumer ou d'éteindre les phares avant et arrière.

Bouton du régulateur de vitesse :

Appuyez sur le bouton du régulateur de vitesse lorsque vous avez atteint la vitesse que vous souhaitez maintenir. Freinez pour désactiver le régulateur de vitesse.

Niveaux de la batterie :

4 barres lumineuses : autonomie restante entre 76 et 100 %

3 barres lumineuses : autonomie restante entre 51 et 75 %

2 barres lumineuses : autonomie restante entre 26 et 50 %

1 barre lumineuse : autonomie restante entre 1 et 25 % (veuillez charger le vélo immédiatement!)

Conduire le vélo

Avant chaque utilisation, vérifiez que le guidon et la selle sont bien fixés, que la pression des pneus est suffisante et que le système de freinage fonctionne correctement.

Gardez les pieds sur les repose-pieds. Ne laissez pas vos pieds pendre sur les côtés et restez toujours assis pendant que vous conduisez.



Accélérateur à la poignée

Les premières fois que vous utilisez le vélo, actionnez doucement l'accélérateur jusqu'à ce que vous soyez habitué à son effet.

Poignée de frein

Serrez lentement le frein pour éviter d'arrêter brusquement le vélo ou d'en perdre la maîtrise.

Poignée de frein



Connexion Bluetooth®

Votre vélo Bolt de Jetson est compatible avec Bluetooth® 4.0. Il est donc possible de le connecter à l'application Ride Jetson à l'aide de votre appareil personnel compatible avec Bluetooth®. Vous pouvez télécharger l'application Ride Jetson à partir de l'App Store ou du Google Play Store.

1. Mettez le vélo Bolt en marche.
2. Lancez l'application Ride Jetson sur votre appareil mobile.
3. Appuyez sur le symbole Bluetooth® dans le coin supérieur droit de l'écran de l'application.
4. Sélectionnez votre vélo Bolt.
5. Le mot de passe par défaut pour se connecter au Bluetooth est 000000. Le mot de passe de verrouillage par défaut est 123456. Personnalisez les mots de passe en accédant aux paramètres de l'application.

Si vous n'arrivez pas à établir une connexion Bluetooth®, suivez les étapes ci-dessous :

1. Essayez de redémarrer le vélo en l'éteignant, puis en le remettant en marche.
2. Appuyez sur le bouton « Scan » (analyse) pour rafraîchir.
3. Relancez l'application Ride Jetson.
4. Communiquez avec le service à la clientèle de Jetson pour obtenir de l'aide.

Pour contacter le service à la clientèle, veuillez composer le :

1 (888) 976-9904 pour les États-Unis et Canada

+44 (0)33 0838 2551 pour le Royaume-Uni

+34 952 179 479 pour l'Espagne et le Portugal

Heures d'ouverture:

Sept jours sur sept, de 10 h à 18 h, heure de l'Est

help@ridejetson.com

Entretien

Autonomie

Le vélo a une autonomie maximale de 24,1 km (15 mi). Cependant, de nombreux facteurs influent sur la distance que vous pouvez parcourir avec une batterie pleinement chargée :

- Surface : il est possible de parcourir une plus grande distance en roulant sur une surface plane.
- Poids : un poids plus élevé est synonyme d'une distance plus courte.
- Température : utilisez le vélo et entreposez-le à une température supérieure à 10 °C (50 °F).
- Entretien : le chargement opportun de la batterie permet de parcourir de plus grandes distances.
- Vitesse et style de conduite : des arrêts et des départs fréquents réduiront la distance qu'il est possible de parcourir.

Nettoyer Le Vélo Bolt

Pour nettoyer le vélo Bolt, essuyez-le soigneusement à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau pour le nettoyer, car les systèmes électriques et électroniques risqueraient d'être mouillés, ce qui pourrait entraîner des blessures ou un mauvais fonctionnement du vélo.

Batterie

- Tenez le vélo à l'écart du feu et de la chaleur excessive.
- Ne soumettez pas le vélo à un choc physique intense, à de fortes vibrations ou à un impact.
- Protégez le vélo de l'eau ou de l'humidité.
- Ne démontez pas le vélo ni sa batterie.
- En cas de problème avec la batterie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Jetson. Nous serons ravis de vous aider.


Entreposage

- Chargez complètement la batterie avant d'entreposer le vélo. Par la suite, la batterie doit être rechargée complètement une fois par mois.
- Pour protéger le vélo contre la poussière, couvrez-le.
- Rangez le vélo à l'intérieur, dans un endroit sec et à une température appropriée.
- Pour charger la batterie du vélo, installez-vous dans un endroit chaud, soit plus de 10 °C (50 °F).

Vous aimez votre vélo?

Laissez-nous un commentaire sur ridejetson.com, ou partagez vos photos en ligne en utilisant le mot-clic **#RideJetson!**

Suivez-nous **@ridejetson**
#JetsonMakeMoves



JETSON

Escúter eléctrico plegable Bolt

Guía para su paseo

IMPORTANTE : CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA. LEA CUIDADOSAMENTE ANTES
ITM. / ART. 1266814

Índice

Advertencias de seguridad	36
Contenido de la caja	38
Características y especificaciones	39
Cómo colocar el asiento	40
Cómo colocar los soportes para pies	41
Cómo colocar la bocina	41
Cómo colocar los guardabarros	42
Cómo cargar la batería	43
Cómo desplegar el manubrio	44
Cómo utilizar el escúter Bolt	45
Cómo utilizar el Bolt	46
Conectarse a Bluetooth®	47
Cuidado y mantenimiento	48

Advertencias de seguridad

- Por su seguridad, lea con atención el manual del usuario y las advertencias de seguridad y asegúrese de comprender y aceptar todas las instrucciones de seguridad. El usuario es responsable de cualquier pérdida o daño que se produzca a causa de un uso inadecuado del producto.
- Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas que padecen afecciones cardíacas no deben utilizar este producto.
- El conductor del escúter no debe pesar más de 113 kg / 250 lb.
- No circule de noche.
- No utilice este producto cerca de vehículos motorizados.
- No conduzca si bebió o tomó algún medicamento recetado.
- No utilice este producto si manifestó dolores de cabeza, espalda o cuello, o si le realizaron cirugías anteriormente en esas zonas.
- Las personas que padecen alguna afección mental o física, que puedan estar expuestas a sufrir lesiones o que afecten sus destrezas o capacidad mental, deben aceptar, comprender y cumplir con todas las instrucciones de seguridad y deben asumir los riesgos que conlleva el uso de este producto.
- No lleve objetos mientras utiliza este producto.
- Siempre use zapatos, un casco y un equipo de seguridad adecuado.
- Antes de cada paseo, inspeccione todas las partes del producto para asegurarse de que se haya realizado el mantenimiento adecuado y que funcione de manera correcta.
- Siempre ceda el paso a los peatones.
- Siempre cumpla con las leyes y las normas de tránsito locales.
- Esté alerta a los objetos que se encuentren al frente y alejados de su trayecto.
- Asegúrese de colocar siempre con firmeza los pies sobre la base.
- Evite circular cerca de gases, vapor, líquidos o polvos inflamables que podrían provocar un incendio.
- Nunca utilice este producto descalzo y asegúrese de mantener siempre los cordones atados.
- Es peligroso circular si los frenos no están ajustados de manera correcta; puede sufrir lesiones graves u ocasionar la muerte.
- Frenar demasiado fuerte o de forma repentina puede bloquear una rueda, esto puede provocar que pierda el control y se caiga. Al frenar de forma repentina o en exceso puede ocasionar lesiones o la muerte.
- No circule sin antes recibir la información adecuada. No circule a velocidades altas, sobre terrenos desnivelados o en pendientes. No realice acrobacias ni gire de forma brusca.
- Este producto se debe utilizar en un área segura y adecuada.
- Antes de utilizar este producto, verifique que todas las etiquetas de seguridad se encuentren en su lugar y que comprenda las indicaciones.
- El propietario debe permitir el uso y el funcionamiento de la unidad después de demostrar que los operadores comprenden cómo utilizar y cómo funcionan todos los componentes de la unidad antes de usarla.
- Los operadores deben cumplir con todas las recomendaciones e instrucciones que indica el fabricante, así como también con todas las leyes y las ordenanzas.
- Utilice el producto solo durante el día de modo que pueda ver de manera adecuada.
- Le recomendamos que, para brindar una mayor visibilidad, coloque luces, reflectores e indicadores de señal en las varas flexibles para resaltar el producto.

Proposición 65 de California

 **Advertencia:** Al utilizar este producto puede estar expuesto a una sustancia química como el cadmio que, según el estado de California, puede causar cáncer o defectos congénitos, u otros daños reproductivos. Para obtener más información, ingrese a www.p65warnings.ca.gov/product

Modificaciones

No intente desarmar, modificar, reparar o reemplazar la unidad ni ningún componente de esta sin antes obtener instrucciones del servicio de atención al cliente de Jetson. Si lo hace, anulará cualquier garantía y puede ocasionar fallas en el funcionamiento del producto que pueden provocar lesiones.

Precauciones Adicionales de Funcionamiento

No levante el producto del suelo si está encendido y las ruedas se encuentran en movimiento. Esto puede llevar a que las ruedas giren libremente y puede provocar lesiones personales o a otras personas que se encuentren cerca. No salte para subirse ni bajarse del producto; tampoco salte mientras lo utiliza. Mientras esté en funcionamiento, mantenga los pies colocados firmemente sobre la base. Antes de utilizarlo, siempre verifique la carga de la batería.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la sección 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento de este producto está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Recuerde cuidarse y lo más importante, ¡divertirse!

Contenido de la caja

1. Rueda delantera
2. Luz delantera
3. Palanca de desacoplamiento rápido del manillar
4. Manubrio
5. Manija para transportar
6. Asiento
7. Abrazadera del asiento
8. Luz trasera
9. Guardabarros trasero
10. Rueda trasera

11. Caballete
12. Soporte para pies
13. Guardabarros delantero
14. Cable para cargar la batería
15. Cargador
16. Allen Key de 5 mm (incluido)

Tornillos x 1

Tornillos x 2

Tuerca x 3



Herramientas necesarias pero no incluidas:
destornillador, trinquete + zócalo de 12 mm

Nota importante: Las imágenes pueden diferir del producto real.

Características y especificaciones

- Dimensiones del producto:
101,6 cm x 50,8 cm x 94 cm | 40 in x 20 in x 37 in
- Límite de peso: 113 kg | 250 lb
- Peso del producto: 15,4 kg | 34 lb
- Edad de uso recomendada: mayores de 13 años
- Tamaño de los neumáticos: 30,4 cm | 12 in
- Velocidad máxima: hasta 25,7 km por hora | 16 mph
- Alcance máximo: hasta 24,1 km | 15 millas
- Batería: iones de litio de 36 V; 6,0 Ah
- Motor: motor de cubo de rueda de 250 W
- Cargador: 110-240 V
- Tiempo de carga: hasta 5 horas
- Ángulo de escalada: hasta 15°

1. Póngase en marcha

Cómo colocar el asiento

Abra la abrazadera del asiento. Deslice el asiento hacia el tubo del manillar.



Gire la perilla en sentido horario para ajustar la abrazadera del asiento. Cierre la abrazadera del asiento.



Cómo colocar los soportes para pies

Coloque los soportes para pies sobre los tubos y gírelos en dirección a la rueda trasera hasta que queden firmes.





Cómo colocar la bocina

Coloque la bocina con el tornillo y la tuerca que se incluyen.



Cómo colocar los guardabarros

Retire el tornillo y la tuerca del marco. Pase el tornillo por el guardabarros y el marco, y ajústelo con la tuerca.



2. Mantenga la carga

Cómo cargar la batería

A continuación, se incluyen algunas indicaciones que debe seguir:

- Utilice únicamente el cargador que se incluye.
- Primero enchufe el cargador en la pared y, luego, en el puerto de carga.
- No encienda el escúter Bolt mientras se está cargando.
- Cargue la batería por completo; puede tardar hasta 5 horas.
- Una vez que finalice la carga, reemplace la tapa del puerto de carga.

Indicador de carga en el cargador:

- Luz roja: la batería se está cargando
- Luz verde: la carga de la batería finalizó



3. Comience a conducir

Cómo desplegar el manubrio

Levante lentamente el manubrio.



Presione la palanca de desacoplamiento rápido del manillar para trabar. Para plegarlo, abra la palanca de desacoplamiento rápido del manillar.



Cómo utilizar el escúter Bolt



Botón de encendido: Enciende y apaga el escúter Bolt.

Luz de encendido: Enciende y apaga la luz delantera y la trasera.

Botón de control de crucero: Una vez que alcance la velocidad que desea mantener, presione el botón. Presione el freno para apagar el control de crucero.

Niveles de la batería

4 luces: Carga del 76 al 100 %

3 luces: Carga del 51 al 75 %

2 luces: Carga del 26 al 50 %

1 luz: Carga del 1 al 25 % (¡cargue el Bolt de inmediato!)

Cómo utilizar el Bolt

Antes de cada paseo, verifique que el manubrio y el asiento estén seguros, que los neumáticos tengan la presión suficiente y que el sistema de frenos funcione de manera correcta.

Mantenga los pies colocados en los soportes para pies. No circule con los pies colgando por los costados y siempre permanezca sentado mientras conduce.



Acelerador giratorio

Aplique el acelerador con calma hasta que se acostumbre a utilizarlo.

Freno

Apriete el freno lentamente para evitar detenerse de forma brusca o perder el control.

Freno



Conectarse a Bluetooth®

El escúter Bolt de Jetson se puede conectar a Bluetooth® 4.0; puede emparejarlo con la aplicación Ride Jetson a través de su dispositivo personal habilitado para Bluetooth®. La aplicación Ride Jetson se puede descargar desde la App Store y Google Play Store de forma gratuita.

1. Encienda el escúter Bolt.
2. Abra la aplicación Ride Jetson desde su dispositivo portátil.
3. Presione el símbolo de Bluetooth® que se encuentra en la esquina superior izquierda de la aplicación.
4. Seleccione su escúter Bolt.
5. La contraseña predeterminada de Bluetooth es 000000. La contraseña predeterminada de bloqueo es 123456. Personalice las contraseñas en las opciones de la aplicación.

Si tiene problemas para conectarse a Bluetooth®, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Apague y encienda de nuevo el escúter Bolt para reiniciarlo.
2. Haga clic en el botón Scan (Buscar) para actualizar.
3. Reinicie la aplicación Ride Jetson.
4. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Jetson para obtener ayuda.

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente, llame por teléfono al:

EE. UU. y Canadá: 1-(888) 976-9904 (Teléfono no válido en México)

RU: +44 (0)33 0838 2551

España/Portugal: +34 952 179 479

Horario de atención: 7 días a la semana 10 am-6pm EST

help@ridejetson.com

Cuidado y mantenimiento

Alcance de circulación

El alcance máximo es de 24,1 km / 15 millas. Sin embargo, existen diversos factores que afectan la distancia en función de la carga:

- Superficie de circulación: circular por una superficie lisa y plana aumentará la distancia del recorrido.
- Peso: circular con más peso implica recorrer una distancia menor.
- Temperatura: circule y almacene el escúter Bolt a más de 10 °C / 50 °F.
- Mantenimiento: cargar la batería a tiempo permitirá aumentar la distancia del recorrido.
- Velocidad y forma de conducir: arrancar y detenerse con frecuencia producirá que disminuya la distancia del recorrido.

Limpieza del escúter Bolt

Para limpiar el escúter Bolt, utilice con cuidado un paño húmedo y, luego, seque con un paño seco. No lo enjuague con agua, ya que se pueden mojar los sistemas eléctricos y electrónicos, y podría sufrir lesiones personales o dañar el escúter.

Batería

- Mantenga el escúter Bolt alejado del fuego y de fuentes de calor muy altas.
- No lo exponga a impactos físicos fuertes, vibraciones fuertes o golpes.
- Evite que el escúter mantenga contacto con el agua o la humedad.
- No desarme el escúter ni la batería.
- Si se presenta algún problema con la batería, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Jetson. ¡Estaremos encantados de ayudarlo!

Almacenamiento

- Antes de almacenar el escúter, cargue la batería por completo. Después de realizar esto, debe cargar por completo la batería una vez al mes.
- Cubra el escúter Bolt para protegerlo contra el polvo.
- Almacénelo en el interior, en un lugar seco y a una temperatura adecuada.
- Para cargar el escúter, debe colocarlo en un entorno cálido (que se encuentre a una temperatura superior a 10 °C / 50 °F).

¿Disfruta su producto?

¡Deje un comentario en ridejetson.com o comparta sus fotos con nosotros en línea con el hashtag #RideJetson!

Síguenos @ridejetson
#JetsonMakeMoves



Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Las Gaviolas
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kaupþún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi.
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljok-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco President, Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
www.costco.com.tw

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
Unit 109, No 388, Lian You Road
Minhang District, Shanghai
China 201107
+86-21-6257-7065

JETSON

Jetson Electric
1 Rewe St.
Brooklyn, NY 11211
www.ridejetson.com
For Customer Service please call:
US & Canada 1-(888) 976-9904
UK +44 (0)33 0838 2551
Spain/Portugal +34 952 179 479
Hours of Operation
7 days a week 10am-6pm EST
help@ridejetson.com

Pour contacter le service à la
clientèle, veuillez composer le :
1 (888) 976-9904
pour les États-Unis et Canada
+44 (0)33 0838 2551
pour le Royaume-Uni
+34 952 179 479
pour l'Espagne et le Portugal
Heures d'ouverture:
Sept jours sur sept,
de 10 h à 18 h, heure de l'Est
help@ridejetson.com

Para comunicarse con el servicio
de atención al cliente,
llame por teléfono al:
EE. UU. y Canadá:
1-(888) 976-9904
(Teléfono no válido en México)
RU: +44 (0)33 0838 2551
España/Portugal: +34 952 179 479
Horario de atención:
7 días a la semana
10 am-6pm EST
help@ridejetson.com



Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China