

FCC/IC

En

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Fr

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications non autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans les normes FCC. Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'ajuster et d'étendre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou télévisuels.

Remarque importante: Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Es

Este dispositivo cumple con las especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industria de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, y si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reducir la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar asistencia.

Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Responsible Party - US Contact Information | Parte responsable - Información de contacto de los Estados Unidos | Partie responsable - Coordonnées des États-Unis
FCC: Q0B-ZW7106 | IC: 604A-ZW7106
Jasco Products Company | Model: ZW7105/52B90
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114 | 1-800-654-8483
CAN/ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

All brand names shown are trademarks of their respective owners.
Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
Todas las marcas que aparecen aquí son marcas registradas de sus respectivos dueños.

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HCHO EN CHINA
DISTRIBUTED BY: JASCO PRODUCTS COMPANY LLC,
10 E. MEMORIAL RD., OKLAHOMA CITY, OK 73114.
©JASCO 2021 | 52B90 | ZW7105 | 08/31/21 v5

MANUAL • MANUEL • MANUAL

60W Equivalent Smart LED Bulb

Ampoule à DEL intelligente équivalente à une ampoule de 60W

Bombilla LED inteligente equivalente a 60W

Purchase additional items at
ezzwave.com or visit your local retailer.

In-Wall Smart Dimmers

Plug-in Smart Dimmers

In-Wall Add-on Switches

In-Wall Motion Switch or Dimmer

Plug-in Smart Switches

In-Wall Smart Switches

Smart LED Bulb

In-Wall Smart Fan Control

Hinge Pin Smart Door Sensor

Direct Wire, 40A Outdoor Smart Switch

Portable Smart Multi Sensor

In-Wall Tamper-Resistant Smart Outlet

Plug-in Outdoor Smart Switch

1.

Getting to know your new Z-Wave device

Brightness: 750 lumens (equivalent to 60W incandescent bulb)

Power consumption: 9W

Color temperature: 2700K

- Replaces A19 light bulbs
- Remote ON/OFF and brightness control via the Z-Wave controller
- This Z-Wave device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave enabled controller that supports the Z-Wave configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezzwave.com/config

2.

1. Turn off power to the light bulb socket where installation will occur.

2. Screw the smart LED bulb into the socket.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN
NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

If you have any problems or questions, contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483, option 1, Monday-Friday, 7AM-8PM Central Time. For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit www.bjjasco.com/support.

- No user-serviceable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h, heure du Centre.

Pour le soutien relatif aux produits le plus à jour, les accessoires, les manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.bjjasco.com/support.

- Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur.

Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora del Centro.

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios, manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.bjjasco.com/support.

- Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

WARNING

- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING
- RISK OF ELECTRIC SHOCK
- RISK OF FIRE
- RISK OF BURNS
- USE IN DRY LOCATIONS ONLY
- ONLY USE THE CONTROL PROVIDED WITH OR SPECIFIED BY THESE INSTRUCTIONS TO CONTROL THIS LAMP. THIS LAMP WILL NOT OPERATE PROPERLY WHEN CONNECTED TO A STANDARD (INCANDESCENT) DIMMER OR DIMMING CONTROL.
- NOT FOR USE IN TOTALLY ENCLOSED LUMINAIRES
- DO NOT USE WITH MEDICAL AND LIFE SUPPORT INSTRUMENTS

ADVERTENCIA

- NO ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- RIESGO DE INCENDIO
- RIESGO DE QUEMADURAS
- USAR SOLO EN LUGARES SECOS
- USE SOLAMENTE EL CONTROL PROVISTO CON ESTAS INSTRUCCIONES, O ESPECIFICADO EN ELLAS, PARA CONTROLAR LA LUZ. ESTA LUZ NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE CUANDO ESTÉ CONECTADA A UN ATENUADOR O CONTROL DE ATENUACIÓN (INCANDESCENTE) ESTÁNDAR.
- NO USAR EN LUMINARIAS TOTALMENTE ENCERRADAS
- NO USAR CON EQUIPO MÉDICO NI INSTRUMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES VITALES

AVERTISSEMENT

- NE PAS UTILISER COMME ÉCLAIRAGE DE SECOURS
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- RISQUE D'INCENDIE
- RISQUE DE BRÛLURES
- UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SEC
- POUR COMMANDER CETTE LAMPE, UTILISER UNIQUEMENT LA TÉLÉCOMMANDE FOURNIE AVEC CETTE LAMPE OU UNE TÉLÉCOMMANDE QUI CORRESPOND AUX PRÉCISIONS DONNÉES DANS LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS. CETTE LAMPE NE FONCTIONNERA PAS BIEN SI ELLE EST CONNECTÉE À UN ÉCLAIRAGE (INCANDESCENT) STANDARD OU À UN GRADATEUR
- NE PAS UTILISER AVEC DES LUMINAIRES ENFERMÉS ENCASTRÉS
- NE PAS UTILISER AVEC INSTRUMENT MÉDICAL ET ÉQUIPEMENT DE SURVIE

WARRANTY

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.bjjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

GARANTIE

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h, heure du Centre ou par l'intermédiaire de notre site web www.bjjasco.com si l'appareil s'avère défectueux au cours de la période de garantie.

GARANTÍA

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de cinco años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o reposición de este producto y no cubre daños indirectos o incidentales a otros productos que se pudieran utilizar con este producto. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía explícita o implícita. Algunos estados no permiten la aplicación de limitaciones respecto de la duración de una garantía implícita o permiten la exclusión o limitación de la cláusula sobre daños indirectos o incidentales, por este motivo las limitaciones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos y es posible que tenga otros cambios que puedan variar según el estado en el que vive. Por favor, comuníquese con nuestro Centro de atención al cliente con sede en EE. UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre 7 y 20 h, Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet www.bjjasco.com.

Jasco Products Company LLC, Building B
10 E. Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114

SPECIFICATIONS

Power: 120VAC, 60Hz, 9W
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Z-Wave range: Up to 150ft. line of sight between the wireless controller and the closest Z-Wave receiver module.
Operating temperature range: 32-104° F (0-40° C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

SPÉCIFICATIONS

Tension : 120VAC, 60Hz, 9W
Signal (fréquence): 908.4/916MHz
Portée Z-Wave : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 150 pi (45.7m)
Plage de températures de fonctionnement : 32-104° F (0-40° C)
Utilisation intérieure uniquement
En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de changements sans préavis

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 120VAC, 60Hz, 9W
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Alcance de Z-Wave: Hasta 150 pies (45.7m) en línea recta entre el controlador inalámbrico y el módulo receptor Z-Wave más cercano
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104° F (0-40° C)
Para uso en interiores exclusivamente
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por las constantes mejoras a que se someten los productos

3.

Adding your device to a Z-Wave network

1. When initially powered, the bulb is in SmartStart inclusion mode. If your hub supports SmartStart, scan the QR code.

2. To change to classic inclusion mode, turn bulb OFF, then ON three times. The bulb rapidly flashes four times to indicate classic mode.

3. To change back to SmartStart inclusion mode, turn the bulb OFF, then ON three times. The bulb rapidly flashes six times to indicate SmartStart mode.

NOTE: The bulb attempts to connect in either inclusion mode for 10 seconds. If not found after 10 seconds, cycle the bulb OFF/ON to restart the inclusion mode.

4. In either method, the bulb flashes twice to indicate it was added to the network.

NOTE: The bulb remains in the last known inclusion mode when cycled OFF/ON once.

You have complete control to turn your light ON/OFF or set dim levels according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-Wave certified controller features remote access, you can control your lighting from your mobile devices.

If prompted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit pin code.

Figure 1.

NOTE: SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

IMPORTANT!

It is extremely important to follow the below practice or use ONLY your preferred wireless remote-control device to turn ON/OFF the smart bulb. Without power to the light bulb, the smart bulb cannot be turned ON remotely or function as a signal repeater to maintain proper Z-Wave network.

To avoid accidentally turning OFF the power to the smart bulb, install the optional clear switch cover (included).

1. Remove the clear switch cover from the wall switch.

2. Install the clear switch cover over the wall switch.

This switch lock prevents you from accidentally cutting power to your smart bulb. Without power to the smart bulb, it cannot be turn on remotely. Designed for rocker-style and toggle switches.

1. Turn the switch off, pause one second, then turn back ON.

2. Repeat three times (four times total).

3. The smart bulb flashes twice when reset.

To remove and reset the device

1. Follow the instructions for your Z-Wave certified controller to remove a device from the Z-Wave network.

2. Once the controller is ready to remove your device, turn bulb OFF, then ON three times. The smart bulb flashes twice when removed from the network.

To return your smart bulb to factory defaults

Starting with the bulb on, cycle the wall switch OFF/ON four times.

1. Turn the switch off, pause one second, then turn back ON.

2. Repeat three times (four times total).

3. The smart bulb flashes twice when reset.

Z-WAVE

Z-WAVE INTEROPERABILITY

This product can be added and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

This device supports Lifeline (association group 1) supporting 5 nodes for lifeline communication. Group 1 must be assigned the node ID of the primary controller where unsolicited notifications will be sent. The Z-Wave controller should set this association automatically after inclusion. Lifeline association only supports the "Device Reset Locally" function. Refer to the instructions of your controller for any available details on how this can be set.

1.

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouvel appareil Z-Wave


Luminosité : 750 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 60W)

Consommation d'électricité : 9W


Température de la couleur : 2700K

- Remplace les ampoules A19
- Commande à distance de la mise en marche, de l'arrêt et de la luminosité à l'aide de la télécommande Z-Wave
- Cet appareil Z-Wave possède des fonctions avancées qui vous permettent de personnaliser votre expérience. Ces fonctions ne peuvent être réglées que par une télécommande compatible avec la technologie Z-Wave qui prend en charge la classe de commandes de configuration Z-Wave. Pour accéder à une liste complète de configurations, visitez le site suivant : www.ezzwave.com/config.

2.





1. Coupez l'alimentation de la douille de l'ampoule où se produira l'installation.



2. Vissez l'ampoule à DEL intelligente dans la douille.

3.



Ajoutez votre appareil à un réseau Z-Wave

1. Lorsqu'elle est alimentée pour la première fois, l'ampoule se trouve en mode d'inclusion SmartStart. Si votre concentrateur prend en charge la fonction SmartStart, balayez le code QR.
2. Pour passer au mode d'inclusion classique, ÉTEIGNEZ et ALLUMEZ l'ampoule trois fois. L'ampoule clignote rapidement à quatre reprises pour indiquer qu'elle se trouve en mode classique.
3. Pour revenir au mode SmartStart, ÉTEIGNEZ et ALLUMEZ l'ampoule trois fois. L'ampoule clignote rapidement à six reprises pour indiquer que le mode SmartStart est activé.

REMARQUE : L'ampoule tente de se connecter à l'un ou l'autre des modes d'inclusion pendant 10 secondes. Si, à l'issue de 10 secondes, aucun mode n'a été trouvé, éteignez et rallumez l'ampoule pour redémarrer le mode d'inclusion.

4. Peu importe le mode utilisé, l'ampoule clignote deux fois pour indiquer qu'elle a été ajoutée au réseau.

REMARQUE : Si vous l'éteignez et l'allumez une seule fois, l'ampoule demeure au dernier mode d'inclusion connu.

Vous avez le contrôle absolu sur la mise en marche, l'arrêt ou la luminosité de votre appareil d'éclairage en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre contrôleur.

Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez maintenant contrôler votre éclairage à l'aide de vos appareils mobiles.

Si le contrôleur vous invite à entrer le code de sécurité S2, reportez-vous au code QR/numéro de sécurité situé sur le côté de la boîte, ou à l'étiquette de code QR présente sur le produit (voir la figure 1). Entrez le code d'identification à cinq chiffres.





REMARQUE : Les produits dotés de la fonction SmartStart peuvent être ajoutés à un réseau Z-Wave. Pour ce faire, il suffit de balayer le code QR Z-Wave indiqué sur le produit au moyen d'un contrôleur permettant de l'ajouter à l'aide de la fonction SmartStart. Aucune mesure ne doit être prise. Le produit SmartStart sera automatiquement ajouté dans les 10 minutes qui suivent sa mise sous tension à proximité du réseau.

IMPORTANT!

Il est extrêmement important de respecter la pratique décrite plus bas ou d'utiliser UNIQUEMENT votre télécommande sans fil préférée pour allumer ou éteindre l'ampoule intelligente. Sans alimentation électrique vers l'ampoule, l'ampoule intelligente ne peut être allumée à distance ni fonctionner comme répéteur de signaux servant à maintenir le réseau Z-Wave approprié.

Pour éviter une coupure accidentelle de l'alimentation de l'ampoule intelligente, installez le couvercle d'interrupteur transparent en option (compris avec le produit).



Ce verrou d'interrupteur vous empêche de couper accidentellement l'alimentation de votre ampoule à intelligente. Sans alimentation, l'ampoule à intelligente ne peut pas être allumée à distance. Conçu pour les interrupteurs à bascule ou à levier.





INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE

Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et d'autres applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile au sein du réseau joueront le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de rehausser la fiabilité du réseau.

Cet appareil prend en charge la ligne de sécurité (groupe d'association 1) pour cinq nœuds de communication par ligne de sécurité. Au groupe 1 doit être attribué l'ID de nœud du contrôleur principal auquel seront envoyées des notifications non sollicitées. Le contrôleur Z-Wave doit régler automatiquement cette association après l'inclusion. L'association de ligne de sécurité prend seulement en charge la fonction « Device Reset Locally » (appareil réinitialisé localement). Reportez-vous aux instructions de votre contrôleur pour obtenir tous les détails disponibles sur la façon de le régler.

3.



Agregar su dispositivo a una red Z-Wave

1. Cuando se enciende inicialmente, la bombilla está en el modo de inclusión SmartStart. Si su concentrador admite SmartStart, puede escanear el código QR.
2. Para cambiar al modo de inclusión clásico, apague la bombilla, luego enciéndala tres veces. La bombilla destellará rápidamente cuatro veces para indicar el modo clásico.
3. Para volver al modo de inclusión SmartStart, apague la bombilla, luego enciéndala tres veces. La bombilla destellará rápidamente seis veces para indicar el modo SmartStart.

NOTA: La bombilla intenta conectar en uno de los dos modos de inclusión durante 10 segundos. Si no lo encuentra después de 10 segundos, alterne entre apagar y encender la bombilla para reiniciar el modo de inclusión.

4. Con cualquiera de los métodos, la bombilla destellará dos veces para indicar que se agregó a la red.

NOTA: La bombilla permanece en el último modo de inclusión conocido cuando se alterna entre apagar y encender una vez.

Usted tiene control total para encender o apagar la luz o ajustar los niveles de atenuación de acuerdo con grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas programadas por su controlador.

Si su controlador certificado Z-Wave cuenta con acceso remoto, puede controlar las luces desde sus dispositivos móviles.

Si el etiquetador le pide ingresar el código de seguridad S2, consulte el código QR/numero de seguridad en el costado de la caja o la etiqueta del Código QR en el producto (ver Figura 1). Ingrese el código PIN de 5 dígitos.



NOTA: Los productos habilitados para SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave escaneando el código QR de Z-Wave que se encuentra en el producto con un controlador que ofrezca inclusión de SmartStart. No se requieren acciones adicionales y el producto SmartStart se agregará automáticamente dentro de 10 minutos de encenderlo en la proximidad de la red.

1.

Características principales de su nuevo dispositivo Z-Wave


Brillo: 750 lúmenes (equivalente a una bombilla incandescente de 60W)

Consumo de potencia: 9W


Temperatura de color: 2700K

- Reemplaza bombillas de luz A19
- Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO y brillo a través del controlador Z-Wave.
- Este dispositivo Z-Wave cuenta con funciones de avanzada para que pueda personalizar su experiencia. Dichas funciones solo pueden ajustarse a través de un controlador habilitado para Z-Wave que admite la clase de comandos de configuración de Z-Wave. Para conocer la lista completa de configuraciones ajustables, visite www.ezzwave.com/config

2.



1. Desconecte la alimentación al portalámparas de la bombilla donde se realizará la instalación.





2. Enrosque la bombilla inteligente LED en el portalámparas.

¡IMPORTANTE!

Es sumamente importante que siga la práctica a continuación o que use SOLAMENTE su dispositivo de control remoto inalámbrico preferido para encender o apagar la bombilla inteligente. Si la bombilla no recibe energía, no se podrá encender la bombilla inteligente de forma remota ni funcionará como repetidor de señal para mantener una red Z-Wave apropiada.

Para evitar desconectar accidentalmente la energía hacia la bombilla inteligente, instale la tapa transparente de interruptor opcional (incluida).





Esta traba de interruptor impide que accidentalmente corte el suministro de energía eléctrica a su bombilla inteligente. Sin energía a la bombilla inteligente, no podrá funcionar de forma remota. Diseñada para interruptores de estilo basculante y de palanca.



INTEROPERABILIDAD Z-WAVE

Este producto se puede incluir y puede funcionar en cualquier red Z-Wave con dispositivos de otros fabricantes y otras aplicaciones que cuenten con la certificación Z-Wave. Todos los nodos que formen parte de la red y que funcionen sin pilas actuarán de repetidores independientemente del proveedor con el fin de aumentar la fiabilidad de la red.

Este dispositivo es compatible con el grupo de asociación 1 de la red vital (Lifeline). Es compatible con 5 nodos para comunicación de la red vital. Al grupo 1 se debe asignar la Id. de nodo del controlador principal a donde se enviarán las notificaciones no solicitadas. El controlador Z-Wave debe configurar esta asociación automáticamente después de la inclusión. La asociación de red vital solo es compatible con la función "dispositivo se reinicia a nivel local." Consulte las instrucciones de su controlador para obtener detalles sobre cómo realizar la configuración.



Para excluir y restablecer el dispositivo:

1. Para excluir una bombilla inteligente de la red Z-Wave, siga las instrucciones provistas para el controlador homologado para usarse con Z-Wave.
2. Una vez que el controlador esté listo para extraer su dispositivo, apague la bombilla, luego enciéndala tres veces. La bombilla inteligente destellará dos veces cuando la elimine de la red.

Para restablecer los ajustes de fábrica de la bombilla inteligente:

Comenzando con la bombilla encendida, alterne entre encender y apagar el interruptor de pared cuatro veces.

1. Apague el interruptor, haga una pausa de un segundo y vuelva a encenderlo.
2. Repita tres veces (4 veces en total).
3. La bombilla inteligente destellará dos veces cuando se reinicie.

NOTA: Realice esta acción solo en caso de que falte el controlador principal de su red o que no funcione.