


DRAFT

GARMIN.



EDGE[®] EXPLORE 2

Quick Start Manual	2
Manuel de démarrage rapide	10
Manuale di avvio rapido	19
Schnellstartanleitung	28
Guía de inicio rápido	37
Manual de início rápido	46

Edge® Explore 2 Quick Start Manual

Introduction

WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Always consult your physician before you begin or modify any exercise program.

Device Overview



① 	Press to enter sleep mode and wake the device. Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.
② 	Press to mark a new lap.
③ USB port (under weather cap)	Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer. Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.
④ 	Press to start and stop the activity timer.
⑤ 	Select to open the main menu.
⑥ Glances	Swipe up to view the glances. Select to open the glance or menu.
⑦ Biking profile	Swipe left or right to change the biking profile. Select to open the biking profile.

⑧ Widgets	Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.
⑨ Electrical contacts	Charge using an external power accessory. NOTE: Not available on all models.

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Pairing Your Smartphone

To use the connected features of the Edge® device, it must be paired directly through the Garmin Connect™ app, instead of from the Bluetooth® settings on your smartphone.

- 1 From the app store on your smartphone, install and open the Garmin Connect app.
- 2 Hold  to turn on the device.
The first time you turn on the device, you will select the device language. The next screen prompts you to pair with your smartphone.
- 3 Follow the instructions in the app to complete the pairing and setup process.

After you pair successfully, a message appears, and your device syncs automatically with your smartphone.


Installing the Standard Mount

For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

- 1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.
- 2 Place the rubber disk ① on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



- 3 Place the bike mount on the bike stem.
- 4 Attach the bike mount securely using the two bands ②.
- 5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches ③.
- 6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select or to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
↑ CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^f

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.

You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.

- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press ► to stop the activity timer.


TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.

- 9 Select **Save Ride**.
- 10 Select ✓.

Viewing Widgets

Your device is preloaded with several widgets, and more are available when you pair your device with a phone or other compatible device.

- 1 From the home screen, swipe down from the top of the screen.



The settings widget appears. A flashing icon means the device is searching for a signal. A solid icon means the signal was found or the sensor is connected. You can select any icon to change the settings.

- 2 Swipe left or right to view more widgets.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up. The device scrolls through the glances (page 2).
- Select a glance to view additional information.

- Select  to customize the glances.

Bluetooth Connected Features

The Edge device has several Bluetooth connected features for your compatible phone using the Garmin Connect and Connect IQ™ apps. Go to www.garmin.com/apps for more information.

Activity uploads to Garmin Connect:

Automatically sends your activity to Garmin Connect as soon as you finish recording the activity.

Audio prompts:

Allows the Garmin Connect app to play status announcements on your phone during a ride.

Bike alarm: Allows you to enable an alarm that sounds on the device and sends an alert to your phone when the device detects motion.

Connect IQ downloadable features:

Allows you to download Connect IQ features from the Connect IQ app.

Course downloads from Garmin Connect:

Allows you to search for courses on Garmin Connect using your phone and send them to your device.

Find my Edge: Locates your lost Edge device that is paired with your phone and currently within range.

Messages: Allows you to reply to an incoming call or text message with a preset text message. This feature is available with compatible Android™ phones.

Notifications: Displays phone notifications and messages on your device.

Safety and tracking features: (page 6)

Social media interactions: Allows you to post an update to your favorite social media website when you upload an activity to Garmin Connect.

Weather updates: Sends real-time weather conditions and alerts to your device.

Safety and Tracking Features

CAUTION

The safety and tracking features are supplemental features and should not be relied on as a primary method to obtain emergency assistance. The Garmin Connect app does not contact emergency services on your behalf.

The Edge Explore 2 device has safety and tracking features that must be set up with the Garmin Connect app.

NOTICE

To use these features, the Edge Explore 2 device must have GPS enabled and be connected to the Garmin Connect app using Bluetooth technology. You can enter emergency contacts in your Garmin Connect account.

For more information, see your owner's manual.

Assistance: Allows you to send a message with your name, LiveTrack link, and GPS location (if available) to your emergency contacts.

Incident detection: When the Edge Explore 2 device detects an incident during certain outdoor activities, the device sends an automated message, LiveTrack link, and GPS location (if available) to your emergency contacts.

LiveTrack: Allows friends and family to follow your races and training activities in real time. You can invite followers using email or social media, allowing them to view your live data on a web page.

Live Event Sharing: Allows you to send messages to friends and family

during an event, providing real-time updates.

NOTE: This feature is available only if your device is connected to a compatible Android phone.

GroupTrack: Allows you to keep track of your connections using LiveTrack directly on screen and in real time.

Courses

You can send a course from your Garmin Connect account to your device. After it is saved to your device, you can navigate the course on your device. You can also create and save a custom course directly on your device.

You can follow a saved course simply because it is a good route. For example, you can save and follow a bike-friendly commute to work.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

- 1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.
- 2 Select **+** to add a location.
- 3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select **Add to Course**.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+ > Out and Back**.
- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+ > Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select **Save > Ride**.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select **Courses > + > Round-Trip Course**.

2 Select **Distance**, and enter the total distance for the course.

3 Select **Start Location**.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select **Start Direction**, and select a direction heading.

6 Select **Search**.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select **<** and **>** to view the other courses.

8 Select **Save > Ride**.

Device Information

Charging the Device

NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the surrounding area before charging or connecting to a computer.

The device is powered by a built-in lithium-ion battery that you can charge using a standard wall outlet or a USB port on your computer.

NOTE: The device will not charge when outside the approved temperature range (page 9).

- 1 Pull up the weather cap ① from the USB port ②.



- 2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on the device.
- 3 Plug the large end of the USB cable into an AC adapter or a computer USB port.
- 4 Plug the AC adapter into a standard wall outlet.

When you connect the device to a power source, the device turns on.

- 5 Charge the device completely.

After you charge the device, close the weather cap.

Specifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Product Updates

Your device automatically checks for updates when connected to Bluetooth. You can manually check for updates from the system settings. On your computer, install Garmin Express™ (www.garmin.com/express). On your phone, install the Garmin Connect app.

This provides easy access to these services for Garmin® devices:

- Software updates
- Map updates
- Data uploads to Garmin Connect
- Product registration

Getting More Information

- Go to **support.garmin.com** for additional manuals, articles, and software updates.
- Go to **buy.garmin.com**, or contact your Garmin dealer for information about optional accessories and replacement parts.

Getting the Owner's Manual

The owner's manual includes instructions for using device features and accessing regulatory information.

Go to **www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2**.

Edge® Explore 2

Manuel de démarrage rapide

Introduction

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique.

Device Overview



① 	Press to enter sleep mode and wake the device. Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.
② 	Press to mark a new lap.
③ USB port (under weather cap)	Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer. Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.
④ 	Press to start and stop the activity timer.

⑤ 	Select to open the main menu.
⑥ Glances	Swipe up to view the glances. Select to open the glance or menu.
⑦ Biking profile	Swipe left or right to change the biking profile. Select to open the biking profile.
⑧ Widgets	Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.
⑨ Electrical contacts	Charge using an external power accessory. NOTE: Not available on all models.

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Couplage de votre smartphone

Pour que vous puissiez utiliser les fonctions connectées de l'appareil Edge, celui-ci doit être couplé directement via l'application Garmin Connect et non pas via les paramètres Bluetooth de votre smartphone.

1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Connect.

2 Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'appareil sous tension.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous devez sélectionner la langue de l'appareil. L'écran suivant vous invite à le coupler avec votre smartphone.

3 Suivez les instructions dans l'application pour terminer la procédure de couplage et de réglage.

Une fois le couplage réussi, un message s'affiche et votre appareil se synchronise automatiquement avec votre smartphone.

Installing the Standard Mount


For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.

2 Place the rubber disk  on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



3 Place the bike mount on the bike stem.

4 Attach the bike mount securely using the two bands .

5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches .

6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold  to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select  or  to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press  to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
⬆ CALORIES	⬆ TTL ASCENT
1120	1563 ^f

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.

You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.

- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press  to stop the activity timer.

TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.


9 Select **Save Ride**.

10 Select ✓.

Affichage des widgets

Si votre appareil est fourni préchargé avec plusieurs widgets, vous pouvez en télécharger d'autres lorsque vous coupez votre appareil avec un smartphone ou un autre appareil compatible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt vers le bas à partir du haut de l'écran.



Le widget des paramètres s'affiche. Une icône clignotante signifie que l'appareil recherche un signal. Une icône fixe signifie que le signal a été trouvé ou que le capteur est connecté. Vous pouvez sélectionner

n'importe quelle icône afin de modifier les paramètres.

- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher plus de widgets.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up. The device scrolls through the glances (page 11).
- Select a glance to view additional information.
- Select ✎ to customize the glances.

Fonctionnalités Bluetooth connectées

L'appareil Edge offre plusieurs fonctionnalités Bluetooth connectées pour votre smartphone compatible avec l'application Garmin Connect et Connect IQ. Rendez-vous sur www.garmin.com/apps pour plus d'informations.

Téléchargements d'activité sur Garmin Connect : envoie automatiquement votre activité à Garmin Connect dès la fin de son enregistrement.

Instructions audio : permet à l'application Garmin Connect de lire des annonces

d'état sur votre smartphone pendant votre activité.

Alarme de vélo : permet de définir une alarme qui sonne sur l'appareil et envoie une alerte à votre smartphone quand l'appareil détecte un mouvement.

Fonctions Connect IQ téléchargeables : permet de télécharger des fonctions Connect IQ à partir de l'application Connect IQ.

Téléchargements de parcours depuis

Garmin Connect : permet de rechercher des parcours sur Garmin Connect à l'aide de votre smartphone et de les envoyer vers votre appareil.

Détecter mon Edge : localise votre appareil Edge égaré qui est couplé avec votre smartphone et actuellement à sa portée.

Messages : permet de répondre à un appel entrant ou à un SMS à l'aide de messages prérédigés. Cette fonction est disponible avec les smartphones Android compatibles.

Notifications : affiche des notifications et des messages liés à votre téléphone sur votre appareil.

Fonctions de suivi et de sécurité :
(page 15)

Interactions avec les réseaux sociaux : vous permet de poster une mise à jour sur votre réseau social préféré lorsque vous téléchargez une activité sur Garmin Connect.

Bulletins météo : envoie les conditions météo en temps réel et des alertes à votre appareil.

Fonctions de suivi et de sécurité

ATTENTION

Les fonctions de sécurité et de suivi sont des fonctions complémentaires qui ne doivent pas être utilisées en premier pour solliciter une aide d'urgence. L'application Garmin Connect ne contacte aucun service d'urgence à votre place.

L'appareil Edge Explore 2 intègre des fonctions de suivi et de sécurité que vous devez configurer dans l'application Garmin Connect.

AVIS

Pour utiliser ces fonctions, vous devez activer le GPS de l'appareil Edge Explore 2 et le connecter à l'application Garmin Connect via la technologie Bluetooth.

Vous pouvez indiquer des contacts d'urgence sur votre compte Garmin Connect.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Assistance : permet d'envoyer un message contenant votre nom, un lien LiveTrack et votre position GPS à vos contacts d'urgence (si disponibles).

Détection d'incident : quand l'appareil Edge Explore 2 détecte un incident pendant certaines activités de plein air, il envoie un message automatisé, un lien LiveTrack ainsi que votre position GPS (si disponible) à vos contacts d'urgence.

LiveTrack : permet à vos amis et à votre famille de suivre vos courses et vos entraînements en temps réel. Vous pouvez inviter des abonnés par e-mail ou sur les réseaux sociaux. Ils pourront ainsi consulter vos données en temps réel sur une page web.

Live Event Sharing : permet d'envoyer des messages à vos amis et à votre famille pendant un événement pour leur fournir des informations en temps réel.

REMARQUE : cette fonction n'est disponible que si votre appareil est connecté à un smartphone compatible doté de la technologie Android.

GroupTrack : vous permet de suivre vos contacts en temps réel sur votre écran à l'aide de LiveTrack.

Parcours

Vous pouvez envoyer un parcours depuis votre compte Garmin Connect vers votre appareil. Une fois le parcours enregistré sur votre appareil, vous pouvez vous laisser guider par votre appareil. Vous pouvez également créer et enregistrer directement un parcours personnalisé sur votre appareil.

Vous pouvez suivre un parcours enregistré simplement parce qu'il s'agit d'un bon itinéraire. Par exemple, vous pouvez enregistrer et suivre un trajet adapté aux vélos pour aller à votre travail.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.

2 Select **+** to add a location.

3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select **Add to Course**.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+** > **Out and Back**.
- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+** > **Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select **Save** > **Ride**.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select **Courses** > **+** > **Round-Trip Course**.

2 Select **Distance**, and enter the total distance for the course.

3 Select **Start Location**.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select **Start Direction**, and select a direction heading.

6 Select **Search**.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select **<** and **>** to view the other courses.

8 Select **Save** > **Ride**.

Informations sur l'appareil

Chargement de l'appareil

FR

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard ou d'un port USB de votre ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (page 18).

- 1 Retirez le capuchon étanche ① du port USB ②.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble USB sur le port USB situé sur l'appareil.
- 3 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un adaptateur secteur ou sur le port USB d'un ordinateur.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
- 5 Chargez complètement l'appareil.

Lorsque vous connectez l'appareil à une source d'alimentation, l'appareil se met sous tension.

Une fois l'appareil chargé, fermez le capuchon étanche.

Spécifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Mises à jour produit

Votre appareil recherche automatiquement les mises à jour quand il est connecté au Bluetooth. Vous pouvez lancer une recherche de mises à jour manuellement dans les paramètres système. Sur votre ordinateur, installez Garmin Express (www.garmin.com/express). Sur votre téléphone, installez l'application Garmin Connect.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Mises à jour cartographiques
- Téléchargements de données sur Garmin Connect
- Enregistrement du produit

Informations complémentaires

- Rendez-vous sur support.garmin.com pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.

- Rendez-vous sur le site buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation comprend des instructions sur la manière d'utiliser des fonctionnalités de l'appareil et d'obtenir des informations de réglementation.

Rendez-vous sur www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2.

Edge® Explore 2 Manuale di avvio rapido

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare un programma di allenamento.



Device Overview



①

Press to enter sleep mode and wake the device.
Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.



②

Press to mark a new lap.



③

USB port
(under
weather
cap)

Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer.
Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.



④

Press to start and stop the activity timer.

⑤



Select to open the main menu.

⑥

Glances

Swipe up to view the glances.
Select to open the glance or menu.

⑦

Biking
profile

Swipe left or right to change the biking profile.
Select to open the biking profile.

⑧

Widgets

Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.

⑨

Electrical
contacts

Charge using an external power accessory.
NOTE: Not available on all models.

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Associazione dello smartphone

Per utilizzare le funzioni di connettività del dispositivo Edge è necessario associarlo direttamente dall'app Garmin Connect anziché dalle impostazioni Bluetooth sullo smartphone.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Connect.
- 2 Tenere premuto  per accendere il dispositivo.

La prima volta che si accende il dispositivo, si dovrà selezionare la lingua. La schermata successiva chiede di associare il dispositivo allo smartphone.

- 3 Attenersi alle istruzioni riportate nell'app per completare il processo di associazione e configurazione.

Dopo l'associazione, viene visualizzato un messaggio e il dispositivo viene sincronizzato automaticamente con lo smartphone.


Installing the Standard Mount

For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

- 1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.
- 2 Place the rubber disk ① on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



- 3 Place the bike mount on the bike stem.
- 4 Attach the bike mount securely using the two bands ②.
- 5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches ③.
- 6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold  to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select  or  to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press  to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
↑ CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^{ft}

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.

You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.

- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press  to stop the activity timer.

TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.


9 Select **Save Ride**.

10 Select ✓.

Visualizzare i widget

Il dispositivo viene precaricato con diversi widget e altri sono disponibili quando si associa il dispositivo a uno smartphone o a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Nella schermata principale, scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo.



Viene visualizzato il widget delle impostazioni. Un'icona lampeggiante indica che il dispositivo sta cercando un segnale. Un'icona fissa indica che il segnale è stato trovato o che il

senso è connesso. Per modificare le impostazioni, selezionare un'icona.

- 2 Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare altri widget.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up.
The device scrolls through the glances (page 20).
- Select a glance to view additional information.
- Select  to customize the glances.

Funzioni di connettività Bluetooth

Il dispositivo Edge è dotato di diverse funzioni di connettività Bluetooth per lo smartphone compatibile tramite le app Garmin Connect e Connect IQ. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/apps.

Caricamenti delle attività su Garmin

Connect: consente di inviare automaticamente l'attività a Garmin Connect non appena si finisce di registrarla.



Avvisi audio: consente all'app Garmin Connect di riprodurre avvisi di stato sullo smartphone durante una corsa.

Allarme bici: consente di riprodurre un allarme che si attiva sul dispositivo e invia un avviso allo smartphone quando il dispositivo rileva un movimento.

Funzioni Connect IQ scaricabili: consente di scaricare funzioni Connect IQ dall'app Connect IQ.

Download percorsi da Garmin Connect: consente di cercare percorsi su Garmin Connect utilizzando lo smartphone e di inviarli al dispositivo.

Trova il mio Edge: consente di localizzare il dispositivo Edge smarrito che è associato allo smartphone e si trova entro il raggio di copertura.

Messaggi: consente di rispondere a una chiamata in arrivo o un SMS con un messaggio predefinito. Questa funzione è disponibile con gli smartphone Android compatibili.

Notifiche: consente di visualizzare le notifiche e i messaggi del telefono sul dispositivo.

Funzioni di sicurezza e rilevamento: (pagina 24)

Interazioni con i social media: consente di pubblicare un aggiornamento sul sito Web del proprio social media preferito quando si carica un'attività su Garmin Connect.

Aggiornamenti meteo: consente di ricevere sul dispositivo le informazioni e gli avvisi sulle condizioni meteorologiche in tempo reale.

Funzioni di sicurezza e rilevamento

ATTENZIONE

Le funzioni di sicurezza e rilevamento sono funzioni supplementari e non devono essere utilizzate come metodo principale per richiedere assistenza di emergenza. L'app Garmin Connect non contatta i servizi di emergenza a nome dell'utente.

Il dispositivo Edge Explore 2 è dotato di funzioni di sicurezza e rilevamento che devono essere configurate con l'app Garmin Connect.

AVVISO

Per utilizzare queste funzioni, il dispositivo Edge Explore 2 deve avere il GPS attivato ed essere connesso all'app Garmin Connect tramite tecnologia Bluetooth. È possibile inserire i contatti di emergenza sull'account Garmin Connect.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente.

Assistenza: consente di inviare un messaggio con il proprio nome, il link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

Rilevamento Incidente: quando il dispositivo Edge Explore 2 rileva un incidente durante determinate attività all'aperto, invia un messaggio automatico, un link LiveTrack e la posizione GPS (se disponibile) ai contatti di emergenza.

LiveTrack: consente agli amici e ai familiari di seguire le proprie corse o gli allenamenti in tempo reale. È possibile invitare gli amici tramite i social media e consentire loro di visualizzare i dati in tempo reale su una pagina di rilevamento.

Live Event Sharing: consente di inviare messaggi agli amici e alla

famiglia durante un evento, fornendo aggiornamenti in tempo reale.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se il dispositivo è connesso a uno smartphone Android compatibile.

GroupTrack: consente di monitorare le connessioni mediante LiveTrack direttamente sullo schermo e in tempo reale.



Percorsi

È possibile inviare un percorso dall'account Garmin Connect al dispositivo. Dopo averlo salvato nel dispositivo, è possibile seguirlo. Tuttavia, è anche possibile creare e salvare un percorso personalizzato direttamente sul dispositivo.

È possibile seguire un percorso salvato semplicemente perché è un buon percorso. Ad esempio, è possibile salvare e seguire un percorso ciclabile per raggiungere il proprio posto di lavoro.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.

2 Select **+** to add a location.

3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select **Add to Course**.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+** > **Out and Back**.
- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+** > **Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select **Save** > **Ride**.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select **Courses** > **+** > **Round-Trip Course**.

2 Select **Distance**, and enter the total distance for the course.

3 Select **Start Location**.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select **Start Direction**, and select a direction heading.

6 Select **Search**.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select  and  to view the other courses.

8 Select **Save** > **Ride**.

Info sul dispositivo

Caricamento del dispositivo

AVVISO

Per evitare la corrosione, asciugare accuratamente la porta USB, il cappuccio protettivo e l'area circostante prima di caricare l'unità o collegarla a un computer.

Il dispositivo è alimentato da una batteria incorporata agli ioni di litio ricaricabile utilizzando una presa a muro standard (con apposito adattatore) o una porta USB di un computer.

NOTA: il dispositivo si ricarica solo nell'intervallo di temperature approvato (pagina 28).

- 1 Sollevare il cappuccio protettivo ① dalla porta USB ②.



- 2 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta USB del dispositivo.
- 3 Inserire l'estremità grande del cavo USB nell'adattatore CA o in una porta USB del computer.
- 4 Inserire l'adattatore CA in una presa a muro standard.
Una volta collegato il dispositivo a una fonte di alimentazione, il dispositivo si accende.
- 5 Caricare completamente il dispositivo.

Dopo aver caricato il dispositivo, chiudere il cappuccio protettivo.

Specifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Aggiornamenti del prodotto

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti quando è collegato a Bluetooth. È possibile verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti dalle impostazioni di sistema. Sul computer, installare Garmin Express (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare l'app Garmin Connect.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin:

- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti mappe
- Caricamenti dati su Garmin Connect
- Registrazione del prodotto

Ulteriori informazioni

- Visitare il sito Web **support.garmin.com** per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web **buy.garmin.com** oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Manuale Utente

Il Manuale Utente include le istruzioni per l'utilizzo delle funzioni del dispositivo e l'accesso alle informazioni sulle normative.

Visitare il sito Web **www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2**.

Edge® Explore 2 Schnellstartanleitung

Einführung

WARNING

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "*Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*", die dem Produkt beiliegt.

Lassen Sie sich stets von Ihrem Arzt beraten, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.

Device Overview



① 	Press to enter sleep mode and wake the device. Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.
② 	Press to mark a new lap.

③ USB port (under weather cap)	Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer. Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.
④ 	Press to start and stop the activity timer.
⑤ 	Select to open the main menu.
⑥ Glances	Swipe up to view the glances. Select to open the glance or menu.
⑦ Biking profile	Swipe left or right to change the biking profile. Select to open the biking profile.
⑧ Widgets	Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.
⑨ Electrical contacts	Charge using an external power accessory. NOTE: Not available on all models.

DE

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Koppeln Ihres Smartphones

Zur Verwendung der Online-Funktionen des Edge Geräts muss es direkt über die Garmin Connect App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen des Smartphones.

- 1 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Connect App, und öffnen Sie sie.

- 2 Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wählen Sie die Sprache des Geräts aus. Auf der nächsten Seite werden Sie zum Koppeln des Smartphones aufgefordert.

- 3 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung und die Einrichtung abzuschließen.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Nachricht angezeigt, und das Gerät führt automatisch eine Synchronisierung mit dem Smartphone durch.

Installing the Standard Mount


For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device

is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

- 1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.
- 2 Place the rubber disk  on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



- 3 Place the bike mount on the bike stem.
- 4 Attach the bike mount securely using the two bands .

- 5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches ③.
- 6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold  to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select  or  to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press  to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
↑ CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^f

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.
You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.
- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press  to stop the activity timer.

TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.


9 Select **Save Ride**.

10 Select ✓.

Anzeigen von Widgets

Auf dem Gerät sind verschiedene Widgets vorinstalliert. Weitere Widgets sind verfügbar, wenn Sie das Gerät mit einem Smartphone oder einem anderen kompatiblen Gerät koppeln.

1 Streichen Sie im Hauptmenü von oben nach unten über das Display.



Das Einstellungs-Widget wird angezeigt. Wenn ein Icon blinkt, sucht das Gerät ein Signal. Wenn ein Symbol leuchtet, wurde das Signal gefunden oder der Sensor ist verbunden. Sie können ein

beliebiges Symbol auswählen, um die Einstellungen zu ändern.

2 Streichen Sie von links nach rechts, um weitere Widgets anzuzeigen.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up. The device scrolls through the glances (page 29).
- Select a glance to view additional information.
- Select ✎ to customize the glances.

Bluetooth Online-Funktionen

Das Edge Gerät bietet unter Verwendung der Apps Garmin Connect und Connect IQ verschiedene Bluetooth Online-Funktionen für Ihr kompatibles Smartphone. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/apps.

Hochladen von Aktivitäten auf

Garmin Connect: Ihre Aktivität wird automatisch an Garmin Connect gesendet, sobald Sie die Aufzeichnung abschließen.

Ansagen: Ermöglicht es der Garmin Connect App, während einer

Tour Statusankündigungen auf dem Smartphone wiederzugeben.

Fahrradalarm: Ermöglicht es Ihnen, einen Alarm zu aktivieren, der auf dem Gerät ausgegeben wird und einen Alarm an Ihr Smartphone sendet, wenn das Gerät Bewegung erkennt.

Von Connect IQ herunterladbare

Funktionen: Ermöglicht es Ihnen, Connect IQ Funktionen mit der Connect IQ App herunterzuladen.

Downloads von Strecken von Garmin

Connect: Suchen Sie bei Garmin Connect mit dem Smartphone nach Strecken und senden Sie sie an Ihr Gerät.

Edge suchen: Sucht nach Ihrem verloren gegangenen Edge Gerät, das mit dem Smartphone gekoppelt ist und sich derzeit in Reichweite befindet.

Nachrichten: Ermöglicht es Ihnen, einen eingehenden Anruf oder eine SMS-Nachricht mit einer Nachrichtenvorlage zu beantworten. Diese Funktion ist mit kompatiblen Android Smartphones verfügbar.

Benachrichtigungen: Zeigt auf dem Gerät Telefonbenachrichtigungen und Nachrichten an.

Sicherheits- und Trackingfunktionen:
(Seite 33)

Interaktion mit sozialen Medien:

Veröffentlichen Sie Updates auf Ihrer Lieblingswebsite sozialer Medien, wenn Sie eine Aktivität auf Garmin Connect hochladen.

Wetter-Updates: Sendet Wetterlage und Unwetterwarnungen in Echtzeit an das Gerät.

Sicherheits- und Trackingfunktionen

ACHTUNG

Die Sicherheits- und Trackingfunktionen sind Zusatzfunktionen und Sie sollten sich nicht als Hauptmethode auf diese Funktionen verlassen, um Notfallhilfe zu erhalten. Die Garmin Connect App setzt sich nicht für Sie mit Rettungsdiensten in Verbindung.

Das Edge Explore 2 Gerät bietet Sicherheits- und Trackingfunktionen, die in der Garmin Connect App eingerichtet werden müssen.

HINWEIS

Zum Verwenden dieser Funktionen muss auf dem Edge Explore 2 Gerät die GPS-Funktion aktiviert sein. Außerdem muss

das Gerät über die Bluetooth Technologie mit der Garmin Connect App verbunden sein. Sie können Notfallkontakte in Ihrem Garmin Connect Konto eingeben.

Weitere Informationen sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Notfallhilfe: Ermöglicht es Ihnen, eine Nachricht mit Ihrem Namen, dem LiveTrack Link und der GPS-Position (sofern verfügbar) an Ihre Notfallkontakte zu senden.

Unfall-Benachrichtigung: Wenn das Edge Explore 2 Gerät während bestimmter Outdoor-Aktivitäten einen Unfall erkennt, sendet es eine automatische Nachricht, den LiveTrack Link und die GPS-Position (sofern verfügbar) an Ihre Notfallkontakte.

LiveTrack: Ermöglicht es Freunden und Familie, Ihren Wettkämpfen und Trainingsaktivitäten in Echtzeit zu folgen. Sie können Freunde per Email oder über soziale Medien einladen, damit diese Ihre Livedaten auf einer Webseite anzeigen können.

Live Event Sharing: Ermöglicht es Ihnen, während eines Events Nachrichten mit Echtzeit-Updates an Freunde und Familie zu senden.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit einem kompatiblen Android Smartphone verbunden ist.

GroupTrack: Ermöglicht es Ihnen, mit LiveTrack direkt auf dem Display und in Echtzeit Ihre Freunde zu verfolgen.

Strecken

Sie können eine Strecke aus Ihrem Konto bei Garmin Connect an das Gerät senden. Wenn die Strecke auf dem Gerät gespeichert ist, können Sie ihr auf dem Gerät folgen. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Strecken direkt auf dem Gerät erstellen und speichern.

Sie können einer gespeicherten Strecke folgen, weil es eine schöne Route ist. Beispielsweise können Sie eine gut für Fahrräder geeignete Strecke zur Arbeit speichern und ihr folgen.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

- 1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.
- 2 Select **+** to add a location.
- 3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select Add to Course.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+ > Out and Back**.
- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+ > Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select Save > Ride.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select Courses > + > Round-Trip Course.

2 Select Distance, and enter the total distance for the course.

3 Select Start Location.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select Start Direction, and select a direction heading.

6 Select Search.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select  and  to view the other courses.

8 Select Save > Ride.

Geräteinformationen

Aufladen des Geräts

HINWEIS

Zum Schutz vor Korrosion sollten Sie den USB-Anschluss, die Schutzkappe und den umliegenden Bereich vor dem Aufladen oder dem Anschließen an einen Computer sorgfältig abtrocknen.

DE

Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufgeladen werden kann.

HINWEIS: Das Gerät kann nicht außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs aufgeladen werden (Seite 36).

- 1 Heben Sie die Schutzkappe ① über dem USB-Anschluss ② an.



- 2 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Gerät.
- 3 Schließen Sie das breite Ende des USB-Kabels an ein Netzteil oder einen USB-Anschluss am Computer an.
- 4 Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
Wenn Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen, schaltet es sich ein.
- 5 Laden Sie das Gerät vollständig auf.
Setzen Sie die Schutzkappe nach dem Aufladen des Geräts wieder auf.

Specifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Produkt-Updates

Das Gerät sucht automatisch nach Updates, wenn eine Verbindung per Bluetooth besteht. Über die Systemeinstellungen können Sie manuell nach Updates suchen. Installieren Sie auf dem Computer Garmin Express (www.garmin.com/express). Installieren Sie auf dem Telefon die Garmin Connect App.

So erhalten Sie einfachen Zugriff auf folgende Dienste für Garmin Geräte:

- Software-Updates
- Karten-Updates
- Hochladen von Daten auf Garmin Connect
- Produktregistrierung

Weitere Informationsquellen

- Unter **support.garmin.com** finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website **buy.garmin.com** auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie

weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch enthält Anweisungen zum Verwenden von Gerätefunktionen sowie für den Zugriff auf aufsichtsrechtliche Informationen.

Rufen Sie die Website **www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2** auf.

Edge® Explore 2 Guía de inicio rápido

Introducción

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Consulta siempre a tu médico antes de empezar o modificar cualquier programa de ejercicios.

Device Overview



53

	Press to enter sleep mode and wake the device. Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.
	Press to mark a new lap.
③ USB port (under weather cap)	Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer. Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.
	Press to start and stop the activity timer.

⑤	Select to open the main menu.
⑥ Glances	Swipe up to view the glances. Select to open the glance or menu.
⑦ Biking profile	Swipe left or right to change the biking profile. Select to open the biking profile.
⑧ Widgets	Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.
⑨ Electrical contacts	Charge using an external power accessory. NOTE: Not available on all models.

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Vincular el smartphone

Para utilizar las funciones de conectividad del dispositivo Edge, debes vincularlo directamente a través de la aplicación Garmin Connect y no desde la configuración de Bluetooth de tu smartphone.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala y abre la aplicación Garmin Connect.
- 2 Mantén pulsado  para encender el dispositivo.

La primera vez que enciendas el dispositivo, deberás seleccionar el idioma del dispositivo. En la siguiente pantalla, se te pedirá que realices la vinculación con tu smartphone.

- 3 Sigue las instrucciones de la aplicación para completar el proceso de vinculación y configuración.

Tras vincularlo correctamente, aparece un mensaje y tu dispositivo se sincroniza automáticamente con tu smartphone.


Installing the Standard Mount

For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

- 1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.
- 2 Place the rubber disk  on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



- 3 Place the bike mount on the bike stem.
- 4 Attach the bike mount securely using the two bands .
- 5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches .
- 6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold  to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select  or  to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press  to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
↑ CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^{ft}

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.

You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.

- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press  to stop the activity timer.

TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.


9 Select **Save Ride**.

10 Select ✓.

Visualizar widgets

El dispositivo incluye varios widgets preinstalados y, al vincularlo con un smartphone u otro dispositivo compatible, encontrarás algunos más.

- 1 En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.



Aparece el widget de configuración. Si el icono parpadea, significa que el dispositivo está buscando señal. Si el icono permanece fijo, significa que se ha encontrado señal o que el sensor está conectado. Puedes seleccionar

cualquier icono para cambiar la configuración.

- 2 Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más widgets.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up. The device scrolls through the glances (page 38).
- Select a glance to view additional information.
- Select  to customize the glances.

Funciones de conectividad Bluetooth

El dispositivo Edge ofrece diversas funciones de conectividad Bluetooth con tu smartphone compatible a través de las aplicaciones Garmin Connect y Connect IQ. Visita www.garmin.com/apps para obtener más información.

Carga de actividades en Garmin

Connect: envía tu actividad de forma automática a Garmin Connect en cuanto terminas de grabarla.

Indicaciones de audio: permite que la aplicación Garmin Connect

reproduzca anuncios de estado en tu smartphone durante un recorrido.

Alarma de bicicleta: te permite activar una alarma que suena en el dispositivo y envía una alerta a tu smartphone cuando el dispositivo detecta movimiento.

Funciones de Connect IQ para descargar: te permite descargar funciones de Connect IQ desde la aplicación Connect IQ.

Descargas de campos desde Garmin

Connect: te permite buscar campos en Garmin Connect con tu smartphone y enviarlos a tu dispositivo.

Buscar mi Edge: localiza un dispositivo Edge perdido que se haya vinculado con tu smartphone y que se encuentre en ese momento dentro del alcance.

Mensajes: te permite responder a llamadas entrantes o mensajes de texto por medio de un mensaje predeterminado. Esta función está disponible con smartphones Android compatibles.

Notificaciones: muestra notificaciones y mensajes del smartphone en tu dispositivo.

Las funciones de seguimiento y seguridad: (página 42)

Interacciones a través de redes sociales: te permite publicar una actualización en tu red social favorita cuando cargas una actividad en Garmin Connect.

Actualizaciones meteorológicas: envía a tu dispositivo alertas e información sobre las condiciones meteorológicas en tiempo real.

Funciones de seguimiento y seguridad

ATENCIÓN

Las funciones de seguimiento y seguridad son funciones complementarias y no se debe confiar en ellas como métodos principales para obtener ayuda de emergencia. La aplicación Garmin Connect no se pone en contacto con los sistemas de emergencia por ti.

El dispositivo Edge Explore 2 cuenta con funciones de seguridad y seguimiento que deben configurarse con la aplicación Garmin Connect.

AVISO

Para utilizarlas, el dispositivo Edge Explore 2 deberá estar conectado a la aplicación Garmin Connect mediante la tecnología Bluetooth. Puedes introducir contactos de emergencia en tu cuenta Garmin Connect.

Para obtener más información, consulta el manual del usuario.

Asistencia: te permite enviar un mensaje con tu nombre, un enlace de LiveTrack y tu ubicación GPS (si está disponible) a tus contactos de emergencia.

Detección de incidencias: si el dispositivo Edge Explore 2 detecta una incidencia durante determinadas actividades en exteriores, envía un mensaje automático, un enlace de LiveTrack y la ubicación GPS (si está disponible) a tus contactos de emergencia.

LiveTrack: permite que tus familiares y amigos puedan seguir tus competiciones y actividades de entrenamiento en tiempo real. Puedes invitar a tus seguidores a través del correo electrónico o las redes sociales, lo que les permitirá ver tus

datos en tiempo real en una página web.

Live Event Sharing: te permite enviar mensajes a amigos y familiares durante un evento, para proporcionarles actualizaciones en tiempo real.

NOTA: esta función solo está disponible si el dispositivo está conectado a un smartphone Android compatible.

GroupTrack: te permite realizar el seguimiento de tus contactos utilizando LiveTrack directamente en la pantalla y en tiempo real.

Trayectos

Puedes enviar un trayecto desde tu cuenta de Garmin Connect al dispositivo. Una vez que se guarda en el dispositivo, puedes navegar por el trayecto. También puedes crear y guardar un trayecto personalizado directamente en tu dispositivo.

Puede que te interese seguir un trayecto guardado simplemente porque es una buena ruta. Por ejemplo, puedes guardar un trayecto para ir a trabajar en bicicleta.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.

2 Select **+** to add a location.

3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select **Add to Course**.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+** > **Out and Back**.

- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+** > **Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select **Save** > **Ride**.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select **Courses** > **+** > **Round-Trip Course**.

2 Select **Distance**, and enter the total distance for the course.

3 Select **Start Location**.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select **Start Direction**, and select a direction heading.

6 Select **Search**.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select ◀ and ▶ to view the other courses.

- 8 Select **Save** > **Ride**.

Información del dispositivo

Cargar el dispositivo

AVISO

Para evitar la corrosión, seca totalmente el puerto USB, la tapa protectora y la zona que la rodea antes de cargar el dispositivo o conectarlo a un ordenador.

El dispositivo recibe alimentación de una batería de ión-litio integrada que puedes recargar usando una toma de pared estándar o un puerto USB del ordenador.

NOTA: el dispositivo no se cargará si se encuentra fuera del rango de temperatura aprobado (página 45).

- 1 Levanta la tapa protectora ① del puerto USB ②.



- 2 Conecta el extremo pequeño del cable USB en el puerto USB del dispositivo.
- 3 Conecta el extremo grande del cable USB al adaptador de CA o al puerto USB de un ordenador.
- 4 Conecta el adaptador de CA a una toma de pared estándar.
- Cuando conectas el dispositivo a una fuente de alimentación, este se enciende.
- 5 Carga por completo el dispositivo.
- Tras cargar el dispositivo, cierra la tapa protectora.

Specifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Actualizaciones del producto

El dispositivo comprueba automáticamente si hay actualizaciones disponibles cuando está conectado a Bluetooth. Puedes buscar actualizaciones manualmente desde la configuración del sistema. En el ordenador, instala Garmin Express (www.garmin.com/express). En el smartphone, instala la aplicación Garmin Connect.

Esto te permitirá acceder fácilmente a los siguientes servicios para dispositivos Garmin:

- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas
- Carga de datos a Garmin Connect
- Registro del producto

Más información

- Visita support.garmin.com para obtener manuales, artículos y actualizaciones de software adicionales.
- Visita buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor de

Garmin para obtener información acerca de accesorios opcionales y piezas de repuesto.

Cómo obtener el manual del usuario

El manual del usuario incluye instrucciones para utilizar las funciones del dispositivo y acceder a la información sobre las normativas vigentes.

Visita www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2.

Edge® Explore 2 Manual de início rápido

Introdução

ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Consulte sempre seu médico antes de começar ou modificar o programa de exercícios.

Device Overview



① 	Press to enter sleep mode and wake the device. Hold to turn the device on and off and lock the touchscreen.
② 	Press to mark a new lap.
③ USB port (under weather cap)	Lift the weather cap to charge the device or connect it to a computer. Replace the weather cap to prevent damage to the USB port.
④ 	Press to start and stop the activity timer.

⑤ 	Select to open the main menu.
⑥ Glances	Swipe up to view the glances. Select to open the glance or menu.
⑦ Biking profile	Swipe left or right to change the biking profile. Select to open the biking profile.
⑧ Widgets	Swipe down to view the widgets, then swipe left or right to view more widgets.
⑨ Electrical contacts	Charge using an external power accessory. NOTE: Not available on all models.

PT

NOTE: Go to www.buy.garmin.com to purchase optional accessories.

Emparelhando o smartphone

Para usar os recursos conectados do dispositivo Edge, ele deve ser emparelhado diretamente pelo aplicativo Garmin Connect, ao invés das configurações do Bluetooth no seu smartphone.

- 1 Através da loja de aplicativos em seu smartphone, instale e abra o aplicativo Garmin Connect.

- 2 Mantenha  para ativar o dispositivo.

Na primeira vez que você ligar o dispositivo, será necessário selecionar o idioma. A próxima tela solicita que você emparelhe com seu smartphone.

- 3 Siga as instruções no aplicativo para concluir o processo de emparelhamento e configuração.

Depois de emparelhar com êxito, uma mensagem será exibida e o dispositivo sincronizará automaticamente com o seu smartphone.


Installing the Standard Mount

For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the handlebar.

NOTE: If you do not have this mount, you can skip this task.

- 1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere with the safe operation of your bike.
- 2 Place the rubber disk  on the back of the bike mount.

Two rubber disks are included, and you can select the disk that best fits your bike. The rubber tabs align with the back of the bike mount so it stays in place.



- 3 Place the bike mount on the bike stem.
- 4 Attach the bike mount securely using the two bands .
- 5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches .
- 6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.



Going for a Ride

If you are using a wireless sensor or accessory, it can be paired and activated during initial setup.

- 1 Hold  to turn on the device.
- 2 Go outside, and wait while the device locates satellites.
The satellite bars turn green when the device is ready.
- 3 From the home screen, select  or  to view the biking profiles.
- 4 Select a biking profile.
- 5 Press  to start the activity timer.

SPEED	AVG SPEED
21.2 ^m _h	17.8 ^m _h
DISTANCE	
26.29 ^m _i	
TIMER	
1:45:15	
↑ CALORIES	↑ TTL ASCENT
1120	1563 ^f

NOTE: History is recorded only while the activity timer is running.

- 6 Swipe left or right to view additional data screens.

You can swipe down from the top of the data screens to view the widgets.

- 7 If necessary, tap the screen to view status overlay data (including battery life) or return to the home screen.
- 8 Press  to stop the activity timer.

TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, you can change the ride type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly courses.


9 Select **Save Ride**.

10 Select ✓.

Visualizar widgets

O dispositivo vem com diversos widgets e outros recursos disponíveis mediante emparelhamento do dispositivo com um smartphone ou com outro dispositivo compatível.

- 1 Na tela inicial, deslize para baixo a partir da parte superior da tela.



O widget de configurações é exibido. O ícone intermitente significa que o dispositivo está procurando sinal. Um ícone sólido significa que o sinal foi encontrado ou sensor está conectado. Você pode selecionar

qualquer ícone para alterar as configurações.

- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais widgets.

Viewing Glances

Glances provide quick access to health data, activity information, built-in sensors, and more.

- From the home screen, swipe up. The device scrolls through the glances (page 47).
- Select a glance to view additional information.
- Select ✎ to customize the glances.

Recursos conectados via Bluetooth

O dispositivo Edge tem diversos recursos Bluetooth conectados para o seu smartphone compatível usando os aplicativos Garmin Connect e Connect IQ. Acesse www.garmin.com/apps para obter mais informações.

Enviar atividades para o Garmin Connect:

envia automaticamente sua atividade para o Garmin Connect assim que você concluir a gravação da atividade.

Comandos de áudio: permite que o aplicativo Garmin Connect reproduza

anúncios de status em seu smartphone durante um percurso.

Alarme de bicicleta: permite ativar um alarme que soe no dispositivo e envia um alerta para o smartphone quando o dispositivo detecta movimento.

Recursos para download do Connect IQ: permite fazer download de recursos do Connect IQ a partir do aplicativo Connect IQ.

O percurso é baixado do Garmin

Connect: permite pesquisar por percursos no Garmin Connect usando seu smartphone e enviá-los ao seu dispositivo.

Encontrar meu Edge: localiza seu dispositivo Edge perdido que está emparelhado com o smartphone e dentro da área de alcance.

Mensagens: permite responder a uma chamada recebida ou a uma mensagem de texto com uma mensagem de texto predefinida. Esse recurso está disponível para smartphones Android compatíveis.

Notificações: exibe as notificações e mensagens do telefone em seu dispositivo.

Recursos de segurança e monitoramento: (página 51)

Interações de rede social: permite que você publique atualizações em seu site de mídia social favorito ao carregar uma atividade no Garmin Connect.

Atualizações meteorológicas: envia condições meteorológicas e alertas em tempo real para o seu dispositivo.

Recursos de monitoramento e segurança

CUIDADO

Os recursos de monitoramento e segurança são complementares e não devem ser considerados como um método principal para obter assistência de emergência. O app Garmin Connect não entra em contato com os serviços de emergência em seu nome.

O dispositivo Edge Explore 2 tem recursos de monitoramento e segurança que devem ser configurados com o app Garmin Connect.

AVISO

Para usar esses recursos, o relógio Edge Explore 2 deve estar conectado ao app

Garmin Connect usando a tecnologia Bluetooth. Você pode informar contatos de emergência na sua conta Garmin Connect.

Para obter mais informações, consulte o Manual do proprietário.

Assistência: permite que você envie uma mensagem automática com seu nome, sua localização GPS (se disponível) e o link LiveTrack para seus contatos de emergência.

Deteção de incidente: quando o dispositivo Edge Explore 2 detecta um incidente durante uma atividade ao ar livre específica, ele envia para seus contatos de emergência uma mensagem automática com o link LiveTrack e sua localização do GPS (se disponível).

LiveTrack: permite que os seus amigos e a sua família acompanhem as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Você pode convidar seguidores por e-mail ou redes sociais, permitindo que eles visualizem seus dados ao vivo em uma página da Web.

Live Event Sharing: permite que você envie mensagens aos seus amigos

e familiares durante um evento, fornecendo atualizações em tempo real.

OBSERVAÇÃO: este recurso está disponível somente se o seu dispositivo estiver conectado a um smartphone Android compatível.

GroupTrack: permite que você acompanhe suas conexões usando o LiveTrack diretamente na tela e em tempo real.

Percursos

Você pode enviar um percurso de sua conta Garmin Connect para seu dispositivo. Você poderá navegar pelo percurso em seu dispositivo, após salvá-lo. Também é possível criar e salvar um percurso personalizado diretamente no seu dispositivo.

Você pode seguir um percurso simplesmente porque é um bom caminho. Por exemplo, você pode salvar e seguir um percurso tranquilo de bicicleta para chegar ao seu trabalho.

Planning and Riding a Course

You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints or locations that leads you to your final destination.

1 Select **Courses** > **+** > **Course Creator**.

2 Select **+** to add a location.

3 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

4 Select **Add to Course**.

TIP: From the map, you can select another location, and select Add to Course to continue adding locations.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

TIP: You can swipe left and select  to remove a location.

6 Select an option:

- To calculate the route, select **View Map**.
- To calculate the route with the same route back to the start location, select **+** > **Out and Back**.
- To calculate the route with a different route back to the start location, select **+** > **Loop to Start**.

A map of the course appears.

7 Select **Save** > **Ride**.

Creating and Riding a Round-Trip Course

The device can create a round-trip course based on a specified distance, starting location, and direction of navigation.

1 Select **Courses** > **+** > **Round-Trip Course**.

2 Select **Distance**, and enter the total distance for the course.

3 Select **Start Location**.

4 Select an option.

There are many ways to add a location. For more information, see your owner's manual.

5 Select **Start Direction**, and select a direction heading.

6 Select **Search**.

TIP: You can select  to search again.

7 Select a course to view it on the map.

TIP: You can select **<** and **>** to view the other courses.

8 Select **Save** > **Ride**.

Informações sobre o dispositivo

Carregando o dispositivo

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

O dispositivo é alimentado por uma bateria íons e lítio integrada que pode ser carregada usando uma tomada padrão ou uma porta USB em seu computador.

OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carregará enquanto estiver fora do intervalo de temperatura aprovado (página 54).

- 1 Levante a cobertura de proteção ① da porta USB ②.



- 2 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta USB do dispositivo.
 - 3 Conecte a extremidade maior do cabo USB ao adaptador de CA ou a uma porta USB do computador.
 - 4 Conecte o adaptador de CA a uma tomada padrão.
- Quando você conectar o dispositivo a uma fonte de alimentação, o dispositivo ligará.
- 5 Carregue o dispositivo completamente.

Depois de carregar o dispositivo, feche a cobertura de proteção.

Specifications

Operating temperature range: From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)

Charging temperature range: From 0° to 45°C (from 32° to 113°F)

Wireless frequency: 2.4 GHz @ 20 dBm maximum

Atualizações do produto

O dispositivo verifica automaticamente se há atualizações quando conectado ao Bluetooth. Você pode verificar manualmente se há atualizações nas configurações do sistema. Em seu computador, instale o Garmin Express (www.garmin.com/express). No seu smartphone, instale o app Garmin Connect.

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Carregamento de dados para Garmin Connect
- Registro do produto

Como obter mais informações

- Acesse support.garmin.com para manuais adicionais, artigos e atualizações de software.
- Acesse buy.garmin.com ou entre em contato com seu revendedor Garmin para obter informações sobre

acessórios opcionais e peças de reposição.

Introdução ao Manual do proprietário

O manual do proprietário inclui instruções para usar os recursos do dispositivo e acessar informações regulamentares.

Acesse www.garmin.com/manuals/EdgeExplore2.

support.garmin.com

© 2022 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, and Edge® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Connect IQ™, Garmin Connect™, and Garmin Express™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google Inc. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

M/N: A04457, B04457

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.



Printed in Taiwan
March 2022
I90-0295I-90_0A

