

SCIENTIFIC

Smart Connected Clock With Internet Radio

Model: CIR100

Quick Start Guide

EN

This Quick Start Guide provides the instructions for the basic set up in addition to the user manual. For the complete operation instructions, please visit

http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php

OVERVIEW



1. Next Channel/Gong
2. Previous Channel/Song
3. Volume Up
4. Volume Down
5. SNOOZE/ Turn-off alarm
6. Bluetooth ON/OFF
7. Accept/End Speaker phone
8. Internet Radio ON/OFF
9. Mode
10. RESET
11. Headphone Jack
12. Micro USB power jack

DOWNLOAD THE APP

Download below two apps on your smart device. These apps are available on both Apple App Store and Google Play.

Search "Oregon Scientific Smart Living" and "Oregon Scientific Smart Radio" to find the app.



GETTING STARTED

1. Insert 3 x AA batteries for back-up usage and then connect the main unit to the power supply.

2. Tap the app icon to open. Then select CIR100 smart connected clock with internet radio. Follow the screen instructions to connect the Wi-Fi network. The will flash and display steady when successfully connected.

Using Bluetooth connection

1. Turn on Bluetooth on your smart device.

2. Press on the clock to enter the pairing mode. The Bluetooth icon will flash and display steady when successfully paired.

3. Open the Bluetooth pairing list on your smart device and select to connect CIR100.

4. You will be able to stream music and use the speaker phone function.

NOTE

- Bluetooth wireless technology operates within 10 meters (33 ft) range and varies if there are physical obstacles, such as a thick wall in between your smart device and CIR100.

CLOCK TIME

This unit will automatically synchronize the clock with the cloud (server) via Wi-Fi.

ALARM FUNCTION

Set the alarm with our dedicated app. The alarm will sound in beep or radio sound. When the alarm is set or stored, the alarm icon will show on the display.

Snooze function

- To use the snooze function, press on the clock when the alarm sounds. The alarm will stop and start again 8 minutes.

Activating/deactivating the alarm

- Press and hold for 3 seconds to stop the alarm. The alarm will reactivate the following day unless deactivated.

INTERNET RADIO

The unit can support internet radio function. The "Oregon Scientific Smart Living" app will redirect you to go into our "Oregon Scientific Smart Radio" app to set the favorite internet radio channels and manage different control functions.

1. Press on the turn on internet radio function. The unit will broadcast the last channel you listened to on the clock.

2. Press repeatedly to set the Internet radio sleep timer duration: 15, 30, 60 and 90 minutes.

3. Press and to change to your favorite channel 1-10.

4. Press and to control sound volume.

5. Press again to turn off the internet radio function.

NOTE Press to turn off the Bluetooth (disappears) when listen to the internet radio.

Service availability varies by region and account and is not available in some countries. The Spotify App and premium account are required.

BLUETOOTH MUSIC STREAMING

When the device is connected wirelessly via Bluetooth, the clock can support music streaming on your smart device.

- Press and to control sound volume.

- Press and hold for 3 seconds to play/pause music.

- Press and hold for 3 seconds to reject incoming call.

NOTE

- When using Bluetooth music streaming and speaker phone function, ensure Bluetooth connection is turned on. Press on the clock to turn on Bluetooth. icon appears on the clock display.

TURN OFF BLUETOOTH FUNCTION

When the device is connected wirelessly via Bluetooth, the clock can support music streaming on your smart device.

- Press and hold for 3 seconds to reject incoming call.

TEXT AND VOICE MESSAGE

The clock can receive text and voice messages from the unit. The dedicated app and display the text messages on the unit.

Text message



SCIENTIFIC

Smart Connected Clock Con Internet Radio

Modello: CIR100

Guida Rapida

IT

Questa guida rapida d'avvio fornisce le istruzioni per la configurazione di base in aggiunta al manuale d'uso. Per istruzioni complete, preghi visitare

http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php

PANORAMICA



1. Stazione radio / canzone successiva
2. Stazione radio / canzone precedente
3. Aumenta il volume
4. Diminuisce il volume
5. Funzione Snooze / spegni l'allarme
6. Bluetooth ON/OFF
7. Rispondi / termina una chiamata
8. Internet-Radio ON/OFF
9. Impostazioni
10. RESET
11. Ingresso per le cuffie
12. Ingresso per cavo Micro USB

SCARICA L'APPLICAZIONE

Scarica le seguenti applicazioni sul tuo dispositivo mobile. Le due apps sono disponibili sia su Apple Store che su Google Play.

Cerca "Oregon Scientific Smart Living" e "Oregon Scientific Smart Radio" per trovare le applicazioni.



OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Inserire le batterie 3 x AA per la funzione di back-up, utilizzare l'alimentatore per accendere l'orologio.

2. Clicca sull'icona dell'app o seleziona CIR100 smart connected clock with internet radio. Seguire le istruzioni sullo schermo per collegare la rete Wi-Fi. L'icona inizierà a lampeggiare illuminandosi in modo permanente a collegamento stabilito.

Connessione Bluetooth

1. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo mobile.

2. Premere sull'orologio per entrare nella modalità di accoppiamento. L'icona Bluetooth inizierà a lampeggiare illuminandosi in modo permanente ad accoppiamento stabilito.

3. Sul tuo dispositivo mobile, apri la lista delle connessioni Bluetooth disponibili e seleziona CIR100.

4. Potrai ascoltare la musica in streaming e utilizzare la funzione di speaker con vivavoce per le chiamate in entrata.

NOTE

- La tecnologia Bluetooth consente la sincronizzazione entro 10 metri (33 piedi) tra orologio e app; questo dipende variamente a causa della presenza di ostacoli, quali muri etc CIR100.

ORARIO

Questa unità sincronizza automaticamente l'orologio con il cloud (server) tramite Wi-Fi.

ALLARME SVEGLIA

Imposta l'allarme sveglia con l'app. L'allarme sveglia può essere impostato con il classico beep o con la radio.

L'icona dell'allarme sveglia appare sul display quando l'allarme è attivo.

- Per attivare la funzione snooze, seleziona sull'orologio quando l'allarme sveglia suona o sul display quando l'allarme si interromperà e risuonerà nuovamente dopo 8 minuti.

- Consultare il dealer o un experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3(B)/NMB-3(B).

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com) or on the warranty card for this product for all inquiries instead.

We Name: Oregon Scientific, Inc.

Address: 10778 SW Manassas Dr.

Tualatin, OR 97062 USA

Telephone No.: 1-800-853-8983

Product No.: CIR100

Product Name: Smart connected clock with internet radio

Manufacturer: IDT Technology Limited

Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate,

Phase 1, 41 Man Yue Yst,

Hung Hong, Kowloon,

Hong Kong

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hebey, IDT Technology Limited, declares that Smart Connected Clock with internet radio (model: CIR100) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



DISPOSAL INFORMATION FOR USERS

Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and pursuant to and in accordance with Article 20 of the Directive 2006/66/EC of the European Parliament on batteries and accumulators and waste batteries.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus.

INFORMAZIONI VISUALIZZATE SUI DISPLAY

L'orologio possiede diverse modalità di visualizzazione dei dati sul display.

1. Premere per passare da una modalità di visualizzazione all'altra (es. visualizzazione orologio, visualizzazione previsioni del tempo, etc).

2. Premere per passare da un'informazione all'altra.

SCIENTIFIC

Smart Réveil connecté Avec Radio par internet

Modèles: CIR100

Guide de Démarrage Rapide

FR

Le présent guide de démarrage rapide vous donne des instructions pour une configuration basique en plus de son mode d'emploi. Pour les instructions de fonctionnement complètes, veuillez visiter

http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php

APERÇU



1. Station/musique suivante
2. Station/musique précédente
3. Augmenter le volume
4. Baisser le volume
5. Répétition/ alarme Turn-off
6. Bluetooth ON/OFF
7. Activer/éteindre main libre
8. Radio internet ON/OFF
9. Mode
10. Réinitialiser
11. Port casque
12. Port Micro USB

TELECHARGEMENT DE L'APPLICATION

Téléchargez les applications ci-dessous sur votre tablette ou smart phone. Ces applications sont disponibles sur l'Apple App Store et sur Google Play Store.

Recherchez "Oregon Scientific Smart Living" et "Oregon Scientific Smart Radio" pour trouver l'application.



DEMARRAGE

1. Insérer 3 x AA pour l'utilisation de la sauvegarde et puis connectez l'unité principale à l'alimentation électrique.

2. Appuyez sur l'icône de l'application pour ouvrir, puis sélectionnez CIR Smart Réveil Connecté avec radio par internet. Veuillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter le réseau Wi-Fi. L'icône s'allumera et affichera de façon constante une fois connecté avec succès.

Utilisation de la connexion Bluetooth

1. Activez le Bluetooth sur votre tablette ou smart phone.

2. Appuyez sur l'horloge pour entrer dans le mode d'appariement. L'icône de Bluetooth clignotera et affichera de façon constante une fois connecté avec succès.

3. Ouvrez la liste d'appariement Bluetooth sur votre tablette ou smart phone et sélectionnez CIR100 pour vous y connecter.

4. Vous serez en mesure d'écouter de la musique et d'utiliser la fonction haut-parleur du téléphone.

REMARQUE

- La technologie sans fil Bluetooth fonctionne dans un champ de 10 mètres (33 pieds) et varie en cas d'obstacles physiques, comme un mur épais entre votre tablette ou smart phone et le CIR100.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC


Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr.

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.fr.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaut.

EU - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente IDT Technology Limited déclare que le (Horloge intelligente connectée Avec-Radio en ligne (Modèle: CIR100) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.



HEURE SUR LE RÉVEIL

Cette unité synchronise automatiquement l'heure avec le cloud (serveur) via le Wi-Fi.

ALARME

Configurez l'alarme avec l'application dédiée. L'alarme fera un bip ou la sonnerie radio.

L'icône de l'alarme sera affichée sur l'écran lorsque cette dernière sera en mode veille.

La fonction répétition

- Pour utiliser cette fonction, appuyez sur l'icône sur le réveil lorsque l'alarme sonne. Cette dernière s'arrêtera pour redémarrer au bout de 8 minutes.

Activer/désactiver l'alarme

- Appuyez et maintenez appuyé pendant 3 secondes pour désactiver l'alarme. L'alarme sonnera à nouveau le jour suivant à moins de la modifier.

INFORMATIONS AUX USAGERS

Aux termes des Directives européennes 2011/65/EU et 2012/19/EU, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.

Le symbole représentant une poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa durée de vie.

L'utilisateur devra remettre l'appareil, lorsqu'il ne l'utilisera plus, à des centres adaptés de collecte sélective pour les déchets électroniques et électrodomestiques, ou bien il devra le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en l'un ou l'autre cas.

La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l'appareil qui n'est plus utilisé au recyclage ou au traitement ou à l'élimination compatible au niveau environnemental, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé. L'élimination illégale du produit par l'utilisateur est passible de l'application de sanctions selon les lois en vigueur.

REMARQUE

- Appuyez sur pour à nouveau éteindre le Bluetooth (disparaît) quand écouter la radio internet.

La disponibilité du service est fonction de la région et de l'abonnement à un compte de musique en ligne. L'application Spotify et un compte premium sont nécessaires.

MUSIQUE BLUETOOTH EN STREAMING

Lorsque l'appareil est connecté à un réseau sans fil via Bluetooth, l'horloge sera peut prendre en charge la fonction de main libre.

- Pour décrocher un appel.

- Appuyez sur pour décrocher et appuyez de nouveau dessus pour raccrocher.

- Appuyez sur et le maintenez appuyé pendant 3 secondes pour refuser un appel.

REMARQUE

- Pour utiliser la musique en streaming et la fonction main libre en Bluetooth, assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée. Appuyez sur le réveil pour activer le Bluetooth, l'icône s'apparaît sur l'affichage.

- Désactivez le Bluetooth lorsque vous n'utilisez pas le streaming / main libre afin d'économiser la consommation d'énergie. Appuyez sur à nouveau pour éteindre le Bluetooth, l'icône disparaît de l'affichage du réveil.

SCIENTIFIC

Smart Connected Clock Mit Radio Internet

Modell: CIR100

Schnellstart-Anleitung

DE

Diese Kurzanleitung enthält Anweisungen für die grundlegende Einrichtung neben der Bedienungsanleitung. Die komplette Betriebsanleitung finden Sie unter

http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php

ÜBERSICHT



1. Nächster Sender / Lied
2. Vorheriger Sender / Lied
3. Lautstärke erhöhen
4. Lautstärke reduzieren
5. Bluetooth EN / AUS
7. Telefonat (Freisprechfunktion) annehmen/beenden
8. Internet Radio EN/AUS
9. Modus
10. Zurücksetzen
11. Kopfhörerbuchse
12. Micro USB-Netzanschlussbuchse

LADE APP HERUNTERLADEN

Laden Sie diese 2 Apps auf Ihr Smartphone. Die Apps sind im Apple App-Store und bei Google-Play verfügbar.

Suchen Sie nach "Oregon Scientific Smart Living" und "Oregon Scientific Smart Radio" um die Apps zu finden.



ERSTE SCHRITTE

1. Setzen Sie 3 AA-Batterien ein (Das Gerät ist auch für den Standby-Modus geeignet) und schließen Sie die dann das Gerät an eine Steckdose an.

2. Tippen Sie auf das App-Ikon, wählen Sie dann die CIR100 Smart Connected Clock mit Internet-Radio. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Die Verbindung wird hergestellt und das Gerät wird konstant angezeigt.

Bluetooth Verbindung nutzen

1. Schalten Sie „Bluetooth“ auf Ihrem Smartphone oder Tablet ein.

2. Drücken Sie auf der Uhr, um den Kopplungsmodus anzuführen. Das Bluetooth-Symbol blinkt zunächst, und wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet es.

3. Öffnen Sie die „Bluetooth Pairing List“ auf Ihrem Smartphone und wählen „CIR100“, um die Geräte zu verbinden.

4. Sie können nun Musik streamen und die Fre