

## Table of contents

1. English	3. Español	4. Français
2. Deutsch	6. 한국인	7. 日本語
5. Italiano	9. čeština	10. يعترض
8. svenska	12. Nederlands	13. dansk
11. Polski	15. Português	16. ελληνικά
14. magyar		



Download QR code

### Kurzanleitung zur Bedienung

—2—

Die App wird kontinuierlich aktualisiert und die Schnittstelle unterliegt den App Scan Sie den QR-Code, um die App „ICam365“ herunterzuladen  
Laden Sie die App herunter

Verwenden Sie die „Scan“-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den OR-Code zu scannen, und laden Sie die „ICam365“-App herunter und installieren Sie sie.

### Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 1 Minute

### 2/Gerät hinzufügen

- 01.einloggen
- 02.Gerät hinzufügen
- 03.Scannen Sie den QR-Code des Rumpfes
- 04.Warten auf die automatische Erkennung
- 05.Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Passwort ein
- 06.Zeigen Sie den QR-Code vor die Linse des Geräts. Wenn Sie den Piepton hören, aktivieren Sie „Ich habe ihn gehört“. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
- 07.Warten auf die Konfiguration des Netzwerks
- 08.Die Hinzufügung ist abgeschlossen, das Gerät ist benannt.
- 09.The device will appear on your homepage

### Guida operativa rapida

—5—

1/Collega il dispositivo  
L'app viene aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app

Scansione il codice QR per scaricare l'app ICam365

### Scarica l'app

Utilizzare la funzione "Scan" del tuo cellulare per scansionare il codice OR,

e scaricare e installare l'app "ICam365".

### Collegamento dell'alimentazione elettrica

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto

### 2/Aggiungi dispositivo

- 01.acedi
- 02.Aggungi dispositivo
- 03.Scansione il codice QR della fusoliera
- 04.In attesa del rilevamento automatico
- 05.Seleziona la rete WiFi a cui vuoi connetterti, e inserisci la password
- 06.Mostra il codice QR davanti all'obiettivo del dispositivo. Quando senti il segnale acustico, attiva "L'ho sentito". Quindi fare clic su "Avanti".
- 07.In attesa della configurazione di rete
- 08.L'aggiunta è completa, il dispositivo è stato nominato.
- 09.Il dispositivo apparirà sulla tua home page

### Snabbguide

—8—

### 1/Anslut din enhet

Appen uppdateras kontinuerligt och gränssnittet är föremål för appen  
Skanna QR-koden för att ladda ner ICam365-appen

### Ladda ner appen

Använd "Scan"-funktionen på din mobiltelefon för att skanna ELLER-koden, och ladda ner och installera "ICam365"-appen.

### Anslutning av strömförskjörning

Anslut enheten till strömförskjörningen och värta ca 1 minut

### 2/Lägg till enhet

- 01.Jogga in
- 02.Lägg till enhet
- 03.Scanna QR-koden på flygkroppen
- 04.Väntar på automatiskt upptäckt
- 05.Välj det WiFi-nätverk du vill ansluta till och ange lösenordet
- 06.Visa QR-koden framför enhetens lins. När du hör ett piep, aktivera "Jag hörde det". Klicka sedan på "Nästa".
- 07.Väntar på nätverkskonfiguration
- 08.Läggningen är klar, enheten har fått ett namn.
- 09.Enheten kommer att visas på din hemsid

### Skrócona instrukcja obsługi

—11—

### 1/Dodaj swoje urządzenie

Aplikacja jest stale aktualizowana, a interfejs podlega zmianom w aplikacji.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację ICam365

### Pobierz aplikację

Użyj funkcji "Scan" w swoim telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR, w pionu w zainstalowanej aplikacji „ICam365”.

### Podłączanie zasilania

Podłącz urządzenie do zasilania i odczekaj około 1 minut

### 2/Dodaj urządzenie

- 01.zaloguj się
- 02.Dodaj urządzenie
- 03.Zeskanuj kod QR na kadrubie
- 04.Czekanie na automatyczne wykrycie
- 05.Wybierz sieć WiFi, z którą chcesz się połączyć i wprowadź hasło
- 06.Pokaz kod QR przed obiektywem urządzenia. Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy, aktywuj „Słyszysz to?”. Następnie kliknij „Dalej”.
- 07.Oczekiwanie na konfigurację sieci
- 08.Instalacja została ukończona, urządzenie nadano nazwę.
- 09.Urządzenie zostanie wyświetlane na Twojej stronie internetowej.

### Gyors kezelési útmutató

—14—

### 1/Csatlakoztassa a készüléket

Az alkalmazás folyamatosan frissül, és a felület az App

Olvassa be a QR-kódot a „ICam365“ alkalmazás letöltéséhez

### Töltsse le az alkalmazást

Használja mobiltelefonja "Scan" funkcióját a QR-kód beolvasásához, a "ICam365" APP letöltéséhez és telepítéséhez

### Csatlakoztassa a tápfeszültséget

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és várjon körülbelül 1 percet

### 2/Eszköz hozzáadása

- 01.jelentkezz be
- 02.Eszköz hozzáadása
- 03.Olvassa be a törzs QR-kódját
- 04.Várok az automatikus felismerésre
- 05.Válassza ki a WiFi-t, amelyhez csatlakozni szeretné, és adjja meg a jelszót
- 06.Mutassa meg a QR-kódot a készülék lencséjének, ha szófolt hall.
- 07.Jelölje be a Halltatót, majd kattintson a Tovább gombra
- 08.A hozzáadás befejeződött, a készülék el lett nevezte.
- 09.A készülék megjelenik a kezdőlapján

## Information to User:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.  
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.  
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important:** Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

### Guia de operación rápida

—3—

### 1/Conectar el dispositivo

La aplicación se actualiza continuamente y la interfaz está sujeta a las actualizaciones de la aplicación.

Escanea el código QR para descargar la aplicación "ICam365"

Descargar la aplicación

Utilice la función "Escanear" de su teléfono móvil para escanear el código OR, descargar e instalar la aplicación "ICam365".

### Conectar la energía

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto.

### 2/Agregar dispositivo

01.Iniciar sesión

02.Añadir dispositivo

03.Escanea el código QR del fuselaje

04.Esperando el reconocimiento automático

05.Selección de WiFi al que desea conectarse e ingrese la contraseña

06.Muestre el código QR en la lente del dispositivo. Cuando escuche el pitido,

marque la casilla "Lo escuché" y luego haga clic en Siguiente,

07.Esperando para configurar la red

08.La adición está completa, el dispositivo tiene nombre,

09.El dispositivo aparecerá en tu página de inicio.

### Guida operativa rapida

—5—

1/Collega il dispositivo  
L'applicazione viene aggiornata continuamente e l'interfaccia è soggetta all'app

Scansione il codice QR per scaricare l'app ICam365

### Scarica l'app

Utilizzare la funzione "Scan" del tuo cellulare per scansionare il codice OR,

e scaricare e installare l'app "ICam365".

### Collegamento dell'alimentazione elettrica

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto

### 2/Aggiungi dispositivo

01.acedi

02.Aggungi dispositivo

03.Scansione il codice QR della fusoliera

04.In attesa del rilevamento automatico

05.Seleziona la rete WiFi a cui vuoi connetterti, e inserisci la password

06.Vista QR-koden framför enhetens lins. När du hör ett piep, aktivera "Jag hörde det". Klicka sedan på "Nästa".

07.Väntar på nätverkskonfiguration

08.Läggningen är klar, enheten har fått ett namn.

09.I enheten kommer att visas på din hemsid

### Guida operativa rapida

—6—

### 1/Conecta el dispositivo

La aplicación se actualiza continuamente y la interfaz está sujeta a las actualizaciones de la aplicación.

Escanea el código QR para descargar la aplicación "ICam365"

Descargar la aplicación

Utilice la función "Escanear" de su teléfono móvil para escanear el código OR, descargar e instalar la aplicación "ICam365".

### Conectar la energía

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto.

### 2/Agregar dispositivo

01.ILog in

02.Add device

03.Scan the QR code of the fuselage

04.Waiting for an automatic recognition

05.Select the WiFi to connect to and enter the password

06.Show the QR code to the device lens. When you hear the beep, tick I have heard it. Then click next

07.Waiting to configure the network

08.The addition is complete, the device is named.

09.The device will appear on your homepage

## Quick Operation Guide

### 1/Connect the device

App will be updated continuously, and the interface is subject to App

Scan the QR code to download the "ICam365" App

Download the app

Use the "Scan" function of your mobile phone to scan the QR code, download and install the "ICam365" APP

Connect power

Connect the device to the power supply and wait for about 1 minute

### 2/Add Device

01.Log in

02.Add device

03.Scan the QR code of the fuselage

04.Waiting for an automatic recognition

05.Select the WiFi to connect to and enter the password

06.Show the QR code to the device lens. When you hear the beep, tick I have heard it. Then click next

07.Waiting to configure the network

08.The addition is complete, the device is named.

09.The device will appear on your homepage

## Guide d'utilisation rapide

### 1/Connecter l'appareil

L'application sera actualisée en permanence et l'interface est soumise à l'application

Scanner le code QR pour télécharger l'application « ICam365 »

Télécharger l'application

Utilisez la fonction « Scan » de votre téléphone portable pour scanner le code QR, téléchargez et installez l'application « ICam365 »

Connecter l'alimentation

Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez environ 1 minute

### 2/Ajouter un appareil

01.Connectez-vous

02.Ajouter un appareil

03.Scannez le code QR du fuselage

04.En attente de reconnaissance automatique

05.Sélectionnez le WiFi auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe

06.Ouvrez le code QR sur l'objectif de l'appareil. lorsque vous entendez le bip,

cochez "J'ai entendu", puis cliquez sur "Suivant".

07.En attente de configuration du réseau

08.L'ajout est terminé, l'appareil est nommé.

09.L'appareil apparaîtra sur votre page d'accueil

## クイック操作ガイド

### 1/デバイスを接続する

アプリケーションは継続的に更新され、インターフェースはアプリケーションの

影響を受けます。

QRコードをスキャンして「ICam365」アプリをダウンロードしてください。

アプリケーションをダウンロードしてください。

携帯電話の「スキャン」機能を使用してQRコードをスキャンし、ダウンロードします。

「ICam365」アプリケーションをインストールします。

電源を接続する

デバイスを接続して、約1分待ちます。

### 2/デバイスを追加する

01.ログイン

02.デバイスを追加する

03.機体のQRコードをスキャンする

04.自動認識を待つ

05.接続したいWiFiを選択し、パスワードを入力します。

06.カメラレンズにQRコードを表示します。ビープ音が聞こえたら、

「聞いた」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

07.ネットワーク構成を待つ

08.追加が完了し、デバイスに名前が付けられます。

09.デバイスがホームページに表示されます。

## Hurigt betjningsvejledning

### 1/Tilslut enheden

App vil blive opdateret kontinuert, og grænsefladen er underlagt App

Scan QR-koden for at downloade "ICam365"-appen

Download appen

Brug "Scan"-funktionen på din mobiltelefon til at scanne QR-koden, downloade og installere "ICam365" APP'en

Tilslut strem

Tilslut enheden til strømforsyningen og vent i ca. 1 minut

### 2/Tilføj enhed

01.Log ind

02.Tilføj enhed

03.Scan QR-koden for flykroppen

04.Venter på automatisk genkendelse

05.Vælg det WiFi, du vil oprette forbindelse til, og indtast adgangskoden

06.Vis QR-koden til enhedenes linse. Når du hører bip,

skræddersy den med "Hørte det", og klik på "Næste".

07.Venter på at konfigurere netværket

08.Tilføjelsen er fuldført, enheden er navngivet

09. Enheden vises på din hjemmeside

## Önlegd grönhet till linje till linje

### 1/Ενσύρετε τη συσκευή

Η εφαρμογή θα ενημερώνεται συνεχώς και η διεπιφάνεια θα περιορίζεται στην εφαρμογή

Σαρώστε τον κωδικό QR για την πραγματοποίηση λήψης της εφαρμογής "ICam365".

Κατέβαστε την εφαρμογή

Χ