

specification

Material material	Silicone + abs	Working time	≈ 60 minutes
function	9 modes of vibration	Teeth of charge	≈ 90 minutes
package	Vbrator*1 Manual*1 Cable *1		

Alt is better to use with water based lubes!

1. Press the "🔊" button for 2 seconds to activate/deactivate the massager.

2. Click "button" 🔊 "to saithch 9vibrations.

3. Load diagram



1、Download and install the application

Scan the left qr code with the mobile phone code scanning tool and download and install the app as directed

Comments:

The ios system can search "lovespouse" in applestore

android system can search "lovespouse" in googlestore

2、attachment of devices

After logging in for the first time, attach the device, click "+" to display the scan box and scan the device id code in the outer packaging box or in the instruction manual

If the scan is not correct, you can manually enter the identification code, and the number below is as shown

in after the scan is correct



(49173118)

3、computer control open the device, open the application, and connect the device as directed by the software. Click on the "my device" icon; Start your journey of fun, five modes waiting for you to play.

Note: in interactive mode, you must add friends from the other party first, and you can interact only after passing

especificación

Material Material	Silicona +ABS	Tiempo de trabajo	≈ 60mins
función	9 modos de vibración	Dientes de carga	≈ 90 minutos
paquete	Vbrator*1 Manual*1 Cable*1		

Alt es mejor usarlo con lubes a base de agua!

1. Presione el botón "🔊" durante 2 segundos para activar/desactivar el masajeador.

2. Haga clic en botton" 🔊" to saithch 9vibrations.

3. Diagrama de carga



1. Descargar e instalar la aplicación

Escanea el código QR izquierdo con la herramienta de escaneo de códigos del teléfono móvil y descarga e instala la aplicación de acuerdo con las indicaciones

Observaciones:

El sistema IOS puede buscar "lovespouse" en AppleStore

Sistema Android puede buscar "lovespouse" en Googlestore

2, Unión de dispositivos

Después de iniciar sesión por primera vez, ate el dispositivo, haga clic en "+" para mostrar la caja de exploración y escanee el código de identificación del dispositivo en la caja de embalaje exterior o en el manual de instrucciones

Si el escaneo no es correcto, puede introducir manualmente el código de identificación, y el número de abajo es como se muestra en después de que el escaneo es correcto



(49173118)

3, control del equipo

Abra el dispositivo, abra la aplicación y conecte el dispositivo de acuerdo con las indicaciones del software. Haga clic en el icono "mi dispositivo"; Comience su viaje de la diversión, cinco modos de espera para que juegue.

Nota: en el modo interactivo, debe añadir los amigos de la otra parte primero, y usted puede interactuar sólo después de pasar

előírás

Anyag Anyag	Szllikon +ABS	Munkaidő	≈ 60 perc
funkció	9 rezgési mód	Fogak betöltése	≈ 90 perc
csomag	Vbrator*1 Kézikönyv*1 Kábel*1		

Az Alt a legjobb vízbázisú síkosítókkal használni!

1. Nyomja meg a "🔊" gombot 2 másodpercig a masszírozó be- és kikapcsolásához.

2. Kattintson az "🔊" gombra a 9rezgés megjelenítéséhez.

3. Terhelési diagram



1. Töltse le és telepítse az alkalmazástOlvassa be a bal oldali QR kódot a mobiltelefon-kódolvasó eszközzel, majd tölts le és telepítse az alkalmazást az utasításoknak megfelelően

Megjegyzések:

Az IOS rendszer rákereshet a "szerelmes házastárs" kifejezésre az AppleStore-banAz Android rendszer rákereshet a "szerelmes házastárs" kifejezésre a Googlestore-ban



2、Eszköz ragasztásaAz első bejelentkezés után kösse össze a készüléket, kattintson a "+" gombra a szkennelési doboz megjelenítéséhez, és olvassa be az eszköz azonosító kódját a külső csomagoláson vagy a használati útmutatóban

Ha a beolvasás nem megfelelő, manuálisan is megadhatja az azonosító kódot, és az alábbi szám a helyes vizsgálat után látható



(49173118)

3、Számítógépes vezérlésNyissa meg a készüléket, nyissa meg az alkalmazást, és csatlakoztassa a készüléket a szoftver utasításainak megfelelően. Kattintson a "saját eszköz" ikonra; Kezdje el szórakoztató utazását, öt készenléti móddal, amelyekkel játszhat.

Megjegyzés: Interaktív módban először hozzá kell adnia a másik fél barátait, és csak az elhaladás után léphet kapcsolatba

規範です


材料材料です	シリコン+ABSです	労働時間です	≈ 60minsです
役割です	9つの振動パターンがあります	充電式歯です	≈ 90分です
バッグです	Vvrtor *1手動*1ケーブル*1です		

Altは水性ラケットと併用するのがベストです!

1. 「ボタン」を2秒押してマッサージ器を “🔊” します。

2. “🔊” ボタンをクリックして9vibrationsを起動します。

3.ロードマップです



1.アプリをダウンロードしてインストール左側の二次元コードをスマートフォンのコードスキャンツールでスキャンし、指示通りにアプリをダウンロードしてインストールします。

コメントです:

iOSはAppleStoreAndroidで「lovespouse」を検索できます



2、デバイスコンソーシアムです

初めてログインしたら、機器をロックし、「+」をクリックしてスキャンボックスを表示し、外装箱や説明書にある機器の識別コードをスキャンします。

スキャンが正しくない場合は、手動で識別コードを入力することができます。次の数字はスキャンが成功した後に表示されます。



(49173118)

3、デバイス制御デバイスを開き、アプリケーションを開き、ソフトウェアの指示に従ってデバイスを接続します。「マイデバイス」アイコンをクリックします。放を楽しみましょう。5つのモードが待っています。

注意:インタラクティブモードでは、最初に相手の友達を追加しなければなりません。

specifikace

Materiál: materiál	Silikon + abs	Pracovní doba	≈ 60 minut
funkce	9 režimů	Zuby náboje	≈ 90 minut
balíček	vibrationVbrator*1 manuál *1 kabel *1		

Alt je lepší používat s lubrikanty na vodní bázi!

1. Stisknutím tlačítka "🔊" na 2 sekundy aktivujete/deaktivujete masážní přístroj.d

2. Klikněte na "🔊" nebo "pro zobrazení 9vibrací.

3. Nakládací diagram



1、Download and install the applicationScan the left qr code with the mobile phone code scanning tool and download and install the app as directed

Comments:The ios system can search "lovespouse" in applestoreandroid system can search "lovespouse" in googlestore



2. Připevnění zařízeníPo prvním přihlášení připojte zařízení, kliknutím na "+" zobrazte skenovací box a naskenujte identifikační kód zařízení ve vnější krabici na obalu nebo v návodu k použitíPokud skenování není správné, můžete ručně zadat identifikační kód a níže uvedené číslo je uvedeno po správném naskenování



(49173118)

3、Ovládání počítače Otevřete zařízení, otevřete aplikaci a připojte zařízení podle pokynů softwaru. Klikněte na ikonu "moje zařízení"; Vydejte se na cestu plnou zábavy, v pěti režimech, které na vás čekají.

Poznámka: v interaktivním režimu musíte nejprve přidat přátele z druhé strany a komunikovat můžete až po absolvování

specyfikacja

Materiał materiał	Silikon + abs	Czas pracy	≈ 60 minut
funkcja	9 trybów wibracji	Zęby szarży	≈ 90 minut
pakiet	Vbrator*1 instrukcja *1 *1		

Alt jest lepszy z lubrykantami na bazie wody!

1. Naciśnij przycisk "🔊" przez 2 sekundy, aby wyłączyć/wyłączyć masażer.

2. Kliknij 🔊 " lub "aby powiedzieć 9wibracje.

3. Schemat obciążeniaDC



1、Pobierz i zainstaluj aplikację Zeskanuj lewy kod QR za pomocą narzędzia do skanowania kodów telefonu komórkowego, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację zgodnie z zaleceniami

Komentarze:System ios może wyszukiwać "lovespouse" w applestore system Android może wyszukiwać "lovespouse" w googlestore



2、Mocowanie urządzeń

Po zalogowaniu się po raz pierwszy podłącz urządzenie, kliknij "+", aby wyświetlić okno skanowania i zeskanuj kod identyfikacyjny urządzenia w opakowaniu zewnętrznym lub w instrukcji obsługiJeśli skan nie jest poprawny, możesz ręcznie wprowadzić kod identyfikacyjny, a poniższy numer jest taki, jak pokazano po poprawnym skanowaniu



(49173118)

3, sterowanie komputerem Otwórz urządzenie, otwórz aplikację i podłącz urządzenie zgodnie z zaleceniami oprogramowania. Kliknij ikonę "moje urządzenie"; Rozpocznij swoją podróż pełną zabawy, pięć trybów czeka na Ciebie.

Uwaga: w trybie interaktywnym musisz najpierw dodać znajomych z drugiej strony i możesz wchodzić w interakcje dopiero po przejściu

specificaties

materialen	Siliconen + abs	werktijden	≈ 60 minuten
functie	9 vibratie standen	De tanden van de lading	≈ 90 minuten
pack	Vibrator*1 handleiding *1 kabel *1		

Alt is beter te gebruiken met glijmiddel op waterbasis!

1.Druk gedurende 2 seconden op de "🔊" knop om de massager te starten of uit te schakelen.

2.Klik op "🔊" of "knop" om de trillingen te zien.

3.Geladen diagramDC



1. Download en installeer de app scan de qr-code aan de linkerkant met de veegtool voor mobiele telefoons en volg de aanwijzingen om de app te downloaden en installeren

Beoordelingen: ios kan zoeken naar "lovespouse" in de applestore en android kan zoeken naar "loveespouse" in de googlestore



2. Accessoires voor het apparaat na de eerste keer inloggen, bevestig het apparaat en klik op "+" om het scanvak te tonen en de apparaten-id code in de omdoos of handleiding te scannen.


Als het scannen niet correct is, kunt u de pincode handmatig invoeren. Na het scannen correct is het onderstaande nummer weergegeven in de afbeelding





(49173118)


3. Computercontrole opent het apparaat, opent de toepassing en verbindt het apparaat volgens de softwareinstructie.Klik op het pictogram "mijn apparaat";Begin uw leuke reis, vijf modi wachten op u om te spelen.


Opmerking: in de interactieve modus moet de vriend van de andere persoon worden toegevoegd voordat de interactie kan plaatsvinden

användarhandbok			
specifikation			
Material material	Silikon + abs	Arbetstid	≈ 60 minuter
funktion	9 lägen för vibration	Tänder av laddning	≈ 90 minuter
paket	Vbrator*1 manuell *1 kabel *1		
Alt är bättre att använda med vattenbaserade glidmedel! 1. Tryck på "🔊" "-knappen i 2 sekunder för att aktivera/avaktivera massageapparaten. 2. Klicka på "🔊" eller "🔊" för att spela 9vibrationer. 3. Ladda diagram 			

Manuel de l'utilisateur			
spécification			
Matériel matériel	Silicone + abs	Temps de travail	≈ 60 minutes
fonction	9 modes de vibration	Dents de charge	≈ 90 minutes
paquet	Vbrator*1 manuel *1 câble *1		
Alt est préférable d' utiliser avec des lubrifiants à base d' eau! 1. Appuyez sur le bouton "🔊" pendant 2 secondes pour activer/désactiver le masseur. 2. Cliquez sur "🔊" ou "🔊" ou "to saithch 9vibrations. 3. Diagramme de charge 			

Hasznatati utasites			
προσδιορισμός			
Υλικό υλικό	Σιλικόνη + κοιλιτικοί	Χρόνος εργασίας	≈ 60 λεπτά
λειτουργία	9 τρόποι δόνησης	Δόντια φόρτισης	≈ 90 λεπτά
πακέτο	Vbrator*1 εγχειρίδιο *1 καλώδιο *1		
To Alt είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί με λιπαντικά με βάση το νερό! 1. Πατήστε το κουμπί "🔊" για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το μασάζ. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "🔊" ή "🔊" στο saithch 9vibrations. 3. Διάγραμμα φόρτωσης 			

manuale d'uso			
disciplinare			
Materiale materiale	Silicone + abs	Tempo lavorativo	≈ 60 minuti
funzione	9 modi di vibrazione	Denti di carica	≈ 90 minuti
pacchetto	Vbrator*1 manuale *1 cavo *1		
E' meglio usare l' Alt con le lubi a base d' acqua! 1. Premi il pulsante "🔊" per 2 secondi per attivare/disattivare il massaggiatore. 2. Fare clic su "🔊" o "saithch 9. 3. Diagramma carico 			

brugervejledning			
specifikation			
Materielt materiale	Silikone + mavemuskler	Arbejdstid	≈ 60 minutter
funktion	9 Vibrationstilstande	Ladningens tænder	≈ 90 minutter
pakke	Vbrator*1 manuel *1 kabel *1		
Alt er bedre at bruge med vandbaserede glidecremer! 1. Tryk på knappen "🔊" i 2 sekunder for at aktivere/deaktivere massageapparatet. 2. Klik på "🔊" eller "for at se 9vibrationer. 3. Indlæsningsdiagram 			

Bedienungsanleitung			
Normen.			
Material Material	Silikon und abs	Die arbeitszeit.	≈ 60 minuten!
Funktion	9unterschiedlichen schwingungen	Für jede ladung zähne.	≈ 90 minuten.
Paket	Vibrator *1 manuell *1 kabel 1		
Alt ist besser mit Gleitmitteln auf Wasserbasis zu verwenden! 1. Drücken Sie die Taste "🔊" für zwei Sekunden, um das Massagegerät zu aktivieren/zu deaktivieren. 2. Klicken Sie auf "🔊" oder "to saithch 9vibrations. 3. Lastdiagramm 			

--	--	--	--

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.