




BASELYNX™ 2.0 2-IN-1 STAND

2-in-1 Charging Stand
with MagSafe®




INCLUDED ELEMENTS

A. 2-in-1 Charging Stand with MagSafe®

- Display and charge iPhone 12 & later
- Adjustable viewing angle
- Simultaneously charge AirPods Charging Case


B. Protective End Cap with Integrated AC Power Cord

C. Protective End Cap



DEVICE SETUP

1. Place the power cord end cap on the charger module.
2. Place the other end cap on the charger module.
3. Plug the power cord into a wall socket.
4. Place iPhone on MagSafe magnetic charging stand and adjust to desired viewing angle. **Note:** Both phone and case must be MagSafe compatible.
5. Place AirPods on recessed area below MagSafe head. **Note:** AirPods case must be compatible with wireless charging.




BASELYNX POINT SYSTEM

If you decide to expand your charging station with more Baselynx 2.0 modules just follow the simple point system to safely build your ultimate charging station.

Each Baselynx module has a predetermined point value as shown in the chart below. To ensure safe and dependable operation do not exceed 15 points.

(Note: The Baselynx 2.0 2-in-1 Stand is 2 points)

For questions regarding different configuration options and other product support, contact Scosche Customer Service at (800) 363-4490 ext. 1 or customerservice@scosche.com.

Part No.	BL2MDP	BL2MSiQ	BL2AW	BL2PEAC
Module	 Baselynx 2.0 Vert	 Baselynx 2.0 2-in-1 Stand	 Baselynx 2.0 Watch	 Baselynx 2.0 End Cap
Point Value	5	2	1	0
Configuration Example	 0 + 5 + 2 + 1 + 5 + 2 = 15 Points			

NOTES

- If the device's battery is fully discharged it may take a few minutes for it to show that it is charging.
- Devices and Baselynx 2.0 modules may get warm during charging. This is completely normal, and they will gradually cool down after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the condition of the battery and the temperature in the surrounding area.
- To clean your Baselynx, disconnect it from power and wipe with a slightly damp cloth.

WARNINGS

- For indoor use in dry locations only.
- Children should be supervised when using this product.
- Do not operate if any part of product appears to be damaged.
- Do not attempt to service. Opening housings will expose you to dangerous voltage and risk of electrical shock.

SPECIFICATIONS

AC Input: 100-240V~50/60Hz, 2.5A
AC Output: 100-240V~50/60Hz, 1.5A
Wireless Charging Output (iPhone): 15W
Wireless Charging Output (AirPods): 5W



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2023 Scosche Industries

Scosche & Baselynx are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.


Designed in Oxnard, California

SI BL2MSiQWT-AP 11/23
BL2MSiQWT-XV 11/23
BL2MSiQ 11/23
BL2MSQ 11/23



BASELYNX™ 2.0 **2-IN-1 STAND** (Support 2-en-1)

Poste de recharge 2-en-1
compatible MagSafe^{MD}




ÉLÉMENTS INCLUS

A. Poste de recharge 2-en-1 compatible MagSafe^{MD}

- Présentoir et recharge pour les iPhone 12 et de versions ultérieures
 - Angle de visionnement ajustable
- Recharge simultanément les étuis de recharge AirPods

B. Couverture protecteur de bout avec cordon d'alimentation en courant alternatif intégré


C. Couverture protecteur de bout



CONFIGURATION DE L'APPAREIL

1. Placer l'embout avec cordon d'alimentation sur le module de recharge.
2. Placer l'autre embout sur le module de recharge.
3. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant murale.
4. Placer votre iPhone sur le poste de recharge magnétique MagSafe, et ajuster l'angle de visionnement.
Remarque : Le téléphone et l'étui doivent être tous deux compatibles MagSafe.

5. Placer les AirPods sur la zone en retrait sous la tête MagSafe. **Remarque :** L'étui des AirPods doit être compatible avec la recharge sans fil.




SYSTÈME DE POINTAGE DU SUPPORT **BASELYNX**

Si vous décidez d'étendre votre poste de recharge avec plus de modules BaseLynx 2.0, suivez simplement le système de pointage pour construire votre poste de recharge ultime de manière sécuritaire.

Chaque module BaseLynx compte pour un nombre prédéterminé de points, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Afin d'assurer un fonctionnement sécuritaire et fiable, il ne faut pas dépasser la valeur de 15 points au total.

(Remarque: Le support 2-en-1 BaseLynx 2.0 compte pour 2 points)

Pour toute question concernant les options différentes de configuration, ou pour du soutien avec d'autres produits, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Scosche au **1-800-363-4490**, poste 1 ou transmettez-nous un courriel à l'adresse **customerservice@scosche.com**

Numéro de pièce	BL2MDP	BL2MSiQ	BL2AW	BL2PEAC
Module	 BaseLynx 2.0 Vertical	 BaseLynx 2.0 Support 2-en-1	 BaseLynx 2.0 Montre bracelet	 BaseLynx 2.0 Embout
Valeur de pointage	5	2	1	0
Exemple de configuration	 0 + 5 + 2 + 1 + 5 + 2 = 15 Points			

REMARQUES:

- Si la pile de l'appareil est complètement épuisée, cela pourrait prendre quelques minutes avant d'indiquer qu'elle se recharge.
- Les appareils et les modules BaseLynx 2.0 peuvent devenir chauds pendant la recharge. Cela est entièrement normal, et ils vont se refroidir graduellement après avoir été rechargé complètement.
- Le temps de recharge peut varier selon la capacité de la pile de l'appareil, le niveau de charge, la condition de la pile et la température ambiante.
- Pour nettoyer votre support BaseLynx, il faut d'abord le déconnecter de la prise de courant, puis l'essuyer avec un chiffon légèrement humide.

AVERTISSEMENTS :

- Pour utilisation dans des emplacements secs uniquement.
- Les enfants doivent être supervisés lorsqu'ils utilisent ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit si une de ses pièces semble être endommagée.
- Ne pas tenter d'effectuer un service de quelque sorte. L'ouverture des boîtiers vous exposera à des niveaux de voltage dangereux, et à un risque de choc électrique.

SPÉCIFICATIONS :

Entrée en courant alternatif : 100 à 240 V ~50/60 Hz, 2,5 A

Sortie en courant alternatif : 100 à 240 V ~50/60 Hz, 1,5 A

Sortie de recharge sans fil (iPhone) : 15 watts

Sortie de recharge sans fil (AirPods) : 5 watts



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Téléphone : 1-800-363-4490, poste 1 / 1-805-486-4450, poste 1
www.scosche.com
© Scosche Industries, 2023.

Scosche et BaseLynx sont des marques déposées de Scosche Industries.
Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les appareils et ou l'apparence peuvent différer.

Conception et ingénierie réalisées à Oxnard, en Californie

SI BL2MSiQWT-AP 11/23

BL2MSiQWT-XV 11/23


BL2MSiQ 11/23

BL2MSQ 11/23



BASELYNX™ 2.0 2-IN-1 STAND (Soporte 2 en 1)

Base de carga 2 en 1
con MagSafe®




ELEMENTOS INCLUIDOS

A. Base de carga 2 en 1 con MagSafe®

- Muestra y carga iPhone 12 y posteriores.
- Ángulo de visión ajustable
- Cargue simultáneamente el estuche de carga de los AirPods

B. Tapa protectora con cable de alimentación de CA integrado

C. Tapa protectora de extremo




CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Coloque la tapa de extremo con cable de alimentación en el módulo del cargador.
2. Coloque la otra tapa de extremo en el módulo del cargador.
3. Conecte el cable de alimentación a una toma de pared.

4. Coloque el iPhone en el soporte de carga magnético MagSafe y ajústelo al ángulo de visión deseado.

Nota: Tanto el teléfono como el estuche deben ser compatibles con MagSafe.

5. Coloque los AirPods en el área empotrada debajo del cabezal MagSafe. **Nota:** El estuche de los AirPods debe ser compatible con carga inalámbrica.



SISTEMA DE PUNTOS BASELYNX

Si decide ampliar su estación de carga con más módulos BaseLynx 2.0, simplemente siga el sencillo sistema de puntos para construir de forma segura su estación de carga perfecta.

Cada módulo BaseLynx tiene un valor de puntos predeterminado como se muestra en el cuadro a continuación. Para garantizar un funcionamiento seguro y confiable, no exceda los 15 puntos.

(Nota: El soporte 2 en 1 BaseLynx 2.0 tiene 2 puntos)

Si tiene preguntas sobre las diferentes opciones de configuración y soporte para otro producto, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Scosche al **(800) 363-4490 ext. 1** o **servicioalcliente@scosche.com**.

No. de parte	BL2MDP	BL2MSiQ	BL2AW	BL2PEAC
Módulo	 BaseLynx 2.0 Vertical	 BaseLynx 2.0 Soporte 2 en 1	 BaseLynx 2.0 Reloj	 BaseLynx 2.0 Extremo
Valor de puntos	5	2	1	0
Ejemplo de configuración	 0 + 5 + 2 + 1 + 5 + 2 = 15 puntos			

NOTAS

- Si la batería del dispositivo está completamente descargada, es posible que tarde unos minutos en mostrar que se está cargando.
- Los dispositivos y módulos BaseLynx 2.0 pueden calentarse durante la carga. Esto es completamente normal y se enfriarán gradualmente una vez que haya terminado la carga.
 - El tiempo de carga puede variar según la capacidad de la batería del dispositivo, el nivel de carga, el estado de la batería y la temperatura del área circundante.
 - Para limpiar su BaseLynx, desconéctelo de la corriente y límpielo con un paño ligeramente húmedo.

ADVERTENCIAS

- Sólo para uso en interiores en lugares secos.
- Los niños deben ser supervisados cuando utilicen este producto.
- No lo use si alguna parte del producto parece estar dañada.
- No intente repararlo. Abrir las carcasas lo expondrá a voltajes peligrosos y a riesgo de descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES

Entrada de AC: 100-240 V ~50/60 Hz, 2,5 A
Salida de CA: 100-240 V ~50/60 Hz, 1,5 A
Salida de carga inalámbrica (iPhone): 15 W
Salida de carga inalámbrica (AirPods): 5 W



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Teléfono: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2023 Scosche Industries

Scosche y BaseLynx son marcas comerciales de Scosche Industries.
Las demás marcas y nombres les pertenecen a sus respectivos dueños.
Los dispositivos o la apariencia pueden variar.

Diseñado en Oxnard, California

SI BL2MSiQWT-AP 11/23
BL2MSiQWT-XV 11/23
BL2MSiQ 11/23
BL2MSQ 11/23