



单页尺寸: 80x60mm

<p>2.4G数字无线领夹麦 说明书</p>  <p>麦克风发射端 按键接口指示</p>  <p>麦克风发射端</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>功能</th><th>操作</th><th>状态&指示灯</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td>开关机键</td><td>长按2秒开/关机</td><td>蓝灯常亮</td></tr><tr><td>②</td><td>静音键</td><td>短按: 电量查询 双击: 打开/关闭麦风</td><td>电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)</td></tr><tr><td>③</td><td>内置麦克风</td><td>麦克风图标+红灯+红灯</td><td>无</td></tr><tr><td>④</td><td>连接指示灯</td><td>连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接</td><td>蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接</td></tr><tr><td>⑤</td><td>电池指示灯</td><td>有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮</td><td>无</td></tr><tr><td>⑥</td><td>麦克风指示灯</td><td>有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮</td><td>无</td></tr><tr><td>⑦</td><td>Type-C充电口</td><td>连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 可插有线麦克风 可插3.5mm录音设备</td><td>无</td></tr><tr><td>⑧</td><td>便携带扣带孔</td><td>连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 (RX/TX无法正常连接时使用)</td><td>无</td></tr></tbody></table> <p>麦克风接收端 按键接口指示</p>  <p>麦克风接收端</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>功能</th><th>操作</th><th>状态&指示灯</th></tr></thead><tbody><tr><td>①</td><td>开关机键</td><td>长按2秒开/关机</td><td>蓝灯常亮</td></tr><tr><td>②</td><td>音量键</td><td>短按: 电量查询 每次+2倍电量 双击: 打开/关闭麦风</td><td>电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)</td></tr><tr><td>③</td><td>耳机孔Jack3.5</td><td>输出音量选择 (中-高-低) 每次开机关机中等音量。</td><td>无</td></tr><tr><td>④</td><td>静音键</td><td>单击静音: 关闭/开启麦风</td><td>麦克风图标+红灯+红灯</td></tr><tr><td>⑤</td><td>连接指示灯</td><td>连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接</td><td>蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接</td></tr><tr><td>⑥</td><td>电池指示灯</td><td>有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮</td><td>无</td></tr><tr><td>⑦</td><td>麦克风指示灯</td><td>有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮</td><td>无</td></tr><tr><td>⑧</td><td>Type-C充电口</td><td>连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 连接线一拖二USBType-C 连接线一拖二Type-C 连接线一拖二Type-C</td><td>无</td></tr></tbody></table> <p>应用安装</p> <p>1. 选择对应的配机音频线, 根据所使用的录音设备选择正确的音频线与设备相连接; 2. 将设备开机, 连接线插好后, 先试录一段回播听一下声音效果, 还可以根据说明书功能键进行调试; 3. 将麦克风夹在使用者衣领上, 也可以连接有线外置麦克风使用; 4. 将麦克风接收端, 固定安装到相机热靴座或手机等设备支架上;</p> <p>技术规格</p> <p>无线通讯: 2.4G无线双向传输麦克风 音频频响: 35Hz-20KHz立体声48K采样率 延迟: 10ms 电池容量: 2*300mA 续航时间: 15H 充电输入: 5V 0.5A 工作距离: 20米 (直视无遮挡) 降噪功能: 可按键切换加强 混响功能: 内置DSP芯片 显示方式: LED指示灯 工作温度: -5°C - +50°C 外形尺寸: 41.2*48.7*18.4mm 净重: 25g*2</p> <p>包装清单</p>  <p>麦克风常见问题解答</p> <p>1. 我如果有任何问题, 可以联系我们的售后, 帮你解决问题。 2. 我想知道如何使用麦克风? 3. 我需要APP或者蓝牙连接吗? 4. 我如何知道麦克风何时充电? 5. 你如何连接电话? 6. 我如何连接手机? 7. 我如何连接相机? 8. 我如何连接电脑? 9. 我如何连接平板? 10. 我如何连接电视? 11. 我如何连接音响? 12. 我如何连接声卡? 13. 我如何连接耳机? 14. 我如何连接录音设备? 15. 我如何连接相机? 16. 我如何连接手机? 17. 我如何连接电脑? 18. 我如何连接平板? 19. 我如何连接电视? 20. 我如何连接音响? 21. 我如何连接声卡? 22. 我如何连接耳机? 23. 我如何连接录音设备? 24. 我如何连接相机? 25. 我如何连接手机? 26. 我如何连接电脑? 27. 我如何连接平板? 28. 我如何连接电视? 29. 我如何连接音响? 30. 我如何连接声卡? 31. 我如何连接耳机? 32. 我如何连接录音设备? 33. 我如何连接相机? 34. 我如何连接手机? 35. 我如何连接电脑? 36. 我如何连接平板? 37. 我如何连接电视? 38. 我如何连接音响? 39. 我如何连接声卡? 40. 我如何连接耳机? 41. 我如何连接录音设备? 42. 我如何连接相机? 43. 我如何连接手机? 44. 我如何连接电脑? 45. 我如何连接平板? 46. 我如何连接电视? 47. 我如何连接音响? 48. 我如何连接声卡? 49. 我如何连接耳机? 50. 我如何连接录音设备? 51. 我如何连接相机? 52. 我如何连接手机? 53. 我如何连接电脑? 54. 我如何连接平板? 55. 我如何连接电视? 56. 我如何连接音响? 57. 我如何连接声卡? 58. 我如何连接耳机? 59. 我如何连接录音设备? 60. 我如何连接相机? 61. 我如何连接手机? 62. 我如何连接电脑? 63. 我如何连接平板? 64. 我如何连接电视? 65. 我如何连接音响? 66. 我如何连接声卡? 67. 我如何连接耳机? 68. 我如何连接录音设备? 69. 我如何连接相机? 70. 我如何连接手机? 71. 我如何连接电脑? 72. 我如何连接平板? 73. 我如何连接电视? 74. 我如何连接音响? 75. 我如何连接声卡? 76. 我如何连接耳机? 77. 我如何连接录音设备? 78. 我如何连接相机? 79. 我如何连接手机? 80. 我如何连接电脑? 81. 我如何连接平板? 82. 我如何连接电视? 83. 我如何连接音响? 84. 我如何连接声卡? 85. 我如何连接耳机? 86. 我如何连接录音设备? 87. 我如何连接相机? 88. 我如何连接手机? 89. 我如何连接电脑? 90. 我如何连接平板? 91. 我如何连接电视? 92. 我如何连接音响? 93. 我如何连接声卡? 94. 我如何连接耳机? 95. 我如何连接录音设备? 96. 我如何连接相机? 97. 我如何连接手机? 98. 我如何连接电脑? 99. 我如何连接平板? 100. 我如何连接电视? 101. 我如何连接音响? 102. 我如何连接声卡? 103. 我如何连接耳机? 104. 我如何连接录音设备? 105. 我如何连接相机? 106. 我如何连接手机? 107. 我如何连接电脑? 108. 我如何连接平板? 109. 我如何连接电视? 110. 我如何连接音响? 111. 我如何连接声卡? 112. 我如何连接耳机? 113. 我如何连接录音设备? 114. 我如何连接相机? 115. 我如何连接手机? 116. 我如何连接电脑? 117. 我如何连接平板? 118. 我如何连接电视? 119. 我如何连接音响? 120. 我如何连接声卡? 121. 我如何连接耳机? 122. 我如何连接录音设备? 123. 我如何连接相机? 124. 我如何连接手机? 125. 我如何连接电脑? 126. 我如何连接平板? 127. 我如何连接电视? 128. 我如何连接音响? 129. 我如何连接声卡? 130. 我如何连接耳机? 131. 我如何连接录音设备? 132. 我如何连接相机? 133. 我如何连接手机? 134. 我如何连接电脑? 135. 我如何连接平板? 136. 我如何连接电视? 137. 我如何连接音响? 138. 我如何连接声卡? 139. 我如何连接耳机? 140. 我如何连接录音设备? 141. 我如何连接相机? 142. 我如何连接手机? 143. 我如何连接电脑? 144. 我如何连接平板? 145. 我如何连接电视? 146. 我如何连接音响? 147. 我如何连接声卡? 148. 我如何连接耳机? 149. 我如何连接录音设备? 150. 我如何连接相机? 151. 我如何连接手机? 152. 我如何连接电脑? 153. 我如何连接平板? 154. 我如何连接电视? 155. 我如何连接音响? 156. 我如何连接声卡? 157. 我如何连接耳机? 158. 我如何连接录音设备? 159. 我如何连接相机? 160. 我如何连接手机? 161. 我如何连接电脑? 162. 我如何连接平板? 163. 我如何连接电视? 164. 我如何连接音响? 165. 我如何连接声卡? 166. 我如何连接耳机? 167. 我如何连接录音设备? 168. 我如何连接相机? 169. 我如何连接手机? 170. 我如何连接电脑? 171. 我如何连接平板? 172. 我如何连接电视? 173. 我如何连接音响? 174. 我如何连接声卡? 175. 我如何连接耳机? 176. 我如何连接录音设备? 177. 我如何连接相机? 178. 我如何连接手机? 179. 我如何连接电脑? 180. 我如何连接平板? 181. 我如何连接电视? 182. 我如何连接音响? 183. 我如何连接声卡? 184. 我如何连接耳机? 185. 我如何连接录音设备? 186. 我如何连接相机? 187. 我如何连接手机? 188. 我如何连接电脑? 189. 我如何连接平板? 190. 我如何连接电视? 191. 我如何连接音响? 192. 我如何连接声卡? 193. 我如何连接耳机? 194. 我如何连接录音设备? 195. 我如何连接相机? 196. 我如何连接手机? 197. 我如何连接电脑? 198. 我如何连接平板? 199. 我如何连接电视? 200. 我如何连接音响? 201. 我如何连接声卡? 202. 我如何连接耳机? 203. 我如何连接录音设备? 204. 我如何连接相机? 205. 我如何连接手机? 206. 我如何连接电脑? 207. 我如何连接平板? 208. 我如何连接电视? 209. 我如何连接音响? 210. 我如何连接声卡? 211. 我如何连接耳机? 212. 我如何连接录音设备? 213. 我如何连接相机? 214. 我如何连接手机? 215. 我如何连接电脑? 216. 我如何连接平板? 217. 我如何连接电视? 218. 我如何连接音响? 219. 我如何连接声卡? 220. 我如何连接耳机? 221. 我如何连接录音设备? 222. 我如何连接相机? 223. 我如何连接手机? 224. 我如何连接电脑? 225. 我如何连接平板? 226. 我如何连接电视? 227. 我如何连接音响? 228. 我如何连接声卡? 229. 我如何连接耳机? 230. 我如何连接录音设备? 231. 我如何连接相机? 232. 我如何连接手机? 233. 我如何连接电脑? 234. 我如何连接平板? 235. 我如何连接电视? 236. 我如何连接音响? 237. 我如何连接声卡? 238. 我如何连接耳机? 239. 我如何连接录音设备? 240. 我如何连接相机? 241. 我如何连接手机? 242. 我如何连接电脑? 243. 我如何连接平板? 244. 我如何连接电视? 245. 我如何连接音响? 246. 我如何连接声卡? 247. 我如何连接耳机? 248. 我如何连接录音设备? 249. 我如何连接相机? 250. 我如何连接手机? 251. 我如何连接电脑? 252. 我如何连接平板? 253. 我如何连接电视? 254. 我如何连接音响? 255. 我如何连接声卡? 256. 我如何连接耳机? 257. 我如何连接录音设备? 258. 我如何连接相机? 259. 我如何连接手机? 260. 我如何连接电脑? 261. 我如何连接平板? 262. 我如何连接电视? 263. 我如何连接音响? 264. 我如何连接声卡? 265. 我如何连接耳机? 266. 我如何连接录音设备? 267. 我如何连接相机? 268. 我如何连接手机? 269. 我如何连接电脑? 270. 我如何连接平板? 271. 我如何连接电视? 272. 我如何连接音响? 273. 我如何连接声卡? 274. 我如何连接耳机? 275. 我如何连接录音设备? 276. 我如何连接相机? 277. 我如何连接手机? 278. 我如何连接电脑? 279. 我如何连接平板? 280. 我如何连接电视? 281. 我如何连接音响? 282. 我如何连接声卡? 283. 我如何连接耳机? 284. 我如何连接录音设备? 285. 我如何连接相机? 286. 我如何连接手机? 287. 我如何连接电脑? 288. 我如何连接平板? 289. 我如何连接电视? 290. 我如何连接音响? 291. 我如何连接声卡? 292. 我如何连接耳机? 293. 我如何连接录音设备? 294. 我如何连接相机? 295. 我如何连接手机? 296. 我如何连接电脑? 297. 我如何连接平板? 298. 我如何连接电视? 299. 我如何连接音响? 300. 我如何连接声卡? 301. 我如何连接耳机? 302. 我如何连接录音设备? 303. 我如何连接相机? 304. 我如何连接手机? 305. 我如何连接电脑? 306. 我如何连接平板? 307. 我如何连接电视? 308. 我如何连接音响? 309. 我如何连接声卡? 310. 我如何连接耳机? 311. 我如何连接录音设备? 312. 我如何连接相机? 313. 我如何连接手机? 314. 我如何连接电脑? 315. 我如何连接平板? 316. 我如何连接电视? 317. 我如何连接音响? 318. 我如何连接声卡? 319. 我如何连接耳机? 320. 我如何连接录音设备? 321. 我如何连接相机? 322. 我如何连接手机? 323. 我如何连接电脑? 324. 我如何连接平板? 325. 我如何连接电视? 326. 我如何连接音响? 327. 我如何连接声卡? 328. 我如何连接耳机? 329. 我如何连接录音设备? 330. 我如何连接相机? 331. 我如何连接手机? 332. 我如何连接电脑? 333. 我如何连接平板? 334. 我如何连接电视? 335. 我如何连接音响? 336. 我如何连接声卡? 337. 我如何连接耳机? 338. 我如何连接录音设备? 339. 我如何连接相机? 340. 我如何连接手机? 341. 我如何连接电脑? 342. 我如何连接平板? 343. 我如何连接电视? 344. 我如何连接音响? 345. 我如何连接声卡? 346. 我如何连接耳机? 347. 我如何连接录音设备? 348. 我如何连接相机? 349. 我如何连接手机? 350. 我如何连接电脑? 351. 我如何连接平板? 352. 我如何连接电视? 353. 我如何连接音响? 354. 我如何连接声卡? 355. 我如何连接耳机? 356. 我如何连接录音设备? 357. 我如何连接相机? 358. 我如何连接手机? 359. 我如何连接电脑? 360. 我如何连接平板? 361. 我如何连接电视? 362. 我如何连接音响? 363. 我如何连接声卡? 364. 我如何连接耳机? 365. 我如何连接录音设备? 366. 我如何连接相机? 367. 我如何连接手机? 368. 我如何连接电脑? 369. 我如何连接平板? 370. 我如何连接电视? 371. 我如何连接音响? 372. 我如何连接声卡? 373. 我如何连接耳机? 374. 我如何连接录音设备? 375. 我如何连接相机? 376. 我如何连接手机? 377. 我如何连接电脑? 378. 我如何连接平板? 379. 我如何连接电视? 380. 我如何连接音响? 381. 我如何连接声卡? 382. 我如何连接耳机? 383. 我如何连接录音设备? 384. 我如何连接相机? 385. 我如何连接手机? 386. 我如何连接电脑? 387. 我如何连接平板? 388. 我如何连接电视? 389. 我如何连接音响? 390. 我如何连接声卡? 391. 我如何连接耳机? 392. 我如何连接录音设备? 393. 我如何连接相机? 394. 我如何连接手机? 395. 我如何连接电脑? 396. 我如何连接平板? 397. 我如何连接电视? 398. 我如何连接音响? 399. 我如何连接声卡? 400. 我如何连接耳机? 401. 我如何连接录音设备? 402. 我如何连接相机? 403. 我如何连接手机? 404. 我如何连接电脑? 405. 我如何连接平板? 406. 我如何连接电视? 407. 我如何连接音响? 408. 我如何连接声卡? 409. 我如何连接耳机? 410. 我如何连接录音设备? 411. 我如何连接相机? 412. 我如何连接手机? 413. 我如何连接电脑? 414. 我如何连接平板? 415. 我如何连接电视? 416. 我如何连接音响? 417. 我如何连接声卡? 418. 我如何连接耳机? 419. 我如何连接录音设备? 420. 我如何连接相机? 421. 我如何连接手机? 422. 我如何连接电脑? 423. 我如何连接平板? 424. 我如何连接电视? 425. 我如何连接音响? 426. 我如何连接声卡? 427. 我如何连接耳机? 428. 我如何连接录音设备? 429. 我如何连接相机? 430. 我如何连接手机? 431. 我如何连接电脑? 432. 我如何连接平板? 433. 我如何连接电视? 434. 我如何连接音响? 435. 我如何连接声卡? 436. 我如何连接耳机? 437. 我如何连接录音设备? 438. 我如何连接相机? 439. 我如何连接手机? 440. 我如何连接电脑? 441. 我如何连接平板? 442. 我如何连接电视? 443. 我如何连接音响? 444. 我如何连接声卡? 445. 我如何连接耳机? 446. 我如何连接录音设备? 447. 我如何连接相机? 448. 我如何连接手机? 449. 我如何连接电脑? 450. 我如何连接平板? 451. 我如何连接电视? 452. 我如何连接音响? 453. 我如何连接声卡? 454. 我如何连接耳机? 455. 我如何连接录音设备? 456. 我如何连接相机? 457. 我如何连接手机? 458. 我如何连接电脑? 459. 我如何连接平板? 460. 我如何连接电视? 461. 我如何连接音响? 462. 我如何连接声卡? 463. 我如何连接耳机? 464. 我如何连接录音设备? 465. 我如何连接相机? 466. 我如何连接手机? 467. 我如何连接电脑? 468. 我如何连接平板? 469. 我如何连接电视? 470. 我如何连接音响? 471. 我如何连接声卡? 472. 我如何连接耳机? 473. 我如何连接录音设备? 474. 我如何连接相机? 475. 我如何连接手机? 476. 我如何连接电脑? 477. 我如何连接平板? 478. 我如何连接电视? 479. 我如何连接音响? 480. 我如何连接声卡? 481. 我如何连接耳机? 482. 我如何连接录音设备? 483. 我如何连接相机? 484. 我如何连接手机? 485. 我如何连接电脑? 486. 我如何连接平板? 487. 我如何连接电视? 488. 我如何连接音响? 489. 我如何连接声卡? 490. 我如何连接耳机? 491. 我如何连接录音设备? 492. 我如何连接相机? 493. 我如何连接手机? 494. 我如何连接电脑? 495. 我如何连接平板? 496. 我如何连接电视? 497. 我如何连接音响? 498. 我如何连接声卡? 499. 我如何连接耳机? 499. 我如何连接录音设备? 499. 我如何连接相机? 499. 我如何连接手机? 49</p>	序号	功能	操作	状态&指示灯	①	开关机键	长按2秒开/关机	蓝灯常亮	②	静音键	短按: 电量查询 双击: 打开/关闭麦风	电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)	③	内置麦克风	麦克风图标+红灯+红灯	无	④	连接指示灯	连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接	蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接	⑤	电池指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无	⑥	麦克风指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无	⑦	Type-C充电口	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 可插有线麦克风 可插3.5mm录音设备	无	⑧	便携带扣带孔	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 (RX/TX无法正常连接时使用)	无	序号	功能	操作	状态&指示灯	①	开关机键	长按2秒开/关机	蓝灯常亮	②	音量键	短按: 电量查询 每次+2倍电量 双击: 打开/关闭麦风	电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)	③	耳机孔Jack3.5	输出音量选择 (中-高-低) 每次开机关机中等音量。	无	④	静音键	单击静音: 关闭/开启麦风	麦克风图标+红灯+红灯	⑤	连接指示灯	连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接	蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接	⑥	电池指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无	⑦	麦克风指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无	⑧	Type-C充电口	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 连接线一拖二USBType-C 连接线一拖二Type-C 连接线一拖二Type-C	无
序号	功能	操作	状态&指示灯																																																																					
①	开关机键	长按2秒开/关机	蓝灯常亮																																																																					
②	静音键	短按: 电量查询 双击: 打开/关闭麦风	电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)																																																																					
③	内置麦克风	麦克风图标+红灯+红灯	无																																																																					
④	连接指示灯	连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接	蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接																																																																					
⑤	电池指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无																																																																					
⑥	麦克风指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无																																																																					
⑦	Type-C充电口	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 可插有线麦克风 可插3.5mm录音设备	无																																																																					
⑧	便携带扣带孔	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 (RX/TX无法正常连接时使用)	无																																																																					
序号	功能	操作	状态&指示灯																																																																					
①	开关机键	长按2秒开/关机	蓝灯常亮																																																																					
②	音量键	短按: 电量查询 每次+2倍电量 双击: 打开/关闭麦风	电量图标, 短按2次 每次+2倍电量 双击: 可以静音(麦风)																																																																					
③	耳机孔Jack3.5	输出音量选择 (中-高-低) 每次开机关机中等音量。	无																																																																					
④	静音键	单击静音: 关闭/开启麦风	麦克风图标+红灯+红灯																																																																					
⑤	连接指示灯	连接成功: 蓝灯常亮 连接失败: 红灯常亮 双击: 重新连接	蓝灯常亮 红灯常亮 双击: 重新连接																																																																					
⑥	电池指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无																																																																					
⑦	麦克风指示灯	有声状态: 红灯不亮 无声状态: 红灯常亮	无																																																																					
⑧	Type-C充电口	连接成功: 红灯常亮 连接失败: 红灯常亮 连接线一拖二USBType-C 连接线一拖二Type-C 连接线一拖二Type-C	无																																																																					

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction