

70mm

Bluetooth Karaoke Microphone Instructions	
Basic Button Operation	English
1. Long Press : ON/OFF Short Press: Mode switching	1. Lang drücken: ON/OFF Kurz drücken: Moduswechsel
2. Press: the previous song	2. Drücken: Das vorherige Lied
3. Press: the next song	3. Drücken: Das nächste Lied
4. Short Press: Play/Pause.	4. Kurz drücken: Spielen/Pause
5. Short Press: Mic ON/OFF.	5. Kurz drücken: Mic ON/OFF
Long Press: change different magic sounds (Under karaoke mode).	Lang drücken: Änderen verschiedene magische Käläne (Im Karaoke-Modus).
6. VOL +	6. VOL +
Instrumental volume	Instrumental volume
7. VOL -	7. VOL -
Decrease instrumental volume	Decrease instrumental volume
8. MIC +	8. MIC +
Gradually push to adjust the sound of mic	Gradually push to adjust the sound of mic
9. REMIX	9. REMIX
Gradually push to make your voice better	Gradually push to make your voice better
II. Multi-Function Operation	
Wireless Karaoke	
1. Turn on the power long press power button () to turn on the microphone.	1. Um das Mikrofon einzuschalten, drücken Sie die Taste () am Mikrofon.
2. Bluetooth connection: Open the Bluetooth of the mobile phone, click it to connect "WS-B58L", and the prompt sound appears to indicate successfully connected.	2. Bluetooth Verbindung: Öffnen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons, finden "WS-B58L" und verbinden Sie es. Ein Tonsignal wird angezeigt, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.
3. Turn on the power of your phones or Pads. (Don't need to download a specific APP, just use some normal audio software, such as Spotify, iTunes, YouTube, etc.)	3. Schalten Sie das Telefon oder die Pad ein. (Es ist keine spezielle APP erforderlich, es kann eine normale Audio-Software wie Spotify, iTunes, YouTube usw. verwendet werden.)
4. Start Karaoke and adjust some setting according the Basic Button Operation.	4. Starten Sie Karaoke und ändern Sie die Einstellungen entsprechend dem Grundlegende Tasten Betrieb an.
Bluetooth Speaker Function	
1. Plug the TF card with music and play music, the microphone can be used as a Bluetooth speaker.	1. Stecken Sie die TF-Karte mit Musik und Musik spielen, das Mikrofon kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.
2. Short press to switch the music modes (Original sing / Accompaniment).	2. Kurz drücken, um den Musikmodus zu wechseln (Original sing / Begleitung).
I. Grundlegende Taste Betrieb	Deutsch
1. Connect the recording wire. Insert the Micro cable of the recording wire into the Micro Interface of microphone, and plug the 3.5mm jack into the earphone jack of the mobile phone.	1. Schließen Sie das Aufnahmekabel an. Stecken Sie das Mikrokabel des Aufnahmekabels in die Mikrosteckdose des Mikrofons, und stecken Sie den 3,5-mm-Steker in die Kopfhörersteckdose des Mobiltelefons.
2. Open the recording software in the mobile phone, then select the song according to the instructions of Karaoke software, then select your favorite song and star singing.	2. Öffnen Sie die Karaoke-Software mit Aufnahmefunktion im Mobiltelefon, wählen Sie die Liedsteckdose nach den Anweisungen der Karaoke-Software aus, und wählen Sie Ihre Lieblingslied und singen Sie es.
3. Test and save the song. According to the instructions of Karaoke software.	3. Testen und speichern Sie das Lied. Nach den Anweisungen der Karaoke-Software.
II. Selbst-funktion	
1. DRücken Sie die Taste () um zu switch Bluetooth mode to selfe mode.	1. Drücken Sie die Taste (), um vom Bluetooth-Modus in den Selfe-Modus zu wechseln.
2. Connect the Bluetooth in the mobile phone, search Bluetooth "shutter", click it for connection.	2. Verbinden Sie das Bluetooth mit dem Mobiltelefon, Suchen Bluetooth "shutter" und klicken Sie auf die Verbindung.
Turn on the camera of the mobile phone, press the button or to take photo.	3. Schalten Sie die Kamera des Mobiltelefons ein, Drücken Sie die Taste oder um Fotos aufzunehmen.
Note: This microphone can support both Android mobile phones/above Android 4.2.2) and iPhone IOS systems(Above iOS 6.0). It doesn't support the mobile phone which has a separate physical button to take photo.	Hinweis: Dieses Mikrofon unterstützt sowohl Android-Handys (über Android 4.2.2) als auch iPhone IOS-Systeme (über iOS 6.0). Das Mobiltelefon mit einer separaten physischen Taste zum Aufnehmen von Fotos wird nicht unterstützt.
III. Radio Mode	
1. Short press the button () to switch from Selfe mode to Radio mode.	1. Drücken Sie die Taste () um von Selfe-Modus in den Radio-Modus zu wechseln.
2. Long press the button () to search FM Channel automatically.	2. Lange drücken Sie die Taste (), um FM-Kanal automatisch zu suchen.
Technischen Parameter	
● Output Power: 5W	● Ausgangsleistung: 5W
● Frequency Range: 100HZ~10KHZ	● Frequenzbereich: 100HZ~10KHZ
● Max Sound Pressure Level >150dB 1KHZ TDH<1%	● Maximale Schalldruckpegel >150dB 1KHZ TDH<1%
● Power Supply: DC 5V	● Stromversorgung: DC 5V
● Battery Capacity: 2400mAh	● Akkukapazität: 2400mAh
● Charging Power: DC 5V	● Ladeleistung: DC 5V
I. Operation Bouton de Base	Français
1. Presse Longue: ON/OFF Court press: Commande de mode	1. Presse Longue: ON/OFF Court press: Commande de mode
2. Presse la chanson précédente.	2. Presse la chanson suivante.
3. Presse: la chanson suivante.	3. Presse Court: Jeu/Pause.
4. Short press: Mic ON/OFF	4. Presse Court: Mic ON/OFF
Long Press: change different magic sounds (Under karaoke mode).	Long Press: Changer différents sons magiques(En mode karaoke).
5. VOL +	5. VOL +
Instrumental volume	Augmenter le volume de musique
6. VOL -	6. VOL -
Decrease instrumental volume	Diminuer le volume de musique
7. MIC +	7. MIC +
Gradually push to adjust the sound of mic	Pousser graduellement pour ajuster le son du micro.
9. REMIX	9. REMIX
Gradually push to make your voice better	Pousser graduellement pour améliorer votre voix.
II. Fonction Multifonction	
Wireless Karaoke	
1. DRücken Sie die Taste () um zu switch Radio-Modus zu Karaoke-Modus.	1. Allumez le courant. Pressez Longue sur le bouton d'alimentation () pour allumer le microphone.
2. Bluetooth Verbindung: Öffnen Sie das Bluetooth des Mobiltelefons, clickz dessus pour connecter "WS-B58L", et le son rapide semble indiquer une connexion réussie.	2. Connectez Bluetooth. Ouvrez le Bluetooth du téléphone mobile, cliquez dessus pour connecter "WS-B58L", et le son rapide semble indiquer une connexion réussie.
3. Start Karaoke and adjust some setting according the Basic Button Operation.	3. Allumez votre téléphone ou tablette. Tous les logiciels de musique peuvent être utilisés pour chanter, tels que Spotify, iTunes, YouTube.
Bluetooth Lautsprecher	
1. Stecken Sie die TF-Karte mit Musik und Musik spielen, das Mikrofon kann als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.	4. Démarrer le microphone et ajuster un réglage en fonction de l'opération bouton de base.
2. Kurz drücken, um den Musikmodus zu wechseln (Original sing / Begleitung).	5. Fonction de Haut-Parleur Bluetooth
	1. Branchez la carte TF avec de la musique et jouez de la musique, le microphone peut être utilisé comme haut-parleur Bluetooth.
	2. Presse courte pour changer les modes de musique; Chanter original / accompagnement .
III. Enregistrement avec Téléphone Mobile	Français
1. Connectez le fil d'enregistrement. Insérez le câble Micro du fil d'enregistrement dans l'interface Micro du microphone, et branchez la ligne d'enregistrement dans la prise jack de l'oreille du téléphone.	1. Connectez le fil d'enregistrement. Insérez le câble Micro du fil d'enregistrement dans l'interface Micro du microphone, et branchez la ligne d'enregistrement dans la prise jack de l'oreille du téléphone.
2. Ouvrez le logiciel Karaoke avec fonction d'enregistrement dans le téléphone mobile, enregistrez la chanson selon les instructions du logiciel Karaoke, puis sélectionnez votre chanson préférée et le chant des titres.	2. Ouvrez le logiciel Karaoke avec fonction d'enregistrement dans le téléphone mobile, enregistrez la chanson selon les instructions du logiciel Karaoke.
3. Testez et enregistrez la chanson. Pressez Court: Jeu/Pause.	3. Testez et enregistrez la chanson. Pressez Court: Jeu/Pause.
IV. Fonction Selfie	
1. Appuyez sur le bouton () pour passer du mode sans fil au mode selfie.	1. Appuyez sur le bouton () pour passer du mode sans fil au mode selfie.
2. Ouvrez votre téléphone Bluetooth, recherchez "shutter", cliquez sur le bouton () pour prendre une photo.	2. Ouvrez la caméra du téléphone, appuyez sur le bouton () pour prendre une photo.
3. Ouvrez la caméra du téléphone, appuyez sur le bouton () pour prendre une photo.	3. Ouvrez la caméra du téléphone, appuyez sur le bouton () pour prendre une photo.
V. Fonction de la Microphone	
1. Microphone: Pressez Longue: ON/OFF	1. Microphone: Pressez Longue: ON/OFF
2. Volume: Pressez Court: + ou -	2. Volume: Pressez Court: + ou -
3. Réglage de la puissance: Pressez Court: + ou -	3. Réglage de la puissance: Pressez Court: + ou -
4. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	4. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
5. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	5. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
6. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	6. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
7. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	7. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
8. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	8. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
9. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	9. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
10. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	10. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
11. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	11. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
12. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	12. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
13. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	13. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
14. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	14. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
15. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	15. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
16. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	16. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
17. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	17. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
18. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	18. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
19. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	19. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
20. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	20. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
21. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	21. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
22. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	22. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
23. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	23. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
24. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	24. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
25. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	25. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
26. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	26. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
27. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	27. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
28. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	28. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
29. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	29. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
30. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	30. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
31. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	31. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
32. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	32. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
33. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	33. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
34. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	34. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
35. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	35. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
36. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	36. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
37. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	37. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
38. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	38. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
39. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	39. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
40. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	40. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
41. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	41. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
42. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	42. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
43. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	43. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
44. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	44. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
45. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	45. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
46. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	46. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
47. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	47. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
48. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	48. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
49. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	49. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
50. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	50. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
51. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	51. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
52. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	52. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
53. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	53. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
54. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	54. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
55. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	55. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
56. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	56. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
57. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	57. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
58. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	58. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
59. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	59. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
60. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	60. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
61. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	61. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
62. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	62. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
63. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	63. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
64. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	64. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
65. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	65. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
66. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	66. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
67. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	67. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
68. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	68. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
69. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	69. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
70. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	70. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
71. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	71. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
72. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	72. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
73. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	73. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
74. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	74. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
75. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	75. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
76. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	76. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
77. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	77. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
78. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	78. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
79. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	79. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
80. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	80. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
81. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	81. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
82. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	82. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
83. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	83. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
84. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	84. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
85. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	85. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
86. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	86. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
87. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	87. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
88. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	88. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
89. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	89. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
90. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	90. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
91. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	91. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
92. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	92. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
93. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	93. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
94. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	94. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
95. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	95. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
96. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	96. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
97. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	97. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
98. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	98. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
99. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	99. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
100. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	100. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
101. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	101. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
102. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	102. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
103. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	103. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
104. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	104. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
105. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	105. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
106. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	106. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
107. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	107. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
108. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	108. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
109. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	109. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
110. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	110. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
111. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	111. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
112. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	112. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
113. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	113. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
114. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	114. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
115. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	115. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
116. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	116. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
117. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	117. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
118. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	118. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
119. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	119. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
120. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	120. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
121. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	121. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
122. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	122. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
123. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	123. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
124. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	124. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
125. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	125. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
126. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	126. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
127. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	127. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
128. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	128. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
129. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	129. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
130. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	130. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
131. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	131. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
132. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	132. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
133. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	133. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
134. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	134. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
135. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	135. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
136. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	136. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
137. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	137. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
138. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	138. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
139. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	139. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
140. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	140. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
141. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	141. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
142. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	142. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
143. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	143. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
144. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	144. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
145. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	145. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
146. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	146. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
147. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	147. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
148. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	148. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
149. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	149. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
150. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	150. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
151. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	151. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
152. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	152. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
153. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	153. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
154. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	154. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
155. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	155. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
156. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	156. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
157. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	157. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
158. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	158. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
159. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	159. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
160. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -	160. Réglage de la réverbération: Pressez Court: + ou -
161. Réglage de la réverbération: Pressez	

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.