



NOTA

Si modifica el nivel de potencia mientras el microondas está calentando, no afectará el tiempo.

BOTÓN START/INSTANT +30

Presione el botón START/Instant +30 (Inicio/Agregar 30 s) para comenzar a cocinar de inmediato por 30 segundos al 100 % de potencia. Cada vez que presione el botón, añadirá 30 segundos al tiempo de cocción.

FINAL DE LA COCCIÓN

Al final de todo ciclo de cocción, el microondas emitirá el tono configurado para el final de ciclo y la palabra "End" (Fin) parpadeará en la pantalla.

"End" seguirá parpadeando por 5 minutos o hasta que abra la puerta.



BOTÓN STOP/CLEAR

Presione STOP/CLEAR (Detener/Borrar) una vez para pausar el programa en uso.

Presione dos veces para cancelarlo y volver a la pantalla predefinida.

En esta pantalla, presione STOP/CLEAR para ver el reloj.

Si desea regresar a la pantalla predefinida, presione cualquier botón, gire uno de los selectores o abra la puerta.


BOTÓN A BIT MORE™

Use la función A BIT MORE™ (Un poco más) cuando haya terminado de cocinar y sus alimentos no estén lo suficientemente cocidos o calientes.




Por ejemplo:


Presione el botón FOOD MENU (Menú de comida).



Gire el selector TIME>Select (Tiempo/Selección) para seleccionar SOFT VEG (Verduras blandas).




Presione START (Inicio) para comenzar a cocinar.



Fin del proceso de cocción



Si al final del proceso, cree que los alimentos requieren un poco más de tiempo de cocción, seleccione la función A BIT MORE™. Cierre la puerta del microondas y presione el botón A BIT MORE™ para continuar cocinando un poco más. El temporizador comenzará la cuenta regresiva.



NOTA

En cuanto presione el botón A BIT MORE™, el microondas comenzará a cocinar.

Si presiona A BIT MORE™ sin haber seleccionado un elemento del menú de comida o acceso directo, el microondas utilizará el modo básico predefinido y añadirá 20 segundos con un 100 % de potencia.

PROGRAMA KEEP WARM

Keep warm (Mantener caliente) evita que su comida se enfríe mientras realiza otras tareas. Este programa activa el horno a 160 °F/70 °C, desde 5 minutos hasta 2 horas. El tiempo predefinido es de 10 minutos.

Para usar la configuración Keep warm, abra la puerta y presione el botón KEEP WARM del panel de accesos directos.

FUNCIÓN FAVORITE

La función Favorite (Favorito) guarda sus configuraciones favoritas para cocinar, recalentar o descongelar.

Con solo presionar un botón, su configuración favorita se puede repetir una y otra vez.

Para guardar una configuración favorita en el microondas, abra la puerta y presione 2 segundos el botón FAVORITE del panel de accesos directos.

Presione START (Inicio) para comenzar su configuración favorita.



El microondas guardará esta configuración para su uso posterior. La próxima vez que presione el botón FAVORITE se mostrará la configuración que se guardó como favorita en la pantalla. Para cambiar su configuración favorita en cualquier momento, repita los pasos 1 y 2 anteriores.



Funciones de cocción

Según la función y el tipo de alimento que seleccione, la pantalla LCD mostrará los iconos de MICROONDAS, HORNO, PARRILLA, MODO AIRFRY o MODO FAST COMBI.



Horno



Parrilla



Microondas



Airfry



FAST COMBI


Fast Combi



NOTA

Visite nuestro sitio web breville.com para descubrir muchas recetas creadas para el horno de microondas Combi Wave™ 3-in-1.

MODO FAST COMBI



El modo FAST COMBI (Combi rápido) está diseñado para cocinar sus platos favoritos más rápido que un horno tradicional. FAST COMBI alterna el uso del microondas, el horno de convección y la parrilla para alcanzar la temperatura de cocción seleccionada. Esta combinación de los tres modos ayuda a que el microondas alcance la temperatura de cocción más rápido que un horno tradicional. Además, mantiene la temperatura del interior para lograr los mejores resultados. El modo FAST COMBI es ideal para gratinar, hornear, rostizar verduras o distintos tipos de carne. Consulte la etiqueta de instrucciones y consejos que encontrará en el microondas.


Para lograr los mejores resultados, se recomienda usar el molde Combi Crisp suministrado, excepto cuando se cocinen alimentos que requieran un plato o fuente específicos para hornear. Coloque el plato o fuente sobre la parrilla para que se cocinen mejor. Dependiendo de la cantidad de comida que se cocine, use el molde Combi Crisp en posición baja o alta.

Presione el botón FAST COMBI de la interfaz principal para activar este modo. Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción, entre 1 y 90 minutos. Luego, gire el selector ADJUST (Ajustar) para seleccionar la temperatura de cocción, de 300 °F a 450 °F (150 °C-232 °C).



Al final del programa de cocción, deje que los alimentos reposen 5 minutos antes de servirlos.

MODO FROM FROZEN



El modo FROM FROZEN (Congelados) cocina a la perfección distintos tipos de carne congelada. Alterna el uso del microondas, el horno de convección y la parrilla en dos etapas de cocción diferentes.



NOTA

Para utilizar esta función, se recomienda sazonar y marinar la carne antes de congelarla. Coloque los alimentos en el molde Combi Crisp, en la posición baja.

Presione el botón FROM FROZEN de la interfaz principal para activar el modo para congelados. Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) o ADJUST (Ajustar) para elegir el tipo de carne deseado. Las opciones disponibles son: pollo, carne y pescado. Presione START para seleccionar.

Gire el selector ADJUST para ajustar la cantidad o el peso. La cantidad mínima es de 8 onzas (225 g) y la cantidad máxima es de 2 libras (900 g). Presione START para comenzar la cocción. A la mitad del programa de cocción, el horno emitirá un pitido y el mensaje "STIR/TURN" parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida (excepto cuando haya elegido FISH para cocer pescado). Abra la puerta o pause presionando STOP/CLEAR (Detener/Borrar) una vez. Dé vuelta los alimentos y presione START para reanudar el ciclo.

Durante este programa para alimentos congelados, se mostrarán las distintas etapas de cocción en la pantalla.

La primera etapa está diseñada para descongelar los alimentos, utilizando únicamente la función de microondas.




La segunda etapa está diseñada para cocinar utilizando la función adecuada para el tipo de alimento.



Dependiendo de la cantidad o el peso que seleccione, el tiempo de cocción final variará de 16 a 60 minutos.

MODO AIRFRY



La función AIRFRY (Freír con aire) está diseñada para freír con aire en el horno de microondas. Gracias a la tecnología Element IQ®, sus comidas quedarán doradas y crujientes. Consulte la etiqueta de instrucciones y consejos que encontrará en el microondas.

Presione el botón AIRFRY de la interfaz principal para activar el modo de fritura con aire. La pantalla LCD mostrará el mensaje "AIRFRYER WILL PREHEAT. INSERT PAN" para indicarle que debe introducir el molde para precalentarlo. Coloque el molde Combi Crisp en la posición alta dentro del microondas.

Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción, entre 1 y 60 minutos. Luego, gire el selector ADJUST (Ajustar) para ajustar la temperatura de cocción, entre 400 °F y 450 °F (205 °C-232 °C).




Al finalizar el ciclo de precalentado de 3 minutos, se emitirá una alerta sonora y la pantalla mostrará el mensaje "INSERT FOOD ON PAN" para indicar que el molde está listo para colocar los alimentos. Abra la puerta para colocar la comida sobre el molde y presione START para continuar.

Coloque los alimentos horizontalmente, sin superponerlos.



A la mitad del programa de cocción, el horno emitirá un pitido y el mensaje "STIR/TURN" parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida. Abra la puerta o pause presionando STOP/CLEAR (Detener/Borrar) una vez. Dé vuelta los alimentos y presione START para reanudar el ciclo.

MODO OVEN



La función OVEN (Horno) está diseñada para cocinar alimentos usando el horno de convección.

Para ello, debe colocarlos en una bandeja apta para horno. Use el trípode para elevar la bandeja y obtener mejores resultados de cocción.



NOTA


Le recomendamos que use el trípode para esta función, así la convección podrá circular alrededor de los alimentos mientras se cocinan.

Presione el botón OVEN de la interfaz principal para activar el modo de horno. Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción, entre 1 y 120 minutos. Luego, gire el selector ADJUST (Ajustar) para ajustar la temperatura de cocción, entre 100 °F y 450 °F (38 °C-232 °C). Para confirmar la selección, presione el selector START/TIME.


Después de confirmar, el horno de microondas comenzará a precalentarse. La pantalla LCD mostrará el mensaje "OVEN IS PREHEATING" para indicar que se está precalentando.



Al finalizar el ciclo de precalentado, se emitirá una alerta sonora y la pantalla mostrará el mensaje "INSERT FOOD" para indicar que el horno está listo para introducir los alimentos. Abra la puerta, coloque la comida dentro y presione START para continuar.



MODO MICROONDAS



La función MICROWAVE (Microondas) está diseñada para funcionar como un microondas clásico, ajustando el tiempo y el nivel de potencia. Esta es también la función predeterminada que se utiliza cuando activa el horno de microondas.

Utilice siempre platos o tazones aptos para microondas cuando utilice esta función.

Presione el botón MICROWAVE de la interfaz principal para activar el modo de microondas. Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción, entre 1 segundo y 95 minutos. Luego, gire el selector ADJUST (Ajustar) para elegir el nivel de potencia deseado, entre 10 % y 100 %. Para confirmar la selección, presione el selector START/TIME.

MODO GRILL



La función GRILL (Parrilla) está diseñada para dorar alimentos delicadamente, utilizando las resistencias superiores.


Abra la puerta y presione el botón GRILL

 en el panel de accesos directos para seleccionar la función de parrilla.

Coloque los alimentos en el molde Combi Crisp, en la posición alta.

Gire el selector START/TIME (Inicio/Tiempo) para seleccionar el tiempo de cocción, entre 1 y 20 minutos. Presione START para comenzar la cocción.

FUNCTION FOOD MENU



La función FOOD MENU (Menú de comida) le permite elegir uno de los siguientes programas inteligentes: COOK (Cocinar), REHEAT (Recalentar) o DEFROST (Descongelar).

Luego, deberá seleccionar una opción de la lista de alimentos más utilizados y presionar START (Inicio). El horno de microondas establecerá automáticamente el tiempo y el nivel de potencia o la temperatura adecuados para los tipos de alimentos seleccionados, por lo que no será necesario que los configure manualmente.




COCCIÓN INTELIGENTE


Las opciones de cocción inteligente están diseñadas para cocinar automáticamente a la potencia o temperatura correctas, durante el tiempo adecuado.

Presione el botón FOOD MENU (Menú de comida), luego seleccione COOK (Cocinar) girando el dial START (Inicio). Ahora presione el selector START para confirmar la selección.


Gire el selector TIME>Select (Tiempo/ Selección) para seleccionar el tipo de comida. Al girarlo, la flecha se moverá y apuntará al tipo de comida que esté seleccionando.



Una vez que haya elegido el tipo de comida, gire el selector ADJUST (Ajustar) para ajustar la cantidad o el peso.



Presione START para comenzar a cocinar.



PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS:

- Los alimentos deben cocinarse en un recipiente apto para microondas, ya sea de plástico, pyrex o cerámica.
- Los alimentos húmedos se cocinarán de manera más uniforme porque la energía de microondas calienta las moléculas de agua con suma eficiencia. Agregue aproximadamente 1 cucharada de agua por cada 4 onzas. de comida cuando cocine verduras blandas y duras.
- Para obtener resultados óptimos, coloque los alimentos más grandes y gruesos, como el brócoli o el lado más carnoso del muslo de pollo, hacia los bordes del plato giratorio. Esto permite una máxima penetración de las microondas en los alimentos durante la cocción.
- Revuelva alimentos como guisos y sopas del exterior al centro, para distribuir el calor de manera más uniforme. No es necesario remover constantemente.
- Los trozos pequeños de comida se cocinan más rápido que los grandes. Las piezas con tamaños y formas similares se cocinarán de manera más uniforme cuando se cocinen juntas.
- Tenga cuidado cuando destape recipientes o retire envolturas de plástico de alimentos cocinados en el microondas. El vapor acumulado puede causar quemaduras graves en la cara o las manos.

Función Popcorn

La función inteligente POPCORN (Palomitas de maíz) está diseñada para hacer estallar la máxima cantidad de granos en una bolsa de 3.2 onzas (90 g) usando la función de microondas.

Coloque la bolsa en el centro del plato giratorio. Presione START para comenzar a cocinar.

Función Hard Vegetables

La función inteligente HARD VEGETABLES (Verduras duras) está diseñada para cocinar verduras como zanahoria, maíz, camote y remolacha. Esta opción utiliza la función de microondas.

Los tiempos de cocción están calculados para verduras tomadas directamente del refrigerador (aprox. 40 °F/5 °C).

La cantidad mínima de verduras duras que se puede cocinar es de 4 onzas (115 g) y la cantidad máxima es de 1 libra (450 g). Córtelas en trozos lo más iguales posible, de entre ½ y ¾ pulgada (1.2 a 2 cm), para garantizar que se cocinen de manera uniforme. Agregue 1 cucharada de agua por cada 4 onzas (115 g) de verduras duras. Cúbralas con una tapa o un envoltorio plástico que sean aptos para microondas y tengan ventilación.

A la mitad del programa de cocción, se oirá un pitido y el mensaje "STIR/TURN" parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida. Abra la puerta o pause presionando STOP/CLEAR (Detener/Borrar) una vez. Revuelva las verduras, cierre la puerta y presione el botón START (Inicio) para reanudar el programa de cocción.

Función Soft Vegetables

La función inteligente SOFT VEGETABLES (Verduras blandas) está diseñada para cocinar verduras como brócoli, ejotes, coliflor, calabacita y chícharos. Esta opción utiliza la función de microondas.

Los tiempos de cocción están calculados para verduras tomadas directamente del refrigerador (aprox. 40 °F/5 °C).

La cantidad mínima de verduras que se puede cocinar es de 4 onzas (115 gramos) y la cantidad máxima es de 1 libra (450 g).

Córtelas en trozos lo más iguales posible para garantizar que se cocinen de manera uniforme. Agregue 1 cucharada de agua por cada 4 onzas (115 g) de verduras blandas.

Cúbralas con una tapa o un envoltorio plástico que sean aptos para microondas y tengan ventilación.

A la mitad del programa de cocción, se oirá un pitido y el mensaje "STIR/TURN" parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida. Abra la puerta o pause presionando STOP/CLEAR (Detener/Borrar) una vez. Revuelva las verduras, cierre la puerta y presione el botón START (Inicio) para reanudar el programa de cocción.

Función Rice

La función inteligente RICE (Arroz) está diseñada para cocinar arroces blancos, como arroz de grano largo, jazmín o basmati, usando el modo de microondas.

Utilice siempre un recipiente hondo apto para microondas y no lo cubra.

La cantidad mínima de arroz es de 1 taza (8 oz/225 g) y la máxima es de 2 tazas (1 lb/450 g). Antes de cocinarlo, enjuague el arroz con agua fría hasta que salga cristalina. Agregue dos tazas de agua por cada taza de arroz.

Déjelo reposar durante 5 minutos antes de servir.

Función Bacon

La función inteligente BACON (Tocino) está diseñada para cocinar tiras de tocino hasta que los bordes estén crujientes usando la función de microondas.

Los tiempos de cocción están calculados para el tocino tomado directamente del refrigerador (aprox. 40 °F/5 °C).

Ponga las tiras de tocino en un plato sin superponerlas. Gire el selector **ADJUST** (Ajustar) para establecer el número de tiras y presione **START** (Inicio) para comenzar a cocinar. Puede seleccionar entre 2 y 4 tiras de tocino de tamaño estándar. Si cocina tocino cortado grueso, agregue otro minuto al tiempo de cocción.

A la mitad del programa de cocción, se oirá un pitido y el mensaje “**STIR/TURN**” parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida. Abra la puerta o pause presionando **STOP/CLEAR** (Detener/Borrar) una vez. Dé vuelta el tocino y presione **START** para reanudar el programa de cocción. Si cocina más de 2 tiras, mueva las que estén en el centro hacia el borde del plato cuando las dé vuelta para que la cocción sea uniforme.

Función Cake

La función inteligente **CAKE** (Pastel) está diseñada para cocinar distintos tipos de pasteles usando el horno de convección.

Utilice moldes aptos para hornos de convección. Para obtener mejores resultados, use un molde para pasteles de 9 pulgadas y aproximadamente 1 libra (450 g) de masa. Cuando use una caja de harina para pastel, divida la masa en dos moldes y cocínelos uno a la vez.

Para hornear el pastel, coloque el molde sobre el trípode. No lo cubra.

Presione **START** (Inicio) para comenzar el ciclode cocción.

Cuando finalice la cocción, déjelo reposar durante 5 minutos.

Función Cookies

La función inteligente **COOKIES** (Galletas) está diseñada para cocinar distintos tipos de galletas usando el horno de convección.

Coloque las galletas en el molde Combi Crisp en posición baja para comenzar a hornearlas. No lo cubra.

Presione **START** para comenzar el ciclo de cocción.

Cuando finalice la cocción, déjelas reposar durante 5 minutos.

Función Melt chocolate

Con solo presionar un botón, la función inteligente **MELT CHOCOLATE** (Derretir chocolate) utilizará el microondas para derretir chocolate a la perfección.



NOTA

Esta función ha sido probada con chocolate negro. Si usa otros tipos de chocolate, debe comprobar el progreso en intervalos breves para evitar que el chocolate se arruine.

Elija un tazón de vidrio adecuado y no lo cubra. Si usa un bloque de chocolate, córtelo en trozos de $\frac{1}{2}$ pulgada (1 cm).

Gire el selector **ADJUST** (Ajustar) para seleccionar el peso y presione **START** (Inicio) para empezar a derretir el chocolate. La cantidad mínima de chocolate es de 2 onzas (60 g) y la cantidad máxima es de 1 lb (450 g).

A la mitad del programa, se oirá un pitido y el mensaje “**STIR/TURN**” parpadeará en la pantalla para indicar que debe revolver o dar vuelta la comida. Abra la puerta o pause presionando **STOP/CLEAR** (Detener/Borrar) una vez. Revuelva el chocolate, cierre la puerta y presione el botón **START** para terminar de derretirlo.

Al finalizar, es posible que todavía queden trocitos sólidos de chocolate. Revuelva hasta que esté completamente derretido y homogéneo.

También puede seleccionar la función inteligente **MELT CHOCOLATE** desde el panel de accesos directos.

Función Soften butter

La función inteligente **SOFSEN BUTTER** (Ablandar mantequilla) utiliza el microondas para ablandar mantequilla de forma que pueda mezclarla inmediatamente en una batidora.

Este programa ablandará mantequilla que se haya tomado directamente del refrigerador (aprox. a 40 °F/5 °C).

Primero, corte la mantequilla en una pieza entera y colóquela en un plato. No la cubra.