


Instalación de la tarjeta micro-SD (no incluida)

Una tarjeta micro-SD ocupará la ubicación de SIM2. Por lo tanto, solo se admite SIM1 cuando se instala una tarjeta micro-SD. Inserte la tarjeta micro-SD con el contacto dorado hacia abajo en la bandeja SIM.

Vuelva a empujar la bandeja SIM hasta que encaje en su lugar y quede al ras con el lateral del dispositivo.



Advertencia: Utilice únicamente una tarjeta nano-SIM estándar. La tarjeta SIM no estándar o la tarjeta SIM cortada a mano pueden dañar la bandeja SIM o el teléfono y provocar una situación de rechazo de la SIM. Siempre apague el teléfono antes de instalar o reemplazar tarjetas SIM o una tarjeta micro-SD.

NOTA: Algunas aplicaciones pueden requerir una tarjeta micro-SD para funcionar normalmente o pueden almacenar ciertos datos en ella. Por lo tanto, se recomienda mantener instalada una tarjeta micro-SD y no quitarla ni reemplazarla al azar.

Ajustes básicos

Es posible que su proveedor de servicios esté predeterminado en algunas configuraciones del dispositivo, por lo que es posible que no pueda cambiar estas configuraciones.



● Brillo

Nivel de brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.

● Pantalla de bloqueo

Pantalla de bloqueo: se ha personalizado lo que se muestra en la pantalla de bloqueo.

Tiempo de espera de la pantalla: Ajusta el tiempo permitido antes de que la pantalla entre en reposo después de estar inactiva.

● Apariencia

Tema oscuro: desactive el fondo oscuro.

Tamaño de fuente: Establezca el tamaño de fuente del sistema.

Tamaño de pantalla: Establezca el tamaño de visualización de la pantalla.

● Otros controles de pantalla

Girar automáticamente la pantalla: desliza el dedo para activarla o desactivarla.

Protector de pantalla: elija el protector de pantalla y cuándo comenzar.

Sistema

● Idiomas y entradas

- 1) Puede configurar todos los idiomas admitidos por el teléfono.
- 2) Teclados. Puede configurar el teclado de pantalla y el teclado físico.

● Fecha y hora

1. Establecer la hora automáticamente: desliza el dedo hacia la derecha para usar la fecha y la hora proporcionadas por la red.
2. Huso horario. Puede optar por utilizar la zona horaria proporcionada por la red o utilizar la ubicación para establecer la zona horaria.
3. Formato de hora. Puede optar por utilizar el formato de hora predeterminado local o el formato de 24 horas.

Acerca del teléfono

Aquí puede consultar información básica, incluido el nombre del dispositivo, el número de teléfono, la actualización del software local, los detalles del dispositivo.

Incluido el estado de la SIM, el modo, RAM, IMEI, versión de Android, dirección IP, tiempo de actividad, número de compilación, etc.

Especificaciones técnicas

- Red: 2G: 850/900/1800/1900
3G: B2/4/5
4G: B2/4/5/12/17/25/26/41/66/71
- Pantalla: 6.5"
- Memoria: 3GB RAM+32GB ROM
- Cámara: 5MP+0.08MP/2MP
- FM/MP3/MP4/CPS/C-sensor
- Capacidad de la batería: 4000 mAh Li-ion
(*): La capacidad de almacenamiento realmente disponible en la memoria interna de la unidad puede ser menor debido al sistema operativo precargado y a todas las demás aplicaciones preinstaladas o configuradas. Compruebe el espacio disponible en su teléfono.

Declaración informativa sobre el SAR

El límite de SAR de EE.UU. (FCC) es 1.6W/kg en promedio sobre 1 g de tejido. Los dispositivos de teléfono inteligente (ID de la FCC: 2AQRM-865) también se ha probado con respecto al límite de SAR. El valor SAR más alto para este teléfono móvil probado es de 0.261W/kg contra la cabeza y 0.462W/kg a 10 mm del cuerpo.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida. Incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no sea aprobado expresamente por la parte. El responsable del cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para operar el equipo. Utilice el teléfono inteligente en un entorno con una temperatura entre -10 °C y 45 °C. Use el auricular con cuidado. La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.



El producto solo se conectará a una interfaz USB de la versión USB2.0

PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

Fabricante: Foxit Development Inc.
3480 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, GA, 30005

Información para equipos auxiliares

Batería	
Model	AS65U
Modelo	15.2Wh
Potencia nominal	Shenzhen Cha ngxingda Nueva Energía Co., Ltd
Dirección del fabricante	No. 16, Dading 1st Road, Buyang, Zona Industrial de Tongfu, Ciudad de Shajing, Distrito de Bao'an, Shenzhen

Recicla de RAEE



Este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

GSM	
Frecuencia de funcionamiento	GSM 850 TX:824-849MHz; RX:869-894MHz z GSM 900 TX:880-915MHz;RX:925-960MHz z DCS 1800 TX:1710-1785 MHz z;RX:1805-1880MHz z PCS 1900 TX:1850-1910MHz;RX:1930-1990MHz z
WCDMA	
Frecuencia de funcionamiento	Band 2: TX:1852-1908MHz z; RX:1932-1988MHz z Band 4:TX: 1712-1753MHz z; RX:2112-2153MHz z Band 5:TX:826-847MHz z; RX:871-892MHz z

LTE	
Frecuencia de funcionamiento	Band 2:TX:1850-1910MHz; RX:1930-1990MHz z Band 4:TX: 1710-1760MHz z; RX:2110-2155MHz z Band 5:TX: 824-849MHz z; RX:869-894MHz z Band 12:TX:699-716MHz z; RX:729-746MHz z Band 17:TX:704-716MHz; RX:734-748MHz z Band 25:TX:1850-1915MHz z; RX:1930-1995MHz z Band 26:TX:814-849MHz; RX:859-894MHz z Band 41:TX:2496-2690MHz; RX:2496-2690MHz z Band 66:TX:1710-1780MHz z; RX:2110-2180MHz z Band 71:TX:663-698MHz z; RX:617-652MHz z
FM	
Frecuencia de funcionamiento	87.5MHz z-108MHz z
GPS/GLONASS	
Frecuencia de funcionamiento	L1:1559MHz z-1610MHz z R1:1559MHz z-1610MHz z

Google y Android son marcas comerciales de Google LLC.