Configuración de la alerta meteorológica La radio se puede configurar para responder a los mensajes d emergencia de la Radio Meteorológica NOAV. Un tono de alas especial hace sonar una alerta y enciende el roceptor meteoro para brindaria información inmediata sobre el clima y las puede escuchar la transmisión.

1. Para responder y hablar con la persona que transmite, pulsar el bolón.
PTT en el piazo de 5 segundos después del final de la transmisión.

1. La radio reandará el desplazamiento a través de los canales cinco segundos después del final de cualquier actividad recibida. abido transmisiones después de 5 segundos. La radio puede 3. Pulsar el botón PTT para salir del menú o para seguir con la Para mayor claridad, sostener la radio a una distancia de 2 a 3 centímetros de su boca y hablar directamente al micrófono. No tapar el micrófono al hablar. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 162.475 MHz WX9 161.775 MHz Selección del código eliminador de interferencias Sensibilidad media para la mayoría de los entorno 162.425 MHz WX10 161.750 MHz TIEMPO RECIBIR L1 = Baja sensibilidad para ambientes ruidosos Los tonos del teclado WX5 162.450 MHz WX11 162,000 MHz La radio emite un sonido cada vez que se pulsa el botón (Excepto los botones PTT $\gamma(z_{iij}^0)$). Mantener pulsado el botón (∇) mientras se enciende la radio para activar/desactivar el tono del teclado. ción del tiempo está disponible diseñada p Para detener el escaneo, pulsar brevemente el botón emergencias.

1. En el modo meteorológico, pulsar el botón dos veces hasta que aparezca el icono ⊘1.

2. Pulsar el botón O ⊙ para seleccionar el On/Off.

3. Pulsar el botón PTT o el botón o para salir de la 5. Para delener el escaltreu, puese un concerno Notas de escaneo:

1. Si se pulsa el botón PTT mientras la radio se desplaza por los canales inacthos, la transmisión en enticará en el "canal local". El escanos o erenutularia Segundos despuese del Tria de su transmisión. Puede pulsar el botón (El para detener el escaneo en transmisión. rar el código de un canal: otón hasta que el código comience a Monitor de doble canal Permitie secanear el canal actual y otro de manera alternativa. Para configurar otro canal e iniciar Dual Watch. I. Spulsar el botón hasta que aperacez 2 CH' en la pantalla. E ajusta actual (OF, 1-22) parpadeará. 2. Pulsar (Sp.) para seleccionar canales. 3. Pulsar el botón PTT para salir del manó o para seguir con la construir del mano de la para seguir con la construir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la para seguir con la construir con la construir con la para seguir con la con para seguir con para para seguir con para La radio puede sintonizar las transmisiones de la Radio CANAL Y FRECUENCIAS Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados. Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Radio Meteorológica del Medio Ambiente de Canadá. Botón del monitor Tono de recibido parpadear.

2. Pulsar el botón ♠o ♦ para seleccionar el código.

3. Pulsar el botón PTT para salir del menú o el botón ♣ para seguir con la configuración. Botón del monitor

Mantener pulsado el botón durante 3 segundos para activar el modo monitor y oir señales debiles en el canal actual. También Se puede configurar la radio para transmitir un tono único al final de configuración del menú meteorológico.

Mantener pulsado el botón adurante 3 segundos para volver al modo bidireccional. Si se activa la alerta meteorológica y se regresa al modo bidireccional, se mos el icono . inglès) y la Radio Meteorològica del Medio Ambiente de Canadà. Se puede escuchar un canal meteorològica (sassulla la tabla de "Canales y firecuencias meteorològicas" para obtener màs información) o configurar su radio para que avice de las transmisiones meteorològicas de emergencia que interrumpen las transmisiones de rutar. Al secuchar un canal meteorològico, no se puede usar la radio en modo de exploración o para comunicaciones. Modelo G600 Fote disconsitivo de FRS está aprobado para EE. UU. y Canadá. transmission. Puede pulsar el botoft opporte desener el escareo cualquer momente en una transmission no deseneda, se si la radio se defeine en una transmission no deseneda, se deseneda se defeine el botoft opporte el botoft oppo modo monitor y eli señales dibiles en el canal actual. También puede escuchar el nivel de volumen de la radio cuando no está recibiendo. Esto permite ajustar el volumen, si es necesario. También se puede pulsar el botón pera verificar la actividad er el canal actual antes de hablar. la transmisión. Mantener pulsado el botón mientras se enciende la radio para activar el pitido Roger. Repetir este paso para apagar el pitido Roger. Canal Frecuencia Salida de máxima Canal Frecuencia Salida de máxima Impentación Configuración y transmisión de tonos de llamada La radio puede transmits ridiferenties tonce de llamada a dres radios de su grupo ai pulsar el bottor (3). La radio tiene 20 tonce de lamada redes radios de su grupo ai pulsar el bottor (3). La radio tiene 20 tonce de lamada Para establocer un gono de llamada cual para delarrado.

1. Pulsar el bottor (3). La radio tiene 20 tonce de llamada cual para delarrado.

2. Pulsar el bottor (3). Pulsar cambiar y escuchar el tono de llamada cual para delarrado. configuración.

4. Pulsar el botón PTT o esperar hasta que finalice el menú para activar la función Dual Watch. La pantalla alternará entre los canales Home Channel y Dual Watch.
Para finalizar el motó de Dual Watch, entrar de nuevo en el menú de Dual Watch para seleccionar la configuración de apagado. Bloqueo del Teclado
Para evitar cambiar accidentalmente la configuración de su radio:

1. Para bloquesir la radio, mantener pulsado el botor (ha pasta que penercas el icono de del indicador de bloqueo de segas en la partiala.

2. Para destiloquear la radio, mantener pulsado el boton (ha partiala, de desegoración el cono pero el indicador de bloqueo de ledias en la pantala. Nota: Cuando el canal meteorológico está activado, va sea 1 462.5625 MHz 2W 12 467.662 Hz 0.5W Temporizador de tiempo de espera de Push-to talk manualmente o después de recibir una alerta, y no se puls botón durante 5 minutos, el modo meteorológico volverá automáticamente al modo bidireccional bidireccionaise.

Tanto NOAA como Environment Canada tienen transmisores ubicados en todo Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Estos transmisores transmisores transmisores transmisores transmisores transmisores transmisores. mara evitar transmisiones accidentales y salvar la vida útil de bateria, la radio dejará de transmitir si se pulsa el botón PTT durante 60 segundos seguidos. 3 462.6125 MHz 2W 14 467.7125 MHz 0.5W Nota: Si configura el mismo canal y código que el canal actual, Dual Watch no funciona. canal.

Para restaurar los canales eliminados a la lista de exploració apagar la radio y luego encenderla de nuevo, o salir y volver sentrar en el modo de exploración pulsando el botón.

No se puede eliminar el canal de inicio de la lista de exploración. canal meteorológico dependa do lo cerca que está de un transmis y de si está dentro o fuera. Debido a que los canales meteorológicos se transmiten sin códigos, pueden contener estática o ruido. La allerta meteorológica no funcionará mientras si transmita o reciba activamente en modo bidireccional. 4 462.6375 MHz 2W 15 462.5500 MHz 2W Botón de modalidad Pulsar el botón PTT para safir del menú o para seguir con la Canales de escaneo Mantener pulsado el botón durante 3 segundos, el usuario cambiará a la perfección entre el modo bidireccional y el modo tier Entrando en el modo del tiempo 2W Configuración de alta o baja potencia Usar el escaneo para buscar en todos los canales las transmisione de partes desconocidas, para encontrar a alguien en su grupo que haya cambiado accidentalmente los canales o para encontrar rápidamente los canales no utilizados para su propio uso. Comiguración de alta o baja potencia.

1. Pulsar el botón (♣) la partalla.

2. Pulsar el botón ♠) (♠) (♠) para seleccionar Hi o LO. (№): alta potencia (LO: baja potencia o lotón PTT para configurar y salir del menú. 462.6875 MHz 2W 17 462.6000 MH: Transmisión operada por voz (VOX) ransmisión operada por voz (vox)
tamamisión es inicia abblando en el microfono de la radio en
gar de pulsar el botón PTT.
Para activar VOX, pulsar
voX en la pantalla. El ajuste actual (0, 1-3) parpadeará.
Pulsar Qeli Qeli Dotón para seleccionar el nivel de esnabilidad.
Pulsar el botón PTT para configurar y salir del menú. OPCIONES DEL MENÚ ámpara LED 462,7125 MHz 2W 18 462.6250 N 2W Configuración del canal del tiempo Lampara LED Laradio tiene una lámpara LED incorporada. Pulsar brevemente el botin Juna vez para encender la lámpara, pulsario de nuevo para apager la lámpara. Ahorro de energia sutomático Para una mejor duración de la bateria, la radio está diseñada para cambira el modo de ahorro de energia cuando no haya CANALES METEOROLÓGICOS Y FRECUENCIAS Selección del canal
El canal es la frecuencia que de la radio utiliza para transmitir.
1. Pulsar el botón hasta que el número del canal comience parpadear.
2. Pulsar el botón o para cambiar el número de canal. Su radio recibe frecuencias meteorológicas:

1. En el modo meteorológico pulsar el botón hasta que el número del canal meteorológico parpadee.

2. Pulsar el botón o para seleccionar el canal apropiado con buena recepción els su área. Para empezar a escanear: 8 467.5625 MHz 0.5W 19 462.6500 MHz 2W Para empezar a escanear:

- Pulsas rhevemente el botón el icono SCAN aparocerá en la pantalla y la radio comercara o desplazarase a través de las combinaciones de canales y códigos.

2. Cuando la radio detecta que la actividad del canal coincide co la combinación de canales y código, deja de desplazarase y se (s1) 467.5875 MHz 0.5W 20 462.6750 MHz 2W Canal del tiempo Frecuencia Canal del tiempo Frecuencia 10 467.6125 MHz 0.5W 21 462.7000 MHz 11 467.6375 MHz 0.5W 22 462.7250 MHz Pulsar el botón PTT para configurar y salir del menú.
 (13) (10) RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET DE CONSIGNES DE SÉCURITÉ Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/Télévisio expérimenté pour obtenir de l'aide. Retrait de la pile de trois piles AA NiMH rechargeables USB de votre radio. Branchez l'autre extrémité du chargeur apparaît en permanence à l'écran. Ne tenez pas la radio près de votre oreille. Si le volume est réglé à un niveau inconfortable, cela pourrait vous blesser à l'oreille. GUIDE DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE Remarque: L'exposition aux RF diminue avec l'augmentation de la istance par rapport à l'antenne. Opération lorsque porté sur le corps. Si cortée sur le corps, placez toujours la radio dans un clip approuvé pour ce produit. Éteignez la radio.
 Ávec le dos de la radio face à vous, soulevez le loquet du couvercle de la batterie et retirez le couvercle.
 Retirez chacune des trois piles rechargeables AA NIMH en tirant sur le ruban attaché à la radio. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC.
L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne peut causer de brouillage nocif, et
(2) Cet dispositif doit ne peut causer de brouillage nocif, et
(2) Cet dispositif doit peut de l'explore de brouillage nocif, et
(2) Cet dispositif doit peut causer un fonctionnement, indésirable. L'indicateur de batterie sur l'écran LCD se déplacera pour indiquer que la batterie est en cours de chargement. 881881 Nombre de canaux Tonalité d'appel MANUEL DE L'UTILISATEUR DES Consignes relatives à l'exposition aux radiofréquen sécurité des produits pour les radios bidirectionnell PARLER ET ÉCOUTER Remarque: praeze toujours la ratio dans un eija paptrouve pour ce produit.

Radio bidirectionnelle

- Ulilisez uniquement des antennes et des accessoires audio approuvés ou fournis et de remplacement. L'utilisation d'antennes et d'accessoires audio approuvés d'accessoires câblés ou sans fil non approuvés peut dépasser le carriectives en vigueur en matière d'exposition aux Fr (IEEE, IONIRP ou PCC). Numéros pour les code Pour communiquer, toutes les radios de votre groupe doivent être réglées sur le même canal et le même code d'élimination d'interférences.

1. Pour parter, maintenez le bouton PTT enfoncé. Lors de la transmission, l'icône ²; est affichée. AOTTENTION: Fermez le couvercle de la batterie fermement 2CH - Montre double Une déclaration de la déclaration de la RF : Statut (transm L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Lorsque vous vous déplacez entre des températures chaudes e froides, ne chargez pas les piles NiMH avant que leur température ne s'y soit réchauffée (généralement environ 20 SCAN ---- Balavage d'emploi pour une utilisation en toute sécurité, ainsi qu' connaissance et au contrôle de l'énergie RF pour vous conformer aux normes et réglementations en vigueur. × ---- Volume mue L'appareil peut être utilisé dans un état d'exposition portable sans restriction HI - Haute puissance Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le bouton PTT de d'auposition aux RF (IEEE, ICNIRP ou FC).

AVERTISSEMIT : Des changements ou des modifications a colte que de la contrate de la colte de l vox ---- vox minutes).

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, retirez la radio di chargeur dans les 16 heures. Ne rangez pas la radio alors mi elle est connectée au chargeur. l'autre de ces piles.

Retirez les piles avant de ranger votre radio pendant une période prolongée. Les piles se corrodant avec le temps et peuvent causer des dommages permanents à votre radio.

Ne mélangez pas des piles usagées avac des piles neuves et ne mélangez pas des piles cialines, standard (carbonezinc) ou rechargeables (Ni-Cad, N-Mh, etc.). conversauuri. 3. Lors de la réception, l'icône 🕹 est affichée. Conformité aux normes d'exposition aux radiofréque Jauge de batterie Alerte Météo BOUTONS DE CONTRÔLE Votre radio bidirectionnelle est conforme à la norme et aux directives suivantes en matière d'exposition à l'énergie RF : Federal Communications Commission des États-Unis, Code of Federal Regulations; 47 CFR et seq. & FCC. Pour une clarté maximale, tenez la radio à 2 ou 3 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le microphone. Ne couvrez pas le microphone pendant que vous parlez. GOCOM COMMENT DÉMARRER Allumer et éteindre votre radio

1. Appuyez et maintenez la touche bour allumer / éteindre votre radio. À la position ON, la radio émet un bip bref et affiche brievement toutes les icônes de fonction disponibles Distancee de conversation Installation des trois piles rechargeables AA NiMH Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) C95.1
 Code de sécurité 6 du ministère de la Santé (Canada) et RSS 102 d'Industrie Canada. Votre radio est conçue pour optimiser les performances et améliorer la portée de transmission. N'utilisez pas les radios à moins de cinq pieds de distance. . Enlevez le clip de la ceinture. Maintenance de la capacité de la batterie 1. Enlevez le clip de la cointure.
2. Avec le dos de la radio face à vous, soulevez le loquet du couvercle de la batterie et retirez le couvercle.
3. Insérez les trois piles AA NiMH en respectant les polarités - comme indiqué à l'intérier.
4. Fermez le couvercle de la batterie fermement. Lampe L'écran d'affichage affiche ensuite le canal actuel, le code et Procédure de transmission et de réception sont pas utilisées.
Avant de ranger la radio, retirez la batterie.
Conservez les piles NMH à une température comprise entre
-20 °C et 35 °C et à une faible humidité. Évitez les conditions humides et les malériaux corrosils. Bouton moniteur Bouton moniteur
Maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour passer
en mode moniteur et écouter les signaux faibles du canal actuel.
Vous pouvez également écouter le niveau de volume de la radio
forsque vous ne recevez pas. Cela vous permet de régler le veliper
si nicessaire. Vous pouvez également appuyer sur le bouton prouv vinifier l'activité du canal en cours avant de parier. Votre radio bidirectionnelle contient un émetteur et un réce Pour contrôler votre exposition et garantir le respect des lin d'exposition de la population générale /environnement non contrôlé, respectez toujours la procédure suivante: 88.00 interterences notives aux communications radiopnoniques fotuefois, fien ne garantit qu'il ny aure pas d'interference dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interferences notives à la réception de la radio ude la télévision qui peuvent être déterminées en ételipant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est enocuragé à essay de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: Écran Verrouiller k Réglage du volum laintenez enfoncé le bouton pendant trois se couter le niveau de volume. Compteur de batterie radio Ne nas transmettre plus de 50% du temps couter le niveau de volume.

Appuyez d'abord sur le dossier de projet pour
declencher une modification du volume. Vous verrez le niveau
de volume actuel à l'écran.
Appuyez sur pour sugmenter le volume. Appuyez sur pour diminuer le volume. Utilisation du chargeur micro-USB Le chargeur micro-USB st un port pratique qui vous permet de charger facilement votre batterie NIMH. Utiliser un adaptateur criffici(SV. = 1A). Il ne faut pas charger les Batteries alcalines.

1. Assurez-vous que votro radio est éteinte.

2. Branchez le câble micro-USB sur le port de chargement micromoniteur — Microphone Pour transmettre (parler), appuyez sur le bouton Push-to-Talk (PTT) situé devant le visage. Modèle: G600 Minuterie de délai d'appels instantanés Récrienter ou déplacer l'antenne réceptrice Tenez la radio en position verticale avec le microphone (et d'autres parties de la radio, y compris l'antenne) à au moins cm du nez ou des lèvres. Maintenir la radio à une distance - Micro LISB Pour éviter les transmissions accidentelles et préserver la vie de la batterie, la radio cessera de transmettre si vous appuyez sur le bouton PTT pendant 60 secondes en continu.

(7) Ver 01 Rev **/**/** Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est oppnecsé.

(2) Remarque: Retirez la batterie de la radio pour la stocker. 3. Lorsque le volume atteint le niveau 0, l'icône muet ■× 1. Appuyez sur la touche ausqu'à ce que la tonalité d'appel 'CA' apperaisse. Le règlage actuel de la tonalité d'appel clignote.
2. Appuyez sur le bouton au pour pour changer et écouter. La tonalité d'appel.
3. Appuyez sur le bouton PTT pour quitter le menu ou le bouton a Pour rétablir les chaînes supprimées dans la liste de balayag éteignez la radio, puis rallumez-la ou quittez et entrez de nouveau dans le mode de balayage en appuyant sur (\$\frac{1}{2}\$).
 Vous ne pouvez pas supprimer le canal de base de la liste de balayage. jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage des touches •••
L'icône affichée disparaît. des montres, des prévisions et d'autres informations 24h / 24. Remarque: Lorsque le canal météo est activé, manuellement ou après avoir reçu une alerte, et qu'aucune touche n'est enfoncée pendant 5 minutes, le mode météo repasse automatiquement en Bouton de mode Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 seconder L'utilisateur hasculera de manière transparente entre le mode météo et le mode bidirectionnel. CANAL ET FRÉQUENCES our arrêter le mode Dual Watch, ré-entrez dans le menu Dual /atch pour sélectionner ARRÊT. Entrer en mode météo Balayage des canaux Remarque: Si vous définissez la même chaine et le même code que la c actuelle, Dual Watch ne fonctionneras pas. Utilisez scan pour rechercher dans tous les canaux les émissions émises par des tiers inconnus, pour rechercher une personne de votre groupe qui a accidentellement changé de chaîne ou pour trouver rapidement les chaînes inutilisées destinées à votre prop mode bidirectionnel.

Comme pour la réception radio bidirectionnelle, la réception du canal météo dépend de la distance qui vous sépare d'un émetteu et de votre position à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme les canau météo sont transmis sans code, ils peuvent contenir de l'électricit satisque ou du bruit. Weather After le fonctionner pas pendant la transmission ou la réception active en mode bidirectionnel. Modèle G600 Cet apoareil FRS est approuvé pour les États-Unis et le Canada OPTIONS DU MENU Lampe à DEL Réglage Haute Basse Puissance

1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que «Pr Votre radio a une lampe à DEL intégrée. Appuyez brévement sur le bouton (Dopour allumer la lampe, appuyez à nouveau pour éteindre la lampe. Transmission à commande vocale (VOX) Channel Fréquence Puissance Channel Fréquen Transmission à commande vocate (VOX)
La transmission est lancée en parlant dans le microphone de la radio au lieu d'appuyer sur le bouton PTT>

1. Pour activer VOX, appuyez sur le bouton Quequ'à ce que « VOX » apparaisse à l'écran. Le réplage actue (0, 1-3) clignotera.

2. Presse le boutor ♦ ou pour sélectionner le niveau de sensibilité. rouver laprominini use distribution in second control part of the second co Sélection du canal l'écran.

Appuyez sur le bouton ou vous pour sélectionner HI ou LO. (HI - Haute puissance, LO - Basse puissance) Le canal est la fréquence d'utilisation de la radio. 1. Appuyez sur le bouton (🎝 jusqu'à ce que le numéro de canal 462.5625 MHz 2W 12 467.6625 Économie d'énergie automatique Appuyez sur le bouton PTT de conversation pour régler et vez sur le bouton de conversation pour régler et quitter le menu CHAÎNES ET FRÉQUENCES MÉTÉOROLOGIQUES Appuyez sur le bouton ou pour modifier le numéro de canal.
 Appuyez sur le bouton PTT pour quitter le menu ou le bouton ou pour continuer la configuration. Lorsque la radio détecte une activité correspondant à la combinaisor canal / code, le défliement cesse et la transmission est entendue. Pour une meilleure autonomie de la batterie, votre radio est conçu pour basculer en mode Économie d'énergie lorsque aucune transmission n'a eu lieu après 5 secondes. La radio peut recevoir 462.5875 MHz 2W 13 467.6875 N 0.5W CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES Pour répondre et parler à la personne qui transmet, appuyez sur le bouton PTT de conversation dans les 5 secondes suivant la fir 3 462.6125 MHz 2W 14 467.7125 MHz 0.5W Appuyez sur le PTT bouton de conversation pour quitter le m Weather Channel Fréquence Weather Channel Fréquence Tonalités du clavier Sélection du code d'élimination d'interférences Votre radio finet un bip chaque fois que vous appuyez sur l'un des boutons (à l'exception des boutons PTT et and ...). Maintenez enfoncé le bouton Votus en allumant la radio pour activer / désactiver la tonalité du clavier. drugence de la radio météo NOAA. Une troraté d'alamme épéciales sonse une afeire de l'allum e la réceptior météo pour vous donné ce des informations météoridopques et d'ur genc le météoride le la Charle de l'alam de L3 = Sensibilité élevée pour les environnements calmes 4 462.6375 MHz 2W 15 462.5500 M RÉCÉPTION MÉTÉO WX1 162,550 MHz WX7 162,525 MHz La radio reprendra le défilement des canaux cinq secondes après la fin de toute activité reçue. Les sous-codes aident à minimiser les interférences en bloquant la transmission à partir de sources inconnues. Votre radio a 121 sous-5 462.6625 MHz 2W 16 462.5750 WX2 162,400 MHz WX8 161,650 MHz La fonction météo est conçue pour être utilisée aux États-Unis et 1 = faible sensibilité pour les environnements bruyants 6 462.6875 MHz 2W 17 462.6000 Pour définir le code d'un canal WX3 162,475 MHz WX9 161,775 MHz 2W 5. Putal referred is nurreteneous, appuse direventers as a securious.

Mortes de numerishant biocholor PTE do commendation prodest to under a final production and the commendation prodest to the large to the state of the scheme and the scheme an Notes de numérisation au Canada. Votre radio peut syntoniser les émissions diffusées par la radio météo NOAA (National Ocean Ocean and Atmospheric Administration) et la radio météo d'Environnement Canada. Appuyez sur le bouton
 jusqu'à ce que le numéro de code commence à clignoter. Tone Roger Moniteur à double canal WX4 162,425 MHz WX10 161,750 MHz 7 462.7125 MHz 2W 18 462.6250 M 2W fous permet scanner la chaîne actuelle et une autre chaîne Iternativement. Vous pouvez régler votre radio pour qu'elle transmette une tonalifé unique une fois la transmission terminée. Maintenez enfoncé le boutor, de Jout en allumant la radio pour acit le Roger Beep. Répétez cette étape pour désactiver le bip Roger. 2. Appuyez sur le bouton ou pour sélectionner le numéro Administration) et la radio météo d'Environnement Canada. Votus pouvez écouter une chaîne météo (voir le tableau « Châines et fréquences météoriosiques » pour plus de étails) ou configuer votre adio pour qu'elle vous avertises des émissions météoriosiques d'urgence qui interrompant les émissions de routine. Lorsque vous écoutez une chaîne météo, vous repuivez pas utiliser votre radio en modé de balayage ou pour des communications biérnectionnelles. WX5 162.450 MHz WX11 162,000 MHz 8 467.5625 MHz 0.5W 19 462.6500 N suserstativement.

Pour définir un autre canal et démarrer Dual Watch.

1. Appuyer sur le boutone Dusqu'à ce que « 2CH » apparaisse à l'écran Le résigna acturil (0F, 1-22) dignofera.

2. Appuyez sur le boutone D'ir pour sélectionner les chalines.

3. Appuyez sur le boutone TIT pour quitter le menu ou le bouton Dour confluent le configuration. WX6 162.500 MHz Appuyez sur le bouton PTT de conversation pour quitter ou sur le bouton pour pour pour la configuration. 9 467.5875 MHz 0.5W 20 462.6750 MHz 2W Verrouillage du clavier 10 467.6125 MHz 0.5W 21 462.7000 MHz Réglage et transmission use to transmission uses to transmission uses to transmission uses to transmission de votre groupe lorsque vous avez appuyé sur le bouton. La radio a 20 tonalités d'appel.

Pour définir une tonalité d'appel. Réglage et transmission des tonalités d'appel Dour verrouiller la radio, maintenez enfoncé le bouton jusqu'à ce que l'indicateur de verrouillage des touches oi icon à l'écran apparaît. 11 467.6375 MHz 0.5W 22 462.7250 MHz La NOAA et Environnement Canada ont des émetteurs situés aux États-Unis et au Canada, respectivement. Ces émetteurs diffusent Appuyez sur le bouton PTT ou attendez que le menu de sortie active Dual Watch. L'écran alterne entre la chaîne de départ et (9) Pour déverrouiller la radio, maintenez enfoncée la touche
 (10) (12) (13) (14) (15)