

Wireless Game Controller Touchpad Keyboard

X1

User manual
사용자 설명서

FUNDIAN

Specification

- Support systems(Keyboard)
: Win10/11(above Win8), Android, iOS/iPadOS/MacOS, Linux
- Dimensions : 141x93x28 mm
- Weight : 160 g

Mode Selection

The X1 Bluetooth game controller keyboard has a game controller and a touchpad/keyboard on both sides of the product, so you can select and use the function by sliding the mode switch.




- Power on with the slide power switch at the bottom of the product.
- The mode switch is located at the top of the keyboard side, and the keyboard function is selected to the left and the game controller function is selected to the right.
- After selecting the product function, connect to the device you want to use through a Bluetooth pairing process suitable for each mode.

제품 사양

- Support systems(Keyboard)
: Win10/11(above Win8), Android, iOS/iPadOS/MacOS, Linux
- Dimensions : 141x93x28 mm
- Weight : 160 g

모드 선택

X1 블루투스 게임컨트롤러 키보드는, 게임컨트롤러와 터치패드/키보드가 제품 양면에 구성되어 모드 스위치로 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다.



- 제품 하단의 슬라이드키로 전원을 켭니다.
- 모드 스위치는 키보드 면 상단에 있으며 키보드 기능은 왼쪽, 게임컨트롤러 기능은 오른쪽으로 선택합니다.
- 제품 기능 선택 후 각 모드에 맞는 블루투스 페어링 과정을 통해 사용하려는 기기에 연결합니다.

키보드 모드


블루투스 연결

- 전원을 켜고, 키보드 모드 선택 시 자동으로 페어링 대기 상태가 되며 사용하려는 기기에서 검색된 'X1 keyboard'를 선택하여 연결합니다.
- 기본 블루투스 연결을 해제하고 새로운 기기에 연결하기 위해서는 Fn키와 C키를 함께 길게 누릅니다. (Fn+C, 수동페어링)

- 마우스 왼쪽 버튼 : R1 / 마우스 오른쪽 버튼 : L1
- Fn + Spacebar : 마우스커서 속도 조절(2단계)
- Fn + =키 : 키패드 백라이트
- 5분동안 키의 입력이 없으면 키보드는 절전상태가 되며 아무 키나 누르면 절전 모드에서 해제됩니다.

※ 블루투스 연결이 끊어졌을 때 어떻게 해야 하나요? (키보드 모드)

- 키보드가 절전모드일 수 있으니, 아무 키나 눌러 키 입력이 되는지 확인해주세요.
- 아무 키나 눌라도 반응이 없으면 키보드 전원을 껐다 켜서 블루투스가 자동으로 연결되는지 확인해주세요.
- 블루투스가 자동으로 연결되지 않는다면 Fn+C 키를 길게 눌러서 기기에 다시 연결해주세요.



백라이트 키(+Fn)

마우스 커서 DPI 키(+Fn)

안드로이드 키(+Fn)

R1(마우스 왼쪽 키)

L1(마우스 오른쪽 키)

선택 키(+Fn)

전원 키

모드 스위치

Fn 키

Fn 키