



The image shows two side-by-side wireframe panels, likely for a user guide or presentation. The left panel contains the text "realme Buds Wireless 5 ANC" in a sans-serif font, positioned in the upper left quadrant. Below it, towards the bottom center, is the text "User Guide" in a smaller, bold, sans-serif font. The right panel contains the text "Make it real." in a bold, italicized, sans-serif font, positioned in the center. Both panels have a thin red border.

1. Power on/off
Power on: Separate the earbuds to power them on.
Power off: Retract the earbuds to disconnect them from your device and power them off.

2. Bluetooth pairing
1. Pair a new device: Separate the earbuds. Press and hold the Multifunction button for 6 seconds. The earbuds will power on and enter pairing mode automatically. You should see the light blinking green and start pairing.

3. You can choose the most appropriate ear tips size (M installed by default)

Button Functions

- Single tap
 - ▶▶ Play / Pause music
 - ▶▶ Answer / End calls
 - ▶▶ Answer a three-way call without ending the current call
- Double tap
 - ▶▶ Next track
 - ▶▶ End the current call and answer a three-way call
 - ▶▶ In a three-way call, end the current call
- Triple tap
 - ▶▶ Previous track
 - ▶▶ Switch between calls
- Press and hold for 2 seconds
 - ▶▶ Decline
 - ▶▶ Voice Assistant
 - ▶▶ Stay on the current call and decline a three-way call
- Press and hold for 6 seconds
 - ▶▶ Pairing mode
- Three times tap and press then hold for 10 seconds
 - ▶▶ Restore factory settings

The device is being charged, battery > 5% : red light breathing (its on / its off), battery > 5% : green light breathing (its on / its off)

The green LED is constant on when the device is fully charged

Single tap
Switch between noise cancellation and transparency mode

Single tap
To adjust the volume level

Press and hold for 2 seconds
To adjust the volume level

Volume + / - (incremented by 1 level every 0.5 seconds)

1 Encendido y apagado

Encendido: Separe los auriculares para encenderlos.
 Apagado: Vuelva a unir los auriculares para desconectarlos del dispositivo y apagarlos.



2 Emparejamiento Bluetooth

1. Empareje un nuevo dispositivo: Separe los auriculares. Mantenga presionado el botón **Mantenido** durante 6 segundos. Los auriculares se encenderán y aparecerán automáticamente al modo de emparejamiento. Cuando vea la luz parpadear en verde, comenzará el emparejamiento.



3. Puede elegir el tamaño de almohadillas más adecuada (tamaño M instalado de forma predeterminada)




4 Funciones de los botones



- 1 **Un solo toque**
 - ▶ Reproducir/Pausar música
 - ▶ Responder/Finicar llamadas
 - ▶ Responder a una llamada de tres vías sin finalizar la llamada actual
- 2 **Dos toques**
 - ▶ Plata siguiente
 - ▶ Finalizar la llamada actual y responder una llamada de tres vías
 - ▶ En una llamada de tres vías, finalizar la llamada actual
- 3 **Tres toques**
 - ▶ Plata anterior
 - ▶ Cancelar entre llamadas
- 4 **Mantenga presionado durante 2 segundos**
 - ▶ Reiniciar
 - ▶ Asistente de voz
 - ▶ Permanecer en la llamada actual y rechazar una llamada de tres vías
- 5 **Mantenga presionado durante 6 segundos**
 - ▶ Modo de emparejamiento
- 6 **Toque tres veces y luego mantenga presionado durante 10 segundos**
 - ▶ Restaurar la configuración de fábrica

- 7 El dispositivo ve está cargando, batería < 5%; luz roja parpadeara (1 s encendido, 1 s apagado).
 batería > 5%; luz verde parpadeara (1 s encendido, 1 s apagado)
- 8 El LED verde permanece encendido de forma constante cuando el dispositivo está completamente cargado
- 9 **Un solo toque**
 - ▶ Cambiar entre cancelación de ruido y modo de transparencia
- 10 **Un solo toque**
 - ▶ Para ajustar el nivel de volumen
- 11 **Mantenga presionado durante 2 segundos**
 - ▶ Volumen + / - (se sube o a nivel cada 0.5 segundos)

5 realme Link





Please scan the code to download the app to enjoy more music experience and function operations.


[Works with readline Link](#)

⑨ Packing List



Earphone	x1
(EarPodsM installed by default)	x6
User Guide	x1

Basic Parameters

Product name	redmi Buds Wireless 5 ANC
Product model	PM4232
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HSP/ACDP/HSP
Bluetooth code	5BC-ANC
Charging interface	Type-C
Music battery life (normal mode)	About 39h
Machine charging time	About 3h
Bluetooth communication distance	<10m
Working frequency	2402-2480 MHz
Max power rate	<120dBm

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to you, you may wish to take the following steps:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) the device must accept any interference received, including that which may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The SAR limit of USA FCC is 1.6 W/kg (averaged over gram of tissue).

Warning

- 1. Don't place the product into a liquid environment or avoid the product exposed high humidity.
- 2. Avoid excessive to overheat the device in the product.
- 3. Don't attempt to dismantle the product. The product is in cool and dry place to keep it dry, stored for a long time.
- 4. Avoid touching the strong magnet to prevent the magnetic material from being damaged.
- 5. Avoid the dust, sand and dry environment where the electronic circuit of the equipment may be damaged by being used.
- 6. Don't use the equipment at the moment of thunderstorm because the thunderstorm may incur equipment fault or stop record.
- 7. Don't use the equipment when filling or emptying or a battery, driving or car or crossing the road to ensure your safety.
- 8. Keep the product away from sources of fire or avoid the device over-charge.
- 9. Don't wash the equipment with chemical, detergent or strong detergent.

 Don't listen to the voice under high sound pressure and high volume for a long time to prevent the possible hearing impairment when the "bezel" is used.

 The symbol means that according to local laws and regulations you product and its battery and the disposed of separately from "household waste".

 The symbol means that in order to use, you have the choice to give the product to a competent recycling organization. Please recycling of your product will protect your health and the environment.

Battery warning

The built-in lithium battery of the product is forbidden to be disassembled, impacted, crushed or put into fire. The battery under the very low or pressure may result in explosion or inflammable liquid or gas leakage. Avoid the battery in high temperature environment or being exposed to strong sunlight to avoid explosion. Don't use the battery continuously inside or outside of household. The battery should be handled properly to the local regulations and not be disposed as household garbage. Don't try to repair, service or sell the battery. An explosion may happen if the battery is replaced by the one subject to incorrect model. Don't compress or puncture the battery with sharp object. Battery leakage, overheating or outbreak of a fire may occur if the battery is shorted.

Tips

1. This product contains a battery. If it is not used for a long time, please store it in the environment of 0°C-35°C, and charge the product at least every 2 months to prevent the battery performance from deteriorating.
2. Please use the headphones or charge in a normal environment (ambient temperature 0°C-40°C, humidity 40%-95%). The headphones can be charged quickly at 0°C-35°C. If the product temperature is not within the safe temperature range, it may cause damage to the headphones and battery performance.

Warranty

Thanks to your purchasing machine products, if any manufacturing defect problem occur within 12 months from the date of purchase, you can enjoy our company's warranty service.

Warranter Needing Attention:

1. When you buy the product, the sales unit will issue a valid proof of purchase.
2. The warranty card and the proof of purchase should be kept by the user.
3. The card and it will not be redempted if lost.
4. If the product fails to run in human factors, the user can present the warranty card and proof of purchase to the exclusive Customer service for free maintenance during the warranty period.

Non-warranty situation:

The following cases do not cover the following cases:

1. Out of warranty period.
2. Damage caused by use not in accordance with the instructions.
3. Damage caused by man-made causes.
4. Damage caused by any unauthorised disassembly, modification, or modification of the product.
5. Damage caused by force majeure factors (such as floods, earthquakes, lightning, etc.).
6. Items are warranty products, or warranty card that does not match the machine information.
7. The product without serial number.
8. Other failures and damages that are not caused by the quality of the product itself.

Website: www.midea.com

Warranty Card (Stub Copy)

Dear user, thank you for using the product of our company. Please read and keep properly the warranty card after purchasing the product so that we can provide better services to you.

User Information

User's Name

Phone Number

Address

Email

Product Information

Product Model

Product Serial Number

Sales Information

Purchase Date

Invoice Number

Sales Unit

Phone Number

Address

Warranty Card (Customer Copy)

Dear user, thank you for using the product of our company. Please read and keep properly the warranty card after purchasing the product so that we can provide better services to you.

User Information

User's name

Phone Number

Address

Email

Product Information

Product Name

Product Serial Number

Sales Information

Purchase Date

Invoice Number

Sales Unit

Phone Number

Address

Articuladores	x1
Almohadillas tamaño M instaladas de manera predeterminada	x6
Guía del usuario	x1

Nombre del producto	recharge Bluetooth 5 ANC
Modelo del producto	PH4242
Versión de Bluetooth	Bluetooth 5.4
Protocolo Bluetooth	HFP / A2DP / AVRCP
Código Bluetooth	SRC_4AC
Intervalo de carga	Tipa C
Duración de la batería con reproducción de música (modo normal)	Aproximadamente 36 horas
Tiempo de carga del dispositivo	Aproximadamente 1 hora
Distancia de comunicación Bluetooth	< 10 m
Frecuencia de funcionamiento	2402 ~ 2480 MHz
Tasa de potencia máxima	< 12 dBm

Declaración en relación con la FCC

Este aparato ha sido probado y ha sido que cumple con los límites establecidos en el apartado 4.3.1.2.1 de la FCC, de conformidad con la Parte 2 de las Reglas de la FCC. Estas limitaciones están diseñadas para brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en otras frecuencias radioeléctricas. Este equipo genera, usa y puede transferir energía de radiofrecuencia, por lo que no es inmune y puede ser susceptible a interferencias. Sin embargo, si se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia, incluso en las telecomunicaciones inalámbricas, en otros aparatos de radio o en la producción de interferencias en algunas instalaciones en particular. Este equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión. Si no puede eliminarse una interferencia por ajuste o por otros medios, se recomienda al usuario que interrumpa temporalmente el uso del aparato para determinar si la interferencia puede ser causada por el mismo. Si la interferencia persiste, se recomienda al usuario que consulte al representante de la compañía que suministró el equipo para obtener más información. Este equipo puede causar interferencia al funcionamiento de los sistemas de comunicación de radio que dependen de la recepción de señales de radio o televisión, como el receptor, como el caso de un puerto de una estación de tránsito de ferrocarril. Este equipo puede causar interferencia al funcionamiento de los sistemas de comunicación de radio que dependen de la recepción de señales de radio o televisión, como el receptor, como el caso de un puerto de una estación de tránsito de ferrocarril. Este equipo puede causar interferencia al funcionamiento de los sistemas de comunicación de radio que dependen de la recepción de señales de radio o televisión, como el receptor, como el caso de un puerto de una estación de tránsito de ferrocarril.

Este aparato cumple con la Parte 2 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a los dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar interferencias nocivas, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que provenga de una fuente externa no autorizada.

El límite SAR de la FCC, FCC de la FCC en la FCC en un grupo de tejido.

Advertencia

No coloque el producto en un entorno húmedo, ni exponga el producto a alta humedad.

1. No toque el producto por evitar dañar el producto.

2. No intente desmontar el producto. Coloque el producto en un lugar fresco y seco para mantenerlo seguro a temperatura ambiente mucho tiempo.

3. Evite tocar el módem por estar que las antenas magnéticas se desmagnetizan.

4. Evite estar en entornos industriales, hospitales y zonas donde el equipo electrónico del equipo podría dañarse.

5. No utilice el equipo durante una tormenta porque esto puede provocar lesiones en el equipo o pérdida de datos electrónicos.

7. No se agachó, voltee o mueva el equipo al momento de instalarlo, conducir un automóvil o cuando lo cargue.

8. No haga uso de agua cerca del equipo de la cual se le cae o resaca para evitar daños.

9. No coloque el equipo con productos químicos, líquidos o detergentes fuertes.

 No encienda o use presión sonora o volumen alto durante mucho tiempo para evitar problemas auditivos causados por el uso de los auriculares.

 Este producto puede dañar o estar en conflicto con la vida y el medio ambiente. Por lo tanto, el producto y/o la batería deben ser reciclados o destruidos de la manera adecuada.

Cuando este producto alcance el final de su vida útil, el usuario puede entregar su producto a una organización de reciclaje ambiental. El reciclaje depende de su producto, propórtelo a la salud humana y el medio ambiente.

Advertencia de la batería

La batería de la imagenadora del producto no se puede descargar, agotarse, entrar a reemplazar. La batería bajo una presión de aire no puede disminuir su potencia; una explosión o una fuga de líquido es un fenómeno. Si una batería se calienta a una temperatura superior a los 40°C, la batería puede entrar a una explosión. No allowa la batería de forma continua en caso de sobrecalentamiento. La batería debe manipularse de acuerdo con las regulaciones de seguridad. No debe desmontarse para ningún tipo de batería. No debe ser quemada, enterrada o volver a cargar. No debe ser utilizada para otros fines. Puede provocar una explosión o deteriorar la batería por un modelo incorrecto. No compare en persona la batería con un dispositivo. La batería se produce en un lugar, produce productos y luego un subconjunto con un modelo en la batería.

Este producto cumple con el método de gestión para métodos de radiofrecuencia de bajo potencia (ARF). En el punto del nivel de radiofrecuencia de bajo potencia que se usa para la identificación del producto, el producto no emite ondas de radiofrecuencia de bajo potencia. El producto no puede afectar la conectividad y funciones en otros países.

El producto puede interferir con otros dispositivos de radiofrecuencia de bajo potencia. El producto puede interferir con la comunicación legal, cuando existe interferencia, denegará el uso de la red inalámbrica, y puede interferir con otros dispositivos de radiofrecuencia de bajo potencia. El producto puede interferir con otros dispositivos de radiofrecuencia de bajo potencia que conforman las disposiciones de telecomunicaciones. El nivel de radiofrecuencia de bajo potencia debe cumplir con la regulación de radiofrecuencia de bajo potencia para comunicaciones inalámbricas y equipos industriales, científicos y médicos radiofónicos para equipo médico.

NOTA:

En el presente, se debe declarar que este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) de la Unión Europea y la Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM) de la Unión Europea. La declaración de conformidad se puede consultar en <http://www.samsung.com/global/support/declaration>

Consejos:

1. Este producto contiene una batería. Si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, almacenarlo en un entorno con una temperatura de 0 °C - 35 °C y cargarlo al menos una vez cada 3 meses para evitar el deterioro del rendimiento de la batería.
2. Utilice y cargue los audífonos en un entorno normal (temperatura ambiente de 15 °C - 40 °C, humedad del 45 - 85 %). Los auriculares se pueden cargar de forma rápida a una temperatura de 15 °C - 35 °C. Si la temperatura del producto no se encuentra dentro del rango de temperatura seguro, los audífonos y el rendimiento de la batería pueden verse perjudicados.

Garantía

Gracias por adquirir productos Neuma. Puede disfrutar el servicio de garantía de nuestra empresa, al contar con productos de calidad con la garantía, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra.

Aunúncies

- 1. La unidad de ventas debe emitir una garantía válida de compra.
- 2. La unidad de garantía y la prueba de compra deben ser guardados por el cliente ya que no se reembolsan en caso de pérdida.
- 3. En caso de tener garantía por motivo no humano, el usuario puede obtener una reposición, gracias al servicio al cliente con la garantía y la prueba de compra adjunta en el periodo de garantía.

Situaciones no cubiertas por la garantía:

Esta garantía no cubre las siguientes situaciones:

- 1. Pasado el periodo de garantía.
- 2. Daño causado por no seguir las regulaciones de las especificaciones o la guía operativa.
- 3. Daños causados por causas humanas.
- 4. No presento los documentos, reconocimos o reconocimos a los sustitutos del producto.
- 5. Daño por haber usado piezas (como herramientas, productos, etc.) no autorizados.
- 6. No a sujeta a la garantía de garantía o la transformación de los productos y la fuerza reconocida.
- 7. Modificación del producto.
- 8. Otros eventos y daños no provocados por problemas de calidad del producto.

Síto web: www.neuma.com

Tarjeta de Garantía (resguardo)

Entregar usuario, gratis por usar nuestro producto. Lea y guarde la tarjeta de garantía tras la compra del producto para que podamos atenderle mejor.

Información del usuario

Nombre del usuario _____

Número de contacto _____

Dirección del usuario _____

Córeo electrónico _____

Información del producto

Modelo de producto _____

Serie del producto _____

Información de ventas

Fecha de compra _____

Número de factura _____

Ubicación de ventas _____

Dirección de ventas _____

Número de teléfono _____

Tarjeta de Garantía | copia del cliente

Estimado usuario, gracias por usar nuestro producto. Lléve y guarde la tarjeta de garantía tras la compra del producto para que podamos atenderle mejor.

Información del usuario

Nombre del usuario: _____

Número de contacto: _____

Dirección del usuario: _____

Correo electrónico: _____

Información del producto

Modelo del producto: _____

Serie del producto: _____

Información de ventas

Fecha de compra: _____

Número de factura: _____

Unidad de ventas: _____

Dirección de ventas: _____

Número de teléfono: _____