

Rubik's Cube Star Projector User Manual



HA-XKD01

Rubik's Cube Star Projector

User Manual

EN

DE

FR

ES

IT

JP

Important Safety Notes:

Employ safety measures when you are using the electrical equipment to avoid risks such as fire hazard, electric shock and any injury.

All prevention measures include but not limited to:

Note-Only use the product according to instructions;

Please carefully read all instructions prior to your use;

Attention! Please use the product according to all instructions;

It is for indoor use only. Please note that the product isn't water-resistant, so do not use the product outdoors when it rains to avoid any damage incurred by water inflow;

Please contact the dealer to acquire maintenance services in case of any damage. Do not try to assemble or dismantle the product via any method. Users aren't allowed to disassemble the product without authorization. Otherwise, our company aren't liable for any damage caused by unauthorized disassembly;

The product is made of laser, ripple lamp.

Keep away from children and avoid to directly expose eyes to the laser beam.

Open the Package to Check

Thanks for your purchase, and please carefully read the user manual prior to your use;

The user manual contains all necessary safety suggestions and instructions. Please operate the product according to all instructions specified in the user manual to avoid any damage incurred by wrong operations;

Please check whether all items are in good condition when you receive the package.

Packing List:

Rubik's Cube Star Projector * 1

Remote Control * 1

USB Charging Cable * 1

Power Supply (Optional) *1

Story Book * 1

EN

DE

FR

ES

IT


JP

Statement

Our products have gone through comprehensively severe tests before they are delivered to customers, and all users should strictly comply with all warnings and instructions. Improper use may damage the product, which isn't concluded by the warranty scope.


How to use:

1. Indoor use, project to the sky.
2. How to use the projector is shown in the figure below.
3. Connect Bluetooth " HA-XKD01 " on smart phone to play music.



① 5V/2A TYPE-C Port

Functions of Remote Control



- ① Power key (equivalent to the master switch of all keys). When power off, all lights and Bluetooth music are turned off
- ② Laser switch: Press the laser switch once to power off, and press again to power on (circulate);
- ③ Control the On / Off of water pattern lamp
- ④ Control the movement speed of water pattern (from stop to fast)
- ⑤ Reduce the movement speed of water pattern (from fast to stop)
- ⑥ Volume up
- ⑦ Volume down
- ⑧ Previous track

EN

DE

FR

ES

IT

JP

- ⑨ Next track
- ⑩ Control music Play / Pause
- ⑪ Water pattern mode selection: single color cycle / multi-color cycle switching
- ⑫ Press "W" to turn on the white light; press again to turn off the white light
(Note: four color buttons, that is, RGBW, can form two-color projection through two combinations)
- ⑬ Press "R" to turn on the red light; press again to turn off the red light
- ⑭ Press "G" to turn on the green light; press again to turn off the green light
- ⑮ Press "B" to turn on the blue light; press again to turn off the blue light
- ⑯ Control the brightness of LED water pattern lamp (cycle in the order of 100% - 75% - 50% - 25% brightness)
- ⑰ Switch between constant on or gradual change mode of laser
- ⑱ Voice-control switch
- ⑲ Cancel the timing function. The nebula lamp flashes three times, and the timing is cancelled successfully
- ⑳ Timing for one hour. The nebula lamp flashes three times, timing succeeds
- ㉑ Timing for two hours. The nebula lamp flashes three times, timing succeeds

Note:

The product comes with 4h auto shutdown function. It means that it will automatically power off after continuous 4h working.

Specifications

Power: 7.5W

Input Power: 100-240V AC 50/60Hz 1.5A (when working with transformer)

Purpose: Indoor use

Power Parameters:

Working Voltage: AC100V~240V/ 50~60Hz

Output Voltage: 5VDC

Output Current: 2A

Rated Output Power: 10W

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Rubiks Cube Star Projektor

Handbuch Des Benutzers

EN

DE

FR

ES

IT

JP

Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Während des Gebrauchs elektrischer Geräte ist es sehr wichtig, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern.

Diese Präventionsmaßnahmen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Achtung -

Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Anleitung.

Lesen Sie bitte alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts durch

Achtung! Verwenden Sie dieses Produkt nur nach den Anweisungen.

Dieses Gerät ist auf die Verwendung im Innenraum beschränkt.

Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt unter keinen Umständen Wasser, Regen oder Feuchtigkeit aus.

Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich bitte zur Reparatur sofort an den Händler. Es wird verboten, das Gerät eigenmächtig zu montieren bzw. zerlegen.

Der Benutzer kann dieses Produkt nicht eigenmächtig zerlegen, und unsere Firma haftet nicht für die dadurch verursachten Schäden.

Dieses Produkt besteht aus Laser und Wasserwellenlampe.

Bitte richten Sie den Laser nicht direkt in die Augen und halten Sie ihn fern von Kindern.

Auspacken und Überprüfen

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entscheiden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch

Die Bedienungsanleitung enthält die notwendigen Sicherheitshinweise und

Benutzeranweisungen. Bedienen Sie das Gerät bitte gemäß der Bedienungsanleitung, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

Nach Erhalt des Produkts überprüfen Sie bitte, ob es unversehrt ist.

Packliste:

Rubiks Cube Star Projektor * 1

USB-Ladekabel * 1

Gesch i Chtenbuch * 1

Fernbedienung * 1

Netzteil * 1 (optional)

EN

DE

FR

ES

IT


JP

Erklärung

Dieses Produkt wurde vor der Lieferung umfassend und streng getestet. Benutzer sollten die Warnungen und Anweisungen genau befolgen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt führen, was nicht unter die Garantie unserer Firma fällt


Verwendung:

1. Projizieren Sie für den Innenbereich in den Himmel.
2. Verwenden Sie den Projektor wie unten gezeigt.
3. Verbinden Sie Bluetooth "HA-XKD01" über Smartphone, um Musik abzuspielen.



① 5V/2A. TYPE-C-Anschluss

Fernbedienungsfunktion



- ① Hauptschalter (Tasten-Hauptschalter), beim Ausschalten sind alle Lichter und Bluetooth-Musik aus.
- ② Laserschalter: Einmal drücken zum Ausschalten und erneut drücken zum Einschalten (Zyklus)
- ③ Steuerung der Wellenleuchte: Ein/Aus
- ④ Geschwindigkeit des Wellenmusters erhöhen (von statisch bis schnell)
- ⑤ Geschwindigkeit des Wellenmusters verringern (von schnell bis statisch)
- ⑥ Lautstärke erhöhen

EN

DE

FR

ES

IT

JP

- ⑦ Lautstärke herunterdrehen
- ⑧ Vorherige Musik spielen
- ⑨ Nächste Musik spielen
- ⑩ Musik spielen/pausen
- ⑪ Farben des Wellenmusters auswählen: Einzelfarbe-Zyklus/gemischten Farben-Zyklus
- ⑫ "W" drücken, das weiße Licht geht an; drücken Sie erneut, das weiße Licht geht aus.
(Hinweis: Sie können zwei der vier RGBW-Farbtasten verwenden, um eine zweifarbige Projektion zu erstellen).
- ⑬ "R" drücken, das rote Licht geht an; drücken Sie erneut, das rote Licht geht aus.
- ⑭ "G" drücken, das grüne Licht geht an; drücken Sie erneut, das grüne Licht geht aus.
- ⑮ "B" drücken, das blaue Licht geht an; erneut drücken, drücken Sie erneut, das blaue Licht geht aus.
- ⑯ Schalter für die Helligkeit der LED-Wellenleuchte (Zyklus in der Reihenfolge 100%-75%-50%-25%)
- ⑰ Umschalter: Konstante Laserlicht oder Gradient-Modus
- ⑱ Schalter für Tonsteuerung
- ⑲ Abbruch der Timing-Funktion, Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Zeitabbruch erfolgreich.
- ⑳ Timing für 1 Stunde, Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Timing erfolgreich
- ㉑ Timing für 2 Stunden. Stern- und Wolkenleuchte blinkt dreimal, Timing erfolgreich

Achtung:

Dieses Produkt verfügt über eine automatische 4-Stunden-Abschaltfunktion und kann 4 Stunden lang kontinuierlich arbeiten und dann automatisch ausgeschaltet werden.

Spezifikationen

Leistung 7,5W

Eingangsleistung: 100-240V AC 50/60 Hz 1,5A (bei der Verwendung mit dem Netztransformator)

Verwendung: Innenraum

Netzteilparameter:

Betriebsspannung: AC 100V ~ 240V / 50 ~ 60Hz

Ausgangsspannung: 5VDC

Ausgangsstrom: 2A

Nennausgangsleistung: 10W

Projecteur Rubik's Cube Star

Manuel De l'utilisateur

EN

DE

FR

ES

IT

JP

Mesures de protection importantes

Lors de l'utilisation d'équipements électriques, il est extrêmement important de prendre des mesures de sécurité afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

Ces précautions incluent mais ne sont pas limitées à: Attention - utilisez uniquement comme décrit.

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.

Attention! Utilisez uniquement conformément aux instructions.

N'utilisez qu'à l'intérieur. Évitez la pluie ou le contact avec l'eau pour ne pas causer des dommages.

Si l'appareil est endommagé, veuillez contacter immédiatement le revendeur pour réparation. Il est interdit d'assembler et de démonter l'appareil vous-même, les utilisateurs ne peuvent pas démonter ce produit par eux-mêmes, sinon la société ne sera pas responsable des dommages causés par cela.

Ce produit est composé de laser, de lumière de lumière des ondulations de l'eau.

Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau laser et tenez le produit hors de portée des enfants.

Vérification de Déballage

Merci d'avoir acheté notre produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation.

Le manuel d'instructions contient les recommandations de sécurité et les instructions d'utilisation nécessaires, veuillez suivre le manuel d'instructions pour faire fonctionner le produit et éviter d'endommager le produit en raison d'un mauvais fonctionnement.

Lorsque vous recevez le produit, veuillez vérifier si le produit est endommagé.

Liste du paquet:

Projecteur Rubik's Cube Star * 1

Télécommande * 1

Câble de charge USB * 1

Alimentation électrique(en option)* 1

Livre d'histoire * 1


EN
DE
FR
ES
IT
JP

Déclaration

Ce produit a été testé complètement et rigoureusement avant de quitter l'usine et les utilisateurs doivent suivre strictement les avertissements et les instructions. Une utilisation incorrecte endommagera le produit, ce qui n'est pas couvert par la garantie de notre société.


Comment utiliser

1. Utilisez à l'intérieur et projetez vers le haut.
2. Le fonctionnement du projecteur est illustré dans la figure ci-dessous.
3. Connectez Bluetooth " HA-XKD01 " via un smartphone pour écouter de la musique.



① Interface TYPE-C 5V/2A

Fonction de la télécommande



- ① Interrupteur principal : lors de l'arrêt, toutes les lumières, Bluetooth, musique, etc. seront tous éteints.
- ② Interrupteur de lumières laser: Appuyez une fois pour éteindre, appuyez à nouveau pour allumer. (cycle)
- ③ Contrôle de la lumière d'ondulation d'eau : marche / arrêt
- ④ Accélérez la vitesse de déplacement des ondulations de l'eau (de l'arrêt au rapide)
- ⑤ Réduisez la vitesse de déplacement des ondulations de l'eau (de rapide à arrêt)
- ⑥ Monter le volume
- ⑦ Baisser le volume

EN

DE

FR

ES

IT

JP

- ⑧ Jouer la chanson précédente
- ⑨ Jouer la chanson suivante
- ⑩ Marche/ arrêt de la musique
- ⑪ Choix du mode d'ondulation de l'eau : couleur unique / cycle de couleurs mélangées
- ⑫ Appuyez sur "W", la lumière blanche est allumée; appuyez à nouveau, la lumière blanche est éteinte (Remarque: les quatre boutons de couleur RGBW peuvent être combinés par paires pour former une projection bicolore)
- ⑬ Appuyez sur "R", le voyant rouge est allumé; appuyez à nouveau, le voyant rouge est éteint
- ⑭ Appuyez sur "G", le voyant vert est allumé; appuyez à nouveau, le voyant vert est éteint
- ⑮ Appuyez sur "B", la lumière bleue est allumée; appuyez à nouveau, la lumière bleue est éteinte
- ⑯ Contrôle de la luminosité de la lampe LED à ondulation d'eau (cycle de l'ordre de 100% -75% -50% -25%)
- ⑰ Choix du mode laser : lumière constante / changement progressif
- ⑱ Marche/ arrêt de commande vocale
- ⑲ Annuler le chronométrage : la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est annulé.
- ⑳ Chronométrage de 1 heure: la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est réussi
- ㉑ Chronométrage de 2 heures: la lumière étoile clignote trois fois, le chronométrage est réussi

Attention:

Ce produit dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 4 heures, peut fonctionner en continu pendant 4 heures et s'éteindre automatiquement.

Spécification

Puissance: 7,5 W

Entrée de puissance: 100 à 240V AC 50/60HZ 1,5A (Lorsqu'il est utilisé avec un transformateur de puissance)

Utilisation: En intérieur

Paramètres de puissance:

Tension de fonctionnement: AC100V à 240 V / 50 à 60Hz

Tension de sortie: 5V DC

Courant de sortie: 2A

Puissance de sortie nominale: 10 W

Proyector de estrella del cubo de Rubik

Manual Del Usuario

EN

DE

FR

ES

IT

JP

Medidas de Salvaguardia Importantes

Al usar los equipos eléctricos, es imprescindible tomar medidas de seguridad para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o daños.

Estas medidas preventivas incluyen, pero no se limitan a: Atención - Use solo de acuerdo con las instrucciones.

Lea todas las instrucciones antes de usar.

¡Atención! Use solo conforme a las instrucciones.

Use solo para los interiores. Evite los daños causados por el uso en los días lluviosos o el contacto con el agua.

Si el aparato está dañado, póngase en contacto de inmediato con el distribuidor para reparar. No tratar de ensamblar y desmontar el equipo por usted mismo.

El usuario no debe desmontar el producto por sí mismo, de lo contrario, nuestra compañía no nos encargamos de ninguna responsabilidad del daño causado derivado de esto.

Este producto está compuesto por láser, luz de ondulaciones de agua.

No irradie directamente el láser a los ojos, mantenga los niños fuera de su alcance.

Desempacar para examinar

Gracias por comprar nuestros productos, por favor lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar.

El manual de instrucciones contiene sugerencias necesarias de seguridad e instrucciones para usuario, por favor opere siguiendo el manual de instrucciones para evitar los daños al producto causados por el indebido uso.

Compruebe si está o no está dañado cuando lo recibe.

Lista de empaque:

Proyector de estrella del cubo de Rubik * 1

Control remoto * 1

Cable de carga USB * 1

Adaptador * 1 (opcional)


Libro de cuentos * 1

Declaración

Todos nuestros productos han sido probados estrictamente antes de la entrega, el usuario debe seguir estrictamente las advertencias e instrucciones. El uso indebido provocará el daño del producto, lo cual no está cubierto en la garantía de nuestra compañía.


Instrucciones de Uso:

1. Úselo en interiores, proyecte hacia el cielo
2. El método de uso de la lámpara esbatimentante se muestra en la siguiente figura.
3. Conecte Bluetooth " HA-XKD01 " a través de un teléfono inteligente para reproducir música.



① Puerto TIPO-C 5V/2A

Funciones del Control Remoto



- ① Interruptor superior (equivalente a interruptor de llave), cuando se apaga, todas las luces están apagadas
- ② Interruptor del láser: Presione una vez, se apaga, presione otra vez, se enciende. (Circularmente)
- ③ Controlar el encendido y apagado de la luz de marca de agua.
- ④ Controlar la velocidad de movimiento de la luz de la marca de agua (de alto a rápido)
- ⑤ Reducir la velocidad de movimiento de la luz de la marca de agua
- ⑥ Subir el volumen
- ⑦ Bajar el volumen

EN

DE

FR

ES

IT

JP

- ⑧ Seleccionar para reproducir la canción anterior
- ⑨ Seleccionar para reproducir la canción siguiente
- ⑩ Controlar la reproducción / pausa de la música
- ⑪ Seleccionar de patrón de la luz de marca de agua: ciclo de un solo color / interruptor de ciclo de color mixto
- ⑫ Presione "W", la luz blanca está encendida; presione nuevamente, la luz blanca está apagada
(Noticia: los botones RGBW de cuatro colores se pueden combinar en dos para formar una proyección de dos colores)
- ⑬ Presione "R", la luz roja está encendida; presione nuevamente, la luz roja está apagada
- ⑭ Presione "G", la luz verde está encendida; presione nuevamente, la luz verde está apagada
- ⑮ Presione "B", la luz azul está encendida; presione nuevamente, la luz azul está apagada
- ⑯ Controlar el brillo de la luz de marca de agua (circule en el orden de 100% -75% -50% -25%)
- ⑰ Cambiar el modo láser siempre brillante o gradual
- ⑱ Interruptor de voz
- ⑲ Cancelar la función de cronometraje. La luz de la nebulosa parpadea tres veces y el tiempo establecido se cancela con éxito
- ⑳ Programado durante 1 hora. La luz de la nebulosa parpadea tres veces, establecer la hora correctamente
- ㉑ Programado durante 2 hora. La luz de la nebulosa parpadea tres veces, establecer la hora correctamente

Atención:

Este producto cuenta con función de apagado automático de 4 horas, significando que se apaga automáticamente después de funcionar continuamente durante 4 horas.

Especificación

Potencia: 7,5 W

Entrada de Potencia: 100-240 V AC 50/60 Hz 1,5 A (Al usar junto con el transformador de alimentación)

Uso: En interiores

Parámetros de potencia:

Voltaje de trabajo: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Voltaje de salida: 5V CC

Corriente de salida: 2 A

Potencia de salida potencial: 10 W

Proiettore di stelle cubo di Rubik

Manuale Dell'Utente

EN

DE

FR

ES

IT

JP

Importanti precauzioni di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è importante prendere precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.

Queste precauzioni includono, ma non sono limitate a:

ATTENZIONE – Usare l'apparecchio solo seguendo le istruzioni indicate.

Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

ATTENZIONE! Usare l'apparecchio solo come indicato.

Solo per uso interno.

Evitare i danni causati dalla pioggia o dal contatto con l'acqua.

Se l'apparecchio è danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore per la riparazione. Sono vietati l'assemblaggio e lo smontaggio dell'apparecchio effettuati da parte degli utenti.

Gli utenti non devono smontare questo prodotto da soli altrimenti l'azienda non si assume alcuna responsabilità per i danni causati.

Questo prodotto è composto da un laser, una lampada d'ondulazione.

Non puntare il raggio di laser agli occhi, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Disimballaggio e ispezione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per favore leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

Il manuale di istruzioni contiene le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.

Seguire attentamente le istruzioni per evitare danni al prodotto a causa di uso improprio.

Quando si riceve il prodotto, controllare il prodotto all'apertura per eventuali danni.

Contenuto della confezione

Proiettore di stelle cubo di Rubik * 1

telecomando * 1

cavo di ricarica USB * 1

alimentatore (opzionale) * 1

libro di storia * 1


EN
DE
FR
ES
IT
JP

Disclaimer

Questo prodotto è stato accuratamente testato prima di lasciare la fabbrica e l'utente deve rispettare le misure di precauzioni e seguire le istruzioni rigorosamente. L'uso improprio può provocare danni al prodotto e tali danni non sono coperti dalla garanzia dell'azienda.


Come usare :

1. Per uso interno, proiettare verso il cielo.
2. Come usare il proiettore, come mostrato di seguito.
3. Collega il Bluetooth " HA-XKD01 " attraverso il tuo smartphone per riprodurre la musica.



① 5V/2A. interfaccia TYPE-C

Panoramica del telecomando



- ①. Interruttore principale (equivalente all'interruttore generale a chiave).
Quando si spegne, tutte le luci e la musica Bluetooth,
- ② Interruttore laser: Premere per spegnere, premere di nuovo per accendere. (Ciclo)
- ③ Controlla la luce del modello dell'acqua a acceso/spento
- ④ Controlla la velocità di movimento delle increspature dell'acqua
(da fermo a veloce)
- ⑤ Diminuire la velocità di movimento delle increspature dell'acqua (da veloce a fermo)
- ⑥ Alza il volume

EN

⑦ Volume basso

⑧ Selezionare per riprodurre il brano precedente

⑨ Selezionare per riprodurre il brano successivo

⑩ Controlla la riproduzione della musica/Pausa

DE

⑪ Selezione della modalità del modello d'acqua: Ciclo di colore singolo/ciclo di colore misto

FR

⑫ Premere "W" per accendere la luce bianca. Premere di nuovo per spegnere la luce bianca. (Nota: i quattro pulsanti colorati RGBW possono essere combinati a due per formare una proiezione a due colori)

ES

IT

⑬ Premere "R", la luce rossa è accesa. Premere di nuovo, la luce rossa si spegne

⑭ Premere "G", la luce verde è accesa. Premere di nuovo, la luce verde si spegne

JP

⑮ Premere "B", luce blu accesa. Premere di nuovo, la luce blu si spegne

⑯ Controlla la luminosità della luce di galleggiamento del LED

(Ciclo nell'ordine di 100%-75%-50%-25%)

⑰ Cambia il laser in modalità sempre luminoso o graduale

⑱ Interruttore di controllo del suono

⑲ Annulla la funzione di cronometrando. La luce della nebulosa lampeggia tre volte, il tempo è stato annullato con successo

⑳ Cronometrato per 1 ora. La luce della nebulosa lampeggia tre volte, temporizzazione riuscita

㉑ Temporizzazione 2 ore. La luce lampeggia tre volte, l'impostazione del timer riuscita.

Nota

Questo prodotto dispone dello spegnimento automatico di 4 ore, può funzionare ininterrottamente per 4 ore poi si spegne automaticamente.

specifiche

Potenza: 7,5 W

Ingresso di alimentazione: 100-240 V CA 50/60 Hz 1,5 A (se utilizzato insieme al trasformatore di alimentazione)

Ambiente di utilizzo: interno

Parametri dell'alimentatore

Tensione di lavoro: CA100V - 240V / 50 - 60Hz

Voltaggio in uscita: 5V CC

Corrente di uscita: 2A

Potenza di uscita nominale: 10W

ルービックキューブスタープロジェクター

ユーザーマニュアル

EN
DE
FR
ES
IT
JP

ご安全に使用していただけますように

電気製品を利用する時に、火事や感電や傷害を防止するために、安全策を取ることは非常に大事です。

安全策は下記内容を含みますが、これに限りません。ご注意-マニュアルに基づいて使用してください。

ご利用になる前に、本マニュアルをよくお読みください。

ご注意：指示通りに使用してください。

室内での使用のみに適用します。雨水や液体が入らないようにしてください。損傷する恐れがあります。

製品が壊れた場合、直に販売業者にご連絡し、修理を依頼してください。本製品を勝手に解体したり組み立てたりしないでください。

勝手に解体したことで発生した器機損傷について、弊社は一切、責任を負担しません。

本製品はレーザー・波紋ライトの組み合わせからなります。

レーザーですので、目に直射しないでください。子供が届かないところに置いてください。

開梱検査

弊社の製品をご購入いただき、ありがとうございます。ご利用になる前に、本マニュアルをよくお読みください。マニュアルに必要とする安全使用に関するアドバイスと操作説明などを記載しています。誤操作による製品損傷を防止ために、マニュアル内容を十分に理解した上、操作してください。製品を受け取った後に、開梱検査を行い、製品損傷があるかを確認してください。

パッケージリスト：

ルービックキューブスタープロジェクター*1

リモコン*1

USB 充電線*1

電源*1（オプション）


ストーリーブック*1

声明

本製品は出荷前に全面的で厳しい検査とテストをしました。ユーザーが必ず、警告内容と説明内容を厳しく遵守してください。正しく使用しない場合、製品が損傷する恐れがあります。その場合、保証対象外になります。


使い方:

- 1、屋内で使用、空へ投影してください。
- 2、プロジェクターの使い方を下図に示します。
- 3、スマートフォンで **Bluetooth " HA-XKD01 "** を接続してから音楽を再生してください。



① 5V/2A Type-C ポート

リモコン機能



- ① メインスイッチ（ボタンの総スイッチ相当）をオフにすると、すべてのライトと **Bluetooth** ミュージックがすべてオフになります。
- ② レーザースイッチ：一回押しますと、オフになります。もう一回押しますと、オンになります。（循環）
- ③ 透かしライトのオン/オフをコントロールします。
- ④ 水のパターンの移動速度をコントロールします。（停止から高速へ）
- ⑤ 水のパターンの移動速度を抑えます。（速いから止まるまで）
- ⑥ 音量を上げます
- ⑦ 音量を下げます

- ⑧ 前の曲の再生を選択します
- ⑨ 次の曲の再生を選択します
- ⑩ 音楽の再生/一時停止をコントロールします
- ⑪ 水パターン選択：単色繰り返し/混合色繰り返しの切替
- ⑫ 「W」を押すと、白いライトがオンになります。もう一度押すと、白いライトがオフになります。（ご注意：4つカラーの RGBW ボタンは 2つ組み合わせて 2色の投影を形成します）
- ⑬ 「R」を押すと赤いライトが点灯し、もう一度押すと赤いライトが消灯します。
- ⑭ 「G」を押すと緑のライトが点灯します。もう一度押すと緑のライトが消灯します。
- ⑮ 「B」を押すと青いライトが点灯します。もう一度押すと青いライトが消灯します。
- ⑯ LED 水パターンランプの明るさをコントロールします（100%-75%-50%-25%の順番で循環します）。
- ⑰ レーザ一定数モードまたは段階モードを切り替えます。
- ⑱ 音声コントロールスイッチ
- ⑲ タイミング機能を取り消します。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミングが正常にキャンセルしました。
- ⑳ 1 時間にタイミングします。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミングが成功しました。
- ㉑ 2 時間にタイミングします。星雲ライトが 3 回点滅し、タイミングが成功しました。

ご注意：

本製品は 4 時間自動電源オフ機能を搭載しています。連続 4 時間稼動して、自動電源オフにすることができます。

規格

パワー：7.5W

入力：100-240V AC 50/60Hz 1.5A（給電トランスと一緒に使用する場合）

適用シーン：室内

電源について：

動作電圧：AC100V～240V/ 50～60Hz

出力電圧：5V DC

出力電流：2A

定格出力：10W