





SMART BIKE TRAINER XX PRO




Product composition


XX PRO Smart bike trainer *1




Power adapter *1




8-9-10 speed washer *1



Quick release adapters (Support 130/135mm)



Thru axle adapters (Support 142/148mm)



Special note :

The standard accessories don't include the cassette, Thru axle release and Quick release, BLE and ANT+ USB receiver, If you need these, you can buy them separately from your dealer.

Catalogue

English ----- 04~09

Русский ----- 10~15

日本語 ----- 16~21

한국어 ----- 22~27

Española----- 28~33

Italiano ----- 34~39

Français ----- 40~45

Deutsch ----- 46~51

1.Product introduction

Thank you for purchasing the ThinkRider XX PRO smart Bike Trainer.
Please read the instruction carefully before use.

Technical specifications

- Structure: Steel + Plastic
- Drive type: direct drive
- Maximum simulated slope: 25%
- Power accuracy: $\pm 1\%$
- Package weight: 18kg
- Wireless connection: bluetooth, ANT+, Wifi (Pro and above)
- Output data: power, cadence, speed
- Power Supply Voltage: 100v-240v
- Resistance type: BLDC
- Maximum resistance power: about 2500 watts
- Noise level: 56db
- Package size: 66*52*21cm


Adaptation instruction

- Rim size: Road bike: 24"/650c /700c, MTB: 24"/26"/650B/29"
- Hub type: 130/135QR(Standard), 12x142 and 12x148 thru axle
- Cassette: Shimano HG specification, compatible with Shimano 8-12-speed cassettes, and SRAM 8-11-speed cassettes (XDR or CP freehub body sold separately).
- Compatible Cycling Software: The standard protocol is compatible with most cycling software on the market, such as Zwift.

2.Trainer Installation

1. Place the trainer on a level surface,ensure that there are no obstacles or dangerous objects around.
2. Install the base and tighten the screws to make sure the trainer is stable.
3. Connect the trainer to a standard 110v-220v power outlet with the original power adapter.
4. The trainer comes with a standard freehub body, compatiblewith Shimano HG 8-12-speed cassettes, as well as SRAM 8-11-speed road and mountain bike cassettes.
(Note: 11-speed standard cassettes can be installed directly. 8-10-speed cassettes require a spacer; please consult customer service for details.)
(Campagnolo or SRAM XDR freehub bodies must be purchased separately.)


① Footing installation



Note: The left side of the leveling foot is short, while the right side (drive side) is longer.

② Cassette installation


8/9/10-speed cassettes require a spacer




3. Adapters Installation

NOTICE: The non-drive side adapter can be inserted in different directions to suit for different sizes of axle spacing. See the picture below.

130-135 Quick release adapter installation



142-148 Thru axle adapter installation



4. Use Bike Trainer Caveat

- Please install and use the trainer on a flat and sturdy surface.
 - Before each use, carefully check that your quick-release lever or thru-axle is securely locked to the frame to prevent the axle from loosening during use, which could cause personal injury and property damage.
 - Do not touch the moving parts of the trainer with your hands or any objects.
 - After long-term use, the trainer's freewheel may become hot; do not touch it.
 - During cycling, keep children and pets away from the trainer.
 - Do not touch the freewheel or disassemble the bicycle while the inertia flywheel is still spinning.
 - During use, keep the trainer away from fire sources, water sources, and other obstacles.
 - Do not stand on the trainer while pedaling; avoid excessive rocking; pay attention to safety.
 - Users with cardiovascular and cerebrovascular diseases or other conditions unsuitable for high-intensity exercise are strictly prohibited from using the trainer.
 - Consult a doctor before starting or modifying any exercise training plan.
 - Individuals who are not capable of responsible behavior should not use the trainer.
- * Disclaimer: The manufacturer is not responsible for personal and property damage caused by abnormal use of the trainer.

*Special Reminder:

- The trainer cannot connect to a cycling app and a bike computer at the same time, as this may cause data output and resistance to malfunction.
- If your smart trainer cannot be found by the app, it may be due to:
The same smart trainer cannot be connected to two apps simultaneously; if the smart trainer is already connected to an app (a solid red light indicates it is connected), the next app will not be able to find the smart trainer; therefore, please first check and disconnect the previous connection (or unplug and restart, a flashing red light indicates a waiting connection state), and then proceed with the next app connection.

5. Firmware upgrade and software setting

• The firmware update

The cycling trainer can be firmware upgraded.

For firmware updates, please download the app on your mobile phone:
thinkrider tools

- ⓘ Special note: during the upgrade, please keep the phone within 1 meter of the cycling trainer. Do not exit the upgrading interface, do not carry out any other operation, and do not turn off the power of the cycling trainer until the firmware upgrade is completed.



Video of installation: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• Cycling APP Settings

This trainer is a general equipment, can adapt to most of the standard agreement of third-party cycling software. After downloading and installing the cycling software on your cellphone or computer, switch on the power of the trainer, open the software, find the device connection interface in the software, search and connect the "cycling trainer" signal.

6.Warranty

- a) The product is guaranteed for one year. If the product fails during the warranty period and the failure is caused by original device quality problem or assembly process, the company will provide free maintenance and spare parts replacement.
- b) Please use the original packing materials when you need to ship the package.
- c) Product damage or malfunction caused by the following reasons is not covered by the warranty.
 - 1. Damage caused by use or installation in accordance without the instructions.
 - 2. Product damage caused by human factors or accident.
 - 3. If you have not contacted the company or the dealer to confirm and disassemble the product yourself without authorization.
 - 4. Ingress of water causes equipment failure.
 - 5. Aging and scratches caused by normal use.

* After the expiration of the warranty period, the company will still provide maintenance services, but the corresponding maintenance costs are charged.

If you have any after-sales questions, please contact our engineers:
service2@thinkrider.com

1. Введение продукта

Благодарим вас за покупку интеллектуального велотренажера ThinkRider XX PRO. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.

Технические характеристики

- Структура: Сталь + пластик
- Тип привода: прямой привод
- Максимальный смоделированный наклон: 25%
- Точность мощности: $\pm 1\%$
- Вес пакета: 18 кг
- Беспроводное соединение: bluetooth, ANT+, Wifi (Pro и выше)
- Выходные данные: мощность, каденция, скорость
- Напряжение питания: 100v-240v
- Тип сопротивления: BLDC
- Максимальная мощность сопротивления: около 2500 Вт
- Уровень шума: 56db
- Размер пакета: 66*52*21см


Обучение адаптации

- Размер обода: Дорожный велосипед: 24/ 650с /700с, МТВ: 24«/26»/650В/29»
- Тип втулки: 130/135QR (Standard), 12x142 и 12x148 thru axle
- Кассета: Спецификация Shimano HG, совместима с 8-12-скоростными кассетами Shimano и 8-11-скоростными кассетами SRAM (корпус фрихаба XDR или CP приобретается отдельно).
- Совместимое программное обеспечение для велоспорта: Стандартный протокол совместим с большинством представленных на рынке программ для велоспорта, таких как Zwift.

2. Установка трейнера

1. Установите тренажер на ровной поверхности, убедитесь, что вокруг нет препятствий или опасных предметов вокруг.
2. Установите основание и затяните винты, чтобы убедиться в устойчивости тренажера.
3. Подключите тренажер к стандартной розетке 110-220 В с помощью оригинального адаптера питания.
4. Тренажер поставляется со стандартным корпусом фрихаба, совместимым с 8-12-скоростными кассетами Shimano HG, а также с 8-11-скоростными кассетами SRAM для шоссейных и горных велосипедов. (Примечание: 11-скоростные стандартные кассеты могут быть установлены напрямую. Для 8-10-скоростных кассет требуется проставка; подробности уточняйте в службе поддержки).
(Корпуса фрихабов Campagnolo или SRAM XDR необходимо приобретать отдельно).


① Установка фундамента



Примечание: Левая сторона выравнивающей лапки короткая, а правая (со стороны привода) длиннее.

② Установка кассеты


8/9/10-скоростные кассеты требуют установки проставки




3. Установка адаптеров

ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер с неприводной стороны может быть вставлен в разных направлениях, чтобы соответствовать различным размерам расстояния между осями. См. рисунок ниже.

130-135 Установка быстросъемного адаптера



142-148 Установка адаптера поперечной оси



4. Предупреждение об использовании велотренажера

- Пожалуйста, устанавливайте и используйте тренажер на ровной и прочной поверхности.
- Перед каждым использованием тщательно проверяйте, надежно ли зафиксирован на раме быстросъемный рычаг или поперечная ось, чтобы предотвратить ослабление оси во время использования, что может привести к травмам и повреждению имущества.
- Не прикасайтесь к движущимся частям тренажера руками или какими-либо предметами.
- После длительного использования маховик тренажера может нагреться; не прикасайтесь к нему.
- Во время езды на велосипеде не подпускайте детей и домашних животных к тренажеру.
- Не прикасайтесь к маховику и не разбирайте велосипед, пока инерционный маховик продолжает вращаться.
- Во время использования тренажера держите его подальше от источников огня, воды и других препятствий.
- Не стойте на тренажере во время вращения педалей; избегайте чрезмерного раскачивания; следите за безопасностью.
- Пользователям с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями или другими состояниями, не подходящими для высокоинтенсивных тренировок, строго запрещено использовать тренажер.
- Перед началом или изменением плана тренировок проконсультируйтесь с врачом.
- Лица, не способные к ответственному поведению, не должны использовать тренажер.
- * Отказ от ответственности: Производитель не несет ответственности за личный и имущественный ущерб, причиненный в результате использования тренажера не по назначению.

*Специальное напоминание:

- Тренажер не может одновременно подключаться к приложению для велосипедистов и велокомпьютеру, так как это может привести к сбоям в выводе данных и сопротивлении.
- Если смарт-тренажер не может быть найден приложением, это может быть связано с: Один и тот же велотренажер не может быть подключен к двум приложениям одновременно; если велотренажер уже подключен к какому-либо приложению (непрерывный красный свет указывает на подключение), следующее приложение не сможет найти велотренажер; поэтому сначала проверьте и отключите предыдущее подключение (или отключите и перезапустите, мигающий красный свет указывает на состояние ожидания подключения), а затем приступайте к подключению следующего приложения.

5.Обновление прошивки и настройка программного обеспечения

• Обновление микропрограммы

Велотренажер можно обновить с помощью встроенного программного обеспечения.

Для обновления прошивки загрузите приложение на свой мобильный телефон:
thinkrider tools

- ❗ Особое замечание: во время обновления держите телефон на расстоянии не более 1 метра от велотренажера. Не выходите из интерфейса обновления, не выполняйте никаких других операций и не выключайте питание велотренажера до завершения обновления прошивки.



Видео по установке: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• Настройки APP для велоспорта

Этот тренажер является общим оборудованием, может адаптироваться к большинству стандартных соглашений стороннего велосипедного программного обеспечения. После загрузки и установки велосипедного программного обеспечения на вашем мобильном телефоне или компьютере, включите питание тренажера, откройте программное обеспечение, найдите интерфейс подключения устройства в программное обеспечение, поиск и подключение «велотренажер» signal.

6.Гарантия

- а) Гарантия на продукт составляет один год. Если в течение гарантийного срока продукт выйдет из строя, и причиной поломки станет проблема качества оригинального устройства или процесс сборки, компания предоставит бесплатное техническое обслуживание и замену запасных частей.**
- б) Пожалуйста, используйте оригинальные упаковочные материалы, когда вам нужно отправить пакет.**
- с) Гарантия не распространяется на повреждения или неисправности, вызванные следующими причинами.**
 - 1. Повреждения, вызванные использованием или установкой не в соответствии с инструкциями.**
 - 2. Повреждение изделия, вызванное человеческим фактором или несчастным случаем.**
 - 3. Если вы не обращались в компанию или к дилеру с просьбой о проведении конопатки и самостоятельной разборки изделия без разрешения.**
 - 4. Попадание воды приводит к поломке оборудования.**
 - 5. Старение и царапины, вызванные обычным использованием.**

***По истечении гарантийного срока компания продолжает оказывать услуги по техническому обслуживанию, но при этом взимается соответствующая плата за обслуживание.**

Если у вас есть вопросы по послепродажному обслуживанию,
пожалуйста, свяжитесь с нашими инженерами:
service2@thinkrider.com

1.製品紹介

このたびは ThinkRider XX PRO スマート・バイク・トレーナー をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

技術仕様

- ・ 構造 鋼鉄 + プラスチック
- ・ 電源電圧: 100v-240v
- ・ 駆動タイプ: ダイレクトドライブ
- ・ 抵抗タイプ BLDC型
- ・ 最大シミュレートスロープ: 25
- ・ 最大抵抗電力: 約2500ワット
- ・ パワー精度: ±1
- ・ 騒音レベル: 56db
- ・ パッケージ重量: 18kg
- ・ パッケージサイズ: 66*52*21cm
- ・ ワイヤレス接続: ブルートゥース、ANT+、Wifi (Pro以上)
- ・ 出力データ: パワー、ケイデンス、スピード


適応指導

- ・ リムサイズ ロードバイク: 24/ 650c /700c、MTB: 24「/26」/650B/29」
- ・ ハブタイプ 130/135QR (標準)、12x142および12x148スルーアクスル
- ・ カセット シマノHG仕様、シマノ8-12速カセット、SRAM8-11速カセットに対応 (XDRまたはCPフリーハブ・ボディは別売)。
- ・ 互換性のあるサイクリング・ソフトウェア: 標準プロトコルは、Zwiftなど市販のほとんどのサイクリング・ソフトウェアと互換性がある。

2. トレーナーの設置

1. トレーナーを水平な場所に置き、周囲に障害物や危険物がないことを確認してください。
がないことを確認してください。
2. ベースを取り付けてネジを締め、トレーナーが安定していることを確認してください。
3. トレーナーを純正の電源アダプタで110V-220Vの標準コンセントに接続します。
4. トレーナーにはシマノHG 8-12速カセット、SRAM 8-11速ロードおよびマウンテンバイク用カセットと互換性のある標準フリーハブ本体が付属しています。(注：11速標準カセットは直接取り付け可能。8-10速カセットにはスペーサーが必要。詳細はカスタマーサービスにご相談ください)。
(カンパニョーロまたはSRAM XDRフリーハブ・ボディは、別途購入する必要があります)


① フーチングの設置



注：レベリング・フットの左側は短く、
右側（ドライブ側）は長い。

② カセットの取り付け


8/9/10速カセットにはスペーサーが必要




3. アダプターの取り付け

注意：非ドライブ側アダプターは、異なるサイズのアクスル間隔に適合するように、異なる方向に挿入することができます。下の写真を参照してください。

130-135 クイックリリースアダプターの取り付け



142-148 スルー・アクスル・アダプターの取り付け



4. バイクトレーナー使用上の注意

- ・ トレーナーは平らで丈夫な場所に設置して使用してください。
 - ・ 使用前にクイックリリースレバーやスルーアクスルがフレームにしっかりと固定されていることを確認してください。
 - ・ トレーナーの可動部には手や物を触れないでください。
 - ・ 長時間使用するとトレーナーのフリーホイールが熱くなることがあります。
 - ・ サイクリング中は子供やペットをトレーナーに近づけないでください。
 - ・ 慣性フライホイールが回転している間は、フリーホイールに触れたり、自転車を分解したりしないでください。
 - ・ 使用中は火気、水気、その他の障害物から遠ざけてください。
 - ・ ペダリング中はトレーナーの上に立たないでください。
 - ・ 心血管系疾患や脳血管系疾患など、高強度運動に適さない疾患のある方の使用は固くお断りします。
 - ・ トレーニングの開始や変更にあたっては医師にご相談ください。
 - ・ 責任ある行動ができない人はトレーナーを使用しないでください。
- * 免責事項：トレーナーの異常な使用による個人的および物的損害について、メーカーは責任を負いません。

*特別な注意:

- ・ トレーナーはサイクリングアプリとサイクルコンピュータに同時に接続することはできません。
- ・ スマートトレーナーがアプリで見つからない場合は、以下の原因が考えられます：
同じスマートトレーナーを同時に2つのアプリに接続することはできません。スマートトレーナーがすでにアプリに接続されている場合（赤色の点灯は接続されていることを示す）、次のアプリはスマートトレーナーを見つけることができませんので、まず前の接続を確認して切断し（またはプラグを抜いて再起動し、赤色の点滅は接続待ち状態を示す）、次のアプリの接続を進めてください。

5.ファームウェア・アップグレードとソフトウェア設定

・ファームウェア・アップデート

サイクリング・トレーナーはファームウェアのアップグレードが可能です。

ファームウェアのアップデートには、携帯電話のアプリをダウンロードしてください：
シンクライダーツール

- ❗ アップグレード中は、携帯電話をサイクリングトレーナーから1メートル以内に置いてください。ファームウェアのアップグレードが完了するまで、アップグレードインターフェースを終了せず、他の操作を行わず、サイクリングトレーナーの電源を切らないでください。



インストール動画: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

・サイクリングAPPの設定

このトレーナーは一般的な機器であり、サードパーティ製のサイクリングソフトウェアの標準的な合意のほとんどに適應することができます。携帯電話やコンピュータにサイクリングソフトウェアをダウンロードし、インストールした後、トレーナーの電源を入れ、ソフトウェアを開き、ソフトウェア内のデバイス接続インターフェースを見つけ、検索し、「サイクリングトレーナー」 signalを接続します。

6.保証

a) 製品は一年間保証されます。万が一、保証期間中に故障が発生し、その故障がオリジナルデバイスの品質問題または組立工程に起因する場合、弊社は無償でメンテナンスとスペアパーツの交換を行います。

b) 発送の際、元の梱包材をご使用ください。

c) 以下の理由による故障・損傷は保証対象外となります。

1. 取扱説明書に従わない使用または設置によって生じた損害。

2. 人為的な要因または事故により生じた製品の損傷。

3. 当社または販売店に連絡せず、無断で分解した場合。

4. 水の浸入による機器の故障。

5. 通常の使用による経年劣化や傷。

*保証期間終了後も、同社は保守サービスを提供するが、対応する保守費用は有料となる。メンテナンス・サービスを提供するが、それに対応するメンテナンス費用は請求される。

アフターサービスに関するご質問は、弊社エンジニアまでお問い合わせください: service2@thinkrider.com

1. 제품 소개

ThinkRider XX PRO 스마트 바이크 트레이너를 구매해 주셔서 감사합니다.
사용하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어주세요.

기술 사양

- 구조: 강철 + 플라스틱구동
- 전원 공급 전압: **100V-240V**
- 유형: 직접 구동
- 저항 유형: **BLDC**
- 최대 시뮬레이션 경사: **25%**
- 최대 저항 전력: 약 **2500**와트
- 전력 정확도: **±1%**
- 소음 수준: **56db**
- 패키지 무게: **18kg**
- 패키지 크기: **66*52*21cm**
- 무선 연결: 블루투스, **ANT+**, 와이파이(프로 이상)
- 출력 데이터: 파워, 케이던스, 속도


적응 지침

- 림 사이즈: 로드 자전거: 24/ 650c /700c, MTB: 24"/26"/650B/29"
- 허브 유형: 130/135QR(표준), 12x142 및 12x148 스루액슬
- 카세트: Shimano 8-12단 카세트 및 SRAM 8-11단 카세트와 호환되는 Shimano HG 사양(XDR 또는 CP 프리허브 바디는 별도 판매).
- 호환되는 사이클링 소프트웨어: 표준 프로토콜은 Zwift와 같이 시중에 나와 있는 대부분의 사이클링 소프트웨어와 호환됩니다.

2. 트레이너 설치

1. 트레이너를 평평한 바닥에 놓고 주변에 장애물이나 위험한 장애물이 없는지 확인합니다.
2. 받침대를 설치하고 나사를 조여 트레이너가 안정적인지 확인합니다.
3. 트레이너를 원래 전원 어댑터를 사용하여 표준 110v-220v 전원 콘센트에 연결합니다.
4. 트레이너는 표준 프리허브 바디와 함께 제공되며, 시마노 HG 8-12단 카세트 및 SRAM 8-11단 로드 및 산악 자전거 카세트와 호환됩니다. (참고: 11단 표준 카세트는 직접 설치할 수 있습니다. 8-10단 카세트는 스페이서가 필요하며 자세한 내용은 고객 서비스에 문의하세요.)
(캠과놀로 또는 SRAM XDR 프리허브 바디는 별도로 구매해야 합니다.)


① 받판 설치



참고: 수평 조절 받침의 왼쪽은 짧습니다,
오른쪽(드라이브 쪽)이 더 길습니다.

② 카세트 설치


8/9/10단 카세트는 스페이서가 필요합니다.




3. 어댑터 설치

참고: 비구동 측 어댑터는 다양한 차축 간격에 맞게 다른 방향으로 삽입할 수 있습니다. 다양한 크기의 액슬 간격에 맞게 삽입할 수 있습니다. 아래 그림을 참조하세요.

130-135 킥 릴리스 어댑터 설치



142-148 스루 액슬 어댑터 설치



4. 자전거 트레이너 사용 주의 사항

- 트레이너를 평평하고 튼튼한 표면에 설치하여 사용하세요.
- 사용하기 전에 킥 릴리스 레버 또는 스루 액슬이 프레임에 단단히 사용 중 액슬이 느슨해지지 않도록 프레임에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 신체적 부상 및 재산상의 손해가 발생하지 않도록 주의하세요.
- 트레이너의 움직이는 부품을 손이나 다른 물체로 만지지 마세요.
- 장기간 사용하면 트레이너의 프리휠이 뜨거워질 수 있으므로 만지지 마세요.
- 사이클링 중에는 어린이와 반려동물이 트레이너에서 멀리 떨어지도록 하세요.
- 관성 플라이휠이 아직 회전 중인 상태에서 프리휠을 만지거나 자전거를 분해하지 마세요. 회전하는 동안에는 만지거나 분해하지 마세요.
- 사용 중에는 트레이너를 화기, 수원 및 기타 장애물에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
- 페달을 밟는 동안 트레이너 위에 서지 마시고, 과도하게 흔들리지 않도록 주의하세요. 안전.
- 심혈관 및 뇌혈관 질환이 있거나 고강도 운동에 부적합한 기타 질환이 있는 사용자는 고강도 운동에 부적합한 사용자는 트레이너 사용을 엄격히 금지합니다.
- 운동 트레이닝 계획을 시작하거나 수정하기 전에 의사와 상담하세요.
- 책임감 있는 행동을 할 수 없는 사람은 트레이너를 사용해서는 안 됩니다.
- * 면책 조항: 제조업체는 비정상적인 트레이너 사용으로 인해 발생한 개인 및 재산상의 손해에 대해 에 대해 책임을 지지 않습니다.

*특별 알림:

- 트레이너는 사이클링 앱과 자전거 컴퓨터에 동시에 연결할 수 없습니다, 데이터 출력 및 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 앱에서 스마트 트레이너를 찾을 수 없다면 다음과 같은 원인 때문일 수 있습니다: 동일한 스마트 트레이너를 두 개의 앱에 동시에 연결할 수 없습니다. 스마트 트레이너가 이미 앱에 연결되어 있는 경우(빨간색 표시등이 켜져 있으면 연결됨을 나타냄), 다음 앱에서 스마트 트레이너를 찾을 수 없습니다, 먼저 이전 연결을 확인하고 연결을 해제하십시오(또는 플러그를 뽑고 다시 시작하면 빨간색 표시등이 깜박이며 연결 대기 상태임을 나타냄)을 확인한 후 다음 앱 연결을 진행하세요.

5. 펌웨어 업그레이드 및 소프트웨어 설정

• 펌웨어 업데이트

사이클링 트레이너는 펌웨어 업그레이드가 가능합니다.

펌웨어 업데이트는 휴대폰에서 앱을 다운로드하세요:

씽크라이더 도구

- ❗ 특별 참고: 업그레이드 중에는 사이클링 트레이너에서 1미터 이내에 휴대폰을 두고, 펌웨어 업그레이드가 완료될 때까지 업그레이드 인터페이스를 종료하거나 다른 작업을 수행하지 말고 사이클링 트레이너의 전원을 끄지 마세요.



설치 동영상: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• 사이클링 앱 설정

이 트레이너는 일반 장비이며 타사 사이클링 소프트웨어의 대부분의 표준 계약에 적응할 수 있으며, 휴대폰이나 컴퓨터에 사이클링 소프트웨어를 다운로드하여 설치 한 후 트레이너의 전원을 켜고 소프트웨어를 열고 소프트웨어에서 장치 연결 인터페이스를 찾아 “사이클링 트레이너” 원본을 검색하고 연결합니다.

6.보증

- a) 제품의 보증 기간은 **1년**입니다. 보증 기간 동안 제품이 고장 나고 원래 장치 품질 문제 또는 조립 공정으로 인해 고장이 발생한 경우 회사는 무료 유지 보수 및 예비 부품 교체를 제공합니다.
- b) 패키지를 배송해야 할 때 원래 포장재를 사용하십시오.
- c) 다음 사유로 인한 제품 손상 또는 오작동은 보증 대상에서 제외됩니다.
 - 1. 지침에 따르지 않고 사용 또는 설치하여 발생한 손상.
 - 2. 인적 요인 또는 사고로 인한 제품 손상.
 - 3. 회사 또는 대리점에 연락하여 승인 없이 제품을 직접 확인 및 분해한 경우.
 - 4. 물이 유입되어 장비 고장을 일으킨 경우.
 - 5. 정상적인 사용으로 인한 노화 및 스크래치.

*보증 기간이 만료된 후에도 회사는 계속 유지보수 서비스를 제공합니다. 유지보수 서비스를 제공하지만 그에 상응하는 유지보수 비용이 청구됩니다.

판매 후 문의사항이 있는 경우 엔지니어에게 문의하세요:
service2@thinkrider.com

1. Presentación del producto

Gracias por adquirir el entrenador inteligente ThinkRider XX PRO.
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

Especificaciones técnicas

- Estructura: Acero + Plástico
- Tensión de alimentación: 100v-240v
- Tipo de accionamiento: directo
- Tipo de resistencia: BLDC
- Pendiente máxima simulada: 25%• Potencia máxima de la resistencia: unos 2500 vatios
- Precisión de potencia: ± 1
- Nivel de ruido: 56db
- Peso del paquete: 18kg
- Tamaño del paquete: 66*52*21cm
- Conexión inalámbrica: bluetooth, ANT+, Wifi (Pro y superiores)
- Datos de salida: potencia, cadencia, velocidad


Instrucción de adaptación

- Tamaño de la llanta: Bicicleta de carretera: 24/650c/700c, MTB: 24«/26»/650B/29»
- Tipo de buje: 130/135QR(Estándar), 12x142 y 12x148 eje pasante
- Casete: Especificación Shimano HG, compatible con cassettes Shimano de 8-12 velocidades, y cassettes SRAM de 8-11 velocidades (el cuerpo del freehub XDR o CP se vende por separado).
- Software de ciclismo compatible:
El protocolo estándar es compatible con la mayoría de software de ciclismo del mercado, como Zwift.

2.Instalación del entrenador


1. Coloque el entrenador sobre una superficie nivelada, asegúrese de que no hay obstáculos ni objetos peligrosos alrededor.
2. Instala la base y aprieta los tornillos para asegurarte de que el entrenador está estable.
3. Conecta el entrenador a una toma de corriente estándar de 110v-220v con el adaptador de corriente original.
4. El entrenador viene con un cuerpo de rueda libre estándar, compatible con cassettes Shimano HG de 8-12 velocidades, así como cassettes SRAM de 8-11 velocidades para carretera y mountain bike.
(Nota: Los cassettes estándar de 11 velocidades se pueden instalar directamente. Los cassettes de 8-10 velocidades requieren un espaciador; consulte al servicio de atención al cliente para obtener más detalles).
(Los cuerpos de rueda libre Campagnolo o SRAM XDR deben adquirirse por separado).

① Instalación de la zapata



② Instalación del cassette

Los cassetes de 8/9/10 velocidades requieren un espaciador




Nota: El lado izquierdo del pie de nivelación es corto, mientras que el lado derecho (lado de accionamiento) es más largo.


3. Instalación de adaptadores

AVISO: El adaptador del lado no motriz se puede insertar en diferentes direcciones para adaptarse a diferentes tamaños de distancia entre ejes. Vea la imagen de abajo.

130-135 Instalación del adaptador de cierre rápido



142-148 Instalación del adaptador de eje pasante



4. Advertencia sobre el uso del rodillo

- Por favor, instale y utilice el entrenador sobre una superficie plana y resistente.
 - Antes de cada uso, compruebe cuidadosamente que la palanca de liberación rápida o el eje pasante están bien bloqueados en el cuadro para evitar que el eje se afloje durante el uso, lo que podría causar lesiones personales y daños materiales.
 - No toque las piezas móviles del entrenador con las manos ni con ningún objeto.
 - Tras un uso prolongado, la rueda libre del entrenador puede calentarse; no la toque.
 - Durante el uso de la bicicleta, mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados del entrenador.
 - No toque el piñón libre ni desmonte la bicicleta mientras el volante de inercia siga girando.
 - Durante el uso, mantenga el entrenador alejado de fuentes de fuego, fuentes de agua y otros obstáculos.
 - No se ponga de pie sobre el entrenador mientras padelea; evite balanceos excesivos; preste atención a la seguridad.
 - Los usuarios con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares u otras condiciones inadecuadas para el ejercicio de alta intensidad tienen estrictamente prohibido el uso del entrenador.
 - Consulte a un médico antes de iniciar o modificar cualquier plan de entrenamiento.
 - Las personas que no sean capaces de comportarse de forma responsable no deben utilizar el entrenador.
- * Descargo de responsabilidad: El fabricante no se hace responsable de los daños personales y materiales causados por un uso anormal del entrenador.

*Recordatorio especial:

- El entrenador no puede conectarse a una app de ciclismo y a un ciclocomputador al mismo tiempo, ya que podría provocar un mal funcionamiento de la salida de datos y de la resistencia.
- Si su entrenador inteligente no puede ser encontrado por la app, puede deberse a: El mismo entrenador inteligente no puede conectarse a dos apps simultáneamente; si el entrenador inteligente ya está conectado a una app (una luz roja fija indica que está conectado), la siguiente app no podrá encontrar el entrenador inteligente; por lo tanto, por favor, primero compruebe y desconecte la conexión anterior (o desenchufe y reinicie, una luz roja parpadeante indica un estado de conexión en espera), y luego proceda con la siguiente conexión de la app.

5.Actualización del firmware y configuración del software

• L'aggiornamento del firmware

Il cycling trainer può essere aggiornato con il firmware.

Per gli aggiornamenti del firmware, scaricare l'app sul cellulare:
strumenti thinkrider

- ⓘ Nota especial: durante la actualización, mantén el teléfono a menos de 1 metro del cycling trainer.No salgas de la interfaz de actualización, no realices ninguna otra operación y no apagues el cycling trainer hasta que se haya completado la actualización del firmware.



Vídeo de instalación: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• Ajustes de la APP de ciclismo

Después de descargar e instalar el software de ciclismo en su teléfono móvil u ordenador, encienda el entrenador, abra el software, busque la interfaz de conexión del dispositivo en el software, busque y conecte el «cycling trainer» signal.

6. Garantía

- a) El producto tiene una garantía de un año. Si el producto falla durante el periodo de garantía y el fallo se debe a un problema de calidad del dispositivo original o al proceso de montaje, la empresa proporcionará mantenimiento gratuito y sustitución de piezas de repuesto.
- b) Por favor, utilice los materiales de embalaje originales cuando tenga que enviar el paquete.
- c) El daño o mal funcionamiento del producto causado por las siguientes razones no está cubierto por la garantía.
 - 1. Daños causados por un uso o instalación no conforme a las instrucciones.
 - 2. Daños al producto causados por factores humanos o accidente.
 - 3. Si no se ha puesto en contacto con la empresa o el distribuidor para confirmar y desmontar el producto usted mismo sin autorización.
 - 4. La entrada de agua provoca averías en el equipo.
 - 5. 5. Envejecimiento y arañazos causados por el uso normal.

*** Una vez expirado el periodo de garantía, la empresa seguirá prestando servicios de mantenimiento, pero se cobran los costes de mantenimiento correspondientes.**

Si tiene alguna pregunta postventa, póngase en contacto con nuestros ingenieros: service2@thinkrider.com

1.Introduzione al prodotto

**Grazie per aver acquistato il ThinkRider XX PRO smart Bike Trainer.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.**

Specifiche tecniche

- **Struttura:** Acciaio + plastica
- **Tipo di trasmissione:** azionamento diretto
- **Pendenza massima simulata:** 25%
- **Accuratezza della potenza:** $\pm 1\%$
- **Peso della confezione:** 18 kg
- **Connessione wireless:** bluetooth, ANT+, Wifi (Pro e superiore)
- **Dati in uscita:** potenza, cadenza, velocità
- **Tensione di alimentazione:** 100v-240v
- **Tipo di resistenza:** BLDC
- **Potenza massima della resistenza:** circa 2500 watt
- **Livello di rumore:** 56db
- **Dimensione del pacchetto:** 66*52*21cm


Istruzioni per l'adattamento

- **Dimensioni del cerchio:** Bicicletta da strada: 24/650c/700c, MTB: 24" /26" /650B/29"
- **Tipo di mozzo:** 130/135QR (standard), perno passante 12x142 e 12x148
- **Cassetta:** Specifica Shimano HG, compatibile con cassette Shimano a 8-12 velocità e cassette SRAM a 8-11 velocità (corpo del mozzo XDR o CP venduto separatamente)
Software ciclistico compatibile:
- **Il protocollo standard è compatibile con la maggior parte dei software per il ciclismo presenti sul mercato, come Zwift.**

2.Trainer Installazione

1. Posizionare il trainer su una superficie piana e assicurarsi che non vi siano ostacoli o oggetti pericolosi nelle vicinanze. oggetti pericolosi.
2. Installare la base e stringere le viti per assicurarsi che il trainer sia stabile.
3. Collegare il trainer a una presa di corrente standard da 110v-220v con l'adattatore di corrente originale.
4. Il trainer è dotato di un corpo del mozzo standard, compatibile con le cassette Shimano HG a 8-12 velocità e SRAM a 8-12 velocità. HG a 8-12 velocità e con le cassette SRAM a 8-11 velocità per bici da strada e mountain bike.
(Nota: le cassette standard a 11 velocità possono essere installate direttamente. Le cassette a 8-10 velocità richiedono un distanziale; consultare il servizio clienti per i dettagli).
(I corpi ruota libera Campagnolo o SRAM XDR devono essere acquistati separatamente).


① Installazione del basamento



Nota: il lato sinistro del piede di livellamento è corto, mentre il lato destro (lato guida) è più lungo.

② Installazione della cassetta


Le cassette a 8/9/10 velocità necessitano di un distanziale




3. Instalación de adaptadores

AVVISO: l'adattatore del lato non motrice può essere inserito in diverse direzioni per adattarsi a diverse dimensioni di interasse. Vedere l'immagine sottostante.

130-135 Installazione dell'adattatore a sgancio rapido



142-148 Installazione dell'adattatore per asse passante



4. Usare il bike trainer

- Installare e utilizzare il trainer su una superficie piana e robusta.
 - Prima di ogni utilizzo, verificare attentamente che la leva a sgancio rapido o l'asse passante siano saldamente bloccati al telaio per evitare che l'asse si allenti durante l'uso, con il rischio di lesioni personali e danni materiali.
 - Non toccare le parti mobili del trainer con le mani o con oggetti.
 - Dopo un uso prolungato, la ruota libera del trainer può diventare calda; non toccarla.
 - Durante il ciclismo, tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal trainer.
 - Non toccare la ruota libera e non smontare la bicicletta mentre il volano inerziale sta ancora girando.
 - Durante l'uso, tenere il trainer lontano da fonti di fuoco, fonti d'acqua e altri ostacoli.
 - Non stare in piedi sul trainer mentre si pedala; evitare oscillazioni eccessive; prestare attenzione alla sicurezza.
 - L'uso del trainer è severamente vietato agli utenti affetti da malattie cardiovascolari e cerebrovascolari o da altre condizioni non adatte all'esercizio ad alta intensità.
 - Consultare un medico prima di iniziare o modificare qualsiasi piano di allenamento.
 - Le persone che non sono in grado di comportarsi in modo responsabile non devono utilizzare il trainer.
- * Esclusione di responsabilità: il produttore non è responsabile per i danni alle persone e alle cose causati da un uso improprio del trainer.

*Promemoria speciale:

- L'allenatore non può connettersi contemporaneamente a un'app per il ciclismo e a un computer da bicicletta, in quanto ciò potrebbe causare un malfunzionamento dell'output dei dati e della resistenza.
- Se il vostro smart trainer non viene trovato dall'app, ciò può essere dovuto a: Lo stesso smart trainer non può essere collegato a due app contemporaneamente; se lo smart trainer è già collegato a un'app (una luce rossa fissa indica che è collegato), l'app successiva non sarà in grado di trovare lo smart trainer; pertanto, controllare e scollegare prima la connessione precedente (o scollegare e riavviare, una luce rossa lampeggiante indica uno stato di connessione in attesa), quindi procedere con la connessione all'app successiva.

5. Aggiornamento del firmware e impostazione del software

• L'aggiornamento del firmware

Il cycling trainer può essere aggiornato con il firmware.

Per gli aggiornamenti del firmware, scaricare l'app sul cellulare:
strumenti thinkrider

- ⓘ Nota speciale: durante l'aggiornamento, tenere il telefono entro 1 metro dal cycling trainer. Non uscire dall'interfaccia di aggiornamento, non eseguire altre operazioni e non spegnere l'alimentazione del cycling trainer fino al completamento dell'aggiornamento del firmware.



Video di installazione: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• Impostazioni dell'APP Ciclismo

Dopo aver scaricato e installato il software di ciclismo sul cellulare o sul computer, accendere il trainer, aprire il software, trovare l'interfaccia di connessione del dispositivo nel software, cercare e collegare il segnale “cycling trainer” .

6. Garanzia

- a) Il prodotto è garantito per un anno. Se il prodotto si guasta durante il periodo di garanzia e il guasto è causato da un problema di qualità del dispositivo originale o dal processo di assemblaggio, l'azienda fornirà la manutenzione gratuita e la sostituzione dei pezzi di ricambio.
- b) Si prega di utilizzare i materiali di imballaggio originali quando è necessario spedire il pacchetto.
- c) I danni o i malfunzionamenti del prodotto causati dai seguenti motivi non sono coperti dalla garanzia.
 - 1. Danni causati dall'uso o dall'installazione non conforme alle istruzioni.
 - 2. Danni al prodotto causati da fattori umani o incidenti.
 - 3. Se non si è contattato l'azienda o il rivenditore per configurare e smontare il prodotto da soli senza autorizzazione. smontare il prodotto da soli senza autorizzazione.
 - 4. L'ingresso di acqua provoca un guasto all'apparecchiatura.
 - 5. Invecchiamento e graffi causati dal normale utilizzo.

* Dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'azienda continuerà a fornire servizi di manutenzione. servizi di manutenzione, ma vengono addebitati i relativi costi di manutenzione.

Per qualsiasi domanda post-vendita, contattate i nostri ingegneri:
service2@thinkrider.com

1. Introduction du produit

Merci d'avoir acheté le ThinkRider XX PRO smart Bike Trainer.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Spécifications techniques

- Structure : Acier + plastique
- Type d'entraînement : entraînement direct
- Pente maximale simulée : 25
- Précision de la puissance : $\pm 1\%$
- Poids de l'ensemble : 18 kg
- Connexion sans fil : bluetooth, ANT+, Wifi (Pro et supérieur)
- Données de sortie : puissance, cadence, vitesse
- Tension d'alimentation : 100v-240v
- Type de résistance : BLDC
- Puissance maximale de la résistance : environ 2500 watts
- Niveau sonore : 56db
- Taille de l'emballage : 66*52*21cm


Instruction d'adaptation

- Taille de la jante : Vélo de route:24/ 650c /700c, VTT:24« /26 »/650B/29 »
- Type de moyeu : 130/135QR(Standard), 12x142 et 12x148 axe traversant
- Cassette : Spécification Shimano HG, compatible avec les cassettes Shimano 8-12 vitesses et les cassettes SRAM 8-11 vitesses (corps de moyeu libre XDR ou CP vendu séparément).
- Logiciel de cyclisme compatible :
Le protocole standard est compatible avec la plupart des logiciels de cyclisme du marché, tels que Zwift.

2.Trainer Installation

1. Placer l'unité didactique sur une surface plane, s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'objets dangereux autour de l'unité. dangereux.
2. Installer la base et serrer les vis pour s'assurer que l'appareil est stable.
3. Brancher l'appareil sur une prise de courant standard 110v-220v à l'aide de l'adaptateur d'origine.
4. L'unité didactique est livrée avec un corps de roue libre standard, compatible avec les cassettes Shimano HG 8-12 vitesses, ainsi qu'avec les cassettes SRAM 8-11 vitesses. ainsi que les cassettes SRAM 8-11 vitesses pour vélos de route et de montagne.
(Remarque : les cassettes standard à 11 vitesses peuvent être installées directement. Les cassettes 8-10 vitesses nécessitent une entretoise ; veuillez consulter le service clientèle pour plus de détails).
(Les corps de moyeux libres Campagnolo ou SRAM XDR doivent être achetés séparément).


① Installation de la semelle



Remarque : le côté gauche du pied de réglage est court, tandis que le côté droit (côté entraînement) est plus long.

② Installation de la cassette


Les cassettes 8/9/10 vitesses nécessitent une entretoise




3. Installation des adaptateurs

AVIS : L'adaptateur côté opposé à l'entraînement peut être inséré dans différentes directions pour s'adapter à différentes tailles d'écartement des essieux. Voir l'image ci-dessous.

130-135 Installation de l'adaptateur à dégagement rapide



142-148 Installation de l'adaptateur d'essieu traversant



4.Utilisation de l'entraîneur de vélo Mise en garde

- Veuillez installer et utiliser le simulateur d'escalier sur une surface plane et solide.
 - Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement que le levier de fixation rapide ou l'axe traversant est bien verrouillé sur le cadre afin d'éviter que l'axe ne se desserre pendant l'utilisation, ce qui pourrait entraîner des blessures et des dommages matériels.
 - Ne pas toucher les pièces mobiles du simulateur d'entraînement avec les mains ou tout autre objet.
 - Après une utilisation prolongée, la roue libre de l'appareil peut devenir chaude ; ne la touchez pas.
 - Pendant l'entraînement, éloigner les enfants et les animaux domestiques de l'appareil.
 - Ne pas toucher la roue libre ni démonter le vélo lorsque le volant d'inertie tourne encore.
 - Pendant l'utilisation, éloigner l'appareil de toute source d'incendie, de tout point d'eau et de tout autre obstacle.
 - Ne pas se tenir debout sur l'appareil pendant le pédalage ; éviter tout balancement excessif ; veiller à la sécurité.
 - L'utilisation de l'appareil est strictement interdite aux utilisateurs souffrant de maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires ou d'autres affections ne se prêtant pas à des exercices de haute intensité.
 - Consulter un médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'entraînement.
 - Les personnes qui ne sont pas capables d'adopter un comportement responsable ne doivent pas utiliser l'appareil.
- * Clause de non-responsabilité : Le fabricant n'est pas responsable des dommages personnels et matériels causés par une utilisation anormale de l'appareil.

*Rappel spécial :

- L'appareil d'entraînement ne peut pas se connecter à une application de cyclisme et à un ordinateur de vélo en même temps, car cela peut entraîner un dysfonctionnement de la sortie des données et de la résistance.
- Si votre smart trainer ne peut pas être trouvé par l'application, cela peut être dû à : Le même smart trainer ne peut pas être connecté à deux applications simultanément ; si le smart trainer est déjà connecté à une application (un voyant rouge fixe indique qu'il est connecté), l'application suivante ne pourra pas trouver le smart trainer ; par conséquent, veuillez d'abord vérifier et déconnecter la connexion précédente (ou débrancher et redémarrer, un voyant rouge clignotant indique un état de connexion en attente), puis procédez à la connexion à l'application suivante.

5. Mise à jour du micrologiciel et réglage du logiciel

• La mise à jour du micrologiciel

Le vélo d'entraînement peut être mis à jour par micrologiciel.

Pour les mises à jour du micrologiciel, veuillez télécharger l'application sur votre téléphone portable: thinkrider tools

- ⓘ Special note: during the upgrade, please keep the phone within 1 meter of the cycling trainer. Do not exit the upgrading interface, do not carry out any other operation, and do not turn off the power of the cycling trainer until the firmware upgrade is completed.



Vidéo de l'installation: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

• Réglages de l'APP pour le cyclisme

Après avoir téléchargé et installé le logiciel de cyclisme sur votre téléphone portable ou votre ordinateur, mettez l'appareil sous tension, ouvrez le logiciel, trouvez l'interface de connexion de l'appareil dans le logiciel, recherchez et connectez le signal « cycling trainer ».

6. Garantie

- a) Le produit est garanti pendant un an. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie et que la panne est due à un problème de qualité de l'appareil d'origine ou au processus d'assemblage, la société assurera gratuitement la maintenance et le remplacement des pièces de rechange.
- b) Veuillez utiliser les matériaux d'emballage d'origine lorsque vous devez expédier le colis.
- c) Les dommages ou dysfonctionnements du produit causés par les raisons suivantes ne sont pas couverts par la garantie.
 - 1. Les dommages causés par une utilisation ou une installation non conforme aux instructions.
 - 2. Dommages causés au produit par des facteurs humains ou un accident.
 - 3. Si vous n'avez pas contacté la société ou le revendeur pour confirmer et démonter le produit vous-même sans autorisation. démonter le produit vous-même sans autorisation.
 - 4. La pénétration d'eau entraîne une défaillance de l'équipement.
 - 5. Vieillesse et rayures causés par une utilisation normale.

* Après l'expiration de la période de garantie, l'entreprise continue à fournir des services de maintenance, mais les frais de maintenance correspondants sont facturés. services de maintenance, mais les coûts de maintenance correspondants sont facturés.

Si vous avez des questions concernant le service après-vente, veuillez contacter nos ingénieurs : service2@thinkrider.com

1. Produkteinführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ThinkRider XX PRO smart Bike Trainer entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Technische Daten

- Struktur: Stahl + Kunststoff
- Stromversorgung Spannung: 100v-240v
- Antriebsart: Direktantrieb
- Widerstands-Typ: BLDC
- Maximale simulierte Steigung: 25%
- Geräuschpegel: 56db
- Leistungsgenauigkeit: $\pm 1\%$
- Paketgröße: 66*52*21cm
- Maximale Widerstandsleistung: etwa 2500 Watt
- Paket Gewicht: 18kg
- Drahtlose Verbindung: bluetooth, ANT+, Wifi (Pro und höher)

Ausgangsdaten: Leistung, Trittfrequenz, Geschwindigkeit


Anpassungsunterricht

- Felgengröße: Rennrad:24/ 650c /700c, MTB:24,,/26 "/650B/29 "
- Naben-Typ: 130/135QR(Standard), 12x142 und 12x148 Steckachse
- Kassette: Shimano HG-Spezifikation, kompatibel mit Shimano 8-12-Gang-Kassetten und SRAM 8-11-Gang-Kassetten (XDR- oder CP-Freilaufkörper separat erhältlich).
- Kompatible Radsport-Software:
Das Standardprotokoll ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Radsportprogrammen kompatibel, wie z. B. Zwift.

2.Trainer Installation

1. Stellen Sie den Trainer auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse oder gefährlichen Gegenstände in der Nähe.
2. Installieren Sie den Sockel und ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass der Trainer stabil ist.
3. Schließen Sie den Trainer mit dem Original-Netzadapter an eine 110-220-V-Steckdose an.
4. Der Trainer wird mit einem Standard-Freilaufkörper geliefert, der sowohl mit Shimano HG 8-12-fach Kassetten, sowie SRAM 8-11-fach Rennrad- und Mountainbike-Kassetten. (Hinweis: 11-fach Standardkassetten können direkt eingebaut werden. 8-10-fach-Kassetten erfordern ein Distanzstück; bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um Einzelheiten zu erfahren). (Campagnolo- oder SRAM XDR-Freilaufkörper müssen separat erworben werden).


① Einbau des Fundaments



Hinweis: Die linke Seite des Nivellierfußes ist kurz, während die rechte Seite (Antriebsseite) länger ist.

② Einbau der Kasette


8/9/10-Gang-Kassetten benötigen ein Distanzstück




3. Einbau von Adaptern

HINWEIS: Der Adapter auf der Nicht-Antriebsseite kann in verschiedenen Richtungen eingesetzt werden, um für unterschiedliche Achsabstände. Siehe die Abbildung unten.

130-135 Montage des Schnellspann adaptors



142-148 Einbau des Steckachsen adaptors



4. Use Bike Trainer Caveat

- Bitte stellen Sie den Trainer auf einer ebenen und stabilen Fläche auf und benutzen Sie ihn.
 - Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass der Schnellspannhebel oder die Steckachse sicher Rahmen verriegelt ist, um zu verhindern, dass sich die Achse während der Benutzung löst, was zu Personen- und Sachschäden verursachen könnte.
 - Berühren Sie die beweglichen Teile des Trainers nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen.
 - Nach längerem Gebrauch kann der Freilauf des Trainers heiß werden; berühren Sie ihn nicht.
 - Halten Sie während des Radfahrens Kinder und Haustiere vom Trainer fern.
 - Berühren Sie den Freilauf nicht und bauen Sie das Fahrrad nicht auseinander, solange sich das Schwungrad noch sich dreht.
 - Halten Sie den Trainer während der Benutzung von Feuerquellen, Wasserquellen und anderen Hindernissen fern.
 - Stellen Sie sich nicht auf den Trainer, während Sie in die Pedale treten; vermeiden Sie übermäßiges Wippen; achten Sie auf die Sicherheit.
 - Benutzer mit kardiovaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen oder anderen Bedingungen, die für hochintensives Training ungeeignet sind, dürfen den Trainer nicht benutzen.
 - Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder abändern.
 - Personen, die nicht in der Lage sind, verantwortungsbewusst zu handeln, sollten den Trainer nicht benutzen.
- * Haftungsausschluss: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Personen- und Sachschäden die durch unsachgemäßen Gebrauch des Trainers entstehen.

*Besonders zu beachten:

- Der Trainer kann nicht gleichzeitig mit einer Fahrrad-App und einem Fahrradcomputer verbunden werden; dies kann zu Fehlfunktionen der Datenausgabe und des Widerstands führen, da dies zu Fehlfunktionen bei der Datenausgabe und dem Widerstand führen kann.
- Wenn Ihr Smart Trainer von der App nicht gefunden wird, kann dies daran liegen, dass: Der gleiche Smart-Trainer kann nicht gleichzeitig mit zwei Apps verbunden werden; wenn der Smart Trainer bereits mit einer App verbunden ist (ein durchgehendes rotes Licht zeigt an, dass er verbunden ist) verbunden), kann die nächste App den Smart Trainer nicht finden; daher überprüfen Sie daher bitte zuerst die vorherige Verbindung und trennen Sie diese (oder ziehen Sie den Stecker und neu starten, ein blinkendes rotes Licht zeigt an, dass die Verbindung wartet), und fahren Sie dann mit der nächsten App-Verbindung fort.

5.Firmware-Upgrade und Software-Einstellung

Das Firmware-Update

Der Fahrradtrainer kann per Firmware-Update aktualisiert werden.

Um die Firmware zu aktualisieren, laden Sie bitte die App auf Ihr Mobiltelefon herunter:
thinkrider tools

- ⓘ Besonderer Hinweis: Bitte halten Sie das Telefon während des Upgrades nicht weiter als 1 Meter vom Fahrradtrainer entfernt, verlassen Sie die Aktualisierungsschnittstelle nicht, führen Sie keine anderen Aktionen durch und schalten Sie den Fahrradtrainer nicht aus, bis das Firmware-Upgrade abgeschlossen ist.



Video der Installation: <https://youtu.be/5TqY8dbD5YE>

APP-Einstellungen für das Radfahren

Nach dem Herunterladen und der Installation der Software auf Ihrem Handy oder Computer, schalten Sie den Trainer ein, öffnen Sie die Software, finden Sie das Gerät Anschluss-Schnittstelle in der Software, suchen und verbinden Sie die “Cycling Trainer” signal.

6. Garantie

- a) Das Produkt hat eine Garantie von einem Jahr. Wenn das Produkt während der Garantiezeit ausfällt und der Fehler auf ein Qualitätsproblem des Originalgeräts oder Montageprozess zurückzuführen ist, bietet das Unternehmen kostenlose Wartung und Ersatz Ersatzteilversorgung.
- b) Bitte verwenden Sie die Originalverpackung, wenn Sie das Paket versenden möchten.
- c) Produktschäden oder Fehlfunktionen, die durch die folgenden Gründe verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
 - 1. Schäden, die durch nicht vorschriftsmäßigen Gebrauch oder Einbau entstanden sind.
 - 2. Produktschäden, die durch menschliche Einflüsse oder Unfälle verursacht wurden.
 - 3. Wenn Sie sich nicht an das Unternehmen oder den Händler gewandt haben, um das Produkt eigenmächtig zerlegen.
 - 4. Das Eindringen von Wasser führt zum Ausfall des Geräts.
 - 5. Alterung und Kratzer, die durch normalen Gebrauch verursacht werden.

* Nach Ablauf der Garantiezeit erbringt das Unternehmen weiterhin Wartungsleistungen, doch werden die entsprechenden Wartungskosten in Rechnung gestellt.

Wenn Sie Fragen zum Kundendienst haben, wenden Sie sich bitte an unsere Ingenieure: service2@thinkrider.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Wuxi ThinkRider Technology Co.,Ltd.

www.thinkrider.com