

Instruction Manual

Please read this instruction carefully before using the product and keep it properly.

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion. Leaving the product in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Wireless Power Bank



CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above(45°C) or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

Made in China

Name: Wireless Power Bank
Product Model: M20-10K
Battery Type: Lithium Polymer
Material: ABS + PC
Battery Capacity: 10000mAh
Rated Capacity: 6000mAh
Energy Conversion: > 60%
Wireless Output: 15W Max.
Total output: 20W/30W/5W Max.
Lighting input: 5V/DC, 2A
USB-A port input: 5V/DC, 2A / 9V/DC, 2A
USB-C port input: 5V/DC, 2A / 9V/DC, 2A
USB-A port output: 5V/DC, 2A
USB-C port output: 5V/DC, 2A
Product Size: 104*73*20mm
Weight: 1.09*0.26*0.76 lbs
Net Weight: 189g 0.42kg

Packing List:
Wireless Power Bank*1
Instruction*1
USB to Type-C Cable*1

Product Description:
Product description: This product is a portable charging device, which can provide wireless charging and wired charging for mobile phones, tablets, through various ports. The product is characterized by button lighting cable and type C cable, and supports wireless charging, magnetic attraction positioning, digital power display, 20W PD fast charging, three outputs (including WirelessOutput), 15W wireless fast charging, etc. It has overcharge protection, over-discharge protection, temperature protection and other safety protection circuits.



USING INSTRUCTIONS: Checking Quantity of Electricity:

Press on/off button check the remaining electricity of the power bank on the Led display. The display will automatically turn off after about 30 seconds;

Charging the Power Bank:

Charging the power bank: When connecting to the charging cable matching the mobile phone interface, the electric quantity number of the display will flash, which means the power bank is being charged and the power bank is charged. If there is no flash with the number, it means that the power bank is not charged. Please check whether the charging cable is connected correctly.

Operation Instruction of Wired Charging:

Operation instruction of wired charging: Connect the USB charging cable to the corresponding output port of the power bank, and the power bank will automatically turn on the output. Due to compatibility, some smartphones need to press the button to turn on the power output function, which is a normal phenomenon and need not be ignored. Press the key once to supply power to the external equipment.

Wireless Charging Operation Instructions:

The wireless charging has the function of self-starting. It doesn't need to press the switch. It just needs to put the mobile phone close to the wireless charging coil and charge it as soon as it is placed. If there is no wireless load access within 30 seconds, the product will automatically turn off the wireless charging function.

Wireless charging tips: Wireless charging mobile phone needs to place the mobile phone on the power bank for wireless charging. The product is provided with a wireless charging coil for wireless charging. The charging distance is within 2mm. If the wireless charging distance exceeds 2mm, the wireless charging cannot be carried out. Please adjust the wireless charging distance of the mobile phone within the wireless charging range.

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will damage the product or personal safety.



Charge the Product:

Charge the product: Use the power adapter/computer USB port to charge the local wireless charging mobile power bank. The Type-C charging cable can be used to plug into the Type-C input port of the wireless charging power bank to charge the power bank. Connect the USB connector to the charger or the USB port of the computer, and the number of the power indicator will start to flash, indicating that the product is being charged. When it is fully charged, the digital display will display "100".

Charge Mobile Phones or Other Digital Devices:

1. Check whether the charging voltage of the digital product matches the output voltage of the product.
2. Select the correct charging cable of the digital product. One end is connected with the digital product, and the other end is connected with the correct output port of the product. The wired output terminal of the product automatically turns on to charge the mobile phone or other digital products, and the digital display screen will always be on.

3. Charge the mobile phone or other digital devices. The wireless charging has the function of self-starting. It doesn't need to press the switch. It just needs to put the mobile phone close to the wireless charging coil and charge it as soon as it is placed.

Reminder:

Please read all instructions and warnings before using this product. Improper use will damage the product or personal safety.

1. The charging contact surface on the back of the mobile phone does not contain metal substances, such as iron sheets, rings, metal protective cases, etc.
2. When the mobile phone is charging, if intermittent charging or serious heating is found, it is likely that the receiving coil of the mobile phone is not fully aligned with the wireless charging coil or the metal parts in the protective sleeve of the mobile phone. Please try to avoid the metal parts in the protective sleeve, and then align it in the normal position.

3. This product has an over-current protection function. If the product is used improperly, it will turn off or reduce the output power, reduce the charging speed and ensure safety. Please check whether the equipment is used improperly or not.
4. Do not let children use alone under 12year, especially the accessories.
5. Please use a dry soft cloth to clean the surface. Do not use chemicals, soap, or abrasive materials.

6. Please don't dismantle the machine by yourself. The user's abnormal use or improper placement of this product may reduce the service life or damage the product. Therefore, the responsibility does not belong to the warranty responsibility or the manufacturer's responsibility. Please understand.

7. There is a conversion rate in the power bank, so the battery capacity of the power bank is not equal to the rechargeable capacity.
8. Please use your power bank regularly (at least 5 months is recommended) to maintain its long service life.

9. Improper use of the product may easily result in the product itself or endanger the safety of personal and property.
10. If consumers violate the product manual and improperly apply or want the personal or property damage caused by consumers and the company will not bear any legal responsibility.

11. Non-professionals are strictly prohibited to disassemble this product.
12. Avoid using electrical appliances offloads that exceed the output current of the product (the circuit will be protected, no output).

13. Avoid strong physical effects, including knocking, throwing, trampling, squeezing, etc.

14. Store the product in a cool, dry place. Do not store the product in a hot or humid environment. Do not dispose of the product in heat or fire.

15. Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.

16. Operating temperature range: -10°C to 55°C / 10°F to 95°F
17. Storage Temperature range: -10 to 60 °C

18. When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed to prevent fire, electric shock and/or personal injury, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.

b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used by children or invalids.

c) Do not let children play with the product.

d) Do not expose power bank to rain or snow.

e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power bank manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.

f) Do not use or store the power bank in extremely hot or cold environments. Continuous high temperatures or low temperatures can lead to reduced output above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, leakage of fluid, etc.

h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.

i) Do not use or store the power bank in extremely hot or cold environments. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause excessive temperature. Exposure of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.

j) Have servicing performed by a qualified service person using only identical replacement parts. This will ensure the safety of the product is maintained.

k) Switch off the power bank when not in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and the receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance; such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Instructions d'utilisation

Veuillez lire attentivement cette notice et en prendre soin avant d'utiliser ce produit.

Si la batterie remplace n'est pas du bon modèle, il y a un risque d'incendie ou d'explosion. Mettez la batterie dans un feu ou un four chaud ou la cassez mécaniquement.

Ou couper la batterie, ce qui peut provoquer une explosion.

Placer la batterie dans un environnement à très haute température.

Évitez l'environnement de provoquer une explosion ou une fuite.

Liquides ou gaz inflammables.

La batterie est affectée par une pression d'air extrêmement basse qui peut causer l'explosion ou fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Batterie externe sans fil




ATTENTION : Risque d'explosion et de brûlure.

Ne pas souffrir chauffer au-dessus de (45 °C) ou incinérer.

Suivre les instructions du fabricant.

Made in China



Packing List:



Description du produit:

Ce produit est un dispositif de charge portable, qui peut fournir une charge filaire et une charge sans fil pour les téléphones mobiles, les tablettes, les livres électroniques et les consoles de jeu. Le produit est caractérisé par un câble de charge sans fil de 15W et une charge rapide PD 20W, trois sorties (dont WirelessOutput), la charge rapide sans fil 15W, etc. Il dispose d'une protection contre la surcharge, la surcharge, la température et d'autres circuits de protection de sécurité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: Vérifier la quantité d'électricité*

Appuyez sur marche/arrêt pour vérifier la puissance restante de batterie externe sur l'écran DEL. L'affichage s'arrête automatiquement après environ 30 secondes.

Recharger la batterie externe:

Lors de la connexion au câble de recharge correspondant à l'interface d'alimentation modèle, la quantité d'énergie affichée dégringole, ce qui signifie que la batterie externe est en cours de charge. Lorsque la quantité d'énergie affichée n'augmente pas, cela signifie que la connexion a échoué et le recharge a échoué. Vérifiez que le câble de recharge est correctement connecté.

Instructions d'opération de la recharge câblée:

Connecter le câble de recharge USB au port de sortie correspondant de la batterie externe, et la batterie externe affichera automatiquement la sonne. Pour des raisons de compatibilité, certaines smartphones doivent appuyer sur le bouton pour activer la fonction de sortie de puissance, ce qui est normal et ne peut être ignoré. Appuyez une fois sur le bouton pour déclencher l'équipement externe.

Instructions d'opération de la recharge sans fil:

Le chargeur sans fil a la fonction d'autodéclenchement. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur l'interrupteur. Il suffit de placer le téléphone mobile à proximité de la bobine de charge sans fil et de le charger dès qu'il est placé. Si l'y a pas d'accès à la charge sans fil dans les 30 secondes, le produit désactive automatiquement la fonction de charge sans fil*.

Conseils de recharge sans fil:

Le téléphone de recharge sans fil doit être chargé sans fil dans la zone de charge ou dans la zone de charge sans fil pour les téléphones mobiles, les tablettes, les livres électroniques et les consoles de jeu. Le produit est caractérisé par un câble de charge sans fil de 15W et une charge rapide PD 20W, trois sorties (dont WirelessOutput), la charge rapide sans fil 15W, etc. La charge rapide sans fil dépose 2 mm, la charge sans fil ne peut pas être effectuée. Veuillez ajuster la distance de charge sans fil du téléphone dans la plage de charge sans fil.

Note:

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser ce produit.



Charger les téléphones portables ou autres appareils numériques:

1. La surface de contact chargée à l'arrière du téléphone mobile ne contient pas de tôle de fer, d'anneau, de gaines de protection métallique et d'autres matériaux métalliques.

2. Si la batterie externe est exposée à une forte chaleur ou si le chargeur qui n'est pas recommandé ou vendu pour ce produit Le fabricant peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

16. Pour éviter les risques de fonctionnement déviant devrait être entre 10 ° C à 35 ° C / 50 ° F à 95 ° F.

17. Placez le chargeur sans fil dans une zone à 10 à 60 ° C.

18. Pour la manipulation des piles ou accumulateurs secondaires, les piles ou accumulateurs des différents systèmes électrochimiques doivent être traités correctement.

3. Ce produit a une fonction de protection contre la surcharge. Si le produit fonctionne correctement, la puissance de sortie sera coupée ou réduite. Le taux de charge sera réduit afin d'assurer la sécurité. Veuillez si nécessaire est utilisé correctement.

4. Ne pas utiliser seul pour les enfants de moins de 12 ans, en particulier les enfants.

5. Veuillez essuyer la surface avec un chiffon doux sec. Ne pas utiliser de produits chimiques, de savon ou d'eau.

6. Veuillez ne pas émietter ou malmettre vous-même. Une utilisation ou un placement incorrect par l'utilisateur pourrait réduire la durée de vie ou endommager le produit. Par conséquent, cette responsabilité n'appartient pas à la responsabilité de garantie de ce produit.

7. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit.

8. La batterie externe a un taux de conversion, de sorte que la capacité de sortie du produit.

9. La puissance de la batterie externe n'est pas égale à la capacité rechargeable.

10. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit.

11. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit.

12. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit.

13. Veuillez ne pas démonter ou modifier le produit.

14. Stocker le produit dans un endroit frais et sec. Ne stockez pas le produit à haute température ou Environnement humide. Ne mettez pas le produit sur les surfaces en plastique ou en caoutchouc.

15. Ne pas utiliser le chargeur qui n'est pas recommandé ou vendu pour ce produit Le fabricant peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

16. Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé par des enfants ou des personnes âgées.

17. Ne pas utiliser des doigts ou les mains dans le produit.

18. Ne pas démonter ou modifier le produit.

19. Ne pas démonter ou modifier le produit.

20. Ne pas démonter ou modifier le produit.

21. Ne pas démonter ou modifier le produit.

22. Ne pas démonter ou modifier le produit.

23. Ne pas démonter ou modifier le produit.

24. Ne pas démonter ou modifier le produit.

25. Ne pas démonter ou modifier le produit.

26. Ne pas démonter ou modifier le produit.

27. Ne pas démonter ou modifier le produit.

28. Ne pas démonter ou modifier le produit.

29. Ne pas démonter ou modifier le produit.

30. Ne pas démonter ou modifier le produit.

31. Ne pas démonter ou modifier le produit.

32. Ne pas démonter ou modifier le produit.

33. Ne pas démonter ou modifier le produit.

34. Ne pas démonter ou modifier le produit.

35. Ne pas démonter ou modifier le produit.

36. Ne pas démonter ou modifier le produit.

37. Ne pas démonter ou modifier le produit.

38. Ne pas démonter ou modifier le produit.

39. Ne pas démonter ou modifier le produit.

40. Ne pas démonter ou modifier le produit.

41. Ne pas démonter ou modifier le produit.

42. Ne pas démonter ou modifier le produit.

43. Ne pas démonter ou modifier le produit.

44. Ne pas démonter ou modifier le produit.

45. Ne pas démonter ou modifier le produit.

46. Ne pas démonter ou modifier le produit.

47. Ne pas démonter ou modifier le produit.

48. Ne pas démonter ou modifier le produit.

49. Ne pas démonter ou modifier le produit.

50. Ne pas démonter ou modifier le produit.

51. Ne pas démonter ou modifier le produit.

52. Ne pas démonter ou modifier le produit.

53. Ne pas démonter ou modifier le produit.

54. Ne pas démonter ou modifier le produit.

55. Ne pas démonter ou modifier le produit.

56. Ne pas démonter ou modifier le produit.

57. Ne pas démonter ou modifier le produit.

58. Ne pas démonter ou modifier le produit.

59. Ne pas démonter ou modifier le produit.

60. Ne pas démonter ou modifier le produit.

61. Ne pas démonter ou modifier le produit.

62. Ne pas démonter ou modifier le produit.

63. Ne pas démonter ou modifier le produit.

64. Ne pas démonter ou modifier le produit.

65. Ne pas démonter ou modifier le produit.

66. Ne pas démonter ou modifier le produit.

67. Ne pas démonter ou modifier le produit.

68. Ne pas démonter ou modifier le produit.

69. Ne pas démonter ou modifier le produit.

70. Ne pas démonter ou modifier le produit.

71. Ne pas démonter ou modifier le produit.

72. Ne pas démonter ou modifier le produit.

73. Ne pas démonter ou modifier le produit.

74. Ne pas démonter ou modifier le produit.

75. Ne pas démonter ou modifier le produit.

76. Ne pas démonter ou modifier le produit.

77. Ne pas démonter ou modifier le produit.

78. Ne pas démonter ou modifier le produit.

79. Ne pas démonter ou modifier le produit.

80. Ne pas démonter ou modifier le produit.

81. Ne pas démonter ou modifier le produit.

82. Ne pas démonter ou modifier le produit.

83. Ne pas démonter ou modifier le produit.

84. Ne pas démonter ou modifier le produit.

85. Ne pas démonter ou modifier le produit.

86. Ne pas démonter ou modifier le produit.

87. Ne pas démonter ou modifier le produit.

88. Ne pas démonter ou modifier le produit.

89. Ne pas démonter ou modifier le produit.

90. Ne pas démonter ou modifier le produit.

91. Ne pas démonter ou modifier le produit.

92. Ne pas démonter ou modifier le produit.

93. Ne pas démonter ou modifier le produit.

94. Ne pas démonter ou modifier le produit.

95. Ne pas démonter ou modifier le produit.

96. Ne pas démonter ou modifier le produit.

97. Ne pas démonter ou modifier le produit.

98. Ne pas démonter ou modifier le produit.

99. Ne pas démonter ou modifier le produit.

100. Ne pas démonter ou modifier le produit.

101. Ne pas démonter ou modifier le produit.

102. Ne pas démonter ou modifier le produit.

103. Ne pas démonter ou modifier le produit.

104. Ne pas démonter ou modifier le produit.

105. Ne pas démonter ou modifier le produit.

106. Ne pas démonter ou modifier le produit.

107. Ne pas démonter ou modifier le produit.

108. Ne pas démonter ou modifier le produit.

109. Ne pas démonter ou modifier le produit.

110. Ne pas démonter ou modifier le produit.

111. Ne pas démonter ou modifier le produit.

112. Ne pas démonter ou modifier le produit.

113. Ne pas démonter ou modifier le produit.

114. Ne pas démonter ou modifier le produit.

115. Ne pas démonter ou modifier le produit.

116. Ne pas démonter ou modifier le produit.

117. Ne pas démonter ou modifier le produit.

118. Ne pas démonter ou modifier le produit.

119. Ne pas démonter ou modifier le produit.

120. Ne pas démonter ou modifier le produit.

121. Ne pas démonter ou modifier le produit.

122. Ne pas démonter ou modifier le produit.

123. Ne pas démonter ou modifier le produit.

124. Ne pas démonter ou modifier le produit.

125. Ne pas démonter ou modifier le produit.

126. Ne pas démonter ou modifier le produit.

127. Ne pas démonter ou modifier le produit.

128. Ne pas démonter ou modifier le produit.

129. Ne pas démonter ou modifier le produit.

130. Ne pas démonter ou modifier le produit.

131. Ne pas démonter ou modifier le produit.

132. Ne pas démonter ou modifier le produit.

133. Ne pas démonter ou modifier le produit.

134. Ne pas démonter ou modifier le produit.

135. Ne pas démonter ou modifier le produit.

136. Ne pas démonter ou modifier le produit.

137. Ne pas démonter ou modifier le produit.

138. Ne pas démonter ou modifier le produit.

139. Ne pas démonter ou modifier le produit.

140. Ne pas démonter ou modifier le produit.

141. Ne pas démonter ou modifier le produit.

142. Ne pas démonter ou modifier le produit.

143. Ne pas démonter ou modifier le produit.

144. Ne pas démonter ou modifier le produit.

145. Ne pas démonter ou modifier le produit.

146. Ne pas démonter ou modifier le produit.

147. Ne pas démonter ou modifier le produit.

148. Ne pas démonter ou modifier le produit.

149. Ne pas démonter ou modifier le produit.

150. Ne pas démonter ou modifier le produit.

151. Ne pas démonter ou modifier le produit.

152. Ne pas démonter ou modifier le produit.

153. Ne pas démonter ou modifier le produit.

154. Ne pas démonter ou modifier le produit.

155. Ne pas démonter ou modifier le produit.

156. Ne pas démonter ou modifier le produit.

157. Ne pas démonter ou modifier le produit.

158. Ne pas démonter ou modifier le produit.

159. Ne pas démonter ou modifier le produit.

160. Ne pas démonter ou modifier le produit.

161. Ne pas démonter ou modifier le produit.

162. Ne pas démonter ou modifier le produit.

163. Ne pas démonter ou modifier le produit.

164. Ne pas démonter ou modifier le produit.

165. Ne pas démonter ou modifier le produit.

166. Ne pas démonter ou modifier le produit.

167. Ne pas démonter ou modifier le produit.

168. Ne pas démonter ou modifier le produit.

169. Ne pas démonter ou modifier le produit.

170. Ne pas démonter ou modifier le produit.

171. Ne pas démonter ou modifier le produit.

172. Ne pas démonter ou modifier le produit.

173. Ne pas démonter ou modifier le produit.

174. Ne pas démonter ou modifier le produit.

<p