


# User Manual



### FEATURES

- Your wireless door chime receiver provides a "Ding-Dong" melody.
- Easy Installation and Replacement. No wire required making installation and replacement easy.
- Plug-In Chime Receiver - Simply plug the Chime Receiver into a 120 VAC outlet.
- Sixty-four Selectable Channels - Reduce the possibility of interference from other wireless products.
- Range of up to 200 feet.

### CHANNEL SETTING

Your new TRINE wireless door chime uses a digital coding system to create sixty-four selectable channels. It is not necessary to change the setting, since the wireless door chime is factory pre-set. However, if interference from other devices occurs or if you wish to match to other TRINE wireless door chimes, the channel must be reset. Note: Transmitters and chimes must have the same settings to operate properly.

On the back of the chime you will find the security code switch compartment. Using a Phillips head screwdriver unscrew the screw holding the cover in place. You will find switches numbered one through six. These are for your channel selections. Simply move one or more of the switches to the off position to set a new channel.

To change the security code on the transmitter, use a scissor to cut and separate one or more of the jumper wires (1 through 6) on the transmitter. You must also switch the corresponding security code switch (also 1 through 6) on the chime receiver to the off position. It does not matter which jumper(s) you cut on the transmitter. Just be sure they have the same corresponding numbers as the switches at the off position on the receiver. If jumper and switch numbers do not match, your system will not work.

**SUGGESTION:** Begin by cutting just one jumper and removing one matching chime connector. Test to see if this eliminated the false triggering problem. If false triggering still occurs, repeat the process.

### OPERATION

- Plug in the chime receiver into a 120 VAC outlet, and it is ready to operate.
- Gently press the transmitter button to see whether your receiver is functioning.
- If the receiver sounds when your transmitter button is not pressed, there may be interference from other nearby wireless devices. In this case, change the channel setting on both the receiver and the transmitter to prevent such interference (please refer to Channel Setting).

### MOUNTING THE TRANSMITTER(S)

Select an appropriate location near the entrance door. Using a flat head screwdriver, press the tab on the bottom of the transmitter, lift the back from the transmitter and use it as a template to mark the mounting hole locations. Drill two 3/16" dia. holes. Insert wall anchors and align the back with the holes. Using the screws provided attach your transmitter back to surface. Snap the transmitter housing in place over the mounted back.

### MAINTENANCE

Always remove old or weak batteries. Old batteries may damage electronic circuit. Remove batteries when not in use for extended period (more than 1 month). Keep chime dry. If wet, dry immediately. Do not use cleaning solvents on electronic products. Solvents contain chemicals that may damage electronic circuit. Use damp cloth to clean; wipe dry.

### CARACTERISTIQUES

- Votre récepteur carillon de porte sans fil joue la mélodie "Ding-Dong".
- Installation et Remplacement Aisés. Ce modèle n'a pas de fil, ce qui permet une installation et un remplacement aisés.
- Récepteur du Carillon Enchâssable Simplement branche le récepteur du carillon dans une prise de courant 120 VCA.
- 64 Canaux de Fréquences. Ceci réduit la possibilité d'interférence avec d'autres appareils à ondes électroniques.
- Portée: jusqu'à 61m.

### INSTALLATION DES CANAUX

Votre nouveau carillon de porte sans fil, TRINE utilise un système à codes digitaux afin de créer 64 canaux différents. Il n'est pas nécessaire de changer la fréquence des canaux étant donné que votre carillon sans fil est déjà pré-programmé. Toutefois, si des interférences interviennent avec d'autres appareils ou si vous désirez accorder vos différents carillons TRINE sans fil, les fréquences doivent être revues.

**NB:** Le transmetteur et le carillon doivent être sur la même fréquence pour pouvoir fonctionner ensemble.


A l'arrière de votre carillon, vous trouverez le compartiment des interrupteurs de codes de sécurité. Dévissez le vis de fixation sur le couvercle du compartiment avec un tournevis breveté "Phillips". Vous trouverez des interrupteurs numérotés de 1 à 6. Ceux-ci permettent le choix des fréquences. Mettre simplement un ou plusieurs des interrupteurs à la position fermée afin d'installer une nouvelle fréquence.

Pour changer les codes de sécurité du transmetteur, utiliser une paire de ciseaux et séparer un ou plusieurs fils de connexions codés (de 1 à 6) du transmetteur. Sur le récepteur du carillon, vous devez mettre aussi l'interrupteur des codes de sécurité (également de 1 à 6) à la position fermée. Vous pouvez couper n'importe quels fils de connexions codés sur le transmetteur, cela n'a aucune importance. Il faut simplement s'assurer de garder les mêmes numéros des fils de connexions codés et des interrupteurs à la position fermée sur le récepteur. Si les numéros des interrupteurs et les numéros des fils de connexions codés ne correspondent pas, votre système ne fonctionnera pas.

**SUGGESTION:** Commencer par couper un fil de connexion codé et retirer la même connexion au carillon de porte. Ensuite essayer votre appareil afin de s'assurer qu'il n'y a pas de faux signaux. Si de faux signaux surviennent à nouveau, recommencer l'opération.

### OPERATION

- Brancher le récepteur du carillon dans une prise de courant 120 VCA et le récepteur est prêt à être utilisé.
- Appuyer doucement sur le bouton du transmetteur afin de vérifier le bon fonctionnement du récepteur.
- Si le récepteur émet un son lorsque le transmetteur n'est pas activé, il peut exister une interférence avec d'autres appareils sans fil se trouvant tout près. Dans ce cas, changer la sélection des canaux de fréquences du récepteur et du transmetteur afin d'éviter ces interférences. (cf. Sélection des Canaux).



### MONTAGE DU (DES) TRANSMETTEUR(S)

Choisir un endroit approprié près de la porte d'entrée. Utiliser un tournevis à tête plate, pousser sur la languette située au bas du transmetteur, soulever la plaque arrière du transmetteur et utiliser-la comme gabarit pour marquer les endroits des vis au mur. Forer 2 orifices de 3/16" de diamètre. Installer les fers en forme de "s" dans les orifices en alignement avec les trous de la plaque arrière du transmetteur, puis les vis fournies dans ce kit, pour attacher la plaque arrière au mur. Glisser l'arrière du transmetteur sur la boîte.


### ENTRETIEN

Toujours enlever les anciennes piles afin de ne pas endommager le circuit électronique. Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période (plus d'un mois). Garder votre canif sec. S'il est mouillé, sécher immédiatement.

Ne pas utiliser des produits solvants ou abrasifs sur des produits électroniques. Les produits solvants contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager votre circuit électronique. Utiliser un chiffon sec ou un essui humide pour nettoyer. Essuyer immédiatement.

### CARACTERISTICAS

- El receptor inalámbrico de campanilla de puerta le ofrece una melodía de "Ding-Dong."
- De Fácil Instalación y Recambio. No se requieren cables, facilitando así la instalación y el recambio.
- Receptor de Timbre de Enchufe Simplemente enchufe el Receptor de timbre en una toma de corriente de 120 voltios.
- Sesenta y cuatro Canales a Elegir-Reduce la posibilidad de interferencia de otros productos inalámbricos.
- Alcanse hasta 200 pies.



### SELECCION DE CANAL

Su nueva campanilla de puerta inalámbrica TRINE utiliza un sistema de codificación digital para crear una selección de sesenta y cuatro canales. No es necesario cambiar el canal, ya que la campanilla inalámbrica de puerta viene preseleccionada de fábrica. Sin embargo, si hay interferencias con otros aparatos o si desea emparejar el canal al de otras campanillas inalámbricas de puerta TRINE, hay que volver a seleccionar el canal.

**Note:** Los transmisores y las campanillas han de tener el mismo canal para que funcionen correctamente.

En la parte posterior del timbre, encontrarás el compartimiento con interruptores para los códigos de seguridad. Usando un destornillador patente "Phillips", afloje el tornillo aguantando la tapa en su sitio. Encontrarás interruptores numerados del uno al seis. Estos interruptores son para su selección de canales. Simplemente mueva uno o más de los interruptores a la posición "off" para escoger un nuevo canal.

Para cambiar el código de seguridad en el transmisor, use una tijera para cortar y separar uno o más hilos de conexión (1 a 6) en el transmisor. Tiene también que cambiar el interruptor del código de seguridad en el receptor de timbre que le corresponde (también del 1 a 6) a la posición de "off". No es de importancia cual(es) hilos corta en el transmisor. Solamente tiene que asegu-

rase de que tengan los mismos números que corresponden a los interruptores en la posición "off" en el receptor. Si los números de los puentes y los de los interruptores no son iguales, el sistema no trabajará.

**SUGESTION:** Empiece cortando solamente un hilo de conexión codificado y quite un conector del timbre correspondiente. Pruebe a ver si se ha eliminado el problema de la señal activadora falsa. Si la señal falsa todavía ocurre, repita el proceso.

### FUNCIONAMIENTO

- Enchufe el timbre receptor en una toma de corriente de 120 voltios, y estará listo.
- Presione el interruptor del transmisor suavemente para comprobar si su receptor funciona.
- Si el receptor suena cuando no está presionado el interruptor de su transmisor, puede que haya interferencia con otros aparatos inalámbricos cercanos. En este caso, cambie el canal tanto en el receptor como en el transmisor para evitar tales interferencias (Rogamos consulte Selección de Canal).

### MONTAJE DEL TRANSMISOR(S)

Escoger un local apropiado cerca de la puerta delantera. Usando un destornillador de cabeza chata, apriete el saliente debajo del transmisor. Levante y quite la parte posterior del transmisor y utilícela como una plantilla para marcar los locales de los agujeros de montaje. Taladre dos agujeros de 3/16 de pulgada de diámetro. Instale los anclajes de pared alineados con los agujeros. Utilice los tornillos suministrados para fijar la parte posterior a la superficie. Coloque el transmisor sobre su parte posterior fijada a la pared.

### MANTENIMIENTO

Retire siempre las pilas viejas o desgastadas. Las pilas viejas pueden dañar el circuito electrónico. Retire las pilas cuando no estén en uso durante largos periodos de tiempo (más de un mes). Mantenga la campanilla seca. En caso de mojarse, séquela de inmediato.

No utilice disolventes de limpieza en productos electrónicos. Los disolventes contienen productos químicos que pueden dañar el circuito electrónico. Utilice un paño húmedo para limpiar, luego pase un paño seco.

### WARRANTY

Trine warrants to distributors and customers that equipment manufactured by it to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from date of shipment from Trine, if proved to Trine's satisfaction to be so defective, such equipment shall be repaired or replaced at Trine's option. This warranty does not apply to equipment not manufactured by Trine, that which has been repaired or altered by others than Trine or equipment that has been misused.

The foregoing warranties do not cover reimbursement for removal, replacement or transportation.

Trine warrants that the batteries supplied by it for use in Trine manufactured push buttons will last one (1) year from date of shipment from Trine when operated in typical circumstances. If proved to Trine's satisfaction to be defective, Trine will replace failed batteries that are returned prepaid, together with the original purchase receipt. Typical circumstances are defined as operating at temperatures in accordance with the manufacturer's recommended specifications and for installations where usage is not more than 8000 operating cycles within a one (1) year period. With respect to equipment not manufactured by Trine, Trine will be limited to the warranty actually extended by its supplier.

**MANUAL INFORMATION TO USER****NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTICE:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

1 : 1

**MANUAL INFORMATION TO USER****NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTICE:**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Shielded interface cables and AC power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

1.7 : 1